



Робот для чистки гриля

Грильбот (Grillbot)

Краткое руководство

Инструкция по эксплуатации

Перед использованием Вашего нового Грильбота полностью прочитайте инструкцию по эксплуатации. Помните, Грильбот — это инструмент, а не игрушка.

Инструкция по зарядке:

Ваш Грильбот выпускается вместе с перезаряжаемой литиевой вольтовой батареей и AC адаптером (сетевым адаптером). Перед первым использованием заряжайте Грильбот в течение 8 часов. Встроенный сенсор предотвратит от избыточной зарядки.

Простые шаги к получению супер гриля

Остыньте. Дайте грилю остыть ниже 120 градусов!

Для газовых грилей, выключите огонь, откройте крышку и дайте ему остыть хотя бы в течение 5 минут перед запуском Грильбота.

Для мангала-дайте пламени погаснуть, откройте крышку и дайте ему остыть в течение 20 минут или дольше.

Расположение

Держите Грильбот с верхней стороны (не со стороны, где располагаются щетки!) Расположите на решетке гриля и убедитесь, что гриль стоит на ровной поверхности в целях безопасности и более эффективной очистки.

Нажмите кнопку

Нажмите один раз для 10-минутной чистки, два раза для 20-минутной чистки или три раза для полной 30-минутной глубокой очистки. Существует 5-секундная отсрочка перед тем, как щетки начнут вращаться, чтобы дать возможность расположить робота на гриле. Чтобы вручную отключить Грильбот, удерживайте кнопку нажатой в течение 10 секунд, пока не услышите гудок.

Всегда закрывайте крышку гриля, когда оставляете Грильбот!

Удаление щеток

Держите Грильбот в перевернутом положении и схватите щетку за концы, используя большой и указательный палец. Указательным пальцем нажмите кнопку фиксатора на внешнем конце щетки и выдвините из оси. Чтобы прикрепить снова, наденьте щетку снова на ось, совместив пазы, и нажмите щетку до щелчка.

*Несоблюдение инструкций по эксплуатации и безопасности, содержащихся в Вашем руководстве пользователя, признает Вашу гарантию недействительной, и может привести к повреждению Грильбота и/или серьезным травмам.