



## Обновление прошивки с помощью карты памяти

1. Извлеките из архива и скопируйте файл **gp\_cardvr\_upgrade.bin** в корень карты памяти.
2. Используйте внешнее питание.
3. Выключите регистратор.
4. Вставьте карту памяти в регистратор.
5. Включите устройство кнопкой **POWER** или подайте внешнее питание.
6. Начнется процесс обновления прошивки. Не выключайте питание и не нажимайте кнопки. Обновление программного обеспечения занимает 20-30 секунд.
7. Когда устройство будет успешно обновлено на экране появится надпись. После извлеките карту памяти из устройства.
8. Перезагрузите регистратор.
9. Отформатируйте карту памяти в регистраторе.