

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Napięcie zasilania: 220 - 240VAC; 50/60Hz, 175÷275VDC,
- Klasa izolacji: I
- Stopień ochrony: IP65
- Czas pracy w trybie awaryjnym: 1, 2 lub 3h
- Źródło światła: 2x8W, 18W, 24W fluorescencyjne źródła światła
- Czas ładowania akumulatora: maksymalnie do 24h
- Temperatura otoczenia: 0 - +40°C

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Sygnalizacja ładowania akumulatora za pomocą diody LED
- Elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem baterii
- Funkcja automatycznego testowania (opcjonalnie)
- Możliwość pracy w trybie awaryjnym lub sieciowo - awaryjnym
- Możliwość zastosowania do systemu monitorowania Rubic
- Możliwość zastosowania do centralnej baterii
- Możliwość zasilania przelotowego
- Montaż natynkowy do sufitu lub ściany
- Korpus oprawy wykonany z poliwęglanu
- Oprawa może być zasilana ciągle lub nieciągle
- Montaż do powierzchni płaskich wewnątrz lub na zewnątrz budynku
- Oprawa jest wyposażona w moduł, który pozwala zmieniać tryb pracy na awaryjny

ZALECENIA UŻYTKOWE:

Aby zapewnić prawidłową i bezawaryjną pracę oprawy należy przestrzegać następujących zasad:

- Pakiety akumulatorów muszą współpracować z modułami awaryjnymi
- Instalację oprawy powinna wykonywać odpowiednia osoba, do takich czynności uprawniona
- Przed otwarciem oprawy należy wyłączyć zasilanie, w przeciwnym wypadku grozi porażeniem
- Po zainstalowaniu oprawy powinno nastąpić formatowanie akumulatora poprzez ciągłe ładowanie w okresie 24h i pełne rozładowanie świeceniem
- Należy przeprowadzić trzy pełne cykle formatowania aby uzyskać jak największą pojemność akumulatora
- Raz w roku należy przeprowadzić przegląd techniczny oprawy a zwłaszcza akumulatora
- Ważne jest zachowanie parametrów temperaturowych dla pakietów bateryjnych tj. od 0 do 55°C
- Zabrania się jakichkolwiek zmian w konstrukcji układu, elektronicznego
- W przypadku gdy oprawa nie zapewnia podtrzymania zasilania dla znanionowego czasu pracy, należy wymienić akumulator
- Raz do roku należy wykonać przegląd techniczny oprawy, a zwłaszcza baterii źródła światła
- Producent zaleca wymianę akumulatora co 4 lata
- Oprawa jest wyposażona w wymienne źródło światła
- Znamionowy strumień światła w trybie awaryjnym wynosi 20%.

WARUNKI GWARANCJI:

Warunkiem uznania gwarancji jest:

- Brak uszkodzeń mechanicznych
- Brak śladów ingerencji osób trzecich w konstrukcję oprawy a zwłaszcza modułu awaryjnego
- Prawidłowa eksploatacja zgodna z zaleceniami
- Prawidłowe podłączenie napięcia zasilającego i pakietu akumulatorowego (UWAGA!, należy zwrócić uwagę na biegunowość zacisków baterii i przetwornicy).

TESTOWANIE OPRAWY (opcjonalnie):

Istnieje możliwość testowania oprawy za pomocą przycisku testu umieszczonego w obudowie (opcjonalnie). W momencie podłączenia oprawy do napięcia zasilającego zapala się zielona dioda sygnalizująca pojawienie się napięcia w układzie elektronicznym a tym samym ładowanie akumulatora. Wciśnięcie przycisku powoduje aktywację testu oprawy poprzez przerwę w obwodzie a tym samym symulację zaniku napięcia sieciowego i przełączenie przez układ elektroniczny w tryb pracy awaryjnej. Podczas pracy awaryjnej dioda LED przestaje świecić, oprawa jest zasilana z akumulatora. Po zwolnieniu przycisku powraca napięcie sieciowe rozpoczyna się proces ładowania.

FUNKCJA AUTOTEST (opcjonalnie):

Test A wyzwalany jest automatycznie co 28 dni. Podczas wykonywania testu A sprawdzane są następujące parametry: wymuszenie pracy awaryjnej oprawy na czas 1 min. Kontrola prądu rozładowania akumulatora.Test B wyzwalany jest automatycznie co 364 dni.Podczas wykonywania testu B sprawdzane są następujące parametry: wymuszenie pracy awaryjnej oprawy na czas zdeklarowany dla danej oprawy, kontrola prądu rozładowania akumulatora, kontrola napięcie akumulatora.

Kolor świecenia (migania) LED					Źródło światła	Opis
R- czerwony, G- zielony					dowolny	Potwierdzenie resetu czasu lub błędów (tylko AT)
G	R	G	R	G	świeci	Praca awaryjna
					nie świeci	Tryb spoczynkowy
		R	G	R	dowolny	Błąd komunikacji (tylko RS), brak akumulatora
G		R	G	R	dowolny	Błąd komunikacji (tylko RS), wpięty akumulator
					dowolny	Błąd akumulatora
			R		dowolny	Błąd źródła światła lub elektroniki
sygnalizacja błędów albo nie świeci					świeci	Wykonywany test lub praca sieciowa
sygnalizacja błędów albo nie świeci					dowolny	Brak akumulatora
G					nie świeci	Ładowanie akumulatora
	G				nie świeci	Tryb gotowości (akumulator pełny)
R		R			nie świeci	Zła bateria do mocy źródła światła

TECHNICAL SPECIFICATION

- Supply voltage: 220 - 240VAC; 50/60Hz, 175 - 275VDC,
- Insulation class: I
- Protection level: IP65
- Time of operation in emergency mode : 1, 2 or 3h
- Light source: 2x8W, 18W, 24W fluorescent lamp
- Battery charging time : up to 24h
- Ambient temperature : 0 - +40°C

MAIN FEATURES:

- Battery charging indication by LED
- Electronic protection against total battery discharge
- Self-test function (optional)
- Operation in emergency or mains and emergency mode available
- Using to Rubic system available
- Using to central battery available
- Surface (ceiling, wall) assembly
- Assembly indoors or outdoor to flat surface
- Polycarbonate body,
- The luminaire can be powered maintained or non maintained
- Controlgear supplied within this luminaire performs the function of changeover operation from normal to emergency mode

RECOMMENDATIONS FOR USE:

The following rules must be observed to ensure the correct and reliable operation of the fitting:

- Battery packs must be compatible with emergency modules
- Installation of fitting should be made by appropriate person which is authorized for such works
- Before opening the luminaire, turn off the power, otherwise risk of electric shock.
- After installation of fitting, the formatting of battery must be made while continuous charging for a period of 24 hours and fully discharging it through lighting
- Three full formatting cycles must be performed to achieve maximum battery capacity
- Technical inspection of the fitting and, in particular, of the battery must be performed once a year
- It is important to maintain temperature parameters for battery packs, i.e. from 0 to + 55°C
- It is forbidden to make any changes in electronic system design
- If the fitting does not withstand its rated operation time, the battery must be renewed
- Once a year review the technical luminaires and especially battery and light sources
- It is recommended by the manufacturer to renew the battery every 4 years
- The fitting is equipped with a replaceable light source
- Rated luminous flux in emergency mode amounts to 20%

TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY:

The condition to acknowledge the warranty is:

- No mechanical damage
- No evidence of changes made by third party in fitting design and, in particular, emergency module
- Proper use, as recommended
- Proper connection of supply voltage and battery pack (attention must be paid to the polarity of the battery and converter terminals).

TESTING THE FITTING (optional):

It is possible to test the fitting using test button placed in the housing (option). At the time when the supply voltage is connected to the fitting, the green LED lights up indicating the emergence of voltage in the electronic system and thus the battery charging. By pressing the button, the test of fitting is activated through an open circuit, and by this the decay of mains voltage is simulated and the switching over by electronic system to the emergency operation mode is caused. During emergency operation, the LED is no longer lit, the fitting is powered from the battery. When the button is released, the mains voltage returns and the fitting is operated in mains mode, charging process is started.

AUTOTEST FUNCTION (optional):

Test A is run automatically every 28 days. During test A a conversion kit is switched to emergency mode for 1 minute and the following parameters are checked: control of battery power discharge, control of battery. Test B is run automatically every 364 days. During test B a conversion kit is switched to emergency mode for all duration time and the following parameters are checked: control of battery power discharge, control of minimum battery voltage .

Color of LED indicator shining (blinking) , G - Green, R - Red					Light source	Description
G	R	G	R	G	any	Confirmation of the reset of timer or errors (only AT)
					shining	Emergency mode
					not shining	Standby mode
		R	G	R	any	Communication error (only RS), no battery
G		R	G	R	any	Communication error (only RS), connected battery
					R	Battery error
			R		any	Light source or electronics error
Error indication or not shining					shining	Performing test or network mode
Error indication or not shining					any	No battery
G					not shining	Battery loading
	G				not shining	Standby mode (battery full)
R		R			not shining	Too much output power for this battery capacity

1

OPRAWA EMX

EMX FITTING

2










DEMONTAŻ KLOSZA

DISASSEMBLING COVER

3

DEMONTAŻ PŁYTY MONTAŻOWEJ

DISASSEMBLING THE MOUNTING PLATE

4 PODŁĄCZENIE OPRAWY AUTONOMICZNEJ CONNECTION OF AUTONOMOUS FITTING   	4b PODŁĄCZENIE OPRAWY DO SYSTEMU RUBIC CONNECTION OF FITTING TO RUBIC SYSTEM    
4a PODŁĄCZENIE I USTAWIENIE OPRAWY DO SYSTEMU CBS CONNECTION AND SETUP OF FITTING TO CENTRAL BATTERY   	5 MONTAŻ OPRAWY DO ŚCIANY CEILING ASSEMBLY  
ZALECENIA PRODUCENTA DOTYCZĄCE MONTAŻU: - w oprawie autonomicznej przewód L i L1 jest wymagany dla trybu dwuzadaniowego (SA), dla jednozadaniowego (SE), nie jest wymagany L1 - podczas podłączania baterii zwrócić szczególną uwagę na prawidłową polaryzację „+” i „-” - najpierw należy podłączyć do modułu baterie a następnie podłączyć zasilanie sieciowe - podczas podłączania przewodów komunikacyjnych zaizolować ekran, który może prowadzić do zwarcia pozostałych żył komunikacyjnych - adres oprawy CBS nie może być zdublowany w obrębie jednego obwodu - należy wybrać schemat podłączenia w zależności od wersji oprawy - rysunki zamieszczone w instrukcji mogą nieznacznie różnić się od wyrobów gotowych, w celu poprawnego podłączenia należy postępować zgodnie z naklejką umieszczoną na oprawie. - w wersji Rubic System należy nanieść na plan budynku adres oprawy w miejscu jej instalacji. Adres umieszczony na obudowie oprawy	PRODUCER'S GUIDELINES RELATED TO INSTALLATION PROCEDURE: - in a fitting the cable L and L1 is required to the maintained mode (SA) ,the non maintained mode (SE) does not require L1 cable - during the battery connection, pay attention to proper polarisation „+” and „-” - The first if all you have to connect battery to inverter and then connect the mains supply - during the communication cables connection, pay attention to isolation of the cable's shield which can lead to a short circuit of the others communication lines - CBS fitting address cannot be doubled in a single circuit - select the wiring diagram according to the luminaire version - the drawing enclosed in this instruction may be vary than in the finished products, to a proper connection follow the instruction enclosed in the label attached on a fitting - in Rubic System It is needed to place on a building plan, an fitting's address in a place of itnstallation. The address is placed on a fitting's housing.