

## Обновление прошивки с помощью карты памяти

1. Извлеките из архива и скопируйте файл **firmware.bin** в корень карты памяти.
2. Проследите, что бы аккумулятор устройства был заряжен, или используйте внешнее питание.
3. Выключите регистратор.
4. Вставьте карту памяти в регистратор.
5. Включите устройство кнопкой **POWER** или подайте внешнее питание.
6. На экране появится надпись: "**ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ?**"
7. Кнопками со стрелками на нижней грани устройства выберите значок «✓» на экране и нажмите кнопку «**ОК**» на нижней грани.
8. Начнется процесс обновления прошивки. Не выключайте питание и не нажимайте кнопки. Обновление программного обеспечения занимает 20-30 секунд.
9. Когда устройство будет успешно обновлено на экране появится надпись: «**Прошивка обновлена**». Снова нажмите кнопку «**ОК**» на нижней грани устройства. Регистратор перезагрузится.
10. Отформатируйте карту памяти в регистраторе.

*Если в процессе прошивки прервалось внешнее питание или произошел другой сбой, прошивку можно восстановить с помощью специальной программы DirectUSB II*