

HEOS Extend QUICK START GUIDE

we on other with the of

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Убедитесь, что следующие элементы находятся в рабочем состоянии:



Маршрутизатор Подключение к Интернету



Мобильное устройство Apple iOS или Android, подключенное к Вашей сети

ШАГ 1: РАСПАКУЙТЕ

Аккуратно распакуйте Ваше новое устройство HEOS Extend. Убедитесь, что следующие элементы входят в комплект поставки.



HEOS Extend KPATKOE РУКОВОДСТВО

ШАГ 2: ПОДКЛЮЧИТЕ

Вставьте подходящий адаптер в источник питания (убедитесь, что он защелкнулся должным образом).



Подсоедините шнур питания к HEOS Extend и электрической розетке. Подключите входящий в комплект кабель Ethernet к устройству HEOS Extend и маршрутизатору.



Русский

Nederlands

ШАГ 3: ВЫПОЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЕ

Загрузите приложение HEOS by Denon

Зайдите в App Store^{sм} или Google Play™ и выполните поиск"HEOS by Denon" для загрузки и установки.







HEOS Extend KPATKOE РУКОВОДСТВО

ШАГ 4: КОНФИГУРИРОВАТЬ

Ваше устройство HEOS Extend может быть сконфигурировано так, чтобы работать в двух различных режимах, в режиме "Расширитель" и "Точка доступа".

Режим Расширитель используется для расширения радиуса действия беспроводной сети.

Режим Точка доступа используется для создания новой беспроводной сети в случае, если у Вас дома или на работе не установлена беспроводная сеть.

Русский

Режим Расширитель

- Убедитесь в том, что Ваше мобильное устройство подключено к беспроводной сети, которую хотите расширить. (Это можно проверить в меню Settings/ Wi-Fi Вашего мобильного устройства)
- Запустите приложение HEOS на Вашем мобильном устройстве.
- 3 Выберите значок настроек в левом верхнем углу экрана или коснитесь кнопки "Установить сейчас" в верхней части экрана.







Mour ycrpońcrea Accivita Acciv

 Для завершения конфигурации следуйте инструкциям на экране.

Режим Точка доступа

- Убедитесь, что NETWORK LED вверху опции Extend горит зеленым, указывая, что опция Extend подключена к маршрутизатору и работает в режиме Точка доступа.
- 2 Вы можете подключиться к HEOS Extend с любого устройства Wi-Fi, выбрав имя сети (SSID), которое начинается с "HEOS_".

HEOS_xxxxxx

ПРИМЕЧАНИЕ

- Точное имя сети уникальное для каждого HEOS Extend. Точное имя сети напечатано в нижней части каждого HEOS Extend.
- Режим Точка доступа будет автоматически сконфигурирован с подключенными и установленными на заводские параметры по умолчанию сетями 2,4 ГГц и 5 ГГц. Если Вы хотите изменить любые настройки по умолчанию, см. раздел параметры Дополнительно в Руководство пользователя HEOS Extend.
- Когда устройство HEOS Extend сконфигурировано в режим Расширитель, имя сети по умолчанию удаляется. Если Вы решили повторно сконфигурировать устройство HEOS Extend в режиме Точка доступа, имя сети (SSID) будет задано на то же имя сети, что и сеть, заданная на расширение. См. раздел Settings Дополнительно в Руководство пользователя HEOS Extend для получения инструкций о замене имени сети при помощи ПИ сети.

Русский

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

HEOS Extend не подключается к моей имеющейся беспроводной сети

• Переместите устройство HEOS и HEOS Ехtend ближе к имеющейся точке беспроводного доступа и попробуйте снова

Мои устройства HEOS все еще не подключаются к сети после успешного добавления HEOS Extend

- Переместите устройство HEOS ближе к HEOS Extend
- Переместите HEOS Extend ближе к точке беспроводного доступа

Не могу подключиться к HEOS Extend, когда устройство сконфигурировано как Точка доступа

- Подключите HEOS Extend с Вашего мобильного устройства при помощи имени сети (SSID) и пароля, напечатанных на этикетке, расположенной внизу HEOS Extend.
- Когда устройство HEOS Extend сконфигурировано в режим Расширитель, имя сети по умолчанию удаляется. Если Вы решили повторно сконфигурировать устройство HEOS Extend в режиме Точка доступа, имя сети будет задано на то же имя сети, что и сеть, заданная на расширение.
- Убедитесь, что кабель Ethernet подключен к HEOS Extend и сетевому интерфейсу (кабельный модем, маршрутизатор, переключатель и т.д...)
- · Убедитесь, что Ваше мобильное устройство и/или устройство HEOS находится в диапазоне HEOS Extend

Музыка прерывается или иногда задерживается

- · Убедитесь, что подключение к Интернету работает нормально.
- Если Вашей сетью пользуются другие пользователи или устройства, они могут использовать большую часть пропускной способности (особенно, если они отправляют потоковое видео).
- · Убедитесь, что устройства HEOS находятся в диапазоне действия беспроводной сети.
- Убедитесь, что устройства HEOS не расположены рядом с другими электронными устройствами, которые могут помешать устройству своим беспроводным подключением (например, микроволновые печи, беспроводные телефоны, телевизоры и т.д...)

HEOS Extend KPATKOE PYKOBO ДСТВО

Подключение к сети с помощью WPS

Если Ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает WPS (Wi-Fi Protected setupTM). Ваше устройство HEOS Extend можно дополнительно подключить к сети при помощи метода "Нажатие кнопки", следуя данным шагам:

- 1. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.
- 2. В течение 2 минут нажимайте и удерживайте кнопку Connect на передней панели устройства HEOS Extend в течение 5 секунд.
- 3. CONNECT LED на передней панели HEOS Extend будет мигать зеленым в течение нескольких секунд, пока он не подключится к маршрутизатору.
- 4. Когда соединение будет завершено. NETWORK LED в передней части устройства HEOS Extend будет гореть зеленым.

Сброс параметров HEOS Extend

Перенастройка HEOS Extend перезагрузит систему.

Чтобы сбросить HEOS Extend, мягко вставьте маленькую канцелярскую скрепку в отверстие кнопки Reset в передней части HEOS Extend и нажмите ее, при этом POWER LED начнет мигать синим через несколько секунд.

Восстановление HEOS Extend до заводских настроек по умолчанию

Восстановление HEOS Extend к заводским установкам приведет к удалению всех параметров и восстановлению заводских настроек по умолчанию, включая восстановление имени сети по умолчанию (SSID) и пароля (как напечатано в нижней части HEOS Extend).

Предостережение: Все параметры будут удалены.

Чтобы восстановить HEOS Extend до заводских настроек по умолчанию, вставьте маленькую канцелярскую скрепку в отверстие кнопки Reset в передней части HEOS Extend и удерживайте ее, пока NETWORK и CONNECT LED не начнут мигать зеленым

Логотип Wi-Fi Protected setup™ является торговым знаком Wi-Fi Alliance.

Google Play является торговой маркой Google Inc.

Apple, логотип Apple, iPad, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems, contact Denon customer service in your area or visit HEOSbyDenon.com

DENON



HEOS Extend V01

D&M Holdings Inc, Printed in Taiwan R.O.C. 54111118601AD