

Video-Endoskop mit Messraster

49 2928_2000

Bedienungsanleitung

Instruction manual | Návod k obsluze | Betjeningsvejledning | Manual de instrucciones | Käyttöohje | Manuel d'utilisation | Használati útmutató | Manuale d'uso | Naudojimo instrukcija | Handleiding | Instrukcja obsługi | Manual de instruções | Instrucțiuni de utilizare | Руководство по эксплуатации | Navodilo za uporabo | Návod na obsluhu | Bruksanvisning | 操作说明书

de IDENTIFIKATIONSDATEN

Hersteller	Hoffmann GmbH
	Qualitätswerkzeuge
	Haberlandstr. 55
	81241 München
	Deutschland
Produkt	Video-Endoskop mit Messraster
Marke	HOLEX
Artikelnummer	49 2928 2000
Version der Bedienungsanleitung	02
	Originalbetriebsanleitung
Erstellungsdatum	12/2018



INHALTSVERZEICHNIS

1.	Gerät	teübersicht 5		
	1.1.	Bedient	asten	6
	1.2.	Bildschi	rmanzeige	6
2.	Allge	meine H	inweise	7
	2.1.	Symbol	e und Darstellungsmittel	7
	2.2.	Weiterfi	ihrende Informationen	7
3.	Siche	rheit		8
	3.1.	Grundle	gende Sicherheitshinweise	8
	3.2.	Bestimn	nungsgemäße Verwendung	8
	3.3.	Sachwic	lriger Einsatz	8
	3.4.	Betreibe	erpflichten	9
4.	Inbet	riebnahı	ne	9
	4.1.	Batterie	n einsetzen oder austauschen	9
	4.2.	Sonde r	nit Video-Endoskop verbinden	9
	4.3.	Speiche	rkarte einsetzen	10
	4.4.	Video-E	ndoskop einschalten	10
5.	Menü	navigati	on	10
	5.1.	Hauptm	enü	10
		5.1.1.	Album	11
		5.1.2.	Sprache	11
		5.1.3.	Datum / Zeit	12
		5.1.4.	SD-Karte Status	12
		5.1.5.	Einstellungen	13
		5.1.6.	AV-Ausgang	13
		5.1.7.	USB	13
	5.2.	Funktio	nstaste	13
		5.2.1.	Messmodus	14
		5.2.2.	Schwarz-Weiß-Modus	14

de

		5.2.3.	Helligkeit	15
		5.2.4.	Kontrast	15
6.	Betri	eb		.15
	6.1.	Foto o	der Video aufnehmen	15
	6.2.	Vergrö	ßern und Spiegeln	16
	6.3.	Dateni	ibertragung	17
	6.4.	Stromy	ersorgung über USB-Anschluss	17
7.	Rein	igung		.17
8.	Lage	rung		.17
9.	Tech	nische D	Daten	.18
10.	Recy	cling un	d Entsorgung	.19



1. GERÄTEÜBERSICHT



- 1 Sonden-Anschluss
- 2 AV-Ausgang (mit Interface)
- 3 SD-Kartensteckplatz
- 4 Bildaufnahme
- 5 Ein-/Aus-Druckknopf
- 6 Batterieabdeckung
- 7 Batterie-Kapazitätsanzeige

- 8 Videoaufnahme
- 9 Bedientasten
- 10 USB-Anschluss zur Datenübertragung und Stromversorgung
- 11 AV-Ausgang (ohne Interface)
- 12 3,5" Bildschirm
- 13 Sonde mit Sondenkopf

de

6

1.1. BEDIENTASTEN

Modus	Vorschau	Durchsuchen	Menü
[™] Fn	Funktionstaste	Aufnahme lö- schen	-
Ľ∰-́	LED-Helligkeit an Son- denkopf erhöhen	Nach rechts	-
` ⊖́-	LED-Helligkeit an Son- denkopf reduzieren	Nach links	-
^{ок}	In Modus Menü wechseln	Ausführen	Ausführen
▲ ⊕	Vergrößern	Nach oben	Nach oben
	Bild vertikal spiegeln	Nach unten	Nach unten
ESC	In Modus Durchsuchen wechseln	In Modus Vor- schau wechseln	Schritt zurück
٥	Bild aufnehmen	-	-
	Video Aufnahme begin- nen/ beenden	-	-

1.2. BILDSCHIRMANZEIGE



2. ALLGEMEINE HINWEISE



Bedienungsanleitung lesen, beachten, für späteres Nachschlagen aufbewahren und jederzeit verfügbar halten.

2.1. SYMBOLE UND DARSTELLUNGSMITTEL

Warnsymbo	ol	Bedeutung
<u>∱</u> GEF	AHR	Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Tod oder schwe- rer Verletzung führt, wenn sie nicht vermieden wird.
M WAR	NUNG	Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Tod oder schwe- rer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermie- den wird.
<u>∧</u> vor	SICHT	Kennzeichnet eine Gefahr, die zu einer leichten oder mittleren Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
ACHT	UNG	Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Sachschäden füh- ren kann, wenn sie nicht vermieden wird.
(j)		Kennzeichnet nützliche Tipps und Hinweise sowie Informationen für einen effizienten und störungs- freien Betrieb.

2.2. WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Bedienungsanleitung Kamerasonde beachten.

3. SICHERHEIT

3.1. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

Medizinische Anwendung

Innere Verletzungen durch Einführen der Sonde in Körperöffnungen von Menschen oder anderen Lebewesen.

- Video-Endoskop nicht f
 ür medizinische Anwendungen verwenden.
- Keine Untersuchungen an Menschen oder anderen Lebewesen durchführen.
- Sonde nicht in Körperöffnungen einführen.

3.2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Video-Endoskop zur Kontrolle und Untersuchung unzugänglicher und nicht sichtbarer Bereiche.
- Für den industriellen Gebrauch.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
- Wartung und Reparaturen nur durch geeignetes Fachpersonal.

3.3. SACHWIDRIGER EINSATZ

- Video-Endoskop keinen Schlägen oder Stößen aussetzen.
- Video-Endoskop nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
- Nicht in Umgebungen mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln, wie in Kraftstoff- oder Gastanks verwenden.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
- Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.

de

3.4. BETREIBERPFLICHTEN

Der Betreiber muss sicherstellen, dass Personen, die am Produkt arbeiten, die Vorschriften und Bestimmungen sowie folgende Hinweise beachten:

- Nationale und regionale Vorschriften f
 ür Sicherheit, Unfallverh
 ütung und Umweltschutzvorschriften.
- Keine beschädigten Produkte montieren, installieren oder in Betrieb nehmen.
- Erforderliche Schutzausrüstung muss bereitgestellt werden.

4. INBETRIEBNAHME

4.1. BATTERIEN EINSETZEN ODER AUSTAUSCHEN





- Schraube entgegen Uhrzeigersinn aufschrauben.
- 2. Batterieabdeckung öffnen.



- Vier AA-Batterien entsprechend Pol-Kennzeichnung einsetzen.
 Pol-Kennzeichnung befindet sich im Inneren der Batterieabdeckung.
- Batterieabdeckung zuklappen und fest zudrücken. Schraube im Uhrzeigersinn zuschrauben.

4.2. SONDE MIT VIDEO-ENDOSKOP VERBINDEN



- 1. Sonde entsprechend Anschlussstück auf Sonden-Anschluss stecken.
- 2. Sicherungsschraube im Uhrzeigersinn auf Gewinde schrauben.
- Video-Endoskop ist betriebsbereit.

Um innere Drähte der Sonde nicht zu beschädigen, Rollendurchmesser von minimal 15 cm bei Verwendung und Lagerung der Sonde einhalten.

de

de

4.3. SPEICHERKARTE EINSETZEN



- 1. Schutzabdeckung anheben.
- 2. SD-Speicherkarte wie abgebildet in SD-Kartensteckplatz einsetzen.

4.4. VIDEO-ENDOSKOP EINSCHALTEN



- 1. Ein-/Aus-Druckknopf gedrückt halten bis Startbildschirm erscheint.
 - Video-Endoskop ist betriebsbereit.

5. MENÜNAVIGATION

5.1. HAUPTMENÜ

- 1. 🍄 drücken, um in Modus Menü zu wechseln.
- 2. Mit ▲ und ▼ Menü-Oberpunkt auswählen, mit OK bestätigen
- 3. Mit **ESC** einen Schritt zurück navigieren.

 ${
m \dot{U}}$ Bei Inaktivität kehrt das Gerät automatisch in den Vorschau-Modus zurück.



5.1.1. Album

ALBUM: Übersicht aufgenommener Bilder und Videos



- 1. ▲, ♥, ◀ oder ► drücken, um Bild oder Video auszuwählen.
- 2. OK drücken, um Bild oder Video im Vollbildmodus anzuzeigen.
- 3. Erneut **OK** drücken, um Video abzuspielen.
- 4. 🗑 drücken, um ausgewähltes Bild oder Video zu löschen.
- 5. Erneut 🗑 drücken, um löschen zu bestätigen. Mit **ESC** abbrechen.

5.1.2. Sprache

SPRACHE: Auswählen der Systemsprache

- 1. Mit ▲ und ▼ Sprache auswählen.
- 2. Mit **OK** bestätigen.

de

de

5.1.3. Datum / Zeit

EINSTELLUNGEN: Systemzeit und -datum einstellen

EINSTELLUNGEN	1. • oder
2018/11/30 12:35:45	wählen. 2. ▲ oder ▼ drücken, um Parameter zu än-
2018	dern. 3. Mit OK bestätigen.

DATUMSFORMAT: Datumsformat mit \blacktriangle oder \blacksquare auswählen und mit OK bestätigen.

ANZEIGE: Zeitanzeige im Modus "Vorschau" mit ▲ oder ▼ und OK aktivieren oder deaktivieren.

5.1.4. SD-Karte Status

SD-KARTE STATUS: Anzeige verbleibende Speicherkapazität

SD-KARTE STATUS	
9527	Verbleibende Aufnahmen Bilder
📇 3 min ———	Aufnahmezeit Video
^{SD} 66 % (168 MB)	

SD-KARTE FORMATIEREN: Mit **OK** bestätigen, um alle Dateien auf der Speicherkarte zu löschen.

ALLE AUFNAHMEN LÖSCHEN: Mit **OK** bestätigen, um alle vom Gerät erzeugten Bilder und Videos zu löschen.



5.1.5. Einstellungen

AUTOMAT. AUSSCHALTEN:

- Mit ▲ oder ▼ "Aus" auswählen und mit OK bestätigen, um Ausschaltautomatik auszuschalten.
- 2. Minuten auswählen, um nach gewähltem Zeitraum Video-Endoskop automatisch auszuschalten.

AUFNAHMEZEIT:

- Mit ▲ oder ▼ "0" auswählen und mit OK bestätigen, um Aufnahme zu stoppen, wenn SD-Speicherkarte voll oder wenn 🖹 gedrückt wird.
- 2. Minuten auswählen, um Aufnahme nach gewähltem Zeitraum automatisch zu stoppen.

5.1.6. AV-Ausgang

AV-AUSGANG: Mit \blacktriangle und \blacktriangledown geeignete Fernsehnorm (NTSC/PAL) für Region auswählen und mit **OK** bestätigen.

5.1.7. USB

Siehe Datenübertragung [▶ 17].

5.2. FUNKTIONSTASTE

- 1. Fn drücken, um weitere Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 2. Mit ▲ und ▼ Menüpunkt auswählen, mit **OK** bestätigen.
- 3. Mit **ESC** einen Schritt zurück navigieren.

de

de

5.2.1. Messmodus

Messraster einblenden, um Größe eines Objekts zu messen.





- Menüpunkt III mit OK bestätigen, um Raster mit Zentimetereinheit auf Bildschirm anzuzeigen.
- 2. Gewindeschutzring am Sondenkopf entgegen Uhrzeigersinn abschrauben.
- 3. Aufnahmering am Sondenkopf im Uhrzeigersinn nach hinten schrauben.
- 4. Abstandsstift im Uhrzeigersinn am Sondenkopf aufschrauben.
- 5. Zum Messen Abstandsstift vertikal auf Oberfläche richten.
- Abmessungen können in Echtzeit auf Bildschirm abgelesen werden.
- Um Raster auszublenden, Menüpunkt Minn nochmals mit OK bestätigen.

UBei Bildaufnahme wird das Raster abgebildet. Bei Videoaufnahme wird das Raster nicht abgebildet.

5.2.2. Schwarz-Weiß-Modus

- 1. Menüpunkt 🖼 mit **OK** bestätigen, um Live-Bild in Schwarz-Weiß anzuzeigen.
- 2. Menüpunkt 🖼 erneut mit **OK** bestätigen, um Live-Bild wieder in Farbe anzuzeigen.

UBei Bild- und Videoaufnahme im Modus BW wird das Bild / Video in Schwarz-Weiß aufgenommen.

///HOLEX

5.2.3. Helligkeit

Bildschirmhelligkeit einstellen.

- 1. Menüpunkt 🔅 mit **OK** bestätigen.
- 2. Mit ◀ und ► Helligkeit einstellen.
- 3. Mit OK bestätigen.

5.2.4. Kontrast

Bildschirmkontrast einstellen.

- 1. Menüpunkt () mit OK bestätigen.
- 2. Mit ◀ und ► Kontrast einstellen.
- 3. Mit OK bestätigen.

6. BETRIEB

6.1. FOTO ODER VIDEO AUFNEHMEN

▲ WARNUNG

Medizinische Anwendung

Innere Verletzungen durch Einführen der Sonde in Körperöffnungen von Menschen oder anderen Lebewesen.

- ► Video-Endoskop nicht für medizinische Anwendungen verwenden.
- Keine Untersuchungen an Menschen oder anderen Lebewesen durchführen.
- Sonde nicht in Körperöffnungen einführen.
- 1. Sonde in Objekt führen.
- 2. D drücken, um Bild aufzunehmen.
- 3. 📇 drücken, um Videoaufnahme zu starten.
- 4. 📇 erneut drücken, um Videoaufnahme zu beenden.

U SD-Speicherkarte während Aufnahme nicht entnehmen. SD-Speicherkarte kann beschädigt und Aufnahmen unbrauchbar werden.

de 6.2. VERGRÖSSERN UND SPIEGELN

Vergrößern

- 1. ^① drücken, um Bild 1,5- und 2-fach zu vergrößern.
- 2. ⁽¹⁾ erneut drücken, um Bild in Originalgröße darzustellen.





Originalgröße

2× vergrößert

Spiegeln

- 1. ^{⊿l}[□] drücken, um Bild vertikal zu spiegeln.
- 2. ^{*D*|^C} erneut drücken, um Bild im Original darzustellen.



Original



Vertikal gespiegelt



6.3. DATENÜBERTRAGUNG

MASSENSPEICHER

- 1. Video-Endoskop per USB-Kabel mit PC verbinden.
- 2. Video-Endoskop einschalten.
 - ▶ Bildschirm zeigt @ und 🖻 an.
- 3. Mit ▲ oder ▼ navigieren, um 🖻 auszuwählen.
- 4. Mit OK bestätigen.
- Bilder und Videos können zum PC übertragen werden.

🛈 Modus kann auch über 🗳 und "USB" aktiviert werden.

6.4. STROMVERSORGUNG ÜBER USB-ANSCHLUSS

- 1. Batterien entnehmen.
- 2. Video-Endoskop per USB-Kabel mit Stromnetz verbinden.
- 3. Video-Endoskop einschalten.
- 4. ESC drücken.
- Video-Endoskop ist betriebsbereit.

7. REINIGUNG

Batterien aus Video-Endoskop vor Reinigung entnehmen. Video-Endoskop mit befeuchtetem Baumwolltuch reinigen. Es dürfen keine Flüssigkeiten in die Anschlüsse eindringen. Reinigungshinweise der Bedienungsanleitung **Kamerasonde** beachten.

Keine alkoholischen sowie schleifmittel- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

8. LAGERUNG

In Originalverpackung lichtgeschützt und staubfrei an trockenen Ort lagern.

Bei Temperaturen zwischen 0 °C bis +60 °C lagern. Sonde mit einem Rollendurchmesser von mindestens 15 cm lagern.

de 9. TECHNISCHE DATEN

Video-Endoskop	
Abmessungen	275 mm × 123 mm × 55 mm
Gewicht	370 g (ohne Batterien)
Bildschirm	3,5 Zoll TFT-LCD QVGA
Bildschirmauflösung	320 × 240 px
Batterietyp	4 × AA (Alkali oder Ni-MH)
Betriebsdauer	4 Stunden
Speichermedium	SD-Speicherkarte (unterstützt bis 32 GB)
Fernsehnorm	NTSC/PAL
Anschlüsse	AV-Ausgang, USB
Videoauflösung	640 × 480 px, 30 FPS
Dateiformat (Video, Bild)	AVI, JPEG
Bildauflösung Aufnahme	640 × 480 px
Systemsprache	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Russisch, Bulgarisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Rumänisch, Griechisch, Estnisch, Litauisch, Lettisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Vietnamesisch, Koreanisch
Arbeitstemperatur	0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	0 °C bis +60 °C



10. RECYCLING UND ENTSORGUNG



Video-Endoskop nicht im Hausmüll entsorgen. Die landesspezifischen Vorschriften für Entsorgung sind anzuwenden. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien und Video-Endoskop zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen.

Video-Endoskop kann unentgeltlich bei Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München, zurückgegeben werden. de

en

IDENTIFICATION DATA

IDENTIFICATION DATA	
Manufacturer	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 Munich Germany
Product	Video endoscope with measurement grid
Brand	HOLEX
Article Number	49 2928 2000
Version of the instruction manual	02 Translation of the original instruction manual
Date created	12/2018



CONTENTS

1.	Devic	ce overview2		
	1.1.	Operati	ng buttons	.24
	1.2.	Screen	display	.24
2.	Gene	ral instru	uctions	.25
	2.1.	Symbol	s and means of representation	. 25
	2.2.	Further	information	. 25
3.	Safet	y		.26
	3.1.	Fundan	nental safety instructions	.26
	3.2.	Intende	d use	. 26
	3.3.	Use cor	trary to the intended purpose	.26
	3.4.	Duties o	of the operating company	. 27
4.	Comn	nissioniı	ng	.27
	4.1.	Insertin	g or changing the batteries	. 27
	4.2.	Connec	ting the probe to the video endoscope	. 27
	4.3.	Insertin	g the memory card	. 28
	4.4.	Switchi	ng on the video endoscope	. 28
5.	Menu	navigat	tion	.28
	5.1.	Main m	enu	. 28
		5.1.1.	Album	29
		5.1.2.	Language	29
		5.1.3.	Date / time	30
		5.1.4.	SD card status	30
		5.1.5.	Settings	31
		5.1.6.	AV output	31
		5.1.7.	USB	31
	5.2.	Functio	n button	.31
		5.2.1.	Measurement mode	32
		5.2.2.	Black and white mode	32

		5.2.3.	Brightness	33
		5.2.4.	Contrast	33
6.	Oper	ation		33
	6.1.	Taking	a photo or video	33
	6.2.	Zoomii	ng and mirroring	34
	6.3.	Data tr	ansmission	35
	6.4.	Power	supply via the USB port	35
7.	Clear	ning		35
8.	Stora	age		.35
9.	Tech	nical dat	ta	36
10.	Recy	cling an	d disposal	37



1. DEVICE OVERVIEW



- 1 Probe connection
- 2 AV output (with interface)
- 3 SD card slot
- 4 Record image
- 5 On/Off pushbutton
- 6 Battery cover
- 7 Battery capacity display

- 8 Record video9 Operating buttons
- 10 USB port for data transmission and power supply
- 11 AV output (without interface)
- 12 3.5 inch display screen
- 13 Probe with probe head

1.1. OPERATING BUTTONS

7		E
L	-	
L	-	
	-	

Mode	Preview	Search	Menu
[™] Fn	Function button	Delete image	-
►.Ŭ	Increase LED brightness at the probe head	To the right	-
₽	Reduce LED brightness at the probe head	To the left	-
ф	Switch to menu mode	Execute	Execute
▲ ⊕	Zoom	Upwards	Upwards
	Reverse the image	Downwards	Downwards
ESC	Switch to search mode	Switch to preview mode	Skip back
٥	Record image	-	-
1	Start/	-	-

end video recording

1.2. SCREEN DISPLAY



2. GENERAL INSTRUCTIONS



Read the instructions for use, follow them and keep them available for later reference.

2.1. SYMBOLS AND MEANS OF REPRESENTATION

Warning symbol		Meaning
	DANGER	Indicates a hazard which if not avoided will lead to death or serious injury.
	WARNING	Indicates a hazard which if not avoided may lead to death or serious injury.
▲	CAUTION	Indicates a hazard which if not avoided may lead to minor or moderate injury.
	NOTICE	Indicates a hazard which if not avoided may lead to damage to property.
(j)		Indicates useful tips and instructions together with information for efficient and problem-free opera- tion.

2.2. FURTHER INFORMATION

Refer to the camera probe operating instructions.

3. SAFETY

Medical use

en

3.1. FUNDAMENTAL SAFETY INSTRUCTIONS

Internal injuries will result if the probe is inserted into the bodily openings of people or other living creatures.

- The video endoscope is not for medical use.
- Do not use it to perform investigations of people or other living creatures.
- Do not insert the probe into bodily openings.

3.2. INTENDED USE

- Video endoscope for inspecting and investigating inaccessible places and areas that are out of sight.
- For industrial use.
- Use the endoscope only when it is in good technical condition and is safe to use.
- Maintenance and repairs may be performed only by qualified specialists.

3.3. USE CONTRARY TO THE INTENDED PURPOSE

- Do not expose the video endoscope to impacts or blows.
- Do not bring the video endoscope into contact with liquids.
- Do not use it in environments where combustible gases, vapours or solvents are present, such as in vehicle fuel tanks or gas tanks.
- Do not use in potentially explosive atmospheres.
- Open the casing only at the battery cover to change the batteries.
- Do not make any unauthorised changes or modifications.

3.4. DUTIES OF THE OPERATING COMPANY

The operating company must ensure that personnel who work on the product comply with the regulations and provisions together with the following instructions:

- National and regional regulations for safety, accident prevention and environmental protection regulations.
- No damaged products are assembled, installed or commissioned.
- The necessary protective equipment is provided.

4. COMMISSIONING

4

4.1. INSERTING OR CHANGING THE BATTERIES



3



- 1. Unscrew the screw anticlockwise.
- 2. Open the battery cover.
- 3. Insert four AA batteries, ensuring the polarities are correct.

The polarity designation is shown on the inside of the battery cover.

4. Swing the battery cover closed and press it firmly home. Screw the screw in clockwise.

4.2. CONNECTING THE PROBE TO THE VIDEO ENDOSCOPE



- 1. Plug the probe on to the probe attachment point as shown on the connection piece.
- 2. Screw the securing screw clockwise on to the threaded port.
- The video endoscope is now ready for use.

U To avoid damaging the internal wires of the probe, do not coil it to a diameter less than 15 cm when using and storing the probe.

4.3. INSERTING THE MEMORY CARD





- 1. Lift off the protective cover.
- 2. Insert the SD memory card into the SD card slot as shown.

4.4. SWITCHING ON THE VIDEO ENDOSCOPE



- 1. Depress the on/off pushbutton and keep it depressed until the start screen appears.
- The video endoscope is now ready for use.

5. MENU NAVIGATION

5.1. MAIN MENU

- 1. Press 🌣 to switch to the mode menu.
- Use the ▲ and ▼ buttons to select the top of the menu, then confirm by pressing OK
- 3. Press **ESC** to skip one step back.

U When the device has been inactive it automatically reverts to preview mode.

5.1.1. Album

ALBUM: Overview of images and videos that have been recorded



- 1. Press \blacktriangle , ∇ , \triangleleft or \triangleright to select an image or video.
- 2. Press **OK** to view an image or video in full screen mode.
- 3. Press **OK** again to play a video.
- 4. Press $\overline{\mathbb{m}}$ to delete the selected image or video.
- 5. Press $\overline{\mathbb{m}}$ to confirm deletion. Press **ESC** to cancel.

5.1.2. Language

LANGUAGE : Selecting the system language

- 1. Use \blacktriangle and \triangledown to select the language.
- 2. Press **OK** to confirm.

en

5.1.3. Date / time

SETTINGS: Setting the system time and date



1. Press \blacktriangleright or \blacktriangleleft to select the parameters.

2. Press \blacktriangle or \blacksquare to change the parameters.

3. Press OK to confirm.

FORMAT: Use \blacktriangle or \blacksquare to select the date format and press **OK** to confirm.

DISPLAY: Use \blacktriangle or \blacktriangledown and **OK** to activate or deactivate the display of the time in "preview" mode.

5.1.4. SD card status

SD CARD STATUS: Displaying the remaining memory capacity

SD CARD STATUS	
\$ 9527	Remaining recorded images
📇 3 min ———	videos
^{SD} 66 % (168 MB)	———— Available memory capacity

FORMAT SD CARD: Press **OK** to confirm the deletion of all files on the memory card.

DELETE ALL FILES: Press **OK** to confirm the deletion of all images and videos from the device.



5.1.5. Settings

AUTOMATIC SWITCH-OFF:

- 1. Use ▲ or ▼ to select "off" and press **OK** to confirm the switching off of automatic switch-off.
- 2. Select the number of minutes to elapse before the video endoscope switches off automatically.

RECORDING TIME:

- 1. Use \blacktriangle or \triangledown to select "0" and press **OK** to confirm that recording will cease once the memory card is full or $\textcircled{B}_{\bullet}$ is pressed.
- 2. Select the number of minutes to elapse before the recording is stopped automatically.

5.1.6. AV output

AV OUTPUT: Use \blacktriangle and \bigtriangledown to select the TV standard (NTSC/PAL) applicable to the region and press **OK** to confirm.

5.1.7. USB

See Data transmission [> 35].

5.2. FUNCTION BUTTON

- 1. Press **Fn** to activate or deactivate other functions.
- 2. Use the ▲ and ▼ buttons to select the menu item, then confirm by pressing OK.
- 3. Press **ESC** to skip one step back.

31

en

5.2.1. Measurement mode

Display the measurement grid to measure the size of an object.





- Confirm the menu item I with OK, to display a centimetre unit of the grid on the screen.
- 2. Unscrew the threaded protective ring on the probe head anticlockwise.
- 3. Screw back the mounting ring on the probe head clockwise.
- 4. Screw the distance pin clockwise on to the probe head.
- 5. For measurement, align the distance pin perpendicular to the surface being measured.
- Dimensions can now be read on the screen in real time.
- To hide the grid, press the menu item monce again and confirm with OK.

UWhen an image is recorded, the grid will be shown. When a video is recorded, the grid will not be shown.

5.2.2. Black and white mode

- 1. Select the menu item **BN** and confirm with **OK** to display the live image in black and white.
- 2. Select the menu item 🖼 once again and press **OK** to revert to displaying the image in full colour.

UWhen images and videos are recorded in black and white, the saved data are held in black and white.



5.2.3. Brightness

Setting the screen brightness.

- 1. Select the menu item ★ and confirm with **OK**.
- 2. Use ◀ and ► to set the brightness.
- 3. Press **OK** to confirm.

5.2.4. Contrast

Setting the screen contrast.

- 1. Select the menu item () and confirm with **OK**.
- 2. Use ◀ and ► to set the contrast.
- 3. Press **OK** to confirm.

6. OPERATION

6.1. TAKING A PHOTO OR VIDEO

🛆 WARNING

Medical use

Internal injuries will result if the probe is inserted into the bodily openings of people or other living creatures.

- ► The video endoscope is not for medical use.
- Do not use it to perform investigations of people or other living creatures.
- Do not insert the probe into bodily openings.
- 1. Insert the probe into the object.
- 2. Press 🖸 to record an image.
- 3. Press 📇 to start video recording.
- 4. Press 📇 again to stop video recording.

U Do not remove the SD memory card whilst recording is in progress. The SD memory card may be damaged and the recording become unusable.

6.2. ZOOMING AND MIRRORING

en

Zooming

- 1. Press \oplus to enlarge the image 1.5 times and 2 times.
- 2. Press $\textcircled{\oplus}$ once again to display the image at the original size.





Original size

Mirroring

- Enlarged 2 times
- 1. Press $\Box = to$ reverse the image about a vertical axis.
- 2. Press ${}^{\Box \mid \Delta}$ once again to display the image in the original orientation.



Original



Inverted vertically



6.3. DATA TRANSMISSION

MASS-STORAGE MODE

- 1. Connect the video endoscope to a PC using a USB cable.
- 2. Switch on the video endoscope.
 - ▶ The screen will show @ and .
- 3. Use \blacktriangle or \blacksquare to navigate in to select \square .
- 4. Press **OK** to confirm.
- Images and videos can be transmitted to the PC.

🛈 mode can also be activated via 🏘 and "USB".

6.4. POWER SUPPLY VIA THE USB PORT

- 1. Remove the batteries.
- 2. Connect the video endoscope to the power supply using a USB cable.
- 3. Switch on the video endoscope.
- 4. Press ESC.
- ► The video endoscope is now ready for use.

7. CLEANING

Before starting to clean the video endoscope, remove the batteries. Clean the video endoscope with a moist cotton cloth. Ensure no liquids penetrate the ports. Refer to the cleaning instructions in the operating instructions for the **camera probe**.

Do not use alcoholic, abrasive or solvent-based cleaning agents.

8. STORAGE

Store in the original packaging, protected from light, free of dust in a dry place.

Store at temperatures between 0 °C and +60 °C. When storing the probe, do not coil it to a diameter less than 15 cm.

9. TECHNICAL DATA

Video endoscope				
Dimensions	$275 \text{ mm} \times 123 \text{ mm} \times 55 \text{ mm}$			
Weight	370 g (without batteries)			
Screen	3.5 inch TFT-LCD QVGA			
Screen resolution	320 × 240 px			
Battery type	$4 \times AA$ (alkali or Ni-MH)			
Hours of operation	4 hours			
Memory medium	SD memory card (supports up to 32 GB)			
TV standard	NTSC/PAL			
Ports	AV output, USB			
Video resolution	640 × 480 px, 30 FPS			
File format (video, image)	AVI, JPEG			
Recorded image resolution	640 × 480 px			
System language	English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, Polish, Russian, Bulgarian, Swedish, Finnish, Norwegian, Romanian, Greek, Estonian, Lithuanian, Latvian, Hungarian, Czech, Slovakian, Slovenian, traditional Chinese, simplified Chinese, Japanese, Turkish, Vietnamese, Korean			
Operating temperature	0 °C to +60 °C			
Storage temperature	0 °C to +60 °C			


10. RECYCLING AND DISPOSAL



Do not dispose of the video endoscope in domestic waste. Comply with the national regulations for disposal. Users have a duty to deliver the batteries and the video endoscope to a suitable collection point.

The video endoscope can be returned free of charge to Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 Munich, Germany.

cs

IDENTIFIKAČNÍ DATA	
Výrobce	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 Mnichov Německo
Výrobek	Video endoskop s měřicím rastrem
Značka	HOLEX
Číslo artiklu	49 2928 2000
Verze návodu k obsluze	02 Překlad originálního návodu k použití
Datum výroby	12/2018

HOLEX.

cs

OBSAH

1.	Přehl	led zařízení41		
	1.1.	Tlačítka	obsluhy	.42
	1.2.	Indikace	e na obrazovce	.42
2.	Obec	cné pokyny		.43
	2.1.	Symbol	y a zobrazovací prostředky	.43
	2.2.	Další inf	ormace	.43
3.	Bezpe	ečnost		.44
	3.1.	Základn	í bezpečnostní pokyny	.44
	3.2.	Stanove	né použití	.44
	3.3.	Nespráv	né použití	.44
	3.4.	Povinno	osti provozovatele	. 45
4.	Uved	ení do pi	ovozu	.45
	4.1.	Vložení	nebo výměna baterie	.45
	4.2.	Spojení	sondy s video endoskopem	.45
	4.3.	Vložení	paměťové karty	.46
	4.4.	Zapnutí	video endoskopu	.46
5.	Navig	ace v me	enu	.46
	5.1.	Hlavní n	nenu	.46
		5.1.1.	Album	47
		5.1.2.	Jazyk	47
		5.1.3.	Datum / čas	48
		5.1.4.	Stav SD-karty	48
		5.1.5.	Nastavení	49
		5.1.6.	Výstup AV	49
		5.1.7.	USB	49
	5.2.	Funkční	tlačítko	.49
		5.2.1.	Měřicí režim	49
		5.2.2.	Černobílý režim	50

cs

	5.2.3.	Jas	50
	5.2.4.	Kontrast	51
Prov	oz		.51
6.1.	Záznar	n fotografie nebo videa	51
6.2.	Zvětše	ní a zrcadlení	52
6.3.	Přenos	dat	53
6.4.	Napáje	ní el. proudem pomocí přípojky USB	53
Čiště	ní		.53
Sklad	dování		.53
Tech	nické úc	laje	.54
Recy	klace a l	ikvidace	.55
	Prov 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. Čiště Sklad Tech Recy	5.2.3. 5.2.4. Provoz 6.1. Záznar 6.2. Zvětše 6.3. Přenos 6.4. Napáje Čištění Skladování Technické úc Recyklace a l	5.2.3. Jas 5.2.4. Kontrast Provoz



1. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ



- 1 Přípojka sondy
- 2 Výstup AV (s rozhraním)
- 3 Slot na SD-kartu
- 4 Záznam snímků
- 5 Tlačítko zap./vyp.
- 6 Kryt baterie
- 7 Zobrazení kapacity baterie

- 8 Videozáznam
- 9 Tlačítka obsluhy
- 10 Přípojka USB k přenosu dat a napájení el. proudem
- 11 Výstup AV (bez rozhraní)
- 12 Obrazovka 3,5"
- 13 Sonda s hlavou sondy

CS

1.1. TLAČÍTKA OBSLUHY

Režim	Přehled	Prohledat	Menu
[™] Fn	Funkční tlačítko	Vymazání záznamu	-
Ľ∰́-	Zvýšení jasu LED u hlavy sondy	Doprava	-
▲ ́⊖́∕	Snížení jasu LED u hlavy sondy	Doleva	-
ф	Přejít do režimu Menu	Provést	Provést
▲ ⊕,	Zvětšit	Nahoru	Nahoru
	Vertikálně zrcadlit obraz	Dolů	Dolů
ESC	Přejít do režimu Prohledat	Přejít do režimu Přehled	Krok zpět
٥	Nahrát snímek	-	-
1	Spustit/ ukončit videozáznam	-	-

1.2. INDIKACE NA OBRAZOVCE



2. OBECNÉ POKYNY



Návod k obsluze si přečtěte, dodržujte ho, uschovejte pro pozdější použití a mějte ho vždy po ruce.

2.1. SYMBOLY A ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY

Výstražný symbol	Význam
▲ NEBEZPEČÍ) Označuje nebezpečí, které vede k úmrtí nebo těžkému zranění, pokud se mu nepředejde.
▲ VAROVÁNÍ	Označuje nebezpečí, které může vést k úmrtí nebo těžkému zranění, pokud se mu nepředejde.
▲ UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečí, které může vést k lehkému nebo střednímu zranění, pokud se mu nepředejde.
OZNÁMENÍ	Označuje nebezpečí, které může vést k věcným škodám, pokud se mu nepředejde.
(j)	Označuje užitečné tipy a upozornění a informace pro efektivní a bezporuchový provoz.

2.2. DALŠÍ INFORMACE

Dodržujte návod k provozu Sondy s kamerou.

CS

3. BEZPEČNOST

3.1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Lékařské použití

Vnitřní poranění při zavedení sondy do tělesných otvorů osob a jiných živých tvorů.

- Video endoskop nepoužívejte k lékařským účelům.
- Neprovádějte vyšetření na lidech nebo jiných živých tvorech.
- Sondu nezavádějte do tělesných otvorů.

3.2. STANOVENÉ POUŽITÍ

- Video endoskop ke kontrole a vyšetření nepřípustných a neviditelných oblastí.
- Pro průmyslové použití.
- Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
- Údržbu a opravy smí provádět pouze vhodný odborný personál.

3.3. NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Zabraňte úderům nebo nárazům na video endoskop.
- Zabraňte kontaktu video endoskopu s tekutinami.
- Nepoužívejte v prostředí s hořlavými plyny, parami nebo rozpouštědly, jako jsou nádrže paliva a plynu.
- Nepoužívejte v místech s nebezpečím výbuchu.
- Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
- Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.

3.4. POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel musí zajistit, aby osoby, které pracují na výrobku, dodržovaly předpisy a ustanovení a následující upozornění:

- Vnitrostátní a regionální předpisy pro bezpečnost a prevenci úrazů.
- Nemontujte, neinstalujte nebo neuvádějte do provozu žádné poškozené výrobky.
- Musí být poskytnuty potřebné ochranné prostředky.

4. UVEDENÍ DO PROVOZU

4.1. VLOŽENÍ NEBO VÝMĚNA BATERIE





- Vyšroubujte šroub proti směru hodinových ručiček.
- 2. Otevřete kryt baterie.
- Vložte čtyři baterie AA podle značení pólu. Značení pólu se nachází uvnitř krytu baterie.



- 4
- Přiklopte kryt baterie a pevně přitlačte. Zašroubujte šroub ve směru hodinových ručiček.

4.2. SPOJENÍ SONDY S VIDEO ENDOSKOPEM



- 1. Sondu nastrčte na přípojku sondy podle připojovacího kusu.
- 2. Pojistný šroub našroubujte na závit ve směru hodinových ručiček.
- Video endoskop je připraven k provozu.

U Aby nedošlo k poškození vnitřních drátů sondy, při použití a skladování sondy dodržujte průměr kladek min. 15 cm.

cs

4.3. VLOŽENÍ PAMĚŤOVÉ KARTY



- 1. Nadzvedněte ochranný kryt.
- 2. SD-paměťovou kartu vložte podle vyobrazení do slotu na SD-kartu.

4.4. ZAPNUTÍ VIDEO ENDOSKOPU



- Držte stlačené tlačítko zap./vyp. tak dlouho, až se zobrazí úvodní obrazovka.
- Video endoskop je připraven k provozu.

5. NAVIGACE V MENU

5.1. HLAVNÍ MENU

- 1. Stiskněte 🍄 pro přechod do režimu Menu.
- 2. Pomocí ▲ a ▼ zvolte hlavní bod menu, potvrďte pomocí **OK**
- 3. Pomocí **ESC** navigujte jeden krok zpět.

 ${
m (i)}$ V případě neaktivity se přístroj automaticky navrátí do režimu Přehled.

CS

5.1.1. Album

ALBUM: Přehled nahraných snímků a videí



- 1. Stiskněte ▲, ▼, ◄ nebo ► pro zvolení snímku nebo videa.
- 2. Stiskněte **OK** pro zobrazení snímku nebo videa v režimu plné obrazovky.
- 3. Opětovně stiskněte **OK** pro přehrání videa.
- 4. Stiskněte 🗑 pro vymazání zvoleného snímku nebo videa.
- 5. Opětovně stiskněte 🗑 pro potvrzení vymazání. Přerušte pomocí **ESC**.

5.1.2. Jazyk

JAZYK: Volba jazyka systému

- 1. Pomocí ▲ a ▼ zvolte jazyk.
- 2. Potvrďte pomocí **OK**.

5.1.3. Datum / čas

NASTAVENÍ: Nastavení systémového času a data



FORMÁT DATA: Formát data zvolte pomocí \blacktriangle nebo \blacktriangledown a potvrďte pomocí **OK**.

ZOBRAZENÍ: Zeitanzeige im Modus "Vorschau" mit ▲ oder ▼ und OK aktivieren oder deaktivieren.

5.1.4. Stav SD-karty

SD KARTA STAV: Zobrazení zbývající kapacity paměti

SD KARTA STAV	
9527	Zbývající záznamy snímků Zbývající doba záznamu
🖺 3 min	videa
^{SD} 66 % (168 MB)	Zbývající místo v paměti

FORMÁT SD KARTA: Potvrďte pomocí **OK** pro vymazání všech souborů na paměťové kartě.

SMAZAT VŠE: Potvrďte pomocí **OK** pro vymazání všech snímků a videí vytvořených přístrojem.



5.1.5. Nastavení

AUTOMAT. VYPNUTÍ:

- Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte "Vyp." a potvrďte pomocí OK pro vypnutí automatiky vypnutí.
- Zvolte minuty pro automatické vypnutí video endoskopu po zvolené době.

DOBA ZÁZNAMU:

- Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte "0"a potvrďte pomocí OK pro zastavení záznamu, pokud je SD-paměťová karta plná nebo při stisknutí
- Zvolte minuty pro automatické zastavení záznamu po zvolené časové době.

5.1.6. Výstup AV

AV VÝSTUP: Pomocí ▲ a ▼ zvolte příslušnou televizní normu (NTSC/PAL) regionu a potvrďte pomocí **OK**.

5.1.7. USB

Viz Přenos dat [▶ 53].

5.2. FUNKČNÍ TLAČÍTKO

- 1. Stiskněte **Fn** pro aktivaci nebo deaktivaci dalších funkcí.
- 2. Pomocí ▲ a ▼ zvolte položku menu, potvrďte pomocí **OK**.
- 3. Pomocí **ESC** navigujte jeden krok zpět.

5.2.1. Měřicí režim

Zobrazte měřicí rastr pro měření velikosti objektu.



- Položku menu III potvrdte pomocí OK pro zobrazení rastru na obrazovce s jednotkou centimetru.
- Odšroubujte ochranný kroužek závitu na hlavě sondy proti směru hodinových ručiček.

CS



- 3. Kroužek uchycení u hlavy sondy šroubujte ve směru hodinových ručiček dozadu.
- 4. Distanční kolík našroubujte ve směru hodinových ručiček na hlavu sondy.
- 5. K měření distanční kolík vertikálně vyrovnejte k povrchu.
- Rozměry můžete v reálném čase odečíst na obrazovce.
- Pro skrytí rastru ještě jednou potvrdte položku menu M pomocí OK.

UPři záznamu snímků se rastr vyobrazí. Při videozáznamu se rastr nezobrazí.

5.2.2. Černobílý režim

- 1. Položku nabídky 💷 potvrďte pomocí **OK** pro zobrazení černobílého snímku v reálném čase.
- 2. Položku nabídky 🖾 znovu potvrďte pomocí **OK** pro opětovné zobrazení barevného snímku v reálném čase.

ÚPři záznamu snímků a videozáznamu v režimu BW se snímek / video nahraje černobíle.

5.2.3. Jas

Nastavte jas obrazovky.

- 1. Položku nabídky 🔆 potvrďte pomocí **OK**.
- 2. Pomocí ◀ a ► nastavte jas.
- 3. Potvrďte pomocí OK.



5.2.4. Kontrast

Nastavte kontrast obrazovky.

- 1. Položku nabídky) potvrďte pomocí **OK**.
- 2. Pomocí ◀ a ► nastavte kontrast.
- 3. Potvrďte pomocí OK.

6. PROVOZ

6.1. ZÁZNAM FOTOGRAFIE NEBO VIDEA

\Lambda VAROVÁNÍ

Lékařské použití

Vnitřní poranění při zavedení sondy do tělesných otvorů osob a jiných živých tvorů.

- Video endoskop nepoužívejte k lékařským účelům.
- Neprovádějte vyšetření na lidech nebo jiných živých tvorech.
- Sondu nezavádějte do tělesných otvorů.
- 1. Vsuňte sondu do objektu.
- 2. Pro záznam snímku stiskněte 🖸.
- 3. Pro spuštění videozáznamu stiskněte 📇.
- 4. Pro ukončení videozáznamu opět stiskněte 📇.

U SD-paměťovou kartu během záznamu neodstraňujte. Může dojít k poškození SD-paměťové karty a záznam být nepoužitelný.

CS

6.2. ZVĚTŠENÍ A ZRCADLENÍ

Zvětšení

- 1. Stiskněte 🕀 pro zvětšení snímku 1,5- a 2-násobně.
 - 2. Opětovně stiskněte ^① pro zobrazení snímku v originální velikosti.





2~

- Zrcadlení
- 1. Stiskněte ^{*a*ha} pro vertikální zrcadlení snímku.
- 2. Opětovně stiskněte ^{2/2} pro zobrazení snímku v originále.



Originál



Zrcadleno vertikálně



2× zvětšeno

6.3. PŘENOS DAT

MASS-STORAGE REŽIMU

- 1. Spojte video endoskop kabelem USB s počítačem.
- 2. Zapněte video endoskop.
- 3. Pomocí ▲ nebo ▼ navigujte pro zvolení .
- 4. Potvrďte pomocí **OK**.
- Snímky a videa je možné přenášet na počítač.

💛 Režim je možné aktivovat také pomocí \, 🏟 a "USB".

6.4. NAPÁJENÍ EL. PROUDEM POMOCÍ PŘÍPOJKY USB

- 1. Vyjměte baterii.
- 2. Spojte video endoskop kabelem USB s el. sítí.
- 3. Zapněte video endoskop.
- 4. Stiskněte **ESC**.
- Video endoskop je připraven k provozu.

7. ČIŠTĚNÍ

Před čištěním vyjměte z video endoskopu baterie. Video endoskop vyčistěte vlhkým bavlněným hadříkem. Do přípojek se nesmí dostat žádné tekutiny. Dodržujte pokyny k čištění návodu k obsluze **sondy s kamerou**.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, brusivo nebo rozpouštědla.

8. SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě v originálním obalu chráněné před světlem a prachem.

Skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až +60 °C. Sondu skladujte s průměrem kladek min. 15 cm.

53

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Video endoskop	
Rozměry	275 mm × 123 mm × 55 mm
Hmotnost	370 g (bez baterií)
Obrazovka	3,5 palce TFT-LCD QVGA
Rozlišení obrazovky	320 × 240 px
Typ baterie	4 × AA (alkalické nebo Ni-MH)
Provozní doba	4 hodiny
Paměťové médium	Paměťová SD karta (podporovaná do 32 GB)
Televizní norma	NTSC/PAL
Přípojky	Výstup AV, USB
Rozlišení videa	640 × 480 px, 30 FPS
Datový formát (video, snímek)	AVI, JPEG
Rozlišení snímku záznamu	640 × 480 px
Jazyk systému	angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, portugalština, holandština, dánština, polština, ruština, bulharština, švédština, finština, norština, rumunština, řečtina, estonština, lotyština, litevština, maďarština, čeština, slovenština, slovinština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, japonština, turečtina, vietnamština, korejština
Pracovní teplota	0 °C až +60 °C
Teplota skladování	0 °C až +60 °C



10. RECYKLACE A LIKVIDACE



Video endoskop nelikvidujte v odpadu z domácnosti. Při likvidaci dodržujte předpisy specifické pro danou zemi. Spotřebitelé jsou povinni, baterie a video endoskop odevzdat na vhodném sběrném místě.

Video endoskop můžete bezplatně odevzdat u společnosti Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 Mnichov. CS

da

IDENTIFIKATIONSDAT	TA
Producent	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 München Tyskland
Produkt	Videoendoskop med måleraster
Mærke	HOLEX
Artikelnummer	49 2928 2000
Version af betjeningsvejledr	ingen 02 Oversættelse af den originale drifts- vejledning
Udarbej delses dato	12/2018



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Overs	sigt over	apparater	.59
	1.1.	Betjenii	ngstaster	.60
	1.2.	Skærml	billede	. 60
2.	Gene	relle her	nvisninger	.61
	2.1.	Symbol	er og visninger	.61
	2.2.	Yderlig	ere oplysninger	.61
3.	Sikke	rhed		.62
	3.1.	Grundla	æggende sikkerhedsanvisninger	. 62
	3.2.	Bestem	melsesmæssig anvendelse	. 62
	3.3.	Ukorrel	xt anvendelse	. 62
	3.4.	Ejerens	forpligtelser	.63
4.	Idrift	tagning		.63
	4.1.	lsætnin	g og udskiftning af batterier	.63
	4.2.	Forbing	lelse af sonden med videoendoskopet	.63
	4.3.	lsætnin	g af hukommelseskort	. 64
	4.4.	Sådan t	ændes videoendoskopet	. 64
5.	Menu	ı-naviga	tion	.64
	5.1.	Hovedr	nenu	. 64
		5.1.1.	Album	65
		5.1.2.	Sprog	65
		5.1.3.	Dato/klokkeslæt	65
		5.1.4.	SD-kort-status	66
		5.1.5.	Indstillinger	66
		5.1.6.	AV-udgang	66
		5.1.7.	USB	67
	5.2.	Funktio	nstast	. 67
		5.2.1.	Måletilstand	67
		5.2.2.	Sort/hvid-tilstand	67

		5.2.3.	Lysstyrke	68
		5.2.4.	Kontrast	68
6.	Drift			68
	6.1.	Optage	else af foto eller video	68
	6.2.	Forstør	relse og spejling	69
	6.3.	Dataov	erførsel	69
	6.4.	Strømfe	orsyning via USB-tilslutning	70
7.	Reng	øring		70
8.	Opbe	varing		70
9.	Tekn	iske dat	a	70
10.	Genb	rug og k	oortskaffelse	71



1. OVERSIGT OVER APPARATER



- 1 Sondetilslutning
- 2 AV-udgang (med interface)
- 3 SD-kortplads
- 4 Billedoptagelse
- 5 Tænd/sluk-trykknap
- 6 Batterilåg
- 7 Visning af batteriniveau

- 8 Videooptagelse
- 9 Betjeningstaster
- 10 USB-tilslutning til dataoverførsel og strømforsyning
- 11 AV-udgang (uden interface)
- 12 3,5 tommers skærm
- 13 Sonde med sondehoved

da

www.hoffmann-group.com

1.1. BETJENINGSTASTER

Til- stand	Preview	Søg	Menu
^{ซี} Fn	Funktionstast	Slet optagelse	-
►.₩	Forøg LED-lysstyrken på sondehovedet	Mod højre	-
~ ⊖́-	Reducér LED-lysstyrken på sondehovedet	Mod venstre	-
ок	Skift til tilstandsmenu	Udfør	Udfør
▲ ⊕	Forstør	Opad	Opad
	Spejlvend billedet verti- kalt	Nedad	Nedad
ESC	Skift til søgemenu	Skift til preview- menu	Et trin tilbage
0	Optag billede	-	-
**	Start/ stop videooptagelse	-	-

1.2. SKÆRMBILLEDE



2. GENERELLE HENVISNINGER



Læs og følg betjeningsvejledningen. Opbevar den og hold den altid tilgængelig til senere brug.

2.1. SYMBOLER OG VISNINGER

Advarselssymbo	l Betydning
FARE	Kendetegner en fare, der medfører død eller alvorli- ge kvæstelser, hvis den ikke undgås.
ADVARSEL	Kendetegner en fare, der kan medføre død eller al- vorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.
	Kendetegner en fare, der kan medføre lette eller mellemstore kvæstelser, hvis den ikke undgås.
BEMÆRK	Kendetegner en fare, der kan medføre tingskade, hvis den ikke undgås.
í	Kendetegner nyttige tips og henvisninger samt op- lysninger vedrørende effektiv og problemfri drift.

2.2. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Overhold angivelserne i kamerasondens betjeningsvejledning.

3. SIKKERHED

3.1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

Medicinsk anvendelse

Der kan opstå indre kvæstelser ved indføring af sonden i kropsåbninger på mennesker eller andre levende væsner.

- Videoendoskopet må ikke bruges til medicinske anvendelser.
- Gennemfør ikke undersøgelser på mennesker eller andre levende væsner.
- Sonden må ikke indføres i kropsåbninger.

3.2. BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE

- Videoendoskop til kontrol og undersøgelse af ikke-tilgængelige og ikke synlige områder.
- Til industriel anvendelse.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
- Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af egnet kvalificeret personale.

3.3. UKORREKT ANVENDELSE

- Videoendoskopet må ikke udsættes for slag eller stød.
- Videoendoskopet må ikke komme i kontakt med væske.
- Må ikke anvendes i omgivelser med brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler, som f.eks. i brændstof- eller gastanke.
- Må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare.
- Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
- Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.

3.4. EJERENS FORPLIGTELSER

///HOLEX

Ejeren skal sørge for, at personer, der arbejder på produktet, overholder forskrifter og bestemmelser og er opmærksomme på følgende henvisninger:

- Nationale og regionale forskrifter om sikkerhed, forebyggelse af uheld og miljøforskrifter.
- Ingen montering, installering eller idrifttagning af beskadigede produkter.
- Der skal stilles det nødvendige beskyttelsesudstyr til rådighed.

4. IDRIFTTAGNING

4.1. ISÆTNING OG UDSKIFTNING AF BATTERIER

- Løsn skruen ved at dreje den mod uret.
 Åbn batterilåget.
 - Indsæt fire AA-batterier i henhold til de markerede poler. Markeringen af polerne findes på indersiden af batterilåget.
 - 4. Klap batterilåget i, og tryk det ned. Spænd skruen ved at dreje den med uret.

4.2. FORBINDELSE AF SONDEN MED VIDEOENDOSKOPET



- 1. Sæt sonden på sondetilslutningen i henhold til tilslutningsstykket.
- 2. Skru låseskruen på gevindet med uret.
 - · Videoendoskopet er driftsklart.

 \bigcup For ikke at beskadige indvendige ledninger eller sonden, skal der være en diameter i sammenrullet tilstand på mindst 15 cm ved anvendelse og lagring af sonden.





1

|--|

4

4.3. ISÆTNING AF HUKOMMELSESKORT



- 1. Løft op i beskyttelsesafdækningen.
- 2. Sæt SD-hukommelseskortet i SD-kortpladsen som illustreret.

4.4. SÅDAN TÆNDES VIDEOENDOSKOPET



- 1. Tryk på tænd/sluk-trykknappen og hold den nede, indtil startskærmen vises.
- Videoendoskopet er driftsklart.

5. MENU-NAVIGATION

5.1. HOVEDMENU

- 1. Tryk på 🍄 for at skifte til tilstandsmenuen.
- 2. Vælg menupunktet med ▲ og ▼, og bekræft med **OK**
- 3. Tryk på **ESC** for at gå et trin tilbage.

U Hvis apparatet ikke bruges, skifter det automatisk tilbage til previewtilstand.

5.1.1. Album

ALBUM: Oversigt over optagne billeder og videoer



- 1. Tryk på \blacktriangle , \bigtriangledown , \triangleleft eller \triangleright for at udvælge billede eller video.
- 2. Tryk på **OK** for at vise billede eller video på fuld skærm.
- 3. Tryk på **OK** igen for at afspille video.
- 4. Tryk på $\bar{\underline{\textbf{m}}}$ for at slette de valgte billeder eller videoer.
- 5. Tryk på 🗑 igen for at bekræfte sletningen. Afbryd med **ESC**.

5.1.2. Sprog

SPROG: Valg af systemsprog

- 1. Vælg med \blacktriangle og \blacktriangledown .
- 2. Bekræft med **OK**.

5.1.3. Dato/klokkeslæt

SÆT: Indstilling af systemklokkeslæt og -dato



- 1. Tryk på ► eller ◀ for at udvælge parametre.
- 2. Tryk på \blacktriangle eller ∇ for at ændre parametre.
- 3. Bekræft med OK.

FORMAT: Vælg datoformat med \blacktriangle eller \triangledown , og bekræft med **OK**.

16

DISPLAY: Aktivér eller deaktivér tidsvisning i tilstanden "preview" med \blacktriangle eller \blacksquare og **OK**.

5.1.4. SD-kort-status

SD-KORT STATUS: Visning af resterende lagerkapacitet

SD-KORT STATUS	
A 9527	Resterende optagelser, billeder
📇 3 min ———	Resterende optagelsestid, video
^{SD} 66 % (168 MB)─	Tilgængelig lagerplads

FORMAT: Bekræft med **OK** for at slette alle data på hukommelseskortet.

SLET ALLE FILER: Bekræft med **OK** for at slette alle billeder og videoer, der er lavet med apparatet.

5.1.5. Indstillinger

AUTO. SLUKNING:

- Vælg "Aus" ("Fra") med ▲ eller ♥, og bekræft med OK for at deaktivere automatisk slukning.
- Vælg minutter for at få videoendoskopet til at slukke automatisk efter den valgte periode.

OPTAGELSESTID:

- Vælg "0" med ▲ eller ▼, og bekræft med OK for at stoppe optagelsen, når SD-hukommelseskortet er fyldt eller når der trykkes på 🛤.
- Vælg minutter for at standse optagelsen automatisk efter den valgte periode.

5.1.6. AV-udgang

LYDUDGANG: Vælg den passende fjernsynsstandard (NTSC/PAL) for regionen med \blacktriangle og ∇ , og bekræft med **OK**.

/ / HOLEX.

5.1.7. USB

Se Dataoverførsel [▶ 69].

5.2. FUNKTIONSTAST

- 1. Tryk på **Fn** for at aktivere eller deaktivere yderligere funktioner.
- 2. Vælg menupunktet med \blacktriangle og \triangledown , og bekræft med **OK**.
- 3. Tryk på **ESC** for at gå et trin tilbage.

5.2.1. Måletilstand

Vis måleraster for at måle størrelsen af en genstand.





- 1. Bekræft menupunkt III med **OK** for at vise raster med centimeterenhed på skærmen.
- 2. Skru gevindbeskyttelsesringen af sondehovedet mod uret.
- 3. Skru holderingen på sondehovedet bagud med uret.
- 4. Løsn afstandsstiften på sondehovedet ved at dreje den med uret.
- 5. Peg afstandsstiften vertikalt på overfladen for at gennemføre en måling.
- Målene kan aflæses på skærmen i realtid.
- Bekræft igen menupunkt III med OK for at skjule rasteret.

URasteret vises ved billedoptagelse. Rasteret vises ikke ved videooptagelse.

5.2.2. Sort/hvid-tilstand

- 1. Bekræft menupunkt BM med OK for at vise live-billedet i sort/hvid.
- 2. Bekræft menupunktet 💷 med **OK** igen for at vises live-billedet med farver.

da

 $\dot{f U}$ Ved billed- og videooptagelse i tilstanden BW optages billedet/videoen i sort/hvid.

5.2.3. Lysstyrke

Indstil skærmens lysstyrke.

- 1. Bekræft menupunkt 🔆 med **OK**.
- 2. Indstil lysstyrken med ◀ og ►.
- 3. Bekræft med OK.

5.2.4. Kontrast

Indstil skærmens kontrast.

- 1. Bekræft menupunkt I med OK.
- Indstil kontrasten med ◀ og ►.
- 3. Bekræft med OK.

6. DRIFT

6.1. OPTAGELSE AF FOTO ELLER VIDEO

🛆 ADVARSEL

Medicinsk anvendelse

Der kan opstå indre kvæstelser ved indføring af sonden i kropsåbninger på mennesker eller andre levende væsner.

- Videoendoskopet må ikke bruges til medicinske anvendelser.
- Gennemfør ikke undersøgelser på mennesker eller andre levende væsner.
- Sonden må ikke indføres i kropsåbninger.
- 1. Indfør sonden i objektet.
- 2. Tryk på 🖸 for at optage et billede.
- 3. Tryk på 📇 for at starte videooptagelse.
- 4. Tryk på 📇 igen for at stoppe videooptagelsen.

SD-hukommelseskortet må ikke fjernes under optagelse. SD-hukommelses-

HOLEX.

kortet kan blive beskadiget, og optagelserne blive ubrugelige.

6.2. FORSTØRRELSE OG SPEJLING

Forstør

í

- 1. Tryk på 🕀 for at forstørre billedet 1,5 gang og 2 gange.
- 2. Tryk på \oplus igen for at vises billedet i originalstørrelse.



Originalstørrelse

Spejling

€2.0×

Forstørret 2×

1. Tryk på ^{∠/□} for at spejlvende billedet vertikalt.

2. Tryk på ^{2/} igen for at vises billedet i original.



Original



Spejlvendt vertikalt

6.3. DATAOVERFØRSEL

MASSE-LAGERTILSTAND

1. Forbind videoendoskopet med pc'en via et USB-kabel.

da

2. Tænd for videoendoskopet.

På skærmen vises @ og D.

- 3. Navigér med ▲ eller ▼ for at vælge 🖻.
- 4. Bekræft med **OK**.
- Billeder og videoer kan overføres til pc'en.

🚺 Tilstanden kan også aktiveres med 🏘 og "USB".

6.4. STRØMFORSYNING VIA USB-TILSLUTNING

- 1. Udtag batterier.
- 2. Forbind videoendoskopet med elnettet via et USB-kabel.
- 3. Tænd for videoendoskopet.
- 4. Tryk på ESC.
- Videoendoskopet er driftsklart.

7. RENGØRING

Tag batterierne ud af videoendoskopet før rengøring. Rengør videoendoskopet med en fugtig bomuldsklud. Der må ikke trænge væske ind i forbindelserne. Overhold rengøringsanvisningerne i **kamerasondens** betjeningsvejledning.

Der må ikke anvendes rengøringsmidler med alkohol, slibemidler eller opløsningsmidler.

8. OPBEVARING

Skal opbevares tørt og støvfrit i den originale emballage, beskyttet mod lys.

Skal opbevares i temperaturer mellem 0 °C og +60 °C. Sonden skal opbevares med en diameter i sammenrullet tilstand på mindst 15 cm.

9. TEKNISKE DATA

Videoendoskop				
Mål	275 mm \times 123 mm \times 55 mm			



Videoendoskop	
Vægt	370 g (uden batterier)
Skærm	3,5 tommers TFT-LCD QVGA
Skærmopløsning	320 × 240 px
Batteritype	$4 \times AA$ (alkali eller Ni-MH)
Driftstid	4 timer
Hukommelsesmedie	SD-hukommelseskort (understøtter op til 32 GB)
Fjernsynsstandard	NTSC/PAL
Tilslutninger	AV-udgang, USB
Videoopløsning	640 × 480 px, 30 fps
Filformat (video, billede)	AVI, JPEG
Billedopløsning, optagelse	640 × 480 px
Systemsprog	Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk, hollandsk, dansk, polsk, russisk, bulgarsk, svensk, finsk, norsk, rumænsk, græsk, estisk, litauisk, lettisk, ungarsk, tjekkisk, slovakisk, slovensk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, tyrkisk, vietnamesisk, koreansk
Arbejdstemperatur	0 °C til +60 °C
Opbevaringstemperatur	0 °C til +60 °C

10. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE



Videoendoskopet må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. De nationale forskrifter for bortskaffelse skal overholdes. Forbrugere er forpligtede til at aflevere batterierne og videoendoskopet på et egnet indsamlingssted.

Videoendoskopet kan gives gratis tilbage hos Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München. es

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fabricante	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 Múnich Alemania
Producto	Vídeo-endoscopio con retícula de medición
Marca	HOLEX
Número de artículo	49 2928 2000
Versión del manual de instrucciones	02 Traducción del manual de uso origi- nal
Fecha de creación	12/2018
HOLEX.

ÍNDICE

1.	Vista	general del equipo75			
	1.1.	Botones	de mando	.76	
	1.2.	Indicaci	ón de pantalla	.76	
2.	Indica	aciones g	generales	.77	
	2.1.	Símbolo	os y medios de representación	. 77	
	2.2.	Informa	ción secundaria	.77	
3.	Segui	ridad		78	
	3.1.	Indicaci	ones de seguridad básicas	. 78	
	3.2.	Uso con	forme a lo previsto	. 78	
	3.3.	Utilizaci	ón indebida	. 78	
	3.4.	Obligac	iones del usuario	. 79	
4.	Puest	a en ma	rcha	.79	
	4.1.	Insertar	o cambiar pilas	. 79	
	4.2.	Conecta	ar la sonda con el vídeo-endoscopio	. 79	
	4.3.	Insertar	la tarjeta de memoria	. 80	
	4.4.	Encend	er el vídeo-endoscopio	. 80	
5.	Nave	gación p	or menús	.80	
	5.1.	Menú p	rincipal	. 80	
		5.1.1.	Álbum	81	
		5.1.2.	Idioma	81	
		5.1.3.	Fecha / hora	81	
		5.1.4.	Estado de la tarjeta SD	82	
		5.1.5.	Ajustes	82	
		5.1.6.	Salida AV	83	
		5.1.7.	USB	83	
	5.2.	Tecla de	e función	. 83	
		5.2.1.	Modo de medición	83	
		5.2.2.	Modo en blanco y negro	84	

		5.2.3.	Brillo	84
		5.2.4.	Contraste	84
6.	Func	ionamie	nto	.85
	6.1.	Registr	ar foto o vídeo	85
	6.2.	Funció	n Zoom-in y reflejo	85
	6.3.	Transfe	rencia de datos	86
	6.4.	Alimen	tación eléctrica mediante conexión USB	87
7.	Limp	ieza		.87
8.	Alma	cenamie	ento	.87
9.	Espe	cificacio	nes técnicas	.87
10.	Recio	laje y eli	iminación	.88



1. VISTA GENERAL DEL EQUIPO



1	Conexión de sonda	8	Registro en vídeo
2	Salida AV (con interfaz)	9	Botones de mando
3	Ranura para tarjeta SD	10	Conexión USB para transferen- cia de datos y alimentación eléc- trica
4	Captura de imágenes	11	Salida AV (sin interfaz)
5	Botón de encendido/apagado	12	Pantalla de 3,5"
6	Tapa de la pila	13	Sonda con cabezal de sonda
7	Indicador de capacidad de la pi- la		

es

1.1. BOTONES DE MANDO

Modo	Perspectiva	Búsqueda	Menú
^{โข} Fn	Tecla de función	Borrar registro	-
►	Aumentar el brillo de LED en el cabezal de sonda	Hacia la derecha	-
▲ _ `@́	Reducir el brillo de LED en el cabezal de sonda	Hacia la izquierda	-
ок	Cambiar al modo de me- nú	Realizar	Realizar
▲ ⊕	Función Zoom-in	Hacia arriba	Hacia arriba
	Reflejar imagen en verti- cal	Hacia abajo	Hacia abajo
ESC	Cambiar al modo de Bús- queda	Cambiar al modo de Perspectiva	Paso atrás
0	Tomar imagen	-	-
1	Iniciar/ finalizar registro de vídeo	-	-

1.2. INDICACIÓN DE PANTALLA



2. INDICACIONES GENERALES



Lea, observe y conserve el manual de instrucciones de uso para consultas posteriores, y téngalo siempre a mano.

2.1. SÍMBOLOS Y MEDIOS DE REPRESENTACIÓN

Símbolo de adv tencia	er- Significado
A PELIGRO	Identifica un peligro que ocasiona la muerte o le- siones graves si no se evita.
	CIAIdentifica un peligro que puede ocasionar la muer- te o lesiones graves si no se evita.
	Identifica un peligro que puede ocasionar lesiones leves o medianamente graves si no se evita.
AVISO	Identifica un peligro que puede ocasionar daños materiales si no se evita.
(j)	Identifica consejos e indicaciones útiles, así como informaciones, para un funcionamiento eficaz y sin anomalías.

2.2. INFORMACIÓN SECUNDARIA

Tener en cuenta el manual de instrucciones Sonda de la cámara.

es

3. SEGURIDAD

3.1. INDICACIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS

Aplicación médica

Lesiones internas por introducción de la sonda en aberturas corporales de personas u otros seres vivos.

- No utilizar el vídeo-endoscopio para aplicaciones médicas.
- No realizar exámenes en personas u otros seres vivos.
- No introducir la sonda en aberturas corporales.

3.2. USO CONFORME A LO PREVISTO

- Vídeo-endoscopio para el control y el examen de zonas inaccesibles y no visibles.
- Para el uso industrial.
- Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
- El mantenimiento y las reparaciones solo pueden encomendarse a personal debidamente especializado.

3.3. UTILIZACIÓN INDEBIDA

- No someter el vídeo-endoscopio a golpes o choques.
- Evitar el contacto del vídeo-endoscopio con líquidos.
- No utilizarlo en entornos con gases, vapores o disolventes combustibles, como en depósitos de combustibles o de gases.
- No la utilice en zonas con riesgo de explosión.
- Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
- No realizar modificaciones arbitrarias.

es

3.4. OBLIGACIONES DEL USUARIO

/ / HOLEX

El usuario debe asegurarse de que las personas que trabajan con el producto tengan en cuenta las normas y disposiciones, así como las siguientes indicaciones:

- Tener en cuenta las normas nacionales y regionales en cuanto a seguridad, prevención de accidentes y protección del medio ambiente.
- No montar, instalar o poner en marcha productos defectuosos.
- Ha de estar dispuesto el equipo de protección necesario.

4. PUESTA EN MARCHA

4.1. INSERTAR O CAMBIAR PILAS





2. Abrir la tapa de las pilas.



- Colocar cuatro pilas AA de acuerdo con la identificación de los polos. La identificación de los polos se encuentra en el interior de la tapa de las pilas.
- Cerrar la tapa de las pilas y presionarla con fuerza. Enroscar el tornillo girándolo en sentido horario.

4.2. CONECTAR LA SONDA CON EL VÍDEO-ENDOSCOPIO



- 1. Enchufar la sonda en su conexión de acuerdo con la pieza de conexión.
- 2. Enroscar el tornillo de seguridad en la rosca girándolo en sentido horario.
- El vídeo-endoscopio está dispuesto para el funcionamiento.

Ú Para no dañar los cables interiores de la sonda, utilizarla y guardarla en rollos de 15 cm de diámetro como mínimo.

4.3. INSERTAR LA TARJETA DE MEMORIA





- 1. Levantar la cubierta protectora.
- 2. Insertar la tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjeta SD.

4.4. ENCENDER EL VÍDEO-ENDOSCOPIO



- 1. Mantener presionado el botón de encendido/apagado hasta que aparezca la pantalla de inicio.
- El vídeo-endoscopio está dispuesto para el funcionamiento.

5. NAVEGACIÓN POR MENÚS

5.1. MENÚ PRINCIPAL

- 1. Pulsar 🍄 para cambiar al modo Menú.
- 2. Seleccionar el punto principal del menú con ▲ y ▼, confirmar con OK
- 3. Con **ESC** navegar un paso hacia atrás.

igcup Con la inactividad, el equipo retrocede automáticamente al modo de previsualización.

80

5.1.1. Álbum

ALBUM: Vista general de imágenes y vídeos registrados



- 1. Pulsar \blacktriangle , \bigtriangledown , \triangleleft o \triangleright para seleccionar imagen o vídeo.
- 2. Pulsar **OK** para mostrar la imagen o el vídeo en modo de pantalla completa.
- 3. Pulsar nuevamente **OK** para reproducir el vídeo.
- 4. Pulsar m para borrar la imagen o el vídeo seleccionado.
- 5. Pulsar de nuevo 🗑 para confirmar el borrado. Cancelar con **ESC**.

5.1.2. Idioma

IDIOMA: Selección del idioma del sistema

- 1. Seleccionar idioma con \blacktriangle y \blacktriangledown .
- 2. Confirmar con OK.

5.1.3. Fecha / hora

CONFIGURACION: Ajustar hora y fecha del sistema



- 1. Pulsar ► o ◄ para seleccionar parámetros.
- 2. Pulsar ▲ o ▼ para modificar parámetros.
- 3. Confirmar con OK.

FORMATO: Seleccionar formato de fecha con \blacktriangle o \triangledown , y confirmar con **OK**.

MOSTRAR: Activar o desactivar la indicación de hora en el modo "previsualización" con \blacktriangle o \bigtriangledown y **OK**.

5.1.4. Estado de la tarjeta SD

ESTADO DE TARJETA SD: Indicación de la capacidad de almacenamiento restante

ESTADO DE TARJETA SD		
9527	Registros de imágene: restantes	
📇 3 min	vídeo restante	
₅D 66 % (168 MB)	Espacio de memoria disponible	

FORMATO TARJETA SD: Confirmar con **OK** para borrar todos los archivos de la tarjeta de memoria.

ELIMINAR TODO: Confirmar con **OK**, para borrar la totalidad de imágenes y vídeos generados por el equipo.

5.1.5. Ajustes

AUTOMÁT. APAGAR:

- 1. Seleccionar "Des." con ▲ o ▼, y confirmar con OK, para desconectar el sistema de apagado automático.
- 2. Seleccionar minutos para apagar automáticamente el vídeo-endoscopio tras el periodo de tiempo seleccionado.

TIEMPO DE REGISTRO:

- 2. Seleccionar minutos para detener automáticamente el registro tras el periodo de tiempo seleccionado.



5.1.6. Salida AV

SALIDA AV: Seleccionar con \blacktriangle y \blacktriangledown la norma de televisión apropiada (NTSC/PAL) para la región, y confirmarla con **OK**.

5.1.7. USB

Ver Transferencia de datos [> 86].

5.2. TECLA DE FUNCIÓN

- 1. Pulsar Fn para activar o desactivar otras funciones.
- 2. Seleccionar punto del menú con \blacktriangle y \triangledown , confirmar con **OK**.
- 3. Con ESC navegar un paso hacia atrás.

5.2.1. Modo de medición

Visualizar retícula de medición para medir el tamaño de un objeto.





- Confirmar el punto de menú Mi con OK, para mostrar en la pantalla los intervalos con unidades en centímetros.
- Desenroscar el anillo de protección de rosca en el cabezal de la sonda en sentido antihorario.
- 3. Enroscar el anillo de soporte hacia atrás en el cabezal de la sonda en sentido horario.
- 4. Atornillar la espiga distanciadora en el cabezal de la sonda en sentido horario.
- 5. Para medir, dirigir la espiga distanciadora verticalmente a la superficie.
- Las mediciones se pueden leer en tiempo real en la pantalla.

1. Para ocultar los intervalos, confirmar una vez más el punto de menú MI con **OK**.

ÚEn la captura de imágenes se muestran los intervalos. En el registro en vídeo no se muestra los intervalos.

5.2.2. Modo en blanco y negro

- 1. Confirmar el punto de menú 🖾 con **OK**, para mostrar imagen en vivo en blanco y negro.
 - 2. Confirmar el punto de menú 💷 con **OK**, para mostrar imagen en vivo nuevamente en color.

 $\dot{\bigcirc}$ Al registrar imagen y vídeo en modo de BN se registra la imagen / el video en blanco y negro.

5.2.3. Brillo

Ajustar el brillo de la pantalla.

- 1. Confirmar el punto de menú 🔆 con **OK**.
- 2. Ajustar el brillo con ◀ y ►.
- 3. Confirmar con OK.

5.2.4. Contraste

Ajustar el contraste de la pantalla.

- 1. Confirmar el punto de menú () con **OK**.
- 2. Ajustar el contraste con ◀ y ►.
- 3. Confirmar con **OK**.



6. FUNCIONAMIENTO

6.1. REGISTRAR FOTO O VÍDEO

Aplicación médica

Lesiones internas por introducción de la sonda en aberturas corporales de personas u otros seres vivos.

- No utilizar el vídeo-endoscopio para aplicaciones médicas.
- No realizar exámenes en personas u otros seres vivos.
- ▶ No introducir la sonda en aberturas corporales.
- 1. Llevar la sonda al objeto.
- 2. Pulsar 🖸 para capturar la imagen.
- 3. Pulsar 📇 para iniciar el registro en vídeo.
- 4. Pulsar otra vez 📇 para finalizar el registro en vídeo.

U No retirar la tarjeta de memoria SD durante el registro en video. La tarjeta de memoria SD podría resultar dañada y los registros podrían quedar inutilizables.

6.2. FUNCIÓN ZOOM-IN Y REFLEJO

Función Zoom-in

- 1. Pulsar 🕀 para aumentar la imagen 1,5 y 2 veces.
- 2. Pulsar nuevamente ^① para mostrar la imagen en tamaño original.

es





aumentado 2 veces

Tamaño original

Reflejar

- 1. Pulsar \square para reflejar verticalmente la imagen.
- 2. Pulsar nuevamente ^{Dha} para mostrar la imagen en su forma original.





Original

Reflejada verticalmente

6.3. TRANSFERENCIA DE DATOS

DE ALMACENAMIENTO MASIVO

- 1. Conectar el vídeo-endoscopio al PC mediante cable USB.
- 2. Encender el vídeo-endoscopio.
 - ▶ La pantalla indica ② y .
- 3. Navegar con ▲ o ▼ para seleccionar .
- 4. Confirmar con **OK**.
- Las imágenes y los vídeos se pueden transferir al PC.

El modo 🛈 se puede activar también mediante 🏼 🏟 y "USB".





6.4. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE CONEXIÓN USB

- 1. Retirar las pilas.
- 2. Conectar el vídeo-endoscopio a la red de corriente mediante cable USB.
- 3. Encender el vídeo-endoscopio.
- 4. Pulsar ESC.
- El vídeo-endoscopio está dispuesto para el funcionamiento.

7. LIMPIEZA

Retirar las pilas del vídeo-endoscopio antes de la limpieza. Limpiar el vídeoendoscopio con un paño de algodón humedecido. No deben filtrarse líquidos en las conexiones. Tener en cuenta las indicaciones para la limpieza del manual de instrucciones **Sonda de la cámara**.

No usar productos de limpieza alcohólicos, y tampoco que contengan abrasivos o disolventes.

8. ALMACENAMIENTO

Guardar en el embalaje original, en un lugar seco a salvo de la luz y del polvo.

Guardar a temperaturas de entre 0 °C y +60 °C. Guardar la sonda con un diámetro de rollo de 15 cm como mínimo.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vídeo-endoscopio				
Medidas	275 mm \times 123 mm \times 55 mm			
Peso	370 g (sin las pilas)			
Pantalla	TFT-LCD QVGA de 3,5 pulgadas			
Resolución de la imagen	320 × 240 px			
Tipo de pila	4 × AA (alcalinas o de Ni-MH)			
Duración de funcionamiento	4 horas			

R7

Vídeo-endoscopio	
Medio de almacenamiento	Tarjeta de memoria SD (soporta hasta 32 GB)
Norma de televisión	NTSC/PAL
Conexiones	Salida AV, USB
Resolución de vídeo	640 × 480 px, 30 FPS
Formato de archivo (vídeo, imagen)	AVI, JPEG
Resolución de imagen regis- tro	640 × 480 px
ldioma del sistema	Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, neerlandés, danés, polaco, ruso, búlgaro, sueco, finlandés, noruego, rumano, griego, estonio, lituano, letón, húngaro, checo, eslovaco, esloveno, chino tradicional, chino simplificado, japonés, turco, vietnamita, coreano
Temperatura de funciona- miento	de 0 °C a +60 °C
Temperatura de almacena- miento	de 0 °C a +60 °C

10. RECICLAJE Y ELIMINACIÓN



No eliminar el vídeo-endoscopio con la basura doméstica. Para la eliminación se han de aplicar las normas específicas de cada país. Los consumidores tienen la obligación de llevar las pilas y el vídeo-endoscopio a un punto de recogida adecuado.

El vídeo-endoscopio se puede devolver de forma gratuita a Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 Múnich.



TUNNISTETIEDOT

Valmistaja	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 München Saksa	
Tuote	Videoendoskooppi, jossa or mittausristikko	
Merkki	HOLEX	
Tuotenumero	49 2928 2000	
Käyttöohjeen versio	02 Käännös alkuperäisestä käyttöoppaasta	
Laatimispäivämäärä	12/2018	

fi

SISÄLLYSLUETTELO

1.	Laitte	een yleiskuva92					
	1.1.	Käyttöp	oainikkeet	93			
	1.2.	Kuvaru	udun näyttö	93			
2.	Yleisi	ä ohjeit	a	94			
	2.1.	Symbo	lit ja varoitukset	94			
	2.2.	Lisätiet	oja	94			
3.	Turva	allisuus .		95			
	3.1.	Tärkeät	turvallisuusohjeet	95			
	3.2.	Käyttöt	arkoitus	95			
	3.3.	Väärink	äyttö	95			
	3.4.	Toimin	nanharjoittajan velvoitteet	95			
4.	Käytt	öönotto)	96			
	4.1.	Paristo	ien paikoilleen asettaminen tai vaihtaminen	96			
	4.2.	Anturir	n yhdistäminen videoendoskooppiin	96			
	4.3.	Muistik	ortin asettaminen	97			
	4.4.	Videoe	ndoskooppi päällekytkeminen	97			
5.	Valik	konavig	ointi	97			
	5.1.	Päävali	kko	97			
		5.1.1.	Albumi	98			
		5.1.2.	Kieli	98			
		5.1.3.	Päivämäärä / aika	98			
		5.1.4.	SD-kortin tila	99			
		5.1.5.	Asetukset	99			
		5.1.6.	AV-lähtö	100			
		5.1.7.	USB	100			
	5.2.	Toimin	topainike	100			
		5.2.1.	Mittaustila	100			
		5.2.2. Mustavalkoinen tila					

		5.2.3.	Kirkkaus	101
		5.2.4.	Kontrasti	101
6.	Käytt	ö	••••••	
	6.1.	Valokuv	van tai videon tallennus	
	6.2.	Suuren	nus ja peilaus	
	6.3.	Tietojei	n siirto	
	6.4.	Virransa	aanti USB-liitännästä	
7.	Puhd	istus		
8.	Säilyt	ys	••••••	
9.	Tekni	iset tied	ot	
10.	Kierrä	ätys ja h	ävittäminen	

fi

1. LAITTEEN YLEISKUVA



- 1 Anturiliitäntä
- 2 AV-lähtö (sis. liittymän)
- 3 SD-korttipaikka
- 4 Kuvaaminen
- 5 Päälle-/pois-painonappi
- 6 Paristokansi
- 7 Paristojen kapasiteettinäyttö

- 8 Videon kuvaaminen
- 9 Käyttöpainikkeet
- 10 USB-portti tiedonsiirtoon ja virransaantiin
- 11 AV-lähtö (ilman liittymää)
- 12 3,5 tuuman näyttö
- 13 Anturi ja anturin pää



1.1. KÄYTTÖPAINIKKEET

Tila	Esikatselu	Haku	Valikko
[™] Fn	Toimintopainike	Kuvan poisto	-
►.₩́	LED-kirkkauden lisääminen anturin päässä	Oikealle	-
₹ ⊖́-	LED-kirkkauden vähentäminen anturin päässä	Vasemmalle	-
^{ок} ф	Valikkotilaan siirtyminen	Suoritus	Suoritus
≜ ⊕	Suurennus	Ylös	Ylös
	Kuvan pystysuuntainen peilaus	Alas	Alas
ESC	Hakutilaan siirtyminen	Esikatselutilaan siirtyminen	Askel takaisin
0	Kuvan ottaminen	-	-
:	Videon kuvaamisen aloittaminen/ päättäminen	-	-

1.2. KUVARUUDUN NÄYTTÖ

2018/11/30 12:35:45	Järjestelmäaika ja -päivämäärä
	Jäljellä oleva muistitila
	Paristojen
	kapasiteettinäyttö

2. YLEISIÄ OHJEITA



Lue käyttöohje, noudata siinä mainittuja ohjeita, säilytä myöhempää tarvetta varten ja aina helposti saatavilla.

2.1. SYMBOLIT JA VAROITUKSET

Varoitusmerkki	Merkitys
▲ VAARA] Ilmoittaa vaarasta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä vältetä.
VAROITUS	Ilmoittaa vaarasta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä vältetä.
\Lambda ниоміо] Ilmoittaa vaarasta, joka voi johtaa lievään tai keskivakavaan loukkaantumiseen, jos sitä vältetä.
HUOMAUTUS	Ilmoittaa vaarasta, joka voi johtaa aineellisiin vahinkoihin, jos sitä vältetä.
(j)	llmoittaa hydyllisistä vinkeistä ja ohjeista sekä tehokkaaseen ja häiriöttömään käyttöön liittyvistä tiedoista.

2.2. LISÄTIETOJA

Noudata kamera-anturin käyttöohjetta.

3. TURVALLISUUS

3.1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lääketieteellinen käyttö

Anturin vienti ihmisten tai muiden eliöiden kehon aukkoihin aiheuttaa sisäisiä vammoja.

- Älä käytä videoendoskooppia lääketieteellisiin sovelluksiin.
- Älä suorita ihmisten tai muiden eliöiden tutkimuksia.
- Älä vie anturia sisään kehon aukkoihin.

3.2. KÄYTTÖTARKOITUS

- Videoendoskooppi huonosti saavutettavien ja näkymättömien alueiden tarkastukseen ja tutkimiseen.
- Teolliseen käyttöön.
- Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
- Huollon ja korjaukset saa suorittaa vain sopiva ammattihenkilöstö.

3.3. VÄÄRINKÄYTTÖ

- Älä altista videoendoskooppia iskuille tai tönäisyille.
- Älä anna videoendoskoopin joutua kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia, kuten polttoaine- tai kaasusäiliöissä.
- Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
- Avaa kotelo ainoastaan paristokannesta pariston vaihtoa varten.
- Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.

3.4. TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOITTEET

Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että tuotteella työskentelevät henkilöt noudattavat määräyksiä ja sääntöjä sekä seuraavia ohjeita:

- Kansalliset ja paikalliset turvallisuutta, tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevat määräykset.
- Älä asenna tai ota käyttöön viallisia tuotteita.
- Tarvittavat suojavarusteet on annettava käyttöön.

4. ΚÄYTTÖÖNOTTO

4.1. PARISTOJEN PAIKOILLEEN ASETTAMINEN TAI VAIHTAMINEN





- 1. Avaa ruuvi vastapäivään.
- 2. Avaa paristokansi.
- Aseta neljä AA-paristoa sisään napamerkintöjen mukaisesti. Napamerkintä on paristokannen sisäpuolella.
- 4. Sulje paristokansi ja paina se kiinni. Kiristä ruuvi myötäpäivään.

4.2. ANTURIN YHDISTÄMINEN VIDEOENDOSKOOPPIIN



- 1. Aseta anturi liitoskappaleen mukaisesti anturiliitäntään.
- Ruuvaa varmistusruuvi kierteeseen myötäpäivään.
- Videoendoskooppi on käyttövalmis.

U Jotta anturin sisäjohdot eivät vahingoitu, on valittava vähintään 15 cm:n rullahalkaisija anturin käytössä ja säilytyksessä.



4.3. MUISTIKORTIN ASETTAMINEN



- 1. Nosta suojakansi.
- 2. Aseta SD-muistikortti SD-korttipaikkaan kuvan mukaisesti.

4.4. VIDEOENDOSKOOPPI PÄÄLLEKYTKEMINEN



- 1. Pidä päälle-/pois-painonappia painettuna, kunnes aloitusnäyttö tulee esiin.
- Videoendoskooppi on käyttövalmis.

5. VALIKKONAVIGOINTI

5.1. PÄÄVALIKKO

- 1. Siirry valikkotilaan painamalla
- 2. Valitse ▲- ja ▼-painikkeella valikon kohta, vahvista painamalla OK
- 3. Navigoi takaisin yhden askeleen verran painamalla **ESC**.

 $\dot{f U}$ Kun laitetta ei käytetä, se siirtyy automaattisesti takaisin esikatselutilaan.

5.1.1. Albumi

ALBUMI: taltioitujen kuvien ja videoiden yleisnäkymä



- - 1. Valitse kuva tai video painamalla ▲, ▼, ◄ tai ►.
 - 2. Näytä kuva tai video täyskuvatilassa painamalla OK.
 - 3. Katso video painamalla uudelleen OK.
 - 4. Poista valittu kuva tai video painamalla 🛍.
 - 5. Vahvista poistaminen painamalla m. Keskeytä painamalla ESC.

5.1.2. Kieli

KIELI: Järjestelmäkielen valinta

- 1. Valitse kieli painamalla ▲ ja ▼.
- 2. Vahvista painamalla **OK**.

5.1.3. Päivämäärä / aika

ASETUKSET: Järjestelmäajan ja -päivämäärän asettaminen



- 1. Valitse parametri painamalla 🕨 tai ◀.
- 2. Muuta parametri painamalla \blacktriangle tai \mathbf{V} .
- 3. Vahvista painamalla **OK**.

99

MUOTO: valitse päivämäärän muoto painamalla \blacktriangle tai \blacktriangledown ja vahvista painamalla **OK**.

NÄYTTÖ: aktivoi tai passivoi ajan näyttö esikatselutilassa painamalla \blacktriangle tai \blacktriangledown ja **OK**.

5.1.4. SD-kortin tila

SD-KORTIN TILA: jäljellä olevan muistitilan näyttö

SD-KORTIN TILA		
9527	Jäljellä olevat kuvien tallennukset Jäljellä olevat videoiden tallennusaika	
📇 3 min ———		
͡᠑ 66 % (168 MB)	Käytettävissä oleva muistitila	

MUODOSSA SD-KORTTI: poista kaikki tiedostot muistikortilta painamalla \mathbf{OK}

POISTA KOKO TIEDOSTO: poista kaikki laitteen ottamat kuvat ja videot painamalla **OK**.

5.1.5. Asetukset

AUTOM. POISKYTKENTÄ:

- Kytke automaattinen poiskytkentä valitsemalla "pois" painikkeella ▲ tai
 ▼ ja vahvista painamalla OK.
- 2. Valitse minuutit, jotta videoendoskooppi kytkeytyy pois automaattisesti valitun ajanjakson jälkeen.

TALLENNUSAIKA:

- Keskeytä tallennus valitsemalla "0" painikkeella ▲ tai ▼ ja vahvista painamalla OK, kun SD-muistikortti on täynnä tai kun painetaan 🚉.
- 2. Valitse minuutit, jotta tallennus keskeytetään automaattisesti valitun ajanjakson jälkeen.

5.1.6. AV-lähtö

AV-ULOSTULO: Valitse alueelle sopiva televisiostandardi (NTSC/PAL) painamalla ▲ ja ▼ ja vahvista painamalla **OK**.

5.1.7. USB

Katso Tietojen siirto [> 103].

5.2. TOIMINTOPAINIKE

- 1. Aktivoi tai passivoi muita toimintoja painamalla Fn.
- 2. Valitse valikkokohta painikkeilla \blacktriangle ja ∇ , vahvista painamalla **OK**.
- 3. Navigoi takaisin yhden askeleen verran painamalla ESC.

5.2.1. Mittaustila

Tuo mittausristikko esiin kohteen koon mittausta varten.





- Näytä ristikko senttimetriyksiköllä näytössä vahvistamalla valikkokohta MT painikkeella OK.
- Ruuvaa kierteen suojarengas anturin päästä vastapäivään.
- Ruuvaa tallennusrengas anturin päähän myötäpäivään taakse.
- Ruuvaa välitappi anturin päähän myötäpäivään.
- 5. Suuntaa välitappi mittauksessa pystysuunnassa pintaan.
- Mittaukset voidaan nähdä näytössä reaaliajassa.
- Häivytä ristikko painamalla valikkokohtaa III uudelleen painikkeella OK.

URistikko näkyy kuvia otettaessa. Ristikkoa ei näy videoita kuvattaessa.

5.2.2. Mustavalkoinen tila

- Näytä reaaliaikaista mustavalkoista kuvaa valitsemalla valikkohta EM OK -painikkeella.
- Näytä reaaliaikaista kuvaa taas värillisenä valitsemalla valikkohta uudelleen OK-painikkeella.

 \cup Kun kuvia ja videoita tallennetaan BW-tilassa, kuva/video tallentuu mustavalkoisena.

5.2.3. Kirkkaus

Säädä näytön kirkkaus.

- 1. Valitse valikkokohta 🔆 **OK**-painikkeella.
- 2. Säädä kirkkaus painamalla ◀ ja ►.
- 3. Vahvista painamalla **OK**.

5.2.4. Kontrasti

Säädä näytön kontrasti.

- 1. Valitse valikkokohta **OK**-painikkeella.
- 2. Säädä kontrasti painamalla ◀ ja ►.
- 3. Vahvista painamalla OK.

6. KÄYTTÖ

6.1. VALOKUVAN TAI VIDEON TALLENNUS

Lääketieteellinen käyttö

Anturin vienti ihmisten tai muiden eliöiden kehon aukkoihin aiheuttaa sisäisiä vammoja.

- Älä käytä videoendoskooppia lääketieteellisiin sovelluksiin.
- Älä suorita ihmisten tai muiden eliöiden tutkimuksia.
- Älä vie anturia sisään kehon aukkoihin.

- 1. Vie anturi kohteeseen.
- 2. Tallenna kuva painamalla 🖸.
- 3. Käynnistä videon tallennus painamalla 📇.
- 4. Päätä videon tallennus painamalla uudelleen 📇.

Ú Älä ota SD-muistikorttia pois tallennuksen aikana. SD-muistkortti voi vahingoittua ja tallennuksista voi tulla käyttökelvottomia.

6.2. SUURENNUS JA PEILAUS

Suurennus

- 1. Suurenna kuva 1,5- ja 2-kertaisesti painamalla 🕀.
- 2. Esitä kuva alkuperäisessä koossa painamalla uudelleen \oplus .



Alkuperäinen koko



2-kertainen suurennus

Peilaus

- 1. Peilaa kuva pystysuunnassa painamalla 🖉
- 2. Esitä kuva alkuperäisenä painamalla uudelleen ²⁰/²⁰.







Alkuperäinen

Pystysuuntainen peilaus

6.3. TIETOJEN SIIRTO

MASSA-SÄILYTYS

- 1. Yhdistä videoendoskooppi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2. Kytke videoendoskooppi päälle.
 - Näytössä näkyy @ ja D.
- 3. Valitse 🖻 painamalla 🛦 tai ▼.
- 4. Vahvista painamalla **OK**.
- Kuvat ja videot voidaan siirtää tietokoneelle.

İ Tila voidaan aktivoida myös painamalla \, 🏘 ja "USB".

6.4. VIRRANSAANTI USB-LIITÄNNÄSTÄ

- 1. Ota paristo pois.
- 2. Yhdistä videoendoskooppi verkkovirtaan USB-kaapelilla.
- 3. Kytke videoendoskooppi päälle.
- 4. Paina **ESC**.
- Videoendoskooppi on käyttövalmis.

7. PUHDISTUS

Poista paristot videoendoskoopista ennen puhdistamista. Puhdista videoendoskooppi kostutetulla puuvillaliinalla. Liittimiin ei saa päästä nestettä. Ota huomioon **kamera-anturin** käyttöohje.

Älä käytä alkoholia sekä hioma-aineita tai liuottimia sisältäviä puhdistusaineita.

8. SÄILYTYS

Suojaa alkuperäisessä pakkauksessa valolta ja pölyltä suojattuna kuivassa paikassa.

103

Säilytyslämpötila on 0...+60 °C. Säilytä anturia vähintään 15 cm:n rullahalkaisijan kanssa.

9. TEKNISET TIEDOT

Videoendoskooppi	
Mitat	275 mm \times 123 mm \times 55 mm
Paino	370 g (ilman paristoja)
Näyttöruutu	3,5 tuuman TFT-LCD QVGA
Näytön resoluutio	320 × 240 px
Paristotyyppi	$4 \times AA$ (alkali tai Ni-MH)
Käyttöaika	4 tuntia
Tallennusväline	SD-muistikortti (tuettu 32 megatavuun asti)
Televisiostandardi	NTSC/PAL
Liitännät	AV-lähtö, USB
Videon resoluutio	640 × 480 px, 30 FPS
Tiedostomuoto (video, kuva)	AVI, JPEG
Tallennetun kuvan resoluutio	640 × 480 px
Järjestelmäkieli	englanti, ranska, saksa, italia, espanja, portugali, hollanti, tanska, puola, venäjä, bulgaria, ruotsi, suomi, norja, romania, kreikka, viro, liettua, latvia, unkari, tšekki, slovakia, slovenia, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japani, turkki, vietnam, korea
Työskentelylämpötila	0 °C +60 °C
Säilytyslämpötila	0 °C +60 °C



10. KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN



Älä laita videoendoskooppia sekajätteisiin. Maakohtaisia hävittämistä koskevia määräyksiä on noudatettava. Kuluttajat ovat velvollisia viemään paristot ja videoendoskoopin sopivaan keräyspaikkaan.

Videoendoskooppi voidaan palauttaa maksutta yritykselle Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München.

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Fabricant	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 Munich Allemagne
Produit	Endoscope vidéo avec trame de me- sure
Marque	HOLEX
Code article	49 2928 2000
Version du manuel d'instructions	02 Traduction du manuel d'instructions original
Date de création	12/2018

SOMMAIRE

1.	Aper	rçu de l'appareil		
	1.1.	Touche	s de commande	
	1.2.	Afficha	ge à l'écran	
2.	Rema	rques g		
	2.1.	Symbol	es et représentations	
	2.2.	Informa	tions complémentaires	
3.	Sécurité		112	
	3.1.	Consigr	nes générales de sécurité	
	3.2.	Utilisati	on conforme	
	3.3.	Utilisati	on non conforme	
	3.4.	Obligat	ions de l'exploitant	
4.	Mise	en servi	ce	
	4.1.	Insertio	n ou remplacement des piles	
	4.2.	Raccordement de la sonde à l'endoscope vidéo		
	4.3.	Insertion de la carte mémoire		
	4.4.	Mise en	marche de l'endoscope vidéo	
5.	Navig	ation da	ans les menus	
	5.1.	Menu p	rincipal	
		5.1.1.	Album	114
		5.1.2.	Langue	116
		5.1.3.	Date/heure	116
		5.1.4.	Etat de la carte SD	116
		5.1.5.	Réglages	117
		5.1.6.	Sortie AV	117
		5.1.7.	USB	117
	5.2.	Touche	de fonction	
		5.2.1.	Mode de mesure	118
		5.2.2.	Mode Noir et blanc	118

		5.2.3.	Luminosité	119
		5.2.4.	Contraste	119
6.	Utilis	sation	•••••	
	6.1.	Prise d	e vue et vidéo	
	6.2.	Zoom	avant et affichage en miroir	
	6.3.	Transm	nission de données	
	6.4.	Alimer	tation via le port USB	
7.	Nette	oyage		
8.	Stoc	kage		
9.	Cara	ctéristiq	ues techniques	
10.	Recy	clage et	mise au rebut	


1. APERÇU DE L'APPAREIL



1	Raccord de sonde	8	Enregistrement vidéo
2	Sortie AV (avec interface)	9	Touches de commande
3	Fente pour carte SD	10	Port USB pour transmission de données et alimentation élec- trique
4	Capture d'images	11	Sortie AV (sans interface)
5	Bouton Marche/Arrêt	12	Ecran 3,5"
6	Couvercle des piles	13	Sonde avec tête de sonde
7	Indication de la capacité des piles		

fr

1.1. TOUCHES DE COMMANDE

Mode	Aperçu	Recherche	Menu
۳	Touche de fonction	Supprimer l'enre- gistrement	-
►.\	Augmenter la luminosité des LED sur la tête de sonde	Vers la droite	-
▲ ́	Réduire la luminosité des LED sur la tête de sonde	Vers la gauche	-
ф	Passer en mode Menu	Exécuter	Exécuter
▲ ⊕	Zoom avant	Vers le haut	Vers le haut
	Retourner l'image verti- calement	Vers le bas	Vers le bas
ESC	Passer en mode Re- cherche	Passer en mode Aperçu	Reculer d'une étape
٥	Prendre une photo	-	-
₿¢.	Démarrer/arrêter l'enre- gistrement vidéo	-	-

1.2. AFFICHAGE À L'ÉCRAN



2. REMARQUES GÉNÉRALES



Lisez, respectez et conservez le mode d'emploi à des fins de consultation ultérieure, et gardez-le toujours à disposition.

2.1. SYMBOLES ET REPRÉSENTATIONS

Symbole d'avertisse-		Signification		
mer	nt			
Δ	DANGER	Indique un danger qui, s'il n'est pas évité, entraîne- ra la mort ou des blessures graves.		
▲	AVERTISSEMENT	Indique un danger qui, s'il n'est pas évité, peut en- traîner la mort ou des blessures graves.		
Δ	ATTENTION	Indique un danger qui, s'il n'est pas évité, peut en- traîner des blessures légères ou modérées.		
	AVIS	Indique un danger qui, s'il n'est pas évité, peut en- traîner des dommages matériels.		
(j)	Indique des astuces et des conseils utiles, ainsi que des informations pour un fonctionnement efficace et fiable.		

2.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Respecter le manuel d'instructions de la sonde caméra.

3. SÉCURITÉ

3.1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Application médicale

Blessures internes causées par l'introduction de la sonde dans les orifices du corps humain ou d'autres êtres vivants.

- Ne pas utiliser l'endoscope vidéo pour des applications médicales.
- Ne pas effectuer d'examens sur des êtres humains ou d'autres êtres vivants.
- Ne pas introduire la sonde dans les orifices corporels.

3.2. UTILISATION CONFORME

- Endoscope vidéo pour l'inspection et l'examen de zones inaccessibles et invisibles.
- Pour usage industriel.
- Utiliser uniquement l'appareil s'il se trouve en parfait état de fonctionnement.
- Maintenance et réparations uniquement par du personnel qualifié.

3.3. UTILISATION NON CONFORME

- Ne pas exposer l'endoscope vidéo à des chocs ou des coups.
- Ne pas mettre l'endoscope vidéo en contact avec des liquides.
- Ne pas utiliser dans des environnements comportant des gaz, des vapeurs ou des solvants inflammables, tels que des réservoirs de carburant ou de gaz.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
- Ouvrir le boîtier uniquement au niveau du couvercle des piles pour remplacer celles-ci.

Ne pas procéder à des transformations ou des modifications.

3.4. OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT

L'exploitant doit veiller à ce que les personnes travaillant sur le produit respectent les prescriptions et dispositions ainsi que les consignes suivantes :

- Prescriptions nationales et régionales en matière de sécurité, de prévention des accidents et d'environnement.
- Ne pas assembler, installer ou mettre en service des produits endommagés.
- L'équipement de protection nécessaire doit être mis à disposition.

4. MISE EN SERVICE

/ / HOLEX.

4.1. INSERTION OU REMPLACEMENT DES PILES



3



- 1. Desserrer la vis dans le sens antihoraire.
- 2. Ouvrir le couvercle des piles.
- Insérer quatre piles AA en respectant la polarité.

L'identification des pôles se trouve à l'intérieur du couvercle des piles.

4. Fermer le couvercle des piles et appuyer fermement. Resserrer la vis dans le sens horaire.

4.2. RACCORDEMENT DE LA SONDE À L'ENDOSCOPE VIDÉO





- 1. Enficher la sonde dans le raccord de sonde en tenant compte du connecteur.
- 2. Serrer la vis de sécurité sur le filetage dans le sens horaire.
- L'endoscope vidéo est prêt à fonctionner.

Dour éviter d'endommager les fils internes de la sonde, maintenir un diamètre d'enroulement d'au moins 15 cm lors de l'utilisation et du stockage de la sonde.

4.3. INSERTION DE LA CARTE MÉMOIRE





- 1. Soulever le couvercle de protection.
- 2. Insérer la carte mémoire SD dans la fente pour carte SD, comme illustré.

fr

4.4. MISE EN MARCHE DE L'ENDOSCOPE VIDÉO



- 1. Maintenir le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaisse.
- L'endoscope vidéo est prêt à fonctionner.
- 5. NAVIGATION DANS LES MENUS

5.1. MENU PRINCIPAL

- 1. Appuyer sur 🍄 pour passer en mode Menu.
- Appuyer sur ▲ et ▼ pour sélectionner l'option de menu supérieure, puis sur OK pour confirmer
- 3. Appuyer sur **ESC** pour reculer d'une étape dans la navigation.

 ${\displaystyle (\dot{f U})}$ Lorsque l'appareil est inactif, il repasse automatiquement en mode Aperçu.

5.1.1. Album

ALBUM : aperçu des photos et vidéos enregistrées





- Appuyer sur ▲, ♥, ◀ ou ► pour sélectionner la photo ou la vidéo désirée.
- 2. Appuyer sur **OK** pour afficher la photo ou la vidéo en mode plein écran.
- 3. Appuyer de nouveau sur **OK** pour lire la vidéo.
- 4. Appuyer sur m pour supprimer la photo ou la vidéo sélectionnée.
- 5. Appuyer de nouveau sur 🗑 pour confirmer la suppression. Appuyer sur **ESC** pour annuler.

5.1.2. Langue

LANGUE : sélection de la langue système

- 1. Appuyer sur \blacktriangle et ∇ pour sélectionner la langue.
- 2. Appuyer sur **OK** pour confirmer.

5.1.3. Date/heure

RÉGLAGES : réglage de l'heure et de la date système

RÉGLAGES	1. Appuyer sur bou pour sélectionner les
2018/11/30 12:35:45	parametres.
	 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour modifier les para- mètres.
2018	3. Appuyer sur OK pour confirmer.

FORMAT : appuyer sur \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner le format de date, puis sur **OK** pour confirmer.

AFFICHAGE : appuyer sur \blacktriangle ou \checkmark et **OK** pour activer ou désactiver l'affichage de l'heure en mode "Aperçu".

5.1.4. Etat de la carte SD

L'ÉTAT DE LA CARTE SD : affichage de la capacité de mémoire restante

L'ÉTAT DE LA CARTE SD	
A 9527	Prises de vue restantes
📇 3 min ———	Durée d'enregistrement vidéo restante
^{SD} 66 % (168 MB)─	Capacité mémoire disponible

FORMAT CARTE SD : appuyer sur **OK** pour confirmer la suppression de tous les fichiers de la carte mémoire.

SUPPRIMER TOUT : appuyer sur **OK** pour confirmer la suppression de toutes les photos et vidéos enregistrées sur l'appareil.

5.1.5. Réglages

ARRET AUTOMATIQUE :

- 1. appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "Arrêt", puis sur OK pour confirmer la désactivation de la fonction d'arrêt automatique.
- 2. Sélectionner les minutes pour arrêter automatiquement l'endoscope vidéo au bout d'un délai sélectionné.

DUREE D'ENREGISTREMENT :

- appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "0", puis sur OK pour confirmer l'arrêt de l'enregistrement lorsque la carte mémoire SD est pleine ou lorsque 🖺 est enfoncé.
- 2. Sélectionner les minutes pour arrêter automatiquement l'enregistrement au bout d'un délai sélectionné.

5.1.6. Sortie AV

SORTIE AV : appuyer sur \blacktriangle et \triangledown pour sélectionner la norme de télévision appropriée (NTSC/PAL) suivant la région, puis sur **OK** pour confirmer.

5.1.7. USB

Voir Transmission de données [> 120].

5.2. TOUCHE DE FONCTION

- 1. Appuyer sur **Fn** pour activer ou désactiver d'autres fonctions.
- Appuyer sur ▲ et ▼ pour sélectionner l'option de menu désirée, puis sur OK pour confirmer.
- 3. Appuyer sur **ESC** pour reculer d'une étape dans la navigation.



5.2.1. Mode de mesure

Afficher la trame de mesure pour mesurer la taille d'un objet.





- Pour afficher à l'écran la trame avec l'unité en centimètres, appuyer sur OK pour confirmer l'option de menu III.
- 2. Dévisser la bague de protection filetée sur la tête de sonde dans le sens antihoraire.
- 3. Visser vers l'arrière la bague d'appui sur la tête de sonde dans le sens horaire.
- 4. Visser la goupille d'écartement dans le sens horaire sur la tête de la sonde.
- 5. Pour la mesure, diriger la goupille d'écartement verticalement vers la surface.
 - Les dimensions peuvent être lues à l'écran en temps réel.
- Pour masquer la trame, appuyer de nouveau sur OK pour confirmer l'option de menu M.

ULors d'une prise de vue, la trame est affichée. Lors d'un enregistrement vidéo, la trame n'est pas affichée.

5.2.2. Mode Noir et blanc

- 1. Pour afficher l'image en direct en noir et blanc, appuyer sur **OK** pour confirmer l'option de menu **BM**.
- 2. Pour réafficher l'image en direct en couleur, appuyer de nouveau sur **OK** pour confirmer l'option de menu **EM**.

ULors d'une prise de vue ou d'un enregistrement vidéo en mode Noir et blanc, la photo/vidéo est enregistrée en noir et blanc.



5.2.3. Luminosité

Régler la luminosité de l'écran.

- 1. Appuyer sur **OK** pour confirmer l'option de menu ★.
- 2. Appuyer sur ◀ et ► pour régler la luminosité.
- 3. Appuyer sur **OK** pour confirmer.

5.2.4. Contraste

Régler le contraste de l'écran.

- 1. Appuyer sur **OK** pour confirmer l'option de menu **①**.
- 2. Appuyer sur ◀ et ► pour régler le contraste.
- 3. Appuyer sur **OK** pour confirmer.

6. UTILISATION

6.1. PRISE DE VUE ET VIDÉO

AVERTISSEMENT

Application médicale

Blessures internes causées par l'introduction de la sonde dans les orifices du corps humain ou d'autres êtres vivants.

- ▶ Ne pas utiliser l'endoscope vidéo pour des applications médicales.
- Ne pas effectuer d'examens sur des êtres humains ou d'autres êtres vivants.
- Ne pas introduire la sonde dans les orifices corporels.
- 1. Introduire la sonde dans l'objet.
- 2. Appuyer sur **O** pour prendre une photo.
- 3. Appuyer sur 🖹 pour démarrer un enregistrement vidéo.
- 4. Appuyer de nouveau sur 📇 pour arrêter l'enregistrement vidéo.

U Ne pas retirer la carte SD pendant l'enregistrement, au risque d'endommager cette dernière et de rendre les enregistrements inutilisables.

6.2. ZOOM AVANT ET AFFICHAGE EN MIROIR

Zoom avant

- 1. Appuyer sur ^① pour agrandir la photo de 1,5x et 2x.
- 2. Appuyer de nouveau \oplus pour afficher la photo dans sa taille réelle.





fr

Taille réelle

Agrandi $2 \times$

Affichage en miroir

- 1. Appuyer sur ² pour retourner la photo verticalement.
- 2. Appuyer de nouveau ²⁷ pour afficher la photo dans sa taille réelle.



Taille réelle



Retournement vertical

6.3. TRANSMISSION DE DONNÉES

STOCKAGE DE MASSE

- 1. Raccorder l'endoscope vidéo au PC à l'aide du câble USB.
- 2. Mettre en marche l'endoscope vidéo.
 - ▶ L'écran affiche @ et .

- 3. Naviguer avec ▲ ou ▼ pour sélectionner .
- 4. Appuyer sur **OK** pour confirmer.
- Les photos et les vidéos peuvent être transférées sur le PC.

🕕 Le mode peut également être activé via 🏼 🏟 et "USB".

6.4. ALIMENTATION VIA LE PORT USB

- 1. Retirer les piles.
- 2. Raccorder l'endoscope vidéo au secteur à l'aide du câble USB.
- 3. Mettre en marche l'endoscope vidéo.
- 4. Appuyer sur **ESC**.
- L'endoscope vidéo est prêt à fonctionner.

7. NETTOYAGE

Retirer les piles de l'endoscope vidéo avant de le nettoyer. Nettoyer l'endoscope vidéo à l'aide d'un chiffon en coton humide. Ne pas laisser de liquides pénétrer dans les raccords. Suivre les instructions de nettoyage du manuel d'instructions de la **sonde caméra**.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant de l'alcool, des abrasifs ou des solvants.

8. STOCKAGE

Stocker dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la poussière.

Stocker à des températures comprises entre 0 et +60 °C. Stocker la sonde avec un diamètre d'enroulement d'au moins 15 cm.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Endoscope vidéo	
Dimensions	275 mm $ imes$ 123 mm $ imes$ 55 mm
Poids	370 g (sans piles)
Ecran	TFT-LCD QVGA 3,5 pouces
Résolution de l'écran	320 × 240 px
Type de pile	$4 \times AA$ (alcalines ou Ni-MH)
Autonomie	4 heures
Support de stockage	Carte SD (jusqu'à 32 Go)
Norme de télévision	NTSC/PAL
Connexions	Sortie AV, USB
Résolution vidéo	640 × 480 px, 30 images/s
Format de fichier (vidéo, photo)	AVI, JPEG
Résolution prise de vue	640 × 480 px
Langue système	Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, danois, polonais, russe, bulgare, suédois, finlandais, norvégien, roumain, grec, estonien, lituanien, letton, hongrois, tchèque, slovaque, slovène, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, vietnamien, coréen
Température de fonctionne- ment	0 à +60 °C
Température de stockage	0 à +60 °C



10. RECYCLAGE ET MISE AU REBUT



Ne pas jeter l'endoscope vidéo avec les ordures ménagères. Respecter les règlementations nationales en matière de mise au rebut. Les consommateurs sont tenus de déposer les piles et l'endoscope vidéo dans un centre de collecte approprié.

L'endoscope vidéo peut être retourné gratuitement à Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 Munich (Allemagne).

123

hu

AZONOSÍTÓ ADATOK	
Gyártó	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 München Németország
Termék	Videó endoszkóp mérőraszterrel
Márka	HOLEX
Cikkszám	49 2928 2000
A használati útmutató verziója	02 Az eredeti felhasználói útmutató for- dítása
Készítés dátuma	2018. december

TARTALOMJEGYZÉK

1.	A kés	zülék át	tekintése	
	1.1.	Kezelőg	jombok	
	1.2.	Képern	yő kijelzések	128
2.	Általá	inos tud	nivalók	
	2.1.	Szimbó	lumok és ábrázoló eszközök	
	2.2.	Tovább	i információk	129
3.	Bizto	nság		
	3.1.	Alapvet	ő biztonsági tudnivalók	
	3.2.	Rendelt	etésszerű használat	
	3.3.	Szaksze	rűtlen használat	
	3.4.	Üzemel	tető kötelességei	131
4.	Üzem	be hely	ezés	
	4.1.	Az elem	n behelyezése vagy cseréje	
	4.2.	A szonc	la összekapcsolása a videó endoszkóppal.	
	4.3.	Memóriakártya behelyezése		
	4.4.	A videó	endoszkóp bekapcsolása	132
5.	Menü	navigá	ció	
	5.1.	Főmeni		
		5.1.1.	Album	
		5.1.2.	Nyelv	
		5.1.3.	Dátum / idő	
		5.1.4.	SD kártya állapota	
		5.1.5.	Beállítások	
		5.1.6.	AV kimenet	
		5.1.7.	USB	135
	5.2.	Funkcić	gomb	
		5.2.1.	Mérési mód	135
		5.2.2.	Fekete-fehér mód	136

		5.2.3.	Fényerő	136
		5.2.4.	Kontraszt	137
6.	Műk	ödtetés		
	6.1.	Fotó va	agy videó felvételek	
	6.2.	Nagyít	ás és tükrözés	
	6.3.	Adatát	vitel	
	6.4.	Árame	llátás USB csatlakozón keresztül	
7.	Tiszt	ítás		139
8.	Táro	lás		139
9.	Műsz	zaki adat	tok	
10.	Újral	nasznosi	ítás és ártalmatlanítás	140



1. A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE



hu

- 1 Szonda csatlakozó
- 2 AV kimenet (interfésszel)
- 3 SD kártyahely
- 4 Képfelvétel
- 5 Be/ki gomb
- 6 Elemfedél
- 7 Elem kapacitás kijelzés

- 8 Videó felvétel
- 9 Kezelőgombok
- 10 USB csatlakozó adatátvitelhez és áramellátáshoz
- 11 AV kimenet (interfész nélkül)
- 12 3,5" kijelző
- 13 Szonda szondafejjel

1.1. KEZELŐGOMBOK

Üzem- mód	Előnézet	Böngészés	Menü
[™] Fn	Funkciógomb	Felvétel törlése	-
Ľ∰-́	LED fényerő növelése a szondafejnél	Jobbra	-
▲	LED fényerő csökkentése a szondafejnél	Balra	-
ф	Váltás az üzemmód me- nübe	Végrehajtás	Végrehajtás
▲ ⊕	Nagyítás	Felfelé	Felfelé
	Kép vertikális tükrözése	Lefelé	Lefelé
ESC	Váltás böngészés üzem- módba	Váltás előnézet üzemmódba	Egy lépés vissza
0	Kép felvétele	-	-
**	Videó felvétel elindítása/ megállítása	-	-

1.2. KÉPERNYŐ KIJELZÉSEK





2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



Olvassa el a használati útmutatót, tartsa be és későbbi utánanézés céljából őrizze meg és tartsa mindig kéznél.

2.1. SZIMBÓLUMOK ÉS ÁBRÁZOLÓ ESZKÖZÖK

Figyelmeztető szim- bólum		Jelentés
▲	VESZÉLY	Olyan veszélyt jelöl, amely halálhoz vagy súlyos sé- rüléshez vezet, ha nem előzik meg.
▲	FIGYELMEZTETÉS	Olyan veszélyt jelöl, amely halálhoz vagy súlyos sé- rüléshez vezethet, ha nem előzik meg.
Δ	VIGYÁZAT	Olyan veszélyt jelöl, amely könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez vezet, ha nem előzik meg.
	ÉRTESÍTÉS	Olyan veszélyt jelöl, amely a berendezés sérülésé- hez vezet, ha nem előzik meg.
(j)	A hatékony és zavartalan működésre vonatkozó hasznos tippeket és tudnivalókat és információkat jelöli.

2.2. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Vegye figyelembe a Kameraszonda használati útmutatóját.

3. BIZTONSÁG

3.1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Gyógyászati felhasználás

Belső sérülések a szondának emberek vagy más élőlények testnyílásaiba történő bevezetés következtében.

- A videó endoszkópot ne használja gyógyászati célokra.
- Ne végezzen vizsgálatokat embereken vagy más élőlényeken.
- Ne vezesse be a szondát testnyílásokba.

3.2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- Videó endoszkóp nem hozzáférhető és nem látható részek ellenőrzéséhez és vizsgálatához.
- Ipari használatra.
- Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
- A karbantartást és javítást csak arra alkalmas szakemberek végezhetik.

3.3. SZAKSZERŰTLEN HASZNÁLAT

- A videó endoszkópot ne tegye ki ütéseknek.
- A videó endoszkóp nem érintkezhet folyadékokkal.
- Ne használja olyan éghető gázokat, gőzöket vagy oldószereket tartalmazó környezetben, mint üzemanyag- vagy gáztartályok.
- Ne használja robbanásveszélyes területeken.
- A készüléknek csak az elemfedelét nyissa ki elemcseréhez.
- Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.

ÜZEMEI TETŐ KÖTEI ESSÉGEI 34

Az üzemeltetőnek biztosítani kell, hogy a terméken munkát végző személvek figyelembe veszik a vonatkozó előírásokat, rendelkezéseket és az alábbi tudnivalókat[.]

- A nemzeti és regionális biztonsági és baleset-megelőzési és környezetvédelmi előírásokat vegye figyelembe.
- Sérült termék felszerelése, telepítése vagy üzembe helyezése tilos.
- A szükséges védőfelszerelést biztosítani kell.

ÜZEMBE HELYEZÉS 4

4.1. AZ ELEM BEHELYEZÉSF VAGY CSFRÉIF

- 1. Hajtsa ki a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba.
 - 2. Nyissa ki az elemfedelet. 3. Helyezzen be négy AA elemet a pólus jelölésnek megfelelően.

A pólusjelölés az elemfedél belsején található

4. Hajtsa le az elemfedelet és fixen nyomja a helvére. Haitsa be a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

4.2. A SZONDA ÖSSZEKAPCSOLÁSA A VIDEÓ ENDOSZKÓPPAL

- 1. Csatlakoztassa a szondát a csatlakozó résznek megfelelően a szonda csatlakozóhoz.
- 2. Hajtsa a biztonsági csavart az óramutató járásával megegyező irányban a menetre.
- A videó endoszkóp üzemkész.



2









U A szondában lévő belső huzalok sérüléseinek az elkerüléséhez a szonda használatánál és tárolásnál be kell tartani a legalább 15 cm görbület átmérőt.

4.3. MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE





- 1. Emelje fel a védőburkolatot.
- 2. Helyezze be az SD memóriakártyát az SD kártyahelyre.

4.4. A VIDEÓ ENDOSZKÓP BEKAPCSOLÁSA



- Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot, míg meg nem jelenik a kezdőképernyő.
 - A videó endoszkóp üzemkész.
- 5. MENÜ NAVIGÁCIÓ
- 5.1. FŐMENÜ
- 1. Nyomja meg a 🍄 gombot a Menü módba váltáshoz.
- A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a felső menüpontot és erősítse meg az OK gombbal
- 3. Az ESC gombbal lépjen egyet vissza.

angle Inaktivitás esetén a készülék automatikusan visszalép az előnézet módba.

5.1.1. Album

ALBUM: A felvett képek és videók áttekintése



- Nyomja meg a ▲, ♥, ◀ vagy ► gombokat kép vagy videó kiválasztásához.
- Nyomja meg az **OK** gombot kép vagy videó teljes képernyős megjelenítéséhez.
- 3. Nyomja meg ismét az **OK** gombot a videó lejátszásához.
- 4. Nyomja meg a 🗑 gombot a kiválasztott kép vagy videó törléséhez.
- 5. Nyomja meg ismét a 🗊 gombot a törlés megerősítéséhez. Az **ESC** gombbal megszakíthatja a folyamatot.

5.1.2. Nyelv

NYELV: A rendszer nyelvének kiválasztása

- 1. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a nyelvet.
- 2. Az **OK** gombbal erősítse meg.

hu

5.1.3. Dátum / idő

BEÁLLÍTÁSOK: Rendszeridő és dátum beállítása

BEÁLLÍTÁSOK					
2018/11/30 12:35:45					
	201	8			

- Nyomja meg a ► vagy ◄ gombot a paraméter kiválasztásához.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a paraméter módosításához.
- 3. Az **OK** gombbal erősítse meg.

FORMÁTUM: Válassza ki a dátum formátumát a ▲ vagy ▼ gombokkal és az OK gombbal erősítse meg.

KIJELZŐ: Kapcsolja be vagy ki az idő megjelenítését az "Előnézet" módban a ▲ vagy ▼ és az OK gombokkal.

5.1.4. SD kártya állapota

SD-KÁRTYA ÁLLAPOTA: A rendelkezésre álló memória kapacitás megjelenítése

SD-KÁRTYA ÁLLAPOTA		
A 9527	Még készíthető képek száma	
📇 3 min ———	Meg készíthető felveteli ————————————————————————————————————	
SD 66 % (168 MB)	Rendelkezésre álló tárhely	

FORMÁTUMBAN SD-KÁRTYA: Az **OK** gombbal erősítse meg a memóriakártyán lévő minden adat törlését.

KOMPLETT TÖRLÉS: Az **OK** gombbal erősítse meg a készülék által készített összes kép és videó törlését.

5.1.5. Beállítások

AUTOMAT. KIKAPCSOLÁS:

- 1. A ▲ vagy ▼ válassza ki a "Ki" pontot és az **OK** gombbal erősítse meg a kikapcsolási automata kikapcsolását.
- 2. Válassza ki a percek számát, amely utána a videó endoszkóp automatikusan kikapcsoljon.

FELVÉTELI IDŐTARTAM:

- A ▲ vagy ▼ gombokkal válassza ki a "0" beállítást és az OK gombbal erősítse meg a felvétel leállítását, ha az SD memóriakártya tele van vagy a gombot megnyomja.
- 2. Válassza ki a percek számát a felvétel készítésnek a megadott időtartam utáni automatikus megállításához.

5.1.6. AV kimenet

AV KIMENET: A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a regionális televízió szabványt (NTSC/PAL) és az **OK** gombbal erősítse meg.

5.1.7. USB

Lásd Adatátvitel [> 138].

5.2. FUNKCIÓGOMB

- Nyomja meg az Fn gombot további funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.
- A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a menüpontot és az OK gombbal erősítse meg.
- 3. Az ESC gombbal lépjen egyet vissza.

5.2.1. Mérési mód

Jelenítse meg a mérőrasztert egy tárgy méretének a megméréséhez.





- Erősítse meg az MI menüpontot az OK gombbal a centiméter mértékegységű raszternek a kijelzőn való megjelenítéséhez.
- A szondafejen lévő menetvédő gyűrűt csavarja le az óramutató járásával ellentétes irányban.
- Csavarja hátrafelé a szondafejen lévő rögzítőgyűrűt az óramutató járásával megegyező irányban.
- 4. Csavarja fel a távtartót az óramutató járásával megegyező irányban a szondafejre.
- A méréshez igazítsa be függőlegesen a távtartót a felületre.
- A méretek valós időben leolvashatóak a képernyőn.
- A raszter kikapcsolásához válassza ki ismét az menüpontot az OK gombbal.

UKépfelvételeknél a raszter rögzítésre kerül. Videófelvételeknél a raszter nem kerül rögzítésre.

5.2.2. Fekete-fehér mód

- 1. Válassza ki a 🖼 menüpontot az **OK** gombbal az élőkép fekete-fehérben történő megjelenítéséhez.
- 2. Válassza ki megint a 💷 menüpontot az **OK** gombbal, hogy az élőkép ismét színesben legyen látható.

 $igcup_{BW}$ üzemmódban készített kép- és videófelvételeknél a rögzítés fekete-fehérben történik.

5.2.3. Fényerő

A kijelző fényerejének beállítása.

- 1. Lépjen be a 🔆 menüpontba az **OK** gombbal.
- 2. A ◀ és ► gombokkal állítsa be a fényerőt.
- 3. Az **OK** gombbal erősítse meg.

5.2.4. Kontraszt

Állítsa be a kijelző kontrasztját.

- 1. Lépjen be a 🛈 menüpontba az **OK** gombbal.
- 2. A ◀ és ► gombokkal állítsa be a kontrasztot.
- 3. Az **OK** gombbal erősítse meg.

6. MŰKÖDTETÉS

6.1. FOTÓ VAGY VIDEÓ FELVÉTELEK

▲ FIGYELMEZTETÉS

Gyógyászati felhasználás

Belső sérülések a szondának emberek vagy más élőlények testnyílásaiba történő bevezetés következtében.

- A videó endoszkópot ne használja gyógyászati célokra.
- Ne végezzen vizsgálatokat embereken vagy más élőlényeken.
- Ne vezesse be a szondát testnyílásokba.
- 1. Vezesse be a szondát a tárgyba.
- 2. Nyomja meg a 🖸 gombot egy kép készítéséhez.
- Nyomja meg a 📇 gombot videófelvétel készítéséhez.
- 4. Nyomja meg újra a 📇 gombot videófelvétel leállításához.

U Az SD memóriakártyát a felvétel alatt ne távolítsa el. Az SD memóriakártya sérülhet és a felvétel használhatatlanná válhat.

6.2. NAGYÍTÁS ÉS TÜKRÖZÉS

Nagyítás

- 1. Nyomja meg a ^① gombot a kép 1,5- és 2-szeres nagyításához.
- Nyomja meg ismét a ⁽¹⁾ gombot a kép eredeti méretű megjelenítéséhez.





Eredeti méret

2× nagyítás

- Tükrözés
 - 1. Nyomja meg a ^{dha} gombot a kép vertikális tükrözéséhez.
 - 2. Nyomja meg ismét a ^{2/} gombot a kép eredeti megjelenítéséhez.



Eredeti



Vertikálisan tükrözve

6.3. ADATÁTVITEL

HÁTTÉRTÁROLÓ-MÓDBAN

- 1. Kösse össze a videó endoszkópot USB kábelen keresztül a számítógéppel.
- 2. Kapcsolja be a videó endoszkópot.
 - ► A kijelzőn [©] és [®] látható.
- 3. A ▲ vagy ▼ gombokkal lépjen az 🖻 kiválasztásához.

- 4. Az **OK** gombbal erősítse meg.
- A képek és a videók átvihetőek a számítógépre.

🕕 Ez az üzemmód a 🏾 🏟 és "USB" keresztül is aktiválható.

6.4. ÁRAMELLÁTÁS USB CSATLAKOZÓN KERESZTÜL

- 1. Vegye ki az elemet.
- Csatlakoztassa a videó endoszkópot USB kábelen keresztül a hálózati áramhoz.
- 3. Kapcsolja be a videó endoszkópot.
- 4. Nyomja meg az **ESC** gombot.
- A videó endoszkóp üzemkész.

7. TISZTÍTÁS

A tisztítás előtt vegye ki az elemeket a videó endoszkópból. Tisztítsa meg a videó endoszkópot nedves pamut kendővel. A csatlakozókba nem juthat folyadék. Vegye figyelembe a **Kameraszonda** használati útmutatójában lévő tisztítási utasításokat.

Ne használjon alkoholos, valamint súrolószer vagy oldószer tartalmú tisztítószereket.

8. TÁROLÁS

Az eredeti csomagolásban, száraz helyen, fénytől védett és pormentes helyen tárolja.

0 °C és +60 °C közötti hőmérsékleten tárolja. A szondát legalább 15 cm tekercsátmérőben tárolja.

9. MŰSZAKI ADATOK

Videó endoszkóp	
Méretek	275 mm $ imes$ 123 mm $ imes$ 55 mm
Súly	370 g (elemek nélkül)

Videó endoszkóp	
Kijelző	3,5 col TFT-LCD QVGA
Kijelző felbontás	320 × 240 px
Elem típusa	4 × AA (alkáli vagy Ni-MH)
Üzemidő	4 óra
Tárolóeszköz	SD memóriakártya (max. 32 GB támogatott)
Televízió szabvány	NTSC/PAL
Csatlakozók	AV kimenet, USB
Videó felbontás	640 × 480 px, 30 FPS
Fájl formátum (videó, kép)	AVI, JPEG
Felvétel képfelbontása	640 × 480 px
Rendszer nyelve	Angol, francia, német, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, lengyel, orosz, bulgár, svéd, finn, norvég, román, görög, észt, litván, lett, magyar, cseh, szlovák, szlovén, tradicionális kínai, egyszerűsített kínai, japán, török, vietnámi, koreai
Működési hőmérséklet	0 °C – +60 °C
Tárolási hőmérséklet	0 °C – +60 °C

10. ÚJRAHASZNOSÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS



A videó endoszkópot ne dobja a háztartási hulladékok közé. Vegye figyelembe a helyileg érvényes ártalmatlanítási előírásokat. A fogyasztó köteles az elemeket és a videó endoszkópot egy arra alkalmas gyűjtőhelyre vinni.

A videó endoszkóp díjmentesen visszaadható a Hoffmann GmbH részére a Haberlandstr. 55, 81241 München címen.



DATI IDENTIFICATIVI

Produttore	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 Monaco di Baviera Germania		
Prodotto	Videoendoscopio con griglia di mi- sura		
Marchio	HOLEX		
Numero articolo	49 2928 2000		
Versione del manuale di istruzioni	02 Traduzione delle istruzioni d'uso ori- ginali		
Data di creazione	12/2018		

it

INDICE

1.	Pano	ramica d	lell'apparecchio	144
	1.1.	Tasti di	comando	145
	1.2.	Visualiz	zazione dello schermo	145
2.	Note	generali	i	146
	2.1.	Simboli	e mezzi di rappresentazione	146
	2.2.	Informa	azioni secondarie	146
3.	Sicur	ezza		147
	3.1.	Avverte	enze fondamentali per la sicurezza	147
	3.2.	Destina	zione d'uso	147
	3.3.	Uso im	proprio	147
	3.4.	Obblig	ni dell'operatore	148
4.	Mess	sa in funzione		148
	4.1.	Inserire	o sostituire le batterie	
	4.2.	Collega	re la sonda al videoendoscopio	148
	4.3.	Inserire	la scheda memoria	149
	4.4.	Accend	ere il videoendoscopio	149
5.	Navig	jazione a	attraverso i menu	149
	5.1.	Menu p	rincipale	149
		5.1.1.	Album	149
		5.1.2.	Lingua	150
		5.1.3.	Data / ora	150
		5.1.4.	Stato della scheda SD	151
		5.1.5.	Impostazioni	151
		5.1.6.	Uscita AV	152
		5.1.7.	USB	152
	5.2.	Tasto funzione152		
		5.2.1.	Modalità di misura	152
		5.2.2.	Modalità bianco e nero	153

		5.2.3.	Luminosità	153
		5.2.4.	Contrasto	153
6.	Uso			154
	6.1.	Cattura	re immagini o registrare video	154
	6.2.	Ingrand	ire e capovolgere le immagini	154
	6.3.	Trasmis	sione dati	155
	6.4.	Aliment	azione di corrente tramite attacco USB	156
7.	Pulizi	a		156
8.	Conse	ervazion	e	156
9.	Dati t	ecnici		
10.	Ricicla	aggio e s	maltimento	157

1. PANORAMICA DELL'APPARECCHIO



1	Attacco sonda	8	Registrazione video
2	Uscita AV (con interfaccia)	9	Tasti di comando
3	Slot scheda SD	10	Attacco USB per la trasmissione dati e l'alimentazione di corren- te
4	Cattura immagini	11	Uscita AV (senza interfaccia)
5	Pulsante On/Off	12	Schermo da 3,5 pollici
6	Coperchio del vano batterie	13	Sonda con testa
7	Indicatore della capacità delle batterie		


1.1. TASTI DI COMANDO

Modo	Anteprima	Ricerca	Menu
[™] Fn	Tasto funzione	Cancella acquisi- zione	-
► .₩	Aumenta la luminosità dei LED sulla testa della sonda	Freccia a destra	-
₹ ¦	Riduce la luminosità dei LED sulla testa della son- da	Freccia a sinistra	-
^{ок}	Passa alla modalità Menu	Esecuzione	Esecuzione
▲ ⊕	Ingrandimento	Freccia in alto	Freccia in alto
	Capovolge l'immagine in verticale	Freccia in basso	Freccia in basso
ESC	Passa alla modalità Ricer- ca	Passa alla modali- tà Anteprima	Indietro
0	Cattura immagine	-	-
2 4	Inizia/ termina registrazione vi- deo	-	-

1.2. VISUALIZZAZIONE DELLO SCHERMO

2018/11/30 12:35:45	Data e
2010/11/30 12:33.43	ora di sistema
	Capacità di
	memoria residua
	Indicatore della capacità
	delle batterie

2. NOTE GENERALI



Leggere il manuale d'uso, rispettarlo, conservarlo per riferimento futuro e tenerlo sempre a portata di mano.

2.1. SIMBOLI E MEZZI DI RAPPRESENTAZIONE

Simbolo di avverti-		Significato
mento		
A PEI	RICOLO	Indica un pericolo che causa morte o lesioni gravi se non viene evitato.
	ERTENZA	Indica un pericolo che può causare morte o lesioni gravi se non viene evitato.
	ENZIONE	Indica un pericolo che può causare lesioni lievi o di media entità se non viene evitato.
AV	VISO	Indica un pericolo che può causare danni materiali se non viene evitato.
(j)		Fornisce consigli, indicazioni e informazioni utili per un funzionamento corretto ed efficiente.

2.2. INFORMAZIONI SECONDARIE

Osservare le istruzioni riportate nel manuale d'uso della **sonda con telecamera**.

3. SICUREZZA

3.1. AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

Utilizzo in campo medico

Rischio di lesioni interne in caso di inserimento della sonda negli orifizi di persone o altri esseri viventi.

- Non utilizzare il videoendoscopio per applicazioni mediche.
- Non utilizzare lo strumento per effettuare esami su persone o altri esseri viventi.
- Non introdurre la sonda all'interno degli orifizi corporei.

3.2. DESTINAZIONE D'USO

- Videoendoscopio per il controllo e l'ispezione di aree inaccessibili e non visibili.
- Per uso industriale.
- Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
- La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite solo da personale specializzato.

3.3. USO IMPROPRIO

- Non sottoporre il videoendoscopio a urti o colpi.
- Non mettere il videoendoscopio a contatto con liquidi.
- Non usare in ambienti con gas, vapori o solventi infiammabili, come serbatoi di carburante o gas.
- Non usare in aree a rischio di esplosione.
- Per sostituire le batterie, aprire l'alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
- Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.

3.4. OBBLIGHI DELL'OPERATORE

L'operatore deve assicurarsi che le persone che eseguono lavori sul prodotto rispettino le norme e le disposizioni vigenti nonché le seguenti indicazioni:

- Osservare le norme nazionali e regionali in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, nonché le norme per la tutela dell'ambiente.
- Non montare, installare o azionare il prodotto se risulta danneggiato.
- I dispositivi di protezione necessari devono essere messi a disposizione.

4. MESSA IN FUNZIONE

4.1. INSERIRE O SOSTITUIRE LE BATTERIE



- 1. Svitare la vite in senso antiorario.
- 2. Aprire il coperchio del vano batterie.
- 3. Inserire quattro batterie AA in base all'indicazione della polarità.

La polarità è riportata all'interno del coperchio del vano batterie.

4. Chiudere il coperchio del vano batterie premendolo accuratamente. Avvitare la vite in senso orario.

4.2. COLLEGARE LA SONDA AL VIDEOENDOSCOPIO



- 1. Inserire la sonda nel rispettivo attacco posizionando il connettore in maniera corretta.
- 2. Avvitare la vite di sicurezza alla filettatura in senso orario.
- Il videoendoscopio è pronto all'uso.

U Per evitare di danneggiare i fili interni della sonda, durante l'utilizzo e la conservazione di quest'ultima avvolgere il cavo in modo tale che il diametro sia di minimo 15 cm.



4.3. INSERIRE LA SCHEDA MEMORIA



- 1. Sollevare la copertura di protezione.
- 2. Inserire la scheda memoria SD nell'apposito slot come rappresentato in figura.

4.4. ACCENDERE IL VIDEOENDOSCOPIO



- 1. Tenere premuto il pulsante On/Off finché non compare la schermata iniziale.
- Il videoendoscopio è pronto all'uso.

5. NAVIGAZIONE ATTRAVERSO I MENU

5.1. MENU PRINCIPALE

- 1. Premere 🍄 per passare alla modalità Menu.
- 2. Selezionare la voce di menu superiore con ▲ e ▼ e confermare con OK.
- 3. Premere **ESC** per tornare indietro.

U In caso di inattività, l'apparecchio ritornerà automaticamente nella modalità Anteprima.

5.1.1. Album

ALBUM: panoramica delle immagini scattate e dei video registrati



- 1. Premere \blacktriangle , ∇ , \triangleleft o \triangleright per selezionare un'immagine o un video.
- 2. Premere **OK** per visualizzare l'immagine o il video in modalità schermo intero.
- 3. Premere nuovamente **OK** per riprodurre il video.
- 4. Premere m per cancellare l'immagine o il video selezionati.
- 5. Premere nuovamente f per confermare la cancellazione. Premere **ESC** per annullare l'operazione.

5.1.2. Lingua

LINGUA: selezione della lingua di sistema

- 1. Selezionare la lingua usando ▲ e ▼.
- 2. Confermare con OK.

5.1.3. Data / ora

SISTEMAZIONI: impostazione della data e dell'ora di sistema



- 1. Premere ► o ◀ per selezionare i parametri.
- 2. Premere ▲ o ▼ per modificare i parametri.
- 3. Confermare con OK.

FORMATO: selezionare il formato della data con \blacktriangle o \blacktriangledown e confermare con **OK**.

DISPLAY: attivare o disattivare la visualizzazione dell'ora nella modalità Anteprima premendo \blacktriangle o \triangledown e **OK**.

5.1.4. Stato della scheda SD

STATO DI SCHEDA SD: visualizzazione della capacità di memoria residua

STATO DI SCHEDA SD	
4 9527	Numero di immagini rimanenti
🖺 3 min ———	video rimanente
͡᠑ 66 % (168 MB)─	Spazio di memoria disponibile

FORMAT SCHEDA SD: confermare con **OK** per cancellare tutti i file memorizzati sulla scheda memoria.

CANCELLA TUTTO: confermare con **OK** per cancellare tutte le immagini e i video presenti nell'apparecchio.

5.1.5. Impostazioni

SPEGNIMENTO AUTOMATICO:

- 1. Selezionare "Off" usando ▲ o ▼ e confermare con OK per disattivare lo spegnimento automatico.
- 2. Selezionare i minuti al termine dei quali il videoendoscopio si spegnerà automaticamente.

TEMPO DI REGISTRAZIONE:

- Selezionare "0" usando ▲ o ▼ e confermare con OK per interrompere la registrazione quando la scheda memoria SD è piena o quando viene premuto ≅.
- 2. Selezionare i minuti al termine dei quali la registrazione si interromperà automaticamente.

5.1.6. Uscita AV

AV OUTPUT: selezionare il sistema di codifica televisiva (NTSC/PAL) specifico per la zona con \blacktriangle e \bigtriangledown e confermare con **OK**.

5.1.7. USB

Vedi Trasmissione dati [> 155].

5.2. TASTO FUNZIONE

- 1. Premere **Fn** per attivare o disattivare altre funzioni.
- 2. Selezionare la voce di menu con \blacktriangle e \triangledown e confermare con **OK**.
- 3. Premere **ESC** per tornare indietro.

5.2.1. Modalità di misura

Attivare la griglia di misura per misurare le dimensioni di un oggetto.





- Confermare la voce di menu MI con OK per visualizzare la griglia sullo schermo con unità di misura espresse in centimetri.
- 2. Svitare l'anello di protezione filettato sulla testa della sonda in senso antiorario.
- Avvitare l'anello di attacco della testa della sonda in senso orario spingendolo verso la parte posteriore.
- 4. Avvitare il perno distanziatore sulla testa della sonda in senso orario.
- Per effettuare la misurazione, puntare il perno distanziatore sulla superficie in posizione verticale.
- Le dimensioni possono essere lette sullo schermo in tempo reale.

1. Per nascondere la griglia, confermare un'altra volta la voce di menu M con **OK**.

ULa griglia viene visualizzata anche durante la fase di cattura delle immagini. La griglia non viene invece visualizzata durante la registrazione di un video.

5.2.2. Modalità bianco e nero

- 1. Confermare la voce di menu 🖾 con **OK** per visualizzare l'immagine live in bianco e nero.
- 2. Riconfermare la voce di menu 🖾 con **OK** per rivedere l'immagine live a colori.

DIn caso di acquisizione di immagini e riprese video in modalità BW, l'immagine e/o il video verranno memorizzati in bianco e nero.

5.2.3. Luminosità

Regolare la luminosità dello schermo.

- 1. Confermare la voce di menu ★ con **OK**.
- 2. Regolare la luminosità con ◀ e ►.
- 3. Confermare con **OK**.

5.2.4. Contrasto

Regolare il contrasto dello schermo.

- 1. Confermare la voce di menu ① con **OK**.
- 2. Regolare il contrasto con ◀ e ►.
- 3. Confermare con OK.

it

6. USO

6.1. CATTURARE IMMAGINI O REGISTRARE VIDEO

AVVERTENZA

Utilizzo in campo medico

Rischio di lesioni interne in caso di inserimento della sonda negli orifizi di persone o altri esseri viventi.

- ▶ Non utilizzare il videoendoscopio per applicazioni mediche.
- Non utilizzare lo strumento per effettuare esami su persone o altri esseri viventi.
- Non introdurre la sonda all'interno degli orifizi corporei.
- 1. Introdurre la sonda nell'oggetto.
- 2. Premere D per catturare un'immagine.
- 3. Premere 📇 per avviare la registrazione di un video.
- 4. Premere nuovamente 📇 per terminare la registrazione.

(i) Non rimuovere la scheda memoria SD durante la registrazione. La scheda memoria SD può essere danneggiata compromettendo così il materiale registrato.

6.2. INGRANDIRE E CAPOVOLGERE LE IMMAGINI

Ingrandimento

- 1. Premere \bigoplus per ingrandire l'immagine di 1,5x e 2x.
- 2. Premere nuovamente ^① per visualizzare l'immagine nelle dimensioni originali.





Dimensioni originali

Capovolgimento



Immagine ingrandita di 2×

- 1. Premere \square per capovolgere l'immagine in verticale.
- 2. Premere nuovamente \square per visualizzare l'immagine nel formato originale.





Originale

í

Immagine capovolta in verticale

6.3. TRASMISSIONE DATI

ARCHIVIAZIONE DI MASSA

- 1. Collegare il videoendoscopio al PC mediante cavo USB.
- 2. Accendere il videoendoscopio.

▶ Sullo schermo compariranno @ e 🖻.

- 3. Muoversi con \blacktriangle o \checkmark per selezionare \square .
- 4. Confermare con **OK**.
- ► Le immagini e i video possono essere trasferiti sul PC.

Tale modalità può essere attivata anche mediante 🔅 e "USB".



6.4. ALIMENTAZIONE DI CORRENTE TRAMITE ATTACCO USB

- 1. Rimuovere le batterie.
- 2. Collegare il videoendoscopio alla rete elettrica mediante cavo USB.
- 3. Accendere il videoendoscopio.
- 4. Premere **ESC**.
- ▶ Il videoendoscopio è pronto all'uso.

7. PULIZIA

Prima di procedere con la pulizia dello strumento, rimuovere le batterie dal videoendoscopio. Pulire il videoendoscopio con un panno di cotone inumidito. Assicurarsi che non penetrino liquidi all'interno degli attacchi. Osservare le istruzioni per la pulizia riportate nel manuale d'uso della **sonda con telecamera**.

Non usare detergenti alcolici, abrasivi o a base di solventi.

8. CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale in un luogo pulito, asciutto e al riparo dalla luce.

Conservare a una temperatura compresa tra 0 °C e +60 °C. Conservare la sonda avvolgendola in maniera tale che il diametro sia di almeno 15 cm.

9. DATI TECNICI

Videoendoscopio	
Dimensioni	275 mm × 123 mm × 55 mm
Peso	370 g (senza batterie)
Schermo	3,5 pollici TFT/LCD QVGA
Risoluzione dello schermo	320 × 240 px
Tipo di batteria	$4 \times AA$ (alcaline o NiMH)
Durata batterie	4 ore



Videoendoscopio

Supporto di memorizzazione	Scheda memoria SD (fino a 32 GB)
Sistema di codifica televisiva	NTSC/PAL
Collegamenti	Uscita AV, USB
Risoluzione video	640 × 480 px, 30 FPS
Formato file (video, immagi- ne)	AVI, JPEG
Risoluzione immagine	640 × 480 px
Lingua di sistema	inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, polacco, russo, bulgaro, svedese, finlandese, norvegese, rumeno, greco, estone, lituano, lettone, ungherese, ceco, slovacco, sloveno, cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese, turco, vietnamita, coreano
Temperatura di esercizio	da 0 °C a +60 °C
Temperatura di immagazzi- namento	da 0 °C a +60 °C

10. RICICLAGGIO E SMALTIMENTO



Non smaltire il videoendoscopio nei rifiuti domestici. Osservare le norme locali in materia di smaltimento. I consumatori sono obbligati a depositare le batterie e il videoendoscopio presso i punti di raccolta appositamente previsti.

Il videoendoscopio può essere restituito gratuitamente a Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 Monaco di Baviera.

IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

Gamintojas	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 München Vokietija
Gaminys	Vaizdo endoskopas su matavimo tinkleliu
Prekės ženklas	HOLEX
Prekės kodas	49 2928 2000
Naudojimo instrukcijos versija	02 Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
Parengimo data	2018/12

TURINYS

1.	Įrengi	inio apžvalga161		
	1.1.	Valdym	io mygtukai	162
	1.2.	Ekrano	rodmuo	162
2.	Bend	rieji nur	odymai	163
	2.1.	Simboli	iai ir vaizdavimo priemonės	163
	2.2.	Papildo	oma informacija	163
3.	Sauga	a		164
	3.1.	Esminė	s saugos nuorodos	164
	3.2.	Naudoj	imas pagal paskirtį	164
	3.3.	Netinka	amas naudojimas	164
	3.4.	Eksploa	ituotojo pareigos	164
4.	Paleic	limas ek	csploatuoti	165
	4.1.	Baterijų	į įdėjimas arba keitimas	165
	4.2.	Zondo sujungimas su vaizdo endoskopu		
	4.3.	Atminties kortelės įstatymas165		165
	4.4.	Vaizdo	endoskopo jjungimas	166
5.	Navig	acija me	eniu	166
	5.1.	Pagrind	linis meniu	166
		5.1.1.	Albumas	166
		5.1.2.	Kalba	167
		5.1.3.	Data ir laikas	167
		5.1.4.	SD kortelės statusas	167
		5.1.5.	Nuostatos	168
		5.1.6.	AV IŠĖJIMAS	168
		5.1.7.	USB	168
	5.2.	Funkcij	ų mygtukas	168
		5.2.1.	Matavimo režimas	168
		5.2.2.	Nespalvotas režimas	169

		5.2.3.	Šviesumas	169
		5.2.4.	Kontrastas	170
6.	Darba	as		
	6.1.	Fotogra	ıfavimas arba filmavimas	
	6.2.	Didinim	as ir atspindėjimas	
	6.3.	Duome	nų perdavimas	
	6.4.	Elektros	s tiekimas per USB jungtį	
7.	Valyn	nas		
8.	Laiky	mas		
9.	Techr	niniai du	omenys	
10.	Perdi	rbimas i	r šalinimas	



1. ĮRENGINIO APŽVALGA



- 1 Zondų jungtis
- 2 AV išėjimas (su sąsaja)
- 3 SD kortelės lizdas
- 4 Nuotrauka
- 5 ljungimo ir išjungimo mygtukas
- 6 Baterijos uždanga
- 7 Baterijos įkrovos rodmuo

- 8 Vaizdo įrašas9 Valdymo mygtukai10 Universalioji jungtis duomenims
 - perduoti ir elektrai tiekti
- 11 AV išėjimas (be sąsajos)
- 12 3,5" ekranas
 - 13 Zondas su zondo galvute

1.1. VALDYMO MYGTUKAI

Režima s	Peržiūra	Paieška	Meniu
^{โซ} Fn	Funkcijų mygtukas	Pašalinti įrašą	-
►.₩-	Didinti šviesos diodo zondo galvutėje šviesumą	Į dešinę	-
` ⊖́∕	Mažinti šviesos diodo zondo galvutėje šviesumą	Į kairę	-
ок	Perjungti į režimo meniu	Vykdyti	Vykdyti
▲ ⊕	Didinti	Aukštyn	Aukštyn
	Atspindėti atvaizdą pagal vertikalią ašį	Žemyn	Žemyn
ESC	Perjungti į paieškos meniu	Perjungti į peržiūros meniu	Žingsnį atgal
٥	Fotografuoti	-	-
B i	Pradėti / baigti vaizdo įrašymą	-	-

1.2. EKRANO RODMUO



2. BENDRIEJI NURODYMAI



Perskaitykite naudojimo instrukciją, atkreipkite dėmesį į pastabas, laikykitės tolesnių nurodymų ir visada ją laikykite pasiekiamoje vietoje.

2.1. SIMBOLIAI IR VAIZDAVIMO PRIEMONĖS

Įspėjamasis simbolis	Reikšmė
A PAVOJUS	Nurodo pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, sukels mirtį ar rimtų sužalojimų.
<u>▲</u> ĮSPĖJIMAS	Nurodo pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, gali sukelti mirtį ar rimtų sužalojimų.
▲ PERSPĖJIMAS	Nurodo pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, gali sukelti lengvų ar vidutinio sunkumo sužalojimų.
PRANEŠIMAS	Nurodo pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, gali sukelti materialinės žalos.
(j)	Nurodo naudingus patarimus ir rekomendacijas, taip pat informaciją, reikalingą efektyviai eksploatacijai be trikčių.

2.2. PAPILDOMA INFORMACIJA

Atkreipkite dėmesį į zondo kameros naudojimo instrukciją.

3. SAUGA

3.1. ESMINĖS SAUGOS NUORODOS

Medicininis naudojimas

Vidiniai sužeidimai, įvedus į žmogaus ir kitų gyvūnų kūno angas.

- Nenaudokite vaizdo endoskopo medicininėms taikmenoms.
- Netirkite žmonių arba kitų gyvūnų.
- Nekiškite zondo į kūno angas.

3.2. NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ

- Vaizdo endoskopas skirtas neprieinamoms ir nematomoms sritims tikrinti ir tirti.
- Skirtas pramoniniam naudojimui.
- Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
- Einamąją techninę priežiūrą ir remontą atlikti turi tinkami specialistai.

3.3. NETINKAMAS NAUDOJIMAS

- Nedaužykite ir netrankykite vaizdo endoskopo.
- Nesušlapinkite vaizdo endoskopo.
- Nenaudokite aplinkoje su degiomis dujomis, garais arba tirpikliais, pavyzdžiui, degalų arba dujų bakuose.
- Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
- Korpuse atidarinėkite tik baterijos uždangą, kai norite pakeisti bateriją.
- Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.

3.4. EKSPLOATUOTOJO PAREIGOS

Naudotojas privalo užtikrinti, kad asmenys, dirbantys su gaminiu, laikytųsi taisyklių, nuostatų ir toliau pateikiamų nurodymų:

 Nacionalinių ir regioninių saugos, nelaimingų atsitikimų prevencijos ir aplinkos apsaugos taisyklių.

- Nemontuokite, nediekite ir neeksploatuokite sugadintų gaminių.
- Privaloma pasirūpinti būtinomis apsaugos priemonėmis.

4. PALEIDIMAS EKSPLOATUOTI

4.1. BATERIJŲ ĮDĖJIMAS ARBA KEITIMAS



3



4

- Atsukite varžtą priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi.
- 2. Atidarykite baterijų uždangą.
- Įdėkite keturias AA baterijas, atsižvelgdami į nurodytą poliškumą.
 Poliškumas nurodytas vidinėje akumuliatorių uždangos pusėje.
- Uždenkite ir stipriai prispauskite baterijų uždangą. Prisukite varžtą laikrodžio rodyklės kryptimi.

4.2. ZONDO SUJUNGIMAS SU VAIZDO ENDOSKOPU



- 1. Į zondo jungtį įstatykite jungties elementą atitinkantį zondą.
- 2. Laikrodžio rodyklės kryptimi užsukite ant sriegio fiksacinį varžtą.
- Vaizdo endoskopas parengtas.

U Kad nesusigadintu vidiniai zondo laidai, naudojant ir sandėliuojant zondą lenkti ne mažesnio kaip 15 cm skersmens ritiniu.

4.3. ATMINTIES KORTELĖS ĮSTATYMAS





- 1. Pakelkite apsauginę uždangą.
- 2. Kaip parodyta įstatykite SD atminties kortelę į SD kortelės lizdą.

4.4. VAIZDO ENDOSKOPO ĮJUNGIMAS



- 1. Laikykite nuspaustą įjungimo ir išjungimo mygtuką, kol ekrane pasirodys pradžios ekranas.
 - Vaizdo endoskopas parengtas.

5. NAVIGACIJA MENIU

5.1. PAGRINDINIS MENIU

- 1. Kad jjungtumėte meniu režimą, paspauskite 🏼 🍄 .
- 2. Su ▲ ir ▼ pasirinkite viršesnjjį meniu punktą, su **OK** patvirtinkite.
- 3. Su **ESC** grįšite vienu žingsniu atgal.

🛈 Jei niekas nedaroma, įrenginys automatiškai grįžta į peržiūros režimą.

5.1.1. Albumas

ALBUMAS: įrašytų nuotraukų ir vaizdo įrašų apžvalga



- 1. Spausdami ▲, ♥, ◀ arba ► parinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
- 2. Norėdami, kad nuotrauka arba vaizdo įrašas būtų rodomas visame ekrane, spauskite **OK**.
- 3. Vaizdo įrašui rodyti dar kartą spauskite OK.
- 4. Norėdami pašalinti parinktą nuotrauką arba vaizdo įrašą, spauskite 🗑.
- 5. Patvirtinkite pašalinimą, dar kartą spustelėdami 🗑. Nutraukite su ESC.



5.1.2. Kalba

KALBA: Sisteminės kalbos parinktis

- 1. Su ▲ ir ▼ parinkite kalbą.
- 2. Su OK patvirtinkite.

5.1.3. Data ir laikas

PARAMETRAI: Sisteminio laiko ir datos nustatymas



- 1. Parinkite parametrus, spausdami 🕨 arba 🛋.
- 2. Keiskite parametrus, spausdami ▲ arba ▼.
- 3. Su **OK** patvirtinkite.

FORMATAS: Su 🛦 arba 🔻 parinkite datos formatą ir patvirtinkite su **OK**.

EKRANAS: Laiko rodmenį režimu "Peržiūra" aktyvinkite arba išaktyvinkite su ▲ arba ▼ ir OK.

5.1.4. SD kortelės statusas

SD KORTELĖ STATUSAS: Likusios atminties talpos rodmuo

SD KORTELĖ STATUSAS	
9527	Liko fotografuojamų nuotraukų Likos vaizdo iračymo
🖺 3 min ———	laikas
^{SD} 66 % (168 MB)	Turima atminties vieta

FORMATAS SD KORTELĖ: Patvirtinkite su **OK**, norėdami pašalinti visus atminties kortelėje įrašytus failus.

ŠALINTI VISAS: Patvirtinkite su **OK**, norėdami pašalinti visas prietaisu padarytas nuotraukas ir vaizdo irašus.

5.1.5. Nuostatos

AUTOMAT IŠIUNGIMAS:

- 1. Norėdami išjungti automatinį išjungimą, su ▲ arba ▼ pasirinkite "Išį." ir patvirtinkite su **OK**.
- 2. Parinkite minutes, kad praėjus parinktam laikotarpiui vaizdo endoskopas būtų automatiškai išjungiamas.

JRAŠYMO LAIKAS:

- 1. Norėdami sustabdyti įrašymą, užsipildžius SD atminties kortelei arba paspaudus \mathbb{H}_{4} , su \blacktriangle arba ∇ parinkite "0" ir patvirtinkite su **OK**.
- 2. Parinkite minutes, kad praėjus parinktam laikotarpiui įrašymas būtų automatiškai sustabdomas.

5.1.6. AV IŠĖJIMAS

lt

AV IŠVESTIS: Su ▲ ir ▼ parinkite regionui tinkanti televizijos formata (NTSC/ PAL) ir patvirtinkite su OK.

5.1.7. USB

Žr. Duomenų perdavimas [> 171].

5.2. FUNKCIJU MYGTUKAS

- 1. Spauskite **Fn**, norėdami aktyvinti arba išaktyvinti daugiau funkcijų.
- 2. Su **A** ir **V** pasirinkite meniu punktą, su **OK** patvirtinkite.
- 3. Su ESC grjšite vienu žingsniu atgal.

5.2.1. Matavimo režimas

Norėdami išmatuoti objekto dydį, įjunkite matavimo tinklelį.







- Kad tinklelis būtų rodomas centimetrais, su OK patvirtinkite meniu punktą MI.
- 2. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę nusukite nuo zondo galvutės srieginį apsauginį žiedą.
- Sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi nusukite prie zondo galvutės esantį lizdo žiedą atgal.
- Sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi užsukite ant zondo galvutės atstumo matavimo strypą.
- 5. Norėdami matuoti, vertikaliai nukreipkite atstumo matavimo strypą į paviršių.
- Matmenis galima matyti ekrane tikruoju laiku.
- Norėdami išjungti tinklelį, su **OK** dar kartą patvirtinkite meniu punktą M.

UFotografuojant tinklelis atvaizduojamas. Filmuojant tinklelis neatvaizduojamas.

5.2.2. Nespalvotas režimas

- 1. Norėdami, kad tiesioginis vaizdas būtų rodomas nespalvotas, su **OK** patvirtinkite meniu punktą **EW**.
- Norėdami, kad tiesioginis vaizdas vėl būtų rodomas spalvotas, su OK dar kartą patvirtinkite meniu punktą EM.

U Fotografuojant ir filmuojant nespalvotu režimu, nuotrauka / vaizdo įrašas įrašomi nespalvoti.

5.2.3. Šviesumas

Nustatykite ekrano šviesumą.

- 1. Su **OK** patvirtinkite meniu punktą 🔆.
- 2. Su ◀ ir ► nustatykite šviesumą.
- 3. Su **OK** patvirtinkite.

5.2.4. Kontrastas

Nustatykite ekrano kontrastą.

- 1. Su **OK** patvirtinkite meniu punktą **①**.
- 2. Su **d** ir **b** nustatykite kontrastą.
- 3. Su **OK** patvirtinkite.

6. DARBAS

6.1. FOTOGRAFAVIMAS ARBA FILMAVIMAS

\land ĮSPĖJIMAS

Medicininis naudojimas

Vidiniai sužeidimai, įvedus į žmogaus ir kitų gyvūnų kūno angas.

- Nenaudokite vaizdo endoskopo medicininėms taikmenoms.
- Netirkite žmonių arba kitų gyvūnų.
- Nekiškite zondo į kūno angas.
- 1. Įveskite zondą į objektą.
- 2. Norėdami nufotografuoti, paspauskite 🖸.
- 3. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite 📇.
- 4. Norėdami baigti filmuoti, dar kartą paspauskite 📇.

(i) Kol įrašinėjama, neišimkite SD atminties kortelės. SD atminties kortelė gali būti sužalota ir įrašai taps nebetinkami.

6.2. DIDINIMAS IR ATSPINDĖJIMAS

Didinimas

- 1. Norėdami padidinti vaizdą nuo 1,5 iki 2 kartų, paspauskite 🕀.
- 2. Norėdami grįžti prie originalaus dydžio, dar kartą paspauskite 🕀.





Originalus dydis Atspindėjimas



Padidinta 2 kartus

- 1. Norėdami atspindėti vaizdą vertikalios ašies atžvilgiu, paspauskite ²⁰
- 2. Norėdami grįžti prie originalaus vaizdo, dar kartą paspauskite ^{III}.





Originalas

Atspindėtas vertikalios ašies atžvilgiu

6.3. DUOMENŲ PERDAVIMAS

DUOMENŲ SAUGOJIMO BŪDAS

- 1. USB kabeliu sujunkite vaizdo endoskopą su kompiuteriu.
- 2. Jjunkite vaizdo endoskopą.
 - 🕨 Ekrane rodoma 🛛 ir 🖻.
- 3. Valdydami su ▲ arba ▼, parinkite 🖻.
- 4. Su OK patvirtinkite.
- Nuotraukas ir vaizdo įrašus galima perduoti į kompiuterį.

🛈 Režimą galima aktyvinti ir simboliu 🏼 bei "USB".

6.4. ELEKTROS TIEKIMAS PER USB JUNGTĮ

- 1. Išimkite baterijas.
- 2. USB kabeliu sujunkite vaizdo endoskopą su elektros tinklu.
- 3. ljunkite vaizdo endoskopą.
- 4. Paspauskite ESC.
- Vaizdo endoskopas parengtas.

7. VALYMAS

Prieš valydami išimkite iš vaizdo endoskopo baterijas. Vaizdo endoskopą valykite drėgna medvilnine šluoste. Saugokite jungtis, kad į jas nepatektų skysčio. Atkreipkite dėmesį į valymo nuorodas **zondo kameros** naudojimo instrukcijoje.

Nenaudokite valymo priemonių su spiritu bei šveitikliais arba tirpikliais.

8. LAIKYMAS

Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo šviesos ir nedulkėtoje, sausoje vietoje.

Laikymo temperatūra nuo 0 °C iki +60 °C. Zondą laikykite susuktą ne mažesniu kaip 15 cm skersmeniu.

9. TECHNINIAI DUOMENYS

Vaizdo endoskopas				
Matmenys	275 mm $ imes$ 123 mm $ imes$ 55 mm			
Svoris	370 g (be baterijų)			
Ekranas	3,5 colių TFT-LCD QVGA			
Ekrano raiška	320 × 240 px			
Baterijų tipas	4 × AA (šarminės arba Ni-MH)			
Darbo trukmė	4 valandos			
Atminties terpė	SD atminties kortelė (palaiko iki 32 GB)			

lt



Vaizdo endoskopas	
Televizijos standartas	NTSC/PAL
Jungtys	AV išėjimas, USB
Vaizdo įrašo raiška	640 × 480 px, 30 FPS
Failo formatas (vaizdo įrašo, nuotraukos)	AVI, JPEG
Nuotraukos raiška	640 × 480 px
Sisteminė kalba	Anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, portugalų, nyderlandų, danų, lenkų, rusų, bulgarų, švedų, suomių, norvegų, rumunų, graikų, estų, lietuvių, latvių, vengrų, čekų, slovakų, slovėnų, tradicinė kinų, supaprastinta kinų, japonų, turkų, vietnamiečių, korėjiečių
Darbinė temperatūra	0 °C iki +60 °C
Laikymo temperatūra	0 °C iki +60 °C

10. PERDIRBIMAS IR ŠALINIMAS



Nemeskite vaizdo endoskopo prie buitinių atliekų. Laikykitės šalyje galiojančių atliekų šalinimo taisyklių. Vartotojai privalo baterijas ir vaizdo endoskopą atiduoti į tinkamą surinkimo punktą.

Vaizdo endoskopą galima nemokamai grąžinti adresu Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 Miunchenas.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Producent	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 München Duitsland
Product	Video-endoscoop met meetraster
Merk	HOLEX
Artikelnummer	49 2928 2000
Versie van de gebruiksaanwijzing	02 Vertaling van de originele handlei- ding
Opsteldatum	12/2018

INHOUDSOPGAVE

1.	Overz	zicht van het apparaat177		
	1.1.	Bedieni	ngstoetsen	178
	1.2.	Beeldsc	hermweergave	178
2.	. Algemene aanwijzingen			
	2.1.	Symbol	en en aanduidingsmiddelen	179
	2.2.	Verdere	informatie	179
3.	Veilig	heid		
	3.1.	Basisve	iligheidsinstructies	180
	3.2.	Beoogo	l gebruik	
	3.3.	Onjuist	gebruik	180
	3.4.	Verplick	ntingen van de gebruiker	
4.	Ingebruikneming		ning	
	4.1.	Batterijen plaatsen of vervangen		
	4.2.	Sonde op video-endoscoop aansluiten18		181
	4.3.	Geheugenkaart plaatsen		182
	4.4.	Video-e	ndoscoop inschakelen	182
5.	5. Menunavigatie		ie	
	5.1.	Hoofdn	1enu	
		5.1.1.	Album	182
		5.1.2.	Taal	183
		5.1.3.	Datum / tijd	183
		5.1.4.	SD-kaart status	
		5.1.5.	Instellingen	
		5.1.6.	AV-uitgang	184
		5.1.7.	USB	185
	5.2.	Functie	toets	
		5.2.1.	Meetmodus	185
		5.2.2.	Zwart-witmodus	186

		5.2.3.	Helderheid	
		5.2.4.	Contrast	186
6.	Gebr	uik		
	6.1.	Foto m	aken of video opnemen	
	6.2.	Vergrot	ten en spiegelen	
	6.3.	Gegeve	ensoverdracht	
	6.4.	Stroom	voorziening via USB-aansluiting	
7.	Reini	ging		
8.	Opslag188			
9.	Tech	nische g	egevens	
10.	Recy	cling en	weggooien	



1. OVERZICHT VAN HET APPARAAT



1	Sondeaansluiting	8	Video-opname
2	AV-uitgang (met interface)	9	Bedieningstoetsen
3	SD-kaartslot	10	USB-aansluiting voor gegevens- overdracht en stroomvoorzie- ning
4	Afbeeldingsopname	11	AV-uitgang (zonder interface)
5	Aan-/uit-drukknop	12	3,5 inch beeldscherm
6	Batterijdeksel	13	Sonde met sondekop
7	Indicatie batterijcapaciteit		

1.1. BEDIENINGSTOETSEN

Modus	Preview	Zoeken	Menu
[™] Fn	Functietoets	Opname wissen	-
►	Led-helderheid op son- dekop verhogen	Naar rechts	-
Ĩ Ţ	Led-helderheid op son- dekop reduceren	Naar links	-
ок	Naar modus Menu gaan	Uitvoeren	Uitvoeren
▲ ⊕	Vergroten	Naar boven	Naar boven
	Beeld verticaal spiegelen	Naar beneden	Naar beneden
ESC	Naar modus Zoeken gaan	Naar modus Pre- view gaan	Stap terug
0	Afbeelding opnemen	-	-
:	Video opname begin- nen/ beëindigen	-	-

1.2. BEELDSCHERMWEERGAVE



2. ALGEMENE AANWIJZINGEN



Handleiding lezen, in acht nemen, voor later gebruik bewaren en te allen tijde beschikbaar houden.

2.1. SYMBOLEN EN AANDUIDINGSMIDDELEN

Waarschuwingssym- bool		Betekenis
▲	GEVAAR	Duidt een gevaar aan, dat de dood of zwaar letsel tot gevolg heeft als het niet wordt voorkomen.
<u>∧</u> w	AARSCHUWING	Duidt een gevaar aan, dat de dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben als het niet wordt voorko- men.
<u>ب</u> ک	/OORZICHTIG	Duidt een gevaar aan, dat licht of middelmatig let- sel tot gevolg kan hebben als het niet wordt voor- komen.
	LET OP	Duidt een gevaar aan, dat materiële schade tot gevolg kan hebben als het niet wordt voorkomen.
(j)		Duidt nuttige tips en aanwijzingen aan, evenals in- formatie voor een efficiënt en storingsvrij gebruik.

2.2. VERDERE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing camerasonde in acht nemen.

3. VEILIGHEID

3.1. BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Medische toepassing

Inwendig letsel door inbrengen van de sonde in lichaamsopeningen van mensen of andere levende wezens.

- Video-endoscoop niet gebruiken voor medische toepassingen.
- Geen onderzoek bij mensen of andere levende wezens uitvoeren.
- Sonde niet inbrengen in lichaamsopeningen.

3.2. BEOOGD GEBRUIK

- Video-endoscoop voor controle en onderzoek van ontoegankelijke en onzichtbare gedeeltes.
- Voor industrieel gebruik.
- Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
- Onderhoud en reparaties alleen door geschikt vakpersoneel.

3.3. ONJUIST GEBRUIK

- Video-endoscoop niet blootstellen aan slagen of stoten.
- Video-endoscoop niet in contact brengen met vloeistoffen.
- Niet gebruiken in omgevingen met brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen, zoals in brandstof- of gastanks.
- Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
- Behuizing alleen openen bij batterijdeksel voor vervanging van de batterijen.
- Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.

Handleiding
3.4. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat personen die aan het product werken, de voorschriften en bepalingen, alsmede de volgende aanwijzingen in acht nemen:

- Nationale en regionale voorschriften voor veiligheid, ongevallenpreventie en milieubescherming.
- Geen beschadigde producten monteren, installeren of in gebruik nemen.
- De vereiste veiligheidsuitrusting moet beschikbaar worden gesteld.

4. INGEBRUIKNEMING

4.1. BATTERIJEN PLAATSEN OF VERVANGEN



- 1. Tegen de wijzers van de klok in opendraaien.
- 2. Batterijdeksel openen.



- Vier AA-batterijen overeenkomstig poolaanduiding plaatsen.
 Poolaanduiding bevindt zich aan de binnenkant van het batterijdeksel.
- 4. Batterijdeksel dichtklappen en stevig dichtdrukken. Met de wijzers van de klok mee dichtdraaien.

4.2. SONDE OP VIDEO-ENDOSCOOP AANSLUITEN



- 2
- 1. Sonde overeenkomstig aansluitstuk op sonde-aansluiting steken.
- 2. Borgschroef met de wijzers van de klok mee op schroefdraad draaien.
- ► Video-endoscoop is gereed voor gebruik.

nl

(i) Om draden in de sonde niet te beschadigen, roldiameter van minimaal 15 cm aanhouden bij gebruik en opslag van de sonde.

4.3. GEHEUGENKAART PLAATSEN





- 1. Beschermende afdekking oplichten.
- 2. SD-geheugenkaart zoals afgebeeld in SDkaartslot plaatsen.

4.4. VIDEO-ENDOSCOOP INSCHAKELEN



- 1. Aan-/uit-drukknop ingedrukt houden tot het startscherm verschijnt.
- Video-endoscoop is gereed voor gebruik.

5. MENUNAVIGATIE

5.1. HOOFDMENU

- 1. 🍄 indrukken om naar modus Menu te gaan.
- 2. Met \blacktriangle en \triangledown menuhoofdpunt selecteren en met **OK** bevestigen
- 3. Met **ESC** een stap terug navigeren.

 \bigcup Bij inactiviteit gaat het apparaat automatisch terug naar de Preview-modus.

5.1.1. Album

ALBUM: Overzicht van opgenomen afbeeldingen en video's





- 1. $\mathbf{A}, \mathbf{\nabla}, \mathbf{\triangleleft}$ of $\mathbf{\triangleright}$ indrukken om afbeelding of video te selecteren.
- OK indrukken om afbeelding of video weer te geven in de modus Volledig scherm.
- 3. Opnieuw **OK** indrukken om video af te spelen.
- 4. Tim indrukken om geselecteerde afbeelding of video te wissen.
- 5. Opnieuw $\widetilde{{\ensuremath{\,\overline{\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!}}}}$ indrukken om wissen te bevestigen. Met ESC annuleren.

5.1.2. Taal

TAAL: Selecteren van de systeemtaal

- 1. Met \blacktriangle en \bigtriangledown taal selecteren.
- 2. Met OK bevestigen.

5.1.3. Datum / tijd

INSTELLINGEN: Systeemtijd en -datum instellen

2:35:45

- f ◄ indrukken om parameter te selecteren.
- A of V indrukken om parameter te wijzigen.
- 3. Met **OK** bevestigen.

FORMAAT: Datumformaat met \blacktriangle of \triangledown selecteren en met **OK** bevestigen.

SCHERM: Tijdweergave in de modus 'Preview' met \blacktriangle of \blacktriangledown en **OK** activeren of deactiveren.

5.1.4. SD-kaart status

SD KAART STATUS: Weergave resterende opslagcapaciteit

SD KAART STATUS	
• 9527	Resterende opnames afbeeldingen
📇 3 min ————	video
₅в) 66 % (168 MB) —	– Beschikbare geheugenruimte

FORMATTEER SD KAART: Met **OK** bevestigen om alle bestanden op de geheugenkaart te wissen.

WISSEN ALLES: Met **OK** bevestigen om alle door het apparaat gemaakte afbeeldingen en video's te wissen.

5.1.5. Instellingen

AUTOMAT. UITSCHAKELEN:

- Met ▲ of ▼ 'Uit' selecteren en met OK bevestigen om de automatische uitschakeling uit te schakelen.
- 2. Minuten selecteren om na de gekozen periode de video-endoscoop automatisch uit te schakelen.

OPNAMETIJD:

- Met ▲ of ▼ '0' selecteren en met OK bevestigen om opname te stoppen, wanneer SD-geheugenkaart vol is of wanneer the wordt ingedrukt.
- 2. Minuten selecteren om opname na gekozen periode automatisch te stoppen.

5.1.6. AV-uitgang

AV OUTPUT: Met \blacktriangle en \triangledown geschikt televisiesysteem (NTSC/PAL) voor regio selecteren en met **OK** bevestigen.

nl



5.1.7. USB

Zie Gegevensoverdracht [> 188].

5.2. FUNCTIETOETS

- 1. **Fn** indrukken om overige functies te activeren of te deactiveren.
- 2. Met ▲ en ▼ menu-item selecteren en met OK bevestigen.
- 3. Met **ESC** een stap terug navigeren.

5.2.1. Meetmodus

Meetraster weergeven om maat van een object te meten.





- Menu-item MT met OK bevestigen om raster met centimetereenheid op beeldscherm weer te geven.
- 2. Schroefdraadbeschermring op sondekop tegen de wijzers van de klok in losdraaien.
- 3. Opnamering op sondekop met de wijzers van de klok mee naar achteren draaien.
- 4. Afstandspen met de wijzers van de klok mee op sondekop draaien.
- 5. Om te meten de afstandspen verticaal op oppervlak richten.
- Afmetingen kunnen in realtime op beeldscherm worden afgelezen.
- Om raster te verbergen menu-item Ⅲ nogmaals met OK bevestigen.

UBij afbeeldingsopname wordt het raster afgebeeld. Bij video-opname wordt het raster niet afgebeeld.

5.2.2. Zwart-witmodus

- 1. Menu-item EM met **OK** bevestigen om livebeeld in zwart-wit weer te geven.
- Menu-item I opnieuw met OK bevestigen om livebeeld weer in kleur weer te geven.

 (\dot{U}) Bij afbeeldings- en video-opname in de modus BW wordt de afbeelding / video in zwart-wit opgenomen.

5.2.3. Helderheid

Beeldschermhelderheid instellen.

- 1. Menu-item 🔆 met **OK** bevestigen.
- 2. Met ◀ en ► helderheid instellen.
- 3. Met OK bevestigen.

5.2.4. Contrast

Beeldschermcontrast instellen.

- 1. Menu-item () met **OK** bevestigen.
- 2. Met ◀ en ► contrast instellen.
- 3. Met OK bevestigen.

6. GEBRUIK

6.1. FOTO MAKEN OF VIDEO OPNEMEN

A WAARSCHUWING

Medische toepassing

Inwendig letsel door inbrengen van de sonde in lichaamsopeningen van mensen of andere levende wezens.

- ▶ Video-endoscoop niet gebruiken voor medische toepassingen.
- Geen onderzoek bij mensen of andere levende wezens uitvoeren.
- Sonde niet inbrengen in lichaamsopeningen.

- 1. Sonde in object inbrengen.
- 2. Dindrukken om afbeelding op te nemen.
- 3. 📇 indrukken om video-opname te starten.
- 4. 📇 opnieuw indrukken om video-opname te beëindigen.

(i) SD-geheugenkaart niet verwijderen tijdens opname. SD-geheugenkaart kan beschadigd raken en opnames kunnen onbruikbaar worden.

6.2. VERGROTEN EN SPIEGELEN

Vergroten

- 1. 🕀 indrukken om beeld 1,5 en 2 maal te vergroten.
- 2. $\textcircled{}^{\oplus}$ opnieuw indrukken om beeld in originele grootte weer te geven.



Originele grootte



2× vergroot

Spiegelen

- 1. \Box^{\square} indrukken om beeld verticaal te spiegelen.





187

Origineel

Verticaal gespiegeld

6.3. GEGEVENSOVERDRACHT

MASSA-OPSLAG MODUS

- 1. Video-endoscoop via USB-kabel aansluiten op pc.
- 2. Video-endoscoop inschakelen.
 - ▶ Beeldscherm geeft @ en 🖻 weer.
- 3. Met \blacktriangle of $\mathbf{\nabla}$ navigeren om \mathbf{B} te selecteren.
- 4. Met OK bevestigen.
- Afbeeldingen en video's kunnen naar de pc worden overgebracht.

🛈 Modus kan ook via 🏾 🏟 en 'USB' worden geactiveerd.

6.4. STROOMVOORZIENING VIA USB-AANSLUITING

- 1. Batterijen verwijderen.
- 2. Video-endoscoop via USB-kabel aansluiten op lichtnet.
- 3. Video-endoscoop inschakelen.
- 4. ESC indrukken.
- Video-endoscoop is gereed voor gebruik.

7. REINIGING

Batterijen uit video-endoscoop verwijderen vóór reiniging. Video-endoscoop met bevochtigde katoenen doek reinigen. Er mogen geen vloeistoffen in de aansluitingen terechtkomen. Reinigingsinstructies in de gebruiksaanwijzing **camerasonde** in acht nemen.

Geen alcoholische middelen en schuurmiddel- of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

8. OPSLAG

In originele verpakking, beschermd tegen licht en stofvrij op een droge plaats opslaan.

Bij temperaturen tussen 0 °C en +60 °C opslaan. Sonde met een roldiameter van ten minste 15 cm opslaan.

9. TECHNISCHE GEGEVENS

Video-endoscoop	
Afmetingen	275 mm × 123 mm × 55 mm
Gewicht	370 g (zonder batterijen)
Beeldscherm	3,5 inch TFT-LCD QVGA
Beeldschermresolutie	320 × 240 px
Batterijtype	$4 \times AA$ (alkali of Ni-MH)
Bedrijfsduur	4 uur
Opslagmedium	SD-geheugenkaart (ondersteuning tot 32 GB)
Televisiesysteem	NTSC/PAL
Aansluitingen	AV-uitgang, USB
Videoresolutie	640 × 480 px, 30 FPS
Bestandsformaat (video, af- beelding)	AVI, JPEG
Afbeeldingsresolutie opna- me	640 × 480 px
Systeemtaal	Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Deens, Pools, Russisch, Bulgaars, Zweeds, Fins, Noors, Roemeens, Grieks, Ests, Litouws, Lets, Hongaars, Tsjechisch, Slowaaks, Sloveens, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Japans, Turks, Vietnamees, Koreaans
Werktemperatuur	0 °C tot +60 °C
Opslagtemperatuur	0 °C tot +60 °C

10. RECYCLING EN WEGGOOIEN



Video-endoscoop niet in het huisvuil weggooien. De landspecifieke voorschriften voor afval moeten worden opgevolgd. Consumenten zijn verplicht om batterijen en video-endoscoop naar een geschikt verzamelpunt te brengen.

Video-endoscoop kan kosteloos bij Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München, worden teruggegeven.



DANE IDENTYFIKACYJNE

Producent	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 München Niemcy
Produkt	Endoskop wideo z siatką pomiarową
Marka	HOLEX
Numer artykułu	49 2928 2000
Wersja instrukcji obsługi	02 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji
Data opracowania	12/2018

pl

SPIS TREŚCI

1.	Przeg	gląd części urządzenia194		
	1.1.	Przycisł	ki obsługi	
	1.2.	Wskaza	nia na ekranie	
2.	Infor	macje og	jólne	
	2.1.	Symbol	e i środki prezentacji informacji	
	2.2.	Dodatk	owe informacje	
3.	Bezpi	ieczeńst	wo	
	3.1.	Podstav	wowe instrukcje bezpieczeństwa	
	3.2.	Użytkov	wanie zgodnie z przeznaczeniem	
	3.3.	Niedozy	wolone stosowanie	
	3.4.	Obowia	zki użytkownika	
4.	Uruci	nomienie	e	
	4.1.	Wkłada	nie lub wymiana baterii	
	4.2.	Podłącz	zanie sondy do endoskopu wideo	
	4.3.	Wkłada	nie karty pamięci	
	4.4.	Włączai	nie endoskopu wideo	199
5.	Nawi	igacja w menu19		
	5.1.	Menu g	łówne	
		5.1.1.	Album	199
		5.1.2.	Język	200
		5.1.3.	Data / Czas	200
		5.1.4.	Status karty SD	201
		5.1.5.	Ustawienia	201
		5.1.6.	Wyjście AV	202
		5.1.7.	USB	202
	5.2.	Przycisł	c funkcji	202
		5.2.1.	Tryb pomiarowy	202
		5.2.2.	Tryb czarno-biały	203

		5.2.3.	Jasność	
		5.2.4.	Kontrast	203
6	Fkcnl	oatacia		204
0.	С		dt = 4 h.dt.d. = -	
	6.1.	Zapis zo	ajęc lub wideo	204
	6.2.	Powięk	szanie i odbicie lustrzane	204
	6.3.	Transm	isja danych	
	6.4.	Zasilani	e za pośrednictwem przyłącza USB	
_	-			
7.	Czysz	czenie		206
8.	Przechowywanie20		206	
_	_			
9.	Dane	technicz	zne	206
10.	Recyl	ding i ut	ylizacja	207

1. PRZEGLĄD CZĘŚCI URZĄDZENIA



pl

- 1 Przyłącze sondy
- 2 Wyjście AV (z interfejsem)
- 3 Gniazdo kart SD
- 4 Zapis obrazu
- 5 Przycisk włączający/wyłączający
- 6 Pokrywa baterii
- 7 Wskaźnik stanu baterii

- 8 Zapis wideo
- 9 Przyciski obsługi
- 10 Przyłącze USB do transmisji danych i zasilania
- 11 Wyjście AV (bez interfejsu)
- 12 Ekran 3,5 cala
- 13 Sonda z głowicą



1.1. PRZYCISKI OBSŁUGI

Tryb	Podgląd	Szukaj	Menu
[™] Fn	Przycisk funkcji	Usuń zapis	-
ĽŬ́-	Zwiększ jasność diody LED na głowicy sondy	W prawo	-
~ ⊖́-	Zmniejsz jasność diody LED na głowicy sondy	W lewo	-
^{ок}	Przejdź do trybu Menu	Wykonaj	Wykonaj
▲ ⊕	Powiększ	W górę	W górę
	Odbij obraz wzdłuż osi pionowej	W dół	W dół
ESC	Przejdź do trybu Szukaj	Przejdź do trybu Podgląd	Krok wstecz
٥	Zapisz obraz	-	-
8	Rozpocznij/Zakończ zapis wideo	-	-

1.2. WSKAZANIA NA EKRANIE



2. INFORMACJE OGÓLNE



Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać jej oraz zachować ją na przyszłość, przechowując w dostępnym miejscu.

2.1. SYMBOLE I ŚRODKI PREZENTACJI INFORMACJI

Symbol ostrzegaw-	Znaczenie
czy	
▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO	Informuje o zagrożeniu, które spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała, jeżeli nie da się go uniknąć.
	Informuje o zagrożeniu, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, jeżeli nie da się go uniknąć.
A PRZESTROGA	Informuje o zagrożeniu, które może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała, jeżeli nie da się go uniknąć.
NOTYFIKACJA	Informuje o zagrożeniu, które może spowodować straty materialne, jeżeli nie da się go uniknąć.
(j)	Umieszczony obok porad i wskazówek, a także in- formacji zapewniających wydajną i bezawaryjną eksploatację.

2.2. DODATKOWE INFORMACJE

Przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi sondy z kamerą.

3. BEZPIECZEŃSTWO

3.1. PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zastosowane do celów medycznych

Wprowadzenie sondy do otworów ciała ludzi lub zwierząt może spowodować obrażenia wewnętrzne.

- Nie stosować endoskopu wideo do celów medycznych.
- Nie stosować do badania ludzi ani zwierząt.
- Nie wprowadzać sondy do otworów ciała.

3.2. UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- Endoskop wideo służy do kontroli i przeglądu niedostępnych i niewidocznych przestrzeni.
- Do użytku przemysłowego.
- Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
- Konserwacją i naprawami może zajmować się wyłącznie personel wykwalifikowany.

3.3. NIEDOZWOLONE STOSOWANIE

- Nie narażać endoskopu wideo na uderzenia ani wstrząsy.
- Nie narażać endoskopu wideo na kontakt z cieczami.
- Nie stosować w środowisku zawierającym palne gazy, opary lub rozpuszczalniki, jak zbiorniki paliwa lub gazu.
- Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
- Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.

3.4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik musi zagwarantować, że osoby wykonujące prace przy produkcie przestrzegają przepisów i regulacji oraz poniższych informacji:

- krajowych i regionalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i ochrony środowiska.
- Nie montować, nie instalować ani nie uruchamiać uszkodzonych produktów.
- Zapewnić wymagane środki ochrony.

4. URUCHOMIENIE

4.1. WKŁADANIE LUB WYMIANA BATERII



- 1. Odkręcić śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 2. Otworzyć pokrywę baterii.
- Włożyć cztery baterie AA, zwracając uwagę na oznaczenie biegunów. Oznaczenie biegunów znajduje się we wnętrzu pokrywy baterii.
- Zamknąć i mocno docisnąć pokrywę. Dokręcić śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

4.2. PODŁĄCZANIE SONDY DO ENDOSKOPU WIDEO





- 1. Wetknąć odpowiednie przyłącze sondy do portu sondy w endoskopie.
- Przykręcić śrubę zabezpieczającą na gwincie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Endoskop wideo jest gotowy do pracy.

/ / HOLEX

Ú Aby nie uszkodzić wewnętrznych przewodów sondy, podczas eksploatacji i przechowywania średnica zwoju sondy powinna wynosić co najmniej 15 cm.

4.3. WKŁADANIE KARTY PAMIĘCI



- 1. Podnieść osłonę.
- 2. Umieścić kartę SD w gnieździe tak, jak pokazano na ilustracji.

4.4. WŁĄCZANIE ENDOSKOPU WIDEO



- 1. Przytrzymać wciśnięty przycisk włączający/wyłączający do momentu, aż wyświetli się ekran startowy.
- Endoskop wideo jest gotowy do pracy.

5. NAWIGACJA W MENU

5.1. MENU GŁÓWNE

- 1. Nacisnąć 🍄 , aby przejść do trybu Menu.
- Przyciskami ▲ i ▼ wybrać górną pozycję menu; potwierdzić wybór przyciskiem OK
- 3. Przyciskiem **ESC** przejść do poprzedniego kroku.

U Przy braku aktywności urządzenie automatycznie powraca do trybu podglądu.

5.1.1. Album

ALBUM: Przegląd zapisanych obrazów i nagrań wideo

pl



- 1. Nacisnąć ▲, ♥, ◀ lub ►, aby wybrać obraz lub nagranie wideo.
- Nacisnąć OK, aby wyświetlić obraz lub nagranie wideo w trybie pełnoekranowym.
- 3. Nacisnąć ponownie **OK**, aby odtworzyć nagranie wideo.
- 4. Nacisnąć 🗑, aby usunąć wybrane obraz lub nagranie wideo.
- 5. Ponownie nacisnąć 🗑, aby potwierdzić usunięcie. Przerwać przyciskiem **ESC**.

5.1.2. Język

JĘZYK: wybór języka systemu

- 1. Wybrać język przyciskami ▲ i ▼.
- 2. Potwierdzić przyciskiem **OK**.

5.1.3. Data / Czas

USTAWIENIA: ustawianie czasu i daty systemu



- 1. Nacisnąć ► lub ◀, aby wybrać parametry.
- 2. Nacisnąć ▲ lub ▼, aby zmienić parametry.
- 3. Potwierdzić przyciskiem **OK**.

FORMAT: Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać format daty i potwierdzić go przyciskiem **OK**.

201

WYŚWIETLACZ: W trybie "Podgląd" aktywować lub dezaktywować wskazanie czasu przyciskami ▲ lub ▼ i **OK**.

5.1.4. Status karty SD

STAN KARTY SD: Wskazanie ilości wolnej pamięci

STAN KARTY SD	
4 9527	Liczba pozostałych obrazów
📇 3 min	——— pozostałych nagrań wideo
^₅ €66 % (168 MB)	Wolne miejsce w pamięci

FORMATUJ KARTĘ SD: Potwierdzić przyciskiem **OK**, aby usunąć wszystkie pliki z karty pamięci.

USUŃ WSZYSTKIE PLIKI: Potwierdzić przyciskiem **OK**, aby usunąć z urządzenia zapisane obrazy i nagrania.

5.1.5. Ustawienia

AUTOMAT. WYŁĄCZANIE:

- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać opcję "Wył." i potwierdzić przyciskiem OK, aby dezaktywować wyłączanie automatyczne.
- Wybrać liczbę minut, po upływie których endoskop wideo wyłączy się automatycznie.

CZAS ZAPISU:

- Przyciskiem ▲ lub ▼ wybrać "0" i potwierdzić przyciskiem OK, aby zatrzymać zapis w razie zapełnienia karty pamięci bądź naciśnięcia przycisku ≞.
- Wybrać liczbę minut, po upływie których zapis zatrzyma się automatycznie.

5.1.6. Wyjście AV

WYJŚCIE AV: Przyciskami \blacktriangle i \bigtriangledown wybrać właściwy standard (NTSC/PAL) dla danego regionu i potwierdzić przyciskiem **OK**.

5.1.7. USB

Patrz Transmisja danych [> 205].

5.2. PRZYCISK FUNKCJI

- 1. Nacisnąć **Fn**, aby aktywować lub dezaktywować pozostałe funkcje.
- 2. Przyciskami ▲ i ▼ wybrać pozycję menu; potwierdzić przyciskiem **OK**.
- 3. Przyciskiem **ESC** przejść do poprzedniego kroku.

5.2.1. Tryb pomiarowy

Wyświetlić siatkę pomiarową, aby zmierzyć wielkość obiektu.





- Potwierdzić pozycję menu MI przyciskiem OK, aby wyświetlić na ekranie siatkę z podziałką w centymetrach.
- Odkręcić pierścień ochronny gwintu na głowicy sondy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Przekręcić pierścień mocujący na głowicy sondy do tyłu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Przykręcić końcówkę dystansową do głowicy sondy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- 5. W celu dokonania pomiaru ustawić końcówkę dystansową pionowo do powierzchni.
- Wymiary można odczytywać na ekranie w czasie rzeczywistym.



1. W celu ukrycia siatki ponownie potwierdzić pozycję menu MI przyciskiem **OK**.

USiatka wyświetla się podczas zapisu obrazu. Siatka nie wyświetla się podczas zapisu wideo.

5.2.2. Tryb czarno-biały

- 1. Potwierdzić pozycję menu 💷 przyciskiem **OK**, aby wyświetlić czarnobiały obraz na żywo.
- 2. Ponownie potwierdzić pozycję menu 💷 przyciskiem **OK**, aby znów wyświetlić obraz na żywo w kolorze.

UW przypadku zapisu obrazu i zapisu wideo w trybie BW obrazy/nagrania są zapisywane w wersji czarno-białej.

5.2.3. Jasność

Ustawianie jasności ekranu.

- 1. Potwierdzić pozycję menu * przyciskiem **OK**.
- 2. Ustawić jasność przyciskami ◀ i ►.
- 3. Potwierdzić przyciskiem **OK**.

5.2.4. Kontrast

Ustawianie kontrastu ekranu.

- 1. Potwierdzić pozycję menu I przyciskiem OK.
- 2. Ustawić kontrast przyciskami ◀ i ►.
- 3. Potwierdzić przyciskiem **OK**.

6. EKSPLOATACJA

6.1. ZAPIS ZDJĘĆ LUB WIDEO

▲ OSTRZEŻENIE

Zastosowane do celów medycznych

Wprowadzenie sondy do otworów ciała ludzi lub zwierząt może spowodować obrażenia wewnętrzne.

- Nie stosować endoskopu wideo do celów medycznych.
- Nie stosować do badania ludzi ani zwierząt.
- Nie wprowadzać sondy do otworów ciała.
- 1. Wprowadzić sondę do obiektu.
- 2. Nacisnąć 🖸, aby zapisać obraz.
- 3. Nacisnąć 📇, aby rozpocząć zapis wideo.
- 4. Ponownie nacisnąć 📇, aby zakończyć zapis wideo.

(i) Nie wyjmować karty SD podczas zapisu. Może to spowodować uszkodzenie karty i uniemożliwić odczyt zapisów.

6.2. POWIĘKSZANIE I ODBICIE LUSTRZANE

Powiększ

- 1. Nacisnąć ^①, aby powiększyć obraz 1,5- oraz 2-krotnie.
- 2. Ponownie nacisnąć 🕀, aby wyświetlić obraz w oryginalnym rozmiarze.







Rozmiar oryginalny

Powiększenie ×2

Odbicie lustrzane

- 1. Nacisnąć ^{27/20}, aby odbić obraz wzdłuż osi pionowej.
- 2. Ponownie nacisnąć ^{IIII}, aby wyświetlić obraz w oryginale.





Oryginał

Obraz odbity wzdłuż osi pionowej

6.3. TRANSMISJA DANYCH

TRYBIE PAMIĘCI MASOWEJ

- 1. Korzystając z przewodu USB podłączyć endoskop wideo do komputera.
- 2. Włączyć endoskop wideo.
 - Na ekranie wyświetla się Q oraz .
- 3. Korzystając z ▲ lub ▼ przejść do opcji 🕾.
- 4. Potwierdzić przyciskiem **OK**.
- Można teraz przesłać obrazy i nagrania wideo na komputer.

📙 Tryb ten można również aktywować wybierając 🏘 i opcję "USB".

6.4. ZASILANIE ZA POŚREDNICTWEM PRZYŁĄCZA USB

- 1. Wyjąć baterie.
- Korzystając z przewodu USB podłączyć endoskop wideo do źródła zasilania.
- 3. Włączyć endoskop wideo.

- 4. Nacisnąć ESC.
- Endoskop wideo jest gotowy do pracy.

7. CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem wyjąć baterie z endoskopu wideo. Do czyszczenia endoskopu wideo używać wilgotnej ściereczki bawełnianej. Wilgoć nie może się dostać do portów urządzenia. Przestrzegać wskazówek czyszczenia zawartych w instrukcji obsługi **sondy z kamerą**.

Nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol, materiałów ściernych ani rozpuszczalników.

8. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chronionym przed światłem i kurzem miejscu.

Przechowywać w temperaturze od 0°C do +60°C. Średnica zwoju sondy powinna wynosić podczas przechowywania co najmniej 15 cm.

9. DANE TECHNICZNE

Endoskop wideo	
Wymiary	275 mm $ imes$ 123 mm $ imes$ 55 mm
Masa	370 g (bez baterii)
Ekran	TFT-LCD QVGA 3,5 cala
Rozdzielczość ekranu	320 × 240 px
Typ baterii	4 × AA (alkaliczne lub Ni-MH)
Czas pracy	4 godziny
Nośnik danych	Karta pamięci SD (obsługiwana pojemność do 32 GB)
Standard sygnału telewizyj- nego	NTSC/PAL
Przyłącza	Wyjście AV, USB
Rozdzielczość wideo	640 × 480 px, 30 FPS



Endoskop wideo	
Format plików (wideo, ob- raz)	AVI, JPEG
Rozdzielczość zapisywanego obrazu	640 × 480 px
Język systemu	angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, niderlandzki, duński, polski, rosyjski, bułgarski, szwedzki, fiński, norweski, rumuński, grecki, estoński, litewski, łotewski, węgierski, czeski, słowacki, słoweński, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński, turecki, wietnamski, koreański
Temperatura robocza	od 0°C do +60°C
Temperatura przechowywa- nia	od 0°C do +60°C

10. RECYKLING I UTYLIZACJA



Endoskopu wideo nie wolno utylizować razem z odpadami domowymi.

Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących utylizacji. Użytkownicy są zobowiązani do przekazania baterii oraz endoskopów wideo do odpowiedniego punktu zbiórki.

Endoskopy wideo można nieodpłatnie odesłać na adres Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München, Niemcy.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Fabricante	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 München Alemanha
Produto	Videoendoscópio com grelha de medição
Marca	HOLEX
Número de artigo	49 2928 2000
Versão do manual de instruções	02 Manual de utilização original
Data de criação	12/2018

pt

HOLEX.

ÍNDICE

1.	Vista	ta geral do aparelho211			
	1.1.	Teclas de operação212			
	1.2.	Indicação no ecrã212			
2.	Indic	ações gerais213			
	2.1.	Símbolos e meios de representação213			
	2.2.	Informações suplementares213			
3.	Segu	urança2			
	3.1.	Indicações básicas de segurança214			
	3.2.	Utilização adequada214			
	3.3.	Utilização indevida214			
	3.4.	Deveres da entidade exploradora215			
4.	Colo	cação em funcionamento215			
	4.1.	Inserir ou substituir as pilhas215			
	4.2.	Ligar a sonda ao videoendoscópio215			
	4.3.	Inserir o cartão de memória216			
	4.4.	Ligar o videoendoscópio216			
5.	Nave	gação nos menus216			
	5.1.	Menu principal			
		5.1.1. Álbum			
		5.1.2. Língua			
		5.1.3. Data / hora 217			
		5.1.4. Status do cartão SD 218			
		5.1.5. Configurações 218			
		5.1.6. Saída AV 218			
		5.1.7. USB			
	5.2.	Tecla de função219			
		5.2.1. Modo de medição 219			
		5.2.2. Modo Preto e branco			

		5.2.3.	Luminosidade	220
		5.2.4.	Contraste	220
6.	Funci	onamen	to	220
	6.1.	Gravar foto ou vídeo		
	6.2.	Aumentar e espelhar221		
	6.3.	Transferência de dados222		
	6.4.	Aliment	ação elétrica via ligação USB	222
7.	Limpo	eza		222
8.	Arma	zename	nto	222
9.	Dado	s técnico	os	223
10.	Reciclagem e eliminação224			

1. VISTA GERAL DO APARELHO



- 1 Ligação da sonda
- 2 Saída AV (com interface)
- 3 Slot de cartão SD
- 4 Gravação de imagem
- 5 Botão de ligar/desligar
- 6 Cobertura das pilhas
- 7 Indicação da capacidade das pilhas

- 8 Gravação de vídeo
- 9 Teclas de operação
- 10 Ligação USB para transferência de dados e alimentação elétrica
- 11 Saída AV (sem interface)
- 12 Ecrã de 3,5"
- 13 Sonda com cabeça de sonda

pt

1.1. TECLAS DE OPERAÇÃO

Modo	Antevisão	Procurar	Menu
[™] Fn	Tecla de função	Eliminar a gravação	-
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Aumentar a luminosidade do LED na cabeça de sonda	Para a direita	-
₹ .	Reduzir a luminosidade do LED na cabeça de sonda	Para a esquerda	-
ф	Mudar para o modo Menu	Executar	Executar
▲ ⊕,	Aumentar	Para cima	Para cima
	Espelhar a imagem verticalmente	Para baixo	Para baixo
ESC	Mudar para o modo Procurar	Mudar para o modo Antevisão	Um passo para trás
٥	Gravar a imagem	-	-
₿¢	lniciar/ terminar a gravação de vídeo	-	-

1.2. INDICAÇÃO NO ECRÃ



2. INDICAÇÕES GERAIS



Ler e respeitar o manual de instruções, guardar para referência futura e manter sempre disponível para consulta.

2.1. SÍMBOLOS E MEIOS DE REPRESENTAÇÃO

Símbol	lo de aviso	Significado
▲	PERIGO	Identifica um perigo que causa a morte ou ferimentos graves se não for evitado.
	ATENÇÃO	Identifica um perigo que pode causar a morte ou ferimentos graves se não for evitado.
▲	CUIDADO	Identifica um perigo que pode causar ferimentos ligeiros ou de gravidade média se não for evitado.
	AVISO	Identifica um perigo que pode causar danos materiais se não for evitado.
(j)		Identifica dicas e indicações úteis, assim como informações para um funcionamento eficiente e isento de falhas.

2.2. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

Observar o manual de instruções da sonda da câmara.

3. SEGURANÇA

3.1. INDICAÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA

Aplicação médica

Ferimentos internos devido à inserção da sonda em aberturas corporais de pessoas ou de outros seres vivos.

- Não usar o videoendoscópio para aplicações médicas.
- Não efetuar análises em pessoas ou noutros seres vivos.
- Não introduzir a sonda em aberturas corporais.

3.2. UTILIZAÇÃO ADEQUADA

- Videoendoscópio para controlo e análise de áreas inacessíveis e invisíveis.
- Para o uso industrial.
- Usar apenas em estado impecável e seguro do ponto de vista técnico e operacional.
- Manutenção e reparações por pessoal técnico adequado.

3.3. UTILIZAÇÃO INDEVIDA

- Não sujeitar o videoendoscópio a impactos ou choques.
- Não deixar que o videoendoscópio entre em contacto com líquidos.
- Não usar em ambientes com gases, vapores ou solventes inflamáveis, como sejam depósitos de combustível ou de gás.
- Não usar em áreas potencialmente explosivas.
- Abrir a caixa só na cobertura das pilhas para a troca de pilhas.
- Não realizar conversões nem modificações arbitrárias.

3.4. DEVERES DA ENTIDADE EXPLORADORA

A entidade exploradora deverá certificar-se de que as pessoas, que trabalham neste produto, respeitam as disposições e determinações, bem como as seguintes indicações:

- Disposições nacionais e regionais em matéria de segurança, prevenção de acidentes e proteção ambiental.
- Não montar, instalar nem colocar em funcionamento quaisquer produtos danificados.
- Tem de ser disponibilizado o equipamento de proteção necessário.

4. COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

4.1. INSERIR OU SUBSTITUIR AS PILHAS



|--|

2

- Desenroscar o parafuso, rodando para a esquerda.
- 2. Abrir a cobertura das pilhas.



- 3
- Inserir quatro pilhas AA de acordo com a identificação da polaridade.
 A identificação da polaridade encontra-se no interior da cobertura das pilhas.
- Fechar a cobertura das pilhas, apertando bem. Enroscar o parafuso, rodando para a direita.

4.2. LIGAR A SONDA AO VIDEOENDOSCÓPIO



- Encaixar a sonda na ligação da sonda de acordo com a peça de conexão.
- 2. Enroscar o parafuso de segurança na rosca, rodando para a direita.
- O videoendoscópio está operacional.

Dera não danificar os fios internos da sonda, manter um diâmetro de rolo mínimo de 15 cm, ao usar e armazenar a sonda.

4.3. INSERIR O CARTÃO DE MEMÓRIA





- 1. Levantar a cobertura protetora.
- 2. Inserir o cartão de memória SD no slot de cartão SD, conforme ilustrado.

4.4. LIGAR O VIDEOENDOSCÓPIO



- 1. Manter premido o botão de ligar/desligar até aparecer o ecrá inicial.
- O videoendoscópio está operacional.

5. NAVEGAÇÃO NOS MENUS

5.1. MENU PRINCIPAL

- 1. Premir 🍄 para mudar para o modo Menu.
- 2. Selecionar o primeiro ponto do menu com ▲ e ▼, confirmar com OK
- 3. Voltar um passo atrás com ESC.

U Em caso de inatividade, o aparelho regressa automaticamente ao modo Antevisão.

5.1.1. Álbum

ÁLBUM: Vista geral das imagens e dos vídeos gravados




- 1. Premir \blacktriangle , \bigtriangledown , \checkmark , \triangleleft ou \triangleright para selecionar a imagem ou o vídeo.
- 2. Premir **OK** para visualizar a imagem ou o vídeo em modo de ecrã total.
- 3. Voltar a premir **OK** para reproduzir o vídeo.
- 4. Premir 🗑 para eliminar a imagem ou o vídeo selecionado.
- 5. Voltar a premir m para confirmar a eliminação. Cancelar com **ESC**.

5.1.2. Língua

IDIOMA: Seleção da língua do sistema

- 1. Selecionar a língua com \blacktriangle e $\mathbf{\nabla}$.
- 2. Confirmar com **OK**.
- 5.1.3. Data / hora

AJUSTE DE: Acertar a hora e data do sistema



- 1. Premir ▶ ou ◀ para selecionar o parâmetro.
- 2. Premir ▲ ou ▼ para alterar o parâmetro.
- 3. Confirmar com OK.

FORMATO: Selecionar o formato de data com ▲ ou ▼ e confirmar com OK.

EXIBIR: Ativar ou desativar a indicação da hora no modo "Antevisão" com ▲ ou ▼ e OK.

pt

5.1.4. Status do cartão SD

CARTÃO SD STATUS: Indicação do espaço de memória restante

CARTÃO SD STATUS	
a 9527	Restantes gravações de imagens
📇 3 min ———	restante para vídeo
^{SD} 66 % (168 MB)—	Espaço na memória disponível

FORMATO CARTÃO SD: Confirmar com **OK** para eliminar todos os ficheiros no cartão de memória.

EXCLUIR TUDO: Confirmar com **OK** para eliminar todos os vídeos e imagens gerados pelo aparelho.

5.1.5. Configurações

DESLIGAR AUTOMAT.:

- 1. Selecionar "Desligar" com ▲ ou ▼ e confirmar com OK para desligar o desligamento automático.
- 2. Selecionar os minutos para desligar o videoendoscópio automaticamente após um período escolhido.

TEMPO DE GRAVAÇÃO:

- Selecionar "0" com ▲ ou ▼ e confirmar com OK para parar a gravação, se o cartão de memória SD estiver cheio ou caso seja premido
 ⊈.
- Selecionar os minutos para parar a gravação automaticamente após um período escolhido.

5.1.6. Saída AV

SAÍDA VÍDEO/MÚSICA: Selecionar com ▲ e ▼ a norma televisiva (NTSC/PAL) adequada à região e confirmar com OK.



5.1.7. USB

Ver Transferência de dados [> 222].

5.2. TECLA DE FUNÇÃO

- 1. Premir **Fn** para ativar ou desativar mais funções.
- 2. Selecionar o ponto de menu com \blacktriangle e ∇ , confirmar com **OK**.
- 3. Voltar um passo atrás com ESC.

5.2.1. Modo de medição

Mostrar a grelha de medição para medir o tamanho de um objeto.





- Confirmar o ponto de menu III com OK para visualizar a grelha com unidade de centímetro no ecrã.
- 2. Desenroscar o anel de proteção da rosca na cabeça de sonda, rodando para a esquerda.
- 3. Enroscar o anel de suporte para trás na cabeça de sonda rodando para a direita.
- 4. Enroscar o pino espaçador na cabeça de sonda, rodando para a direita.
- 5. Apontar o pino espaçador verticalmente para a superfície, a fim de medir.
- As medidas podem ser lidas no ecrã em tempo real.
- Para ocultar a grelha, confirmar de novo o ponto de menu III com OK.

UA grelha é representada na gravação de imagem. A grelha não é representada na gravação de vídeo.

5.2.2. Modo Preto e branco

- 1. Confirmar o ponto de menu 💷 com **OK** para visualizar a imagem ao vivo a preto e branco.
- 2. Confirmar novamente o ponto de menu 💷 com **OK** para voltar a visualizar a imagem ao vivo a cores.

UNa gravação de imagem e vídeo no modo BW, a imagem / o vídeo é gravada(o) a preto e branco.

5.2.3. Luminosidade

Ajustar a luminosidade do ecrã.

- 1. Confirmar o ponto de menu 🔆 com **OK**.
- 2. Ajustar a luminosidade com ◀ e ►.
- 3. Confirmar com OK.

5.2.4. Contraste

Ajustar o contraste do ecrã.

- 1. Confirmar o ponto de menu () com **OK**.
- 2. Ajustar o contraste com ◀ e ►.
- 3. Confirmar com OK.

6. FUNCIONAMENTO

6.1. GRAVAR FOTO OU VÍDEO

🛦 ATENÇÃO

Aplicação médica

Ferimentos internos devido à inserção da sonda em aberturas corporais de pessoas ou de outros seres vivos.

- Não usar o videoendoscópio para aplicações médicas.
- Não efetuar análises em pessoas ou noutros seres vivos.
- ▶ Não introduzir a sonda em aberturas corporais.



- 1. Inserir a sonda no objeto.
- 2. Premir **D** para gravar a imagem.
- 3. Premir 📇 para iniciar a gravação de vídeo.
- 4. Premir 📇 de novo para terminar a gravação de vídeo.

(i) Não retirar o cartão de memória SD durante a gravação. O cartão de memória SD pode danificar-se, inutilizando as gravações.

6.2. AUMENTAR E ESPELHAR

Aumentar

- 1. Premir ^① para aumentar a imagem 1,5 e 2 vezes.
- 2. Premir novamente \oplus para representar a imagem no tamanho original.



Tamanho original



Aumentado 2×

Espelhar

- 1. Premir ^{DI} para espelhar a imagem verticalmente.
- 2. Premir novamente ^{III} para representar a imagem no original.





Original

Espelhado verticalmente

6.3. TRANSFERÊNCIA DE DADOS

ARMAZENAMENTO EM MASSA

- 1. Ligar o videoendoscópio ao PC via cabo USB.
- 2. Ligar o videoendoscópio.

O ecrã exibe @ e D.

- 3. Navegar com ▲ ou ▼ para selecionar
- 4. Confirmar com **OK**.
- As imagens e os vídeos podem ser transferidos para o PC.

O modo (i) pode ser também ativado via 🏾 🏶 e "USB".

6.4. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VIA LIGAÇÃO USB

- 1. Remover as pilhas.
- 2. Ligar o videoendoscópio à rede elétrica via cabo USB.
- 3. Ligar o videoendoscópio.
- 4. Premir ESC.
- O videoendoscópio está operacional.

7. LIMPEZA

Remover as pilhas do videoendoscópio antes da limpeza. Limpar o videoendoscópio com um pano de algodão humedecido. Não podem entrar líquidos nas ligações. Observar as indicações de limpeza do manual de instruções da **sonda da câmara**.

Não usar produtos de limpeza alcoólicos e que contenham abrasivos ou solventes.

8. ARMAZENAMENTO

Guardar na embalagem original protegida do sol e sem pó num local seco.

Armazenar a temperaturas entre os 0 °C e +60 °C. Armazenar a sonda com um diâmetro de rolo mínimo de 15 cm.

9. DADOS TÉCNICOS

Videoendoscópio	
Medidas	275 mm × 123 mm × 55 mm
Peso	370 g (sem pilhas)
Ecrã	3,5 polegadas TFT-LCD QVGA
Resolução do ecrã	320 × 240 px
Tipo de pilha	$4 \times AA$ (alcalina ou Ni-MH)
Tempo de funcionamento	4 horas
Suporte de dados	Cartão de memória SD (suportado até 32 GB)
Norma televisiva	NTSC/PAL
Ligações	Saída AV, USB
Resolução de vídeo	640 × 480 px, 30 FPS
Formato de ficheiro (vídeo, imagem)	AVI, JPEG
Resolução de imagem da gravação	640 × 480 px
Língua do sistema	Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Holandês, Dinamarquês, Polaco, Russo, Búlgaro, Sueco, Finlandês, Norueguês, Romeno, Grego, Estónio, Lituano, Letão, Húngaro, Checo, Eslovaco, Esloveno, Chinês tradicional, Chinês simplificado, Japonês, Turco, Vietnamita, Coreano
Temperatura de trabalho	0 °C até +60 °C
Temperatura de armazenamento	0 °C até +60 °C

pt

10. RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO



Não eliminar o videoendoscópio junto com o lixo doméstico. Devem ser aplicadas as disposições específicas do país para eliminação. Os consumidores são obrigados a entregar as pilhas e o videoendoscópio num ponto de recolha adequado.

O videoendoscópio pode ser devolvido gratuitamente à Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München.



DATE DE IDENTIFICARE

Producător	Hoffmann GmbH Scule de calitate Haberlandstr. 55 81241 München Deutschland
Produs	Endoscop video cu rastru de măsurare
Marcă	HOLEX
Cod articol	49 2928 2000
Versiunea manualului de utilizare	02 Traducerea instrucțiunilor originale
Data elaborării	12/2018

CUPRINS

1.	Preze	ntare generală a aparatului228		
	1.1.	Taste de	e operare	229
	1.2.	Afişaj e	cran	229
2.	Indica	ații gene	rale	230
	2.1.	Simbol	uri și mijloace de reprezentare	230
	2.2.	Informa	iții suplimentare	230
3.	Sigur	anță		231
	3.1.	Instrucț	iuni de bază privind securitatea	231
	3.2.	Utilizare	e conformă cu destinația	231
	3.3.	Utilizare	e necorespunzătoare	231
	3.4.	Obligaț	iile beneficiarului	232
4.	Pune	rea în fu	ncțiune	232
	4.1.	Introdu	cerea sau schimbarea bateriilor	232
	4.2.	Conecta	area sondei la endoscopul video	232
	4.3. Introducerea cardului de memorie			233
	4.4.	Pornire	endoscop video	233
5.	Navig	gație prin meniu		233
	5.1.	Meniu p	principal	233
		5.1.1.	Album	233
		5.1.2.	Limba	234
		5.1.3.	Dată/Oră	234
		5.1.4.	Stare card SD	235
		5.1.5.	Setări	235
		5.1.6.	leşire AV	235
		5.1.7.	USB	236
	5.2.	Tastă fu	ıncții	236
		5.2.1.	Mod Măsurare	236
		5.2.2.	Mod negru-alb	236

		5.2.3.	Luminozitate	237
		5.2.4.	Contrast	237
6.	Funcț	ionare .		237
	6.1.	Realizar	e de fotografii sau de video	
	6.2.	Mărire ş	i oglindire	238
	6.3.	Transm	itere de date	238
	6.4.	Aliment	tare cu tensiune prin conector USB	239
7.	Curăț	are		239
8.	Depo	zitare		239
9.	Date	tehnice		240
10.	Recic	lare și ca	sare	241

1. PREZENTARE GENERALĂ A APARATULUI



- ro
- 1 Racord pentru sondă
- 2 leşire AV (cu interfață)
- 3 Slot card SD
- 4 Înregistrare de imagine
- 5 Buton cu apăsare pornire/oprire
- 6 Capac compartiment baterie
- 7 Indicator capacitate baterie

- 8 Înregistrarea video
- 9 Taste de operare
- 10 Conector USB pentru transfer de date și alimentare cu tensiune
- 11 leşire AV (fără interfață)
- 12 Ecran 3,5 inch
- 13 Sondă cu cap de sondă



1.1. TASTE DE OPERARE

Mod	Previzualizare	Căutare	Meniu
^{ซี} Fn	Tastă funcții	Ştergere imagine	-
Ľ	Creșterea luminozității LED-ului la capul sondei	La dreapta	-
`@́_	Reducerea luminozității LED-ului la capul sondei	La stânga	-
ок	Schimbare în modul Meniu	Executare	Executare
▲ ⊕	Mărire	În sus	În sus
	Oglindire verticală a imaginii	În jos	În jos
ESC ►	Schimbare în modul Căutare	Schimbare în modul Previzualizare	Un pas înapoi
0	Fotografiere	-	-
1	Începere/ Încheiere înregistrare video	-	-

1.2. AFIŞAJ ECRAN



2. INDICAȚII GENERALE



Citiți și respectați instrucțiunile de utilizare, păstrați-le pentru consultare ulterioară și asigurați-vă că acestea sunt disponibile în orice moment.

2.1. SIMBOLURI ȘI MIJLOACE DE REPREZENTARE

Simbol de avertizare	Semnificație
	Marchează un pericol care provoacă decesul sau
	vătămare corporală gravă, dacă nu este evitat.
	Marchează un pericol care poate provoca decesul sau vătămare corporală gravă, dacă nu este evitat.
A PRECAUȚIE	Marchează un pericol care poate provoca vătămare corporală minoră sau moderată, dacă nu este evitat.
INDICAȚIE	Marchează un pericol care poate provoca pagube materiale, dacă nu este evitat.
(j)	Marchează sfaturile și instrucțiunile utile, precum și informații pentru o funcționare eficientă și fără defecțiuni.

2.2. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Respectați manualul de operare pentru sonda cu cameră video.



3. SIGURANȚĂ

3.1. INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ PRIVIND SECURITATEA

Utilizare medicală

Introducerea sondei în orificiile corpului uman sau ale altor ființe va duce la provocarea de leziuni interne.

- Endoscopul video nu se foloseşte în scopuri medicale.
- Nu se efectuează investigații la oameni sau la alte ființe.
- Sonda nu se introduce în orificiile corpului.

3.2. UTILIZARE CONFORMĂ CU DESTINAȚIA

- Endoscop video pentru controlul şi investigarea zonelor inaccesibile şi invizibile.
- Pentru uz industrial.
- Folosiți-l doar în stare tehnică bună și sigur pentru funcționare.
- Întreținerea şi reparațiile pot fi executate doar de personal specializat.

3.3. UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE

- Nu supuneți endoscopul video la lovituri sau la şocuri.
- Evitați contactul endoscopului video cu lichidele.
- Nu-l folosiți în medii cu gaze inflamabile, vapori sau solvenți, cum ar fi în rezervoare de combustibil sau de gaze.
- A nu se utiliza în medii potențial explozive.
- Pentru schimbarea bateriilor, deschideți carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
- Nu executați din proprie inițiativă modificări și transformări.

3.4. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul trebuie să se asigure că persoanele care lucrează pe produs respectă reglementările și prevederile, precum și următoarele instrucțiuni:

- Reglementările naționale și regionale privind securitatea, prevenirea accidentelor și reglementările pentru protecția mediului.
- Nu asamblați, nu instalați și nu puneți în funcțiune produse deteriorate.
- Echipamentul de protecție necesar trebuie să fie pregătit.

4. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

4.1. INTRODUCEREA SAU SCHIMBAREA BATERIILOR





- 1. Desfaceți șuruburile în sens antiorar.
- Deschideți capacul compartimentului de baterii.
- Introduceți 4 baterii AA ținând cont de marcajul polarității. Marcajul polarității se găseşte la interiorul capacului de la compartimentul pentru baterii.
- Închideţi capacul compartimentului de baterii şi apăsaţi bine. Strângeţi şuruburile în sens orar.

4.2. CONECTAREA SONDEI LA ENDOSCOPUL VIDEO





- 1. Introduceți sonda în elementul de racordare al sondei având în vedere conectorul.
- Înşurubaţi în sens orar şurubul de siguranţă pe conectorul filetat.
- Endoscopul video este gata de utilizare.

Pentru a nu deteriora firele interioare ale sondei, păstrați un diametru al rolei de cel putin 15 cm, la utilizarea și la depozitarea sondei.

4.3. INTRODUCEREA CARDULUI DE MEMORIE



///HOLEX



- 1. Ridicati capacul de protectie.
- 2. Introduceti cardul de memorie SD în slotul pentru card SD, asa cum este reprezentat.

44 PORNIRE ENDOSCOP VIDEO



- 1. Tineti apăsat butonul de pornire/oprire până ce se aprinde ecranul de pornire.
- Endoscopul video este gata de utilizare.

NAVIGATIE PRIN MENIU 5.

5.1. MENIU PRINCIPAL

- 1. Apăsati 🍄 pentru a schimba în modul Meniu.
- 2. Selectați elementul superior al meniului cu tastele ▲ și ▼ și confirmați cu OK
- 3. Cu **ESC**, navigati un pas înapoi.

 $^{
m)}$ în caz de inactivitate, dispozitivul revine automat în modul Previzualizare.

5.1.1. Album

ALBUM: Vizualizare generală a imaginilor și a videourilor realizate



- 1. Apăsați ▲, ▼, ◀ sau ► pentru a selecta imagini sau videouri.
- Apăsați **OK** pentru afişarea unei imagini sau a unui video în modul ecran complet.
- 3. Apăsați din nou **OK** pentru a rula un video.
- 4. Apăsați 🗑 pentru a șterge o imagine sau un video.
- 5. Apăsați din nou 🗑 pentru confirmarea ștergerii. Anulați cu ESC.

5.1.2. Limba

LIMBĂ: Selectarea limbii sistemului

- 1. Selectați limba cu ▲ și ▼.
- 2. Confirmați cu OK.

5.1.3. Dată/Oră

SETĂRI: Setarea orei și a datei sistemului



FORMAT: Selectați format dată cu ▲ sau ▼ și confirmați cu OK.

DISPLAY: Activați sau dezactivați afișarea timpului în modul "Previzualizare" cu ▲ sau ▼ și OK.

5.1.4. Stare card SD

CARD SD DE STARE: Afişaj capacitate rămasă de stocare

CARD SD DE STARE	
9527	Imagini înregistrate rămase
🖺 3 min	rămase
^{SD} 66 % (168 MB)─	———— Spațiu de stocare disponibil

FORMAT DE CARD SD: Confirmați cu **OK** pentru a șterge toate fișierele de pe cardul de memorie.

ŞTERGERE COMPLETĂ: Confirmați cu **OK** pentru a șterge toate imaginile și înregistrările video de pe dispozitiv.

5.1.5. Setări

AUTOMAT. OPRIRE:

- Selectați cu ▲ sau ▼ "Oprit" și confirmați cu OK pentru a dezactiva funcția automată de oprire.
- 2. Selectați "minute" pentru a putea opri automat după un anumit interval de timp endoscopul video.

TIMP ÎNREGISTRARE:

- 1. Selectați cu ▲ sau ▼ "0" și confirmați cu OK pentru a opri înregistrările când cardul de memorie SD este plin sau dacă 😫 este apăsat.
- 2. Selectați "minute" pentru a opri automat înregistrarea după un anumit interval de timp preferat.

5.1.6. leşire AV

IEŞIRE AV: Selectați cu ▲ și ▼ standardul tv (NTSC/PAL) specific zonei și confirmați cu **OK**.

5.1.7. USB

Vezi Transmitere de date [> 238].

5.2. TASTĂ FUNCȚII

- 1. Apăsați **Fn** pentru a activa sau dezactiva alte funcții.
- 2. Selectați cu ▲ și ▼ elementul de meniu și confirmați cu OK.
- 3. Cu ESC, navigați un pas înapoi.

5.2.1. Mod Măsurare

Afişați rastrul de măsurare pentru a măsura dimensiunea unui obiect.





- Confirmați elementul de meniu IIII cu OK, pentru a afişa pe ecran rastrul cu unitatea de măsură centimetrul.
- 2. Desfaceți în sens antiorar inelul de protecție filetat de la capul sondei.
- 3. Inelul de prindere de la capul sondei se înşurubează spre în spate, în sens orar.
- 4. Înşurubați în sens orar şurubul de distanțare pe capul sondei.
- 5. Pentru măsurare, aliniați șurubul de distanțare perpendicular pe suprafață.
- Dimensiunile pot fi citite pe ecran în timp real.
- 1. Pentru a ascunde rastrul, confirmați elementul de meniu **Ⅲ** încă o dată cu **OK**.

UCând o imagine este înregistrată, rastrul este afișat. Când un video este înregistrat, rastrul nu este afișat.

5.2.2. Mod negru-alb

1. Confirmați elementul de meniu **BN** cu **OK** pentru afișarea imaginii live în alb-negru.

2. Confirmați elementul de meniu 💷 cu **OK** pentru reafișarea imaginii live în culori.

ÙLa înregistrarea de imagini și de video în modul Alb-negru, imaginea∕ videoul sunt realizate în alb-negru.

5.2.3. Luminozitate

Reglați luminozitatea ecranului.

- 1. Confirmați elementul de meniu 🔆 cu **OK**.
- 2. Reglați luminozitatea cu ◀ și ►.
- 3. Confirmați cu **OK**.

5.2.4. Contrast

Reglați contrastul ecranului.

- 1. Confirmați elementul de meniu 🛈 cu **OK**.
- 2. Reglați contrastul cu ◀ și ►.
- 3. Confirmați cu **OK**.

6. FUNCȚIONARE

6.1. REALIZARE DE FOTOGRAFII SAU DE VIDEO

AVERTISMENT

Utilizare medicală

Introducerea sondei în orificiile corpului uman sau ale altor ființe va duce la provocarea de leziuni interne.

- Endoscopul video nu se folosește în scopuri medicale.
- Nu se efectuează investigații la oameni sau la alte ființe.
- Sonda nu se introduce în orificiile corpului.
- 1. Introduceți sonda în obiect.
- 2. Apăsați 🖸 pentru a realiza o fotografie.
- 3. Apăsați 📇 pentru a porni o înregistrare video.

4. Apăsați din nou 📇 pentru a încheia înregistrarea video.

U Nu scoateți cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Cardul de memorie SD poate fi deteriorat, iar înregistrările inutilizabile.

6.2. MĂRIRE ȘI OGLINDIRE

Mărire

- 1. Apăsați 🕀 pentru a crește imaginea de 1,5 2 ori.
- 2. Apăsați din nou ^① pentru a afișa imaginea în mărimea originală.





Mărimea originală

mărire de 2×

Oglindire

- 1. Apăsați ²⁰ pentru a oglindi imaginea vertical.
- 2. Apăsați din nou ^{*D*|^C} pentru a afișa imaginea în original.



Original



6.3. TRANSMITERE DE DATE

MASS-MODUL DE STOCARE

- 1. Endoscop video conectat cu PC prin cablu USB.
- 2. Porniți endoscopul video.
 - Pe ecran se afişează Q şi D.
- 3. Navigați cu ▲ sau ▼ pentru a selecta 🖻.
- 4. Confirmați cu **OK**.
- Imagini şi înregistrări video pot fi transferate pe PC.

🛈 Modul poate fi activat prin 🍄 şi "USB".

6.4. ALIMENTARE CU TENSIUNE PRIN CONECTOR USB

- 1. Scoateți bateriile.
- 2. Conectați endoscopul video la rețeaua de tensiune prin cablu USB.
- 3. Porniți endoscopul video.
- 4. Apăsați **ESC**.
- Endoscopul video este gata de utilizare.

7. CURĂȚARE

Înainte de curățare, scoateți bateriile din endoscop video. Curățați endoscopul video cu lavetă umedă din bumbac. Nu este permisă infiltrarea de lichide în conexiuni. Respectați instrucțunile de curățeni din manualul de operare al **sondei cu cameră video**.

Nu folosiți pentru curățare agenți pe bază de alcool, cu proprietăți abrazive sau cu conținut de solvenți.

8. DEPOZITARE

A se depozita în ambalajul original, într-un loc uscat, ferit de lumină și fără praf.

A se depozita la temperaturi cuprinse între 0 °C bis +60 °C. Depozitați sonda păstrând un diametru al rolei de cablu de cel puțin 15 cm.

9. DATE TEHNICE

Endoscop video	
Dimensiuni	275 mm $ imes$ 123 mm $ imes$ 55 mm
Greutate	370 g (fără baterii)
Ecran	3,5 inch TFT-LCD QVGA
Rezoluție ecran	320 × 240 px
Tip de baterii	$4 \times AA$ (alcaline sau Ni-MH)
Durată de funcționare	4 ore
Mediu de stocare	Card de memorie SD (până la 32 GB)
Standard TV	NTSC/PAL
Racorduri	leşire AV, USB
Rezoluție video	640 × 480 px, 30 FPS
Format fişier (video, imagine)	AVI, JPEG
Rezoluție imagine înregistrată	640 × 480 px
Limba sistemului	Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Olandeză, Daneză, Poloneză, Rusă, Bulgară, Suedeză, Finlandeză, Norvegiană, Română, Greacă, Estonă, Lituaniană, Letonă, Ungară, Cehă, Slovacă, Slovenă, Chineză tradițională, Chineză simplificată, Japoneză, Turcă, Vietnameză, Coreeană
Temperatură de lucru	De la + 0 °C până la + +60 °C
Temperatură de depozitare	De la + 0 ℃ până la + +60 ℃



10. RECICLARE ȘI CASARE



Nu aruncați endoscopul video în deșeuri menajere. Trebuie aplicate reglementările specifice pentru casare. Consumatorii sunt obligați să ducă bateriile și endoscopul video la punctele de colectare.

Endoscopul video poate fi returnat gratuit la Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Изготовитель	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 Мюнхен Германия
Изделие	Видеоэндоскоп с измерительным растром
Марка	HOLEX
Номер артикула	49 2928 2000
Версия руководства по эксплуата- ции	02 Перевод оригинала инструкции по эксплуатации
Дата составления	12/2018

1.	Общ	Общий вид устройства				
	1.1.	Кнопк	Кнопки управления			
	1.2.	Индик	ация на экране	247		
2.	Общ	Общие указания				
	2.1.	Симво	лы и изобразительные средства	247		
	2.2.	Дальн	ейшая информация	248		
3.	Техн	ика без	опасности	248		
	3.1.	Общая	и инструкция по технике безопасности	248		
	3.2.	Приме	енение по назначению	248		
	3.3.	Приме	енение не по назначению	249		
	3.4.	Обяза	нности эксплуатирующего предприятия	249		
4.	Ввод	д в эксп л	ıуатацию	249		
	4.1.	Установка и замена батарей24				
	4.2.	Присоединение щупа к видеоэндоскопу				
	4.3.	Установка карты памяти250				
	4.4.	Включ	ение видеоэндоскопа	250		
5.	Упра	авление	меню	251		
	5.1.	Главно	ое меню	251		
		5.1.1.	Галерея	251		
		5.1.2.	Язык	251		
		5.1.3.	Дата/время	252		
		5.1.4.	Состояние карты памяти SD	252		
		5.1.5.	Настройки	252		
		5.1.6.	АV-выход	253		
		5.1.7.	USB	253		
	5.2.	Функц	иональная клавиша	253		
		5.2.1.	Режим измерения	253		
		5.2.2.	Монохромный режим	254		

		5.2.3.	Яркость	254
		5.2.4.	Контрастность	254
6.	Экспл	іуатаци	8	
	6.1.	Получе	ние снимков и видео	
	6.2.	Увелич	ение и зеркальное отражение	
	6.3.	Переда	ча данных	
	6.4.	Питани	е от USB-порта	
7.	Очис	тка		
8.	Хран	ение		257
9.	Техн	ические	сведения	257
10.	Пере	работка	и утилизация	258



ru

1. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



1	Разъем для щупа	8	Запись видео
2	AV-выход (с интерфейсом)	9	Кнопки управления
3	Гнездо для карты памяти SD	10	Разъем USB для передачи дан- ных и подачи питания
4	Сохранение изображения	11	AV-выход (без интерфейса)
5	Кнопка включения/выключе- ния	12	Экран 3,5"
6	Крышка батарейного отсека	13	Щуп с головкой
7	Индикатор заряда батареи		

www.hoffmann-group.com

1.1. КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Режим	Предварительный просмотр	Обзор	Меню
[™] Fn	Функциональная клави- ша	Удалить запись	-
►.₩-	Увеличить яркость све- тодиода на головке щу- па	Вправо	-
₽	Уменьшить яркость све- тодиода на головке щу- па	Влево	-
ок	Переход в режим меню	Выполнить	Выполнить
▲	Увеличение	Вверх	Вверх
	Отразить изображение по вертикали	Вниз	Вниз
ESC ►	Переход в режим обзо- ра	Переход в режим предварительно- го просмотра	Шаг назад
0	Сделать снимок	-	-
	Начать/завершить видеозапись	-	-

ru

1.2. ИНДИКАЦИЯ НА ЭКРАНЕ



2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Прочтите руководство по эксплуатации, соблюдайте его и храните в постоянном доступе для последующих справок.

2.1. СИМВОЛЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Предупредитель- ный символ	Значение
\Lambda опасно	Обозначает опасность, которая, если ее не
	предотвратить, приводит к летальному исходу
	или тяжелым травмам.
\Lambda осторожно	Обозначает опасность, которая, если ее не
	предотвратить, может привести к летальному
	исходу или тяжелым травмам.
\Lambda ВНИМАНИЕ	Обозначает опасность, которая, если ее не
	предотвратить, может привести к травмам лег-
	кой или средней тяжести.
УВЕДОМЛЕНИЕ	Обозначает опасность, которая, если ее не
	предотвратить, может привести к материально-
	му ущербу.

Предупредитель- ный символ	Значение
(j)	Обозначает полезные советы, указания и сведе- ния для эффективной и безаварийной эксплуата- ции.

2.2. ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соблюдайте предписания руководства по эксплуатации видеощупа.

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Медицинское применение

Повреждения внутренних органов вследствие введения щупа в естественные отверстия тела человека или других живых организмов.

- Видеоэндоскоп не предназначен для медицинского применения.
- Не проводите исследования тела человека или других живых существ.
- Не вводите щуп в естественные отверстия тела.

3.2. ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- Видеоэндоскоп предназначен для контроля и исследования труднодоступных
 - и плохо видимых мест.
- Для промышленного использования.
- Используйте изделие только в технически безупречном безопасном состоянии.
- Техническое обслуживание и ремонтные работы должны проводиться только соответствующими профессионалами.

3.3. ПРИМЕНЕНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- При работе с видеоэндоскопом избегайте ударов и толчков.
- Исключите взаимодействие видеоэндоскопа с жидкостями.
- Не используйте изделие в условиях концентрации горючих газов, паров или растворителей, например, в резервуарах для топлива или газов.
- Не применяйте во взрывоопасных зонах.
- Не разбирайте корпус, допускается снимать только крышку батарейного отсека для замены батарей.
- Не производите самовольные модификации и пересборку конструкции.

3.4. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Эксплуатирующее предприятие должно убедиться в том, что лица, которые выполняют работы на изделии, соблюдают предписания, правила и следующие указания:

- соблюдать национальные и региональные предписания по технике безопасности, предотвращению несчастных случаев и защите окружающей среды;
- не монтировать, устанавливать или вводить поврежденные изделия в эксплуатацию;
- предоставлять необходимые средства защиты.

4. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ





- 1. Отвинтите винт против часовой стрелки.
- 2. Снимите крышку батарейного отсека.
- Разместите четыре батареи АА в соответствии с расположением полюсов.
 Обозначения полюсов нанесены на внутреннюю часть крышки.



 Захлопните и плотно закройте крышку батарейного отсека. Завинтите винт по часовой стрелке.

4.2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЩУПА К ВИДЕОЭНДОСКОПУ



- Вставьте штекер щупа в предназначенный для него разъем.
- Ввинтите предохранительный винт по часовой стрелке.
- Видеоэндоскоп готов к работе.

() Для предохранения внутренних жил щупа от повреждений не сворачивайте его при использовании и хранении плотнее, чем на 15 см в диаметре окружности.

4.3. УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ





- 1. Поднимите защитную крышку.
- Поместите карту памяти SD в гнездо для карты памяти как показано на изображении.

4.4. ВКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОЭНДОСКОПА



- Задержите нажатой кнопку включения/выключения до появления экрана приветствия.
 - Видеоэндоскоп готов к работе.



5.1. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

- 1. Нажмите 🍄 для перехода в режим меню.
- Выберите пункт верхнего уровня в меню с помощью ▲ и ▼, подтвердите выбор нажатием OK.
- 3. Чтобы вернуться на шаг назад, нажмите **ESC**.

Ú При бездействии устройство автоматически возвращается в режим предварительного просмотра.

5.1.1. Галерея

АЛЬБОМ: просмотр полученных изображений и видеофайлов



- 1. Для выбора изображения или видео нажмите ▲, ▼, ◀ или ►.
- Для вывода изображения или видео в полноэкранный режим нажмите **ОК**.
- 3. Для воспроизведения видеофайла нажмите **ОК** еще раз.
- 4. Для удаления выбранного изображения или видеофайла нажмите 🗑.
- 5. Нажмите 🗑 еще раз, чтобы подтвердить удаление. Нажатие **ESC** отменяет действие.

5.1.2. Язык

ЯЗЫК: выбор языка интерфейса

1. Выберите язык, нажав 🛦 и 🔻.

2. Подтвердите выбор нажатием **ОК**.

5.1.3. Дата/время

НАСТРОЙКИ: установка системного времени и даты

НАСТРОЙКИ	1. Для выбора параметра задействуйте	
2018/11/30 12:35:45	или ч . 2. Для изменения параметра задействуйте	
2018	 ▲ или ▼. 3. Подтвердите выбор нажатием ОК. 	

ФОРМАТ: формат даты выбирается задействованием ▲ или ▼ и подтверждается нажатием **ОК**.

ПРОСМОТР: вывод времени в режиме предварительного просмотра можно активировать или деактивировать с помощью ▲ или ▼ и ОК.

5.1.4. Состояние карты памяти SD

СОСТОЯНИЕ SD-КАРТЫ: индикатор объема свободной памяти

СОСТОЯНИЕ SD-КАРТЫ	
9 527	Доступное количество новых снимков
📇 3 min ———	записи новых видео
SD 66 % (168 MB)─	———— Доступный объем памяти

ru

ФОРМАТА SD КАРТЫ: для подтверждения удаления всех файлов с карты памяти нажмите **OK**.

УДАЛИТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ: для подтверждения удаления всех изображений и видеофайлов, полученных с помощью устройства, нажмите **ОК**.

5.1.5. Настройки

АВТОМАТ. ВЫКЛЮЧЕНИЕ:
- чтобы деактивировать автоматическое выключение, выберите с помощью ▲ или ▼ «Выкл» и подтвердите нажатием OK.
- Выберите количество минут до автоматического выключения видеоэндоскопа.

ВРЕМЯ ЗАПИСИ:

HOLEX.

- с помощью ▲ или ▼ выберите «0» и подтвердите выбор нажатием ОК, чтобы настроить прекращение записи в случае заполнения карты памяти SD или после нажатия
 .
- 2. Выберите количество минут до автоматической остановки записи.

5.1.6. АV-выход

AV ВЫХОДНОЙ: с помощью ▲ и ▼ выберите формат воспроизведения (NTSC/PAL), используемый в вашем регионе, и подтвердите выбор нажатием **ОК**.

5.1.7. USB

См. Передача данных [▶ 256].

5.2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАВИША

1. Для активации или деактивации функциональной клавиши нажмите

Fn.

- Выберите пункт меню с помощью ▲ и ▼, подтвердите выбор нажатием OK.
- 3. Чтобы вернуться на шаг назад, нажмите **ESC**.

5.2.1. Режим измерения

Отобразите измерительный растр для определения размеров объекта.



- Для вывода растра с сантиметровой шкалой на экран подтвердите выбор пункта меню Ш с помощью OK.
- Отвинтите защитное кольцо на головке щупа, вращая его против часовой стрелки.



- Вращайте зажимное кольцо на головке щупа по часовой стрелке.
- Навинтите крючок на головку щупа по часовой стрелке.
- Для измерения направьте крючок вертикально по отношению к поверхности.
- Измерения можно считывать на экране в режиме реального времени.
- Чтобы скрыть растр, подтвердите выбор пункта меню Ш повторно с помощью ОК.
 На полученных снимках отображение растра сохраняется. При записи видео растр впоследствии не воспроизводится.

5.2.2. Монохромный режим

- 1. Для вывода транслируемого изображения в черно-белом режиме подтвердите выбор пункта меню **ЕМ** с помощью **ОК**.
- Для последующего вывода транслируемого изображения в цвете еще раз подтвердите выбор пункта меню ВМ с помощью OK.

□При съемке изображений или записи видео в режиме ВW получают черно-белые снимки/видеофайлы.

5.2.3. Яркость

Настройка яркости экрана.

- 1. Подтвердите выбор пункта меню 🔆 с помощью **ОК**.
- 2. Отрегулируйте яркость, используя \blacktriangleleft и \blacktriangleright .
- 3. Подтвердите настройку нажатием **ОК**.

5.2.4. Контрастность

Настройка контрастности экрана.

1. Подтвердите выбор пункта меню **О** с помощью **ОК**.

- 2. Отрегулируйте контрастность, используя \blacktriangleleft и \blacktriangleright .
- 3. Подтвердите настройку нажатием **ОК**.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.1. ПОЛУЧЕНИЕ СНИМКОВ И ВИДЕО

🛆 осторожно

Медицинское применение

Повреждения внутренних органов вследствие введения щупа в естественные отверстия тела человека или других живых организмов.

- Видеоэндоскоп не предназначен для медицинского применения.
- Не проводите исследования тела человека или других живых существ.
- Не вводите щуп в естественные отверстия тела.
- 1. Заведите щуп внутрь объекта.
- 2. Нажмите 🖸 для сохранения изображения.
- 3. Нажмите 📇, чтобы начать запись видео.
- 4. Нажмите 📇 еще раз, чтобы остановить запись видео.

() Не вынимайте карту памяти SD во время записи. Это может повредить карту памяти и сохраненные файлы.

6.2. УВЕЛИЧЕНИЕ И ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ

Увеличение

- 1. Нажмите 🕀 для увеличения изображения в 1,5 или 2 раза.
- 2. Нажмите 🕀 еще раз, чтобы вернуть исходный размер изображения.



Исходный размер



2-кратное увеличение

Зеркальное отражение

- 1. Нажмите ^{Да}для отражения изображения по вертикали.
- 2. Нажмите ^{Да}еще раз, чтобы вернуть исходный вид изображения.





Вертикальное отражение

6.3. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

МАСС-РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ

- 1. Подключите видеоэндоскоп к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2. Включите видеоэндоскоп.
 - ► На экране появится ② и .
- 3. Используя 🛦 или 🔻, выберите 🖻.
- 4. Подтвердите выбор нажатием **ОК**.
- Полученные изображения и видеофайлы можно перенести на ПК.

🛈 Режим также можно активировать с помощью 🏾 🏘 и выбора «USB».





6.4. ПИТАНИЕ ОТ USB-ПОРТА

- 1. Извлеките батареи.
- Подключите видеоэндоскоп к источнику питания с помощью USB-кабеля.
- 3. Включите видеоэндоскоп.
- 4. Нажмите **ESC**.
- Видеоэндоскоп готов к работе.

7. ОЧИСТКА

Перед проведением очистки извлеките батареи из видеоэндоскопа. Очистите устройство, используя влажную хлопчатобумажную салфетку. Избегайте попадания влаги в разъемы. Соблюдайте предписания по очистке, приведенные в руководстве по эксплуатации **видеощупа**.

Не используйте чистящие средства, в состав которых входят спирты, абразивы и растворители.

8. ХРАНЕНИЕ

Храните изделие в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от попадания пыли и света месте.

При температуре от 0 °C до +60 °C. Храните щуп в свернутом виде не менее 15 см в диаметре.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Видеоэндоскоп	
Размеры	275 мм × 123 мм × 55 мм
Bec	370 г (без батарей)
Экран	Жидкокристаллический ТFT-дисплей 3,5 дюймов с QVGA-разрешением
Разрешение экрана	320 × 240 пикс
Тип элементов питания	4 × АА (алкалиновые или никель-металло- гидридные)

Видеоэндоскоп	
Время работы	4 часа
Накопитель информации	Карта памяти SD (поддержка до 32 ГБ)
Телевизионный стандарт	NTSC/PAL
Разъемы	AV-выход, USB
Разрешение видео	640 × 480 пикс, 30 кадров в секунду
Формат данных (видео- файлы, изображения)	AVI, JPEG
Разрешение изображения	640 × 480 пикс
Язык интерфейса	Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, нидерландский, датский, польский, русский, болгарский, шведский, финский, норвежский, румынский, греческий, эстонский, латышский, литовский, венгерский, чешский, словацкий, словенский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, вьетнамский, корейский
Рабочая температура	От 0 °С до +60 °С
Температура хранения	От 0 °С до +60 °С

10. ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ



Не утилизируйте видеоэндоскоп с бытовыми отходами. Соблюдайте национальные требования к утилизации. Потребитель обязуется сдать батареи и видеоэндоскоп в специальный пункт приемки.

Компания Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 Мюнхен (Германия), принимает видеоэндоскопы бесплатно.



IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

Proizvajalec	Hoffmann GmbH
	Qualitätswerkzeuge
	Haberlandstr. 55
	81241 München
	Nemčija
Izdelek	Video endoskop z merilno mrežo
Znamka	HOLEX
Številka artikla	49 2928 2000
Različica navodil za uporabo	02
	Prevod originalnih navodil za
	uporabo
Datum izdelave	12/2018

sl

KAZALO

1.	Pregl	led naprave262		
	1.1.	Tipke za	a upravljanje	
	1.2.	Prikaz n	a zaslonu	263
2.	Sploš	na navo	dila	264
	2.1.	Simboli	in izrazna sredstva	264
	2.2.	Nadaljn	je informacije	264
3.	Varno	ost		265
	3.1.	Osnovn	i varnostni napotki	265
	3.2.	Namen	uporabe	265
	3.3.	Napačn	a uporaba	265
	3.4.	Dolžnos	sti upravljavca	
4.	Zago	on		266
	4.1.	Vstavlja	nje ali menjava baterij	
	4.2.	Povezav	va sonde z video endoskopom	
	4.3.	. Vstavljanje spominske kartice		
	4.4.	Vklop v	ideo endoskopa	267
5.	Navig	jacija po	meniju	267
	5.1.	Glavni r	neni	267
		5.1.1.	Album	267
		5.1.2.	Jezik	268
		5.1.3.	Datum/čas	268
		5.1.4.	Stanje SD-kartice	268
		5.1.5.	Nastavitve	269
		5.1.6.	AV-izhod	269
		5.1.7.	USB	269
	5.2.	Funkcijs	ska tipka	270
		5.2.1.	Način merjenja	270
		5.2.2.	Črno-beli način	270

		5.2.3.	Svetlost	271
		5.2.4.	Kontrast	271
6.	Delov	anje		271
	6.1.	Zajemai	nje fotografij in video posnetkov.	
	6.2.	Povečav	/a in zrcaljenje	
	6.3.	Prenos	podatkov	
	6.4.	Napajar	nje prek USB-vtičnice	
7.	Čišče	nje		273
8.	Shran	ijevanje		273
9.	Tehni	čni poda	atki	274
10.	Recik	liranje ir	n odstranjevanje	275

1. PREGLED NAPRAVE



- 1 Priključek za sondo
- 2 AV-izhod (z vmesnikom)
- 3 Reža za SD-kartico
- 4 Zajemanje slikovnih posnetkov
 - 5 Gumb za vklop/izklop
 - 6 Pokrov predela za baterije
- 7 Prikaz napolnjenosti baterije

- 8 Zajemanje video posnetkov
- 9 Tipke za upravljanje
- 10 USB-vtičnica za prenos podatkov in napajanje
- 11 AV-izhod (brez vmesnika)
- 12 3,5-colski zaslon
- 13 Sonda z glavo



Način	Predogled	Iskanje	Meni
[™] Fn	Funkcijska tipka	Brisanje posnetka	-
ĽŬ́-	Povečanje LED-svetlosti na glavi sonde	V desno	-
▲ _ `⊖́-	Zmanjšanje LED-svetlosti na glavi sonde	V levo	-
Ф	Preklop v način menija	Izvedba	Izvedba
▲ ⊕,	Povečava	Navzgor	Navzgor
	Zrcaljenje slike vertikalno	Navzdol	Navzdol
ESC	Preklop v način iskanja	Preklop v način predogleda	Korak nazaj
0	Zajemanje slike	-	-
1	Začetek/ konec zajemanja video posnetka	-	-

1.2. PRIKAZ NA ZASLONU



2. SPLOŠNA NAVODILA



Preberite navodilo za uporabo in ga upoštevajte. Shranite ga za poznejšo referenco in poskrbite, da je ves čas na voljo.

2.1. SIMBOLI IN IZRAZNA SREDSTVA

Opozorilni simbol	Pomen
	Označuje nevarnost, ki privede do smrti ali resne poškodbe, če je ne preprečite.
▲ OPOZORILO	Označuje nevarnost, ki lahko privede do smrti ali resne poškodbe, če je ne preprečite.
POZOR	Označuje nevarnost, ki lahko privede do lažje ali srednje poškodbe, če je ne preprečite.
OBVESTILO	Označuje nevarnost, ki lahko privede do materialne škode, če je ne preprečite.
(j)	Označuje uporabne nasvete in napotke ter informacije za učinkovito in nemoteno delovanje.

2.2. NADALJNJE INFORMACIJE

Upoštevajte navodila za uporabo sonde s kamero.

3. VARNOST

3.1. OSNOVNI VARNOSTNI NAPOTKI

Medicinska uporaba	Možnost notranjih poškodb zaradi vstavljanja sonde v telesne odprtine ljudi ali drugih živih bitij.	
	 Video endoskopa ne uporabljajte v medicinske namene. 	
	 Ne izvajajte preiskav na ljudeh ali drugih živih bitjih. 	
	 Sonde ne vstavljajte v telesne odprtine. 	

3.2. NAMEN UPORABE

- Video endoskop za kontrolo in preiskavo nedostopnih in nevidnih območij.
- Za industrijsko rabo.
- Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
- Vzdrževanje in popravila samo s strani ustreznega strokovnega osebja.

3.3. NAPAČNA UPORABA

- Video endoskopa ne izpostavljajte udarcem ali trkom.
- Video endoskop ne sme priti v stik s tekočinami.
- Ne uporabljajte v okolju z gorljivimi plini, parami ali topili, npr. v rezervoarjih za gorivo ali plin.
- Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
- Ohišje odpirajte samo ob snemanju pokrova predela za baterije z namenom menjave baterij.
- Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.

3.4. DOLŽNOSTI UPRAVLJAVCA

Upravljavec se mora prepričati, da osebe, ki delajo z izdelkom, upoštevajo predpise in določila ter naslednje napotke:

- nacionalne in regionalne predpise za varnost, preprečevanje nezgod in predpise za varstvo okolja.
- Ne montirajte, nameščajte ali zaganjajte poškodovanih izdelkov.
- Zagotovljena mora biti potrebna zaščitna oprema.

4. ZAGON

4.1. VSTAVLJANJE ALI MENJAVA BATERIJ



2
S
\leq

- 1. Odvijte vijak v nasprotni smeri urinega kazalca.
- 2. Odprite pokrov predela za baterije.



3. Vstavite štiri baterije AA v skladu z oznakami polov.

Oznake polov so na notranji strani pokrova predela za baterije.

 Zaprite pokrov predela za baterije in ga trdno pritisnite. Privijte vijak v smeri urinega kazalca.

4.2. POVEZAVA SONDE Z VIDEO ENDOSKOPOM



- 1. Sondo nataknite na priključek za sondo v skladu s priključnim delom.
- 2. Privijte varnostni vijak na navoj v smeri urinega kazalca.
- Video endoskop je pripravljen za uporabo.

U Da ne bi poškodovali žic v notranjosti sonde, pri uporabi in shranjevanju sonde upoštevajte kotalni premer najmanj 15 cm.



4.3. VSTAVLJANJE SPOMINSKE KARTICE



- 1. Privzdignite zaščitni pokrov.
- 2. Vstavite SD-spominsko kartico v režo za SDkartico, kot je prikazano.

4.4. VKLOP VIDEO ENDOSKOPA



- 1. Gumb za vklop/izklop držite pritisnjen, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
- Video endoskop je pripravljen za uporabo.

5. NAVIGACIJA PO MENIJU

5.1. GLAVNI MENI

- 1. Pritisnite tipko 🌞 , da preklopite v način menija.
- 2. S tipkama ▲ in ▼ izberite zgornjo točko menija, potrdite s tipko **OK**.
- 3. S tipko **ESC** se pomaknete korak nazaj.

 ${
m \dot{U}}$ V primeru neaktivnosti se naprava samodejno vrne v način predogleda.

5.1.1. Album

ALBUM: Pregled zajetih slik in video posnetkov



268

- 1. Za izbiro slike ali video posnetka pritisnite tipko ▲, ▼, ◄ ali ►.
- 2. Za prikaz slike ali video posnetka v celozaslonskem načinu pritisnite tipko **OK**.
- 3. Za predvajanje video posnetka ponovno pritisnite tipko **OK**.
- 4. Za brisanje izbrane slike ali video posnetka pritisnite tipko $\overleftarrow{\mathbb{m}}.$
- 5. Za potrditev brisanja ponovno pritisnite tipko 觉. Za preklic pritisnite tipko **ESC**.

5.1.2. Jezik

JEZIK: Izbira sistemskega jezika

- 1. S tipkama \blacktriangle in $\mathbf{\nabla}$ izberite jezik.
- 2. Izbiro potrdite s tipko **OK**.

5.1.3. Datum/čas

NASTAVITVE: Nastavitev sistemskega časa in datuma

NASTAVITVE	1. Za izbiro parametrov pritisnite tipko 🏲 ali ◀
2018/11/30 12:35:45	2. Za spremembo parametrov pritisnite tipko ▲ ali ▼.
2018	3. Izbiro potrdite s tipko OK .

FORMAT: S tipko ▲ ali ▼ izberite format datuma in potrdite s tipko **OK**.

IZPIS: S tipko \blacktriangle ali \blacksquare in tipko **OK** lahko aktivirate ali deaktivirate prikaz časa v načinu predogleda.

5.1.4. Stanje SD-kartice

SD-KARTICA STATUS: Prikaz preostalega pomnilniškega prostora



SD-KARTICA STATUS	
4 9527	Preostalo število slik
📇 3 min	Preostali čas video ———posnetka
͡ऽD 66 % (168 MB)─	––––– Razpoložljiv pomnilniški prostor

FORMAT SD-KARTICA: Brisanje vseh datotek na spominski kartici potrdite s tipko **OK**.

IZBRISATI VSE: Brisanje vseh slik in video posnetkov, ki jih je ustvarila naprava, potrdite s tipko **OK**.

5.1.5. Nastavitve

SAMODEJNI IZKLOP:

- 1. Za izklop samodejnega izklopa s tipko ▲ ali ▼ izberite "izklop" in izbiro potrdite s tipko **OK**.
- Izberite število minut, če želite, da se video endoskop po izbranem času samodejno izklopi.

ČAS POSNETKA:

- S tipko ▲ ali ▼ izberite "0" in izbiro potrdite s tipko OK, da ustavite snemanje, če je SD-spominska kartica polna ali če pritisnete tipko Est.
- Izberite število minut, če želite, da se snemanje po izbranem času samodejno ustavi.

5.1.6. AV-izhod

AV IZHOD: S tipkama \blacktriangle in ∇ izberite ustrezni televizijski standard (NTSC/PAL) za regijo in izbiro potrdite s tipko **OK**.

5.1.7. USB

Glejte Prenos podatkov [▶ 272].

5.2. FUNKCIJSKA TIPKA

- 1. Za aktiviranje ali deaktiviranje drugih funkcij pritisnite tipko **Fn**.
- 2. S tipkama \blacktriangle in \triangledown izberite točko menija ter potrdite s tipko **OK**.
- 3. S tipko **ESC** se pomaknete korak nazaj.

5.2.1. Način merjenja

Za merjenje velikosti objekta izberite prikaz merilne mreže.





- 1. Za prikaz mreže v centimetrih na zaslonu potrdite točko menija 🕅 s tipko **OK**.
- 2. Odvijte zaščitni obroč navoja na glavi sonde v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Privijte oporni obroč na glavi sonde nazaj v smeri urinega kazalca.
- Privijte distančni zatič na glavo sonde v smeri urinega kazalca.
- 5. Za merjenje postavite distančni zatič navpično na površino.
- Mere je mogoče na zaslonu odčitati v realnem času.
- Če želite skriti merilno mrežo, ponovno potrdite točko menija m s tipko OK.

UPri zajemanju slikovnih posnetkov se prikaže mreža. Pri zajemanju video posnetkov se mreža ne prikaže.

5.2.2. Črno-beli način

s

- 1. Za črno-beli prikaz žive slike potrdite točko menija 💷 s tipko OK.
- 2. Za vrnitev barvnega prikaza žive slike znova potrdite točko menija 🗷 s tipko **OK**.

ÚČe je za zajemanje slikovnih in video posnetkov nastavljen črno-beli način, se slike/videoposnetki zajemajo v črno-beli barvi.

5.2.3. Svetlost

Nastavite svetlost zaslona.

- 1. Potrdite točko menija 🔆 s tipko **OK**.
- 2. S tipkama ◀ in ► nastavite svetlost.
- 3. Izbiro potrdite s tipko **OK**.

5.2.4. Kontrast

Nastavite kontrast zaslona.

- 1. Potrdite točko menija 🛈 s tipko **OK**.
- 2. S tipkama ◀ in ► nastavite kontrast.
- 3. Izbiro potrdite s tipko **OK**.

6. DELOVANJE

6.1. ZAJEMANJE FOTOGRAFIJ IN VIDEO POSNETKOV

Medicinska uporaba

Možnost notranjih poškodb zaradi vstavljanja sonde v telesne odprtine ljudi ali drugih živih bitij.

- ▶ Video endoskopa ne uporabljajte v medicinske namene.
- Ne izvajajte preiskav na ljudeh ali drugih živih bitjih.
- Sonde ne vstavljajte v telesne odprtine.
- 1. Vstavite sondo v objekt.
- 2. Za zajemanje slike pritisnite tipko 🖸.
- 3. Za začetek zajemanja video posnetka pritisnite tipko 📇.
- 4. Za konec zajemanja video posnetka znova pritisnite tipko 📇.

U Med zajemanjem ne odstranjujte SD-spominske kartice. SD-spominska kartica se lahko pri tem poškoduje, posnetki pa postanejo neuporabni.

6.2. POVEČAVA IN ZRCALJENJE

Povečava

- 1. Za 1,5- oz. 2-kratno povečavo slike pritisnite tipko \oplus .
- 2. Za prikaz slike v originalni velikosti znova pritisnite tipko \oplus .



Originalna velikost





2-kratna povečava

- 1. Za vertikalno zrcaljenje slike pritisnite tipko "
- 2. Za originalni prikaz slike znova pritisnite tipko ^{2/1}





Originalni prikaz



Vertikalno zrcaljenje

6.3. PRENOS PODATKOV

MNOŽIČNO SHRANJEVANJE NAČIN

1. Prek USB-kabla povežite video endoskop z osebnim računalnikom.

- 2. Vklopite video endoskop.
- 3. S tipko ▲ ali ▼ se pomaknite na izbiro .
- 4. Izbiro potrdite s tipko **OK**.
- Slike in video posnetke lahko prenesete na osebni računalnik.

(i) Način lahko aktivirate tudi tako, da pritisnete tipko * in izberete možnost "USB".

6.4. NAPAJANJE PREK USB-VTIČNICE

- 1. Odstranite baterije.
- 2. Prek USB-kabla povežite video endoskop z električnim omrežjem.
- 3. Vklopite video endoskop.
- 4. Pritisnite tipko **ESC**.
- Video endoskop je pripravljen za uporabo.

7. ČIŠČENJE

Pred čiščenjem odstranite baterije iz video endoskopa. Video endoskop očistite z vlažno bombažno krpo. Tekočine ne smejo prodreti v priključke. Upoštevajte napotke za čiščenje v navodilih za uporabo **sonde s kamero**.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, brusna sredstva ali topila.

8. SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni embalaži, na suhem mestu, zaščitenem pred svetlobo in prahom.

Shranjujte pri temperaturi med 0 °C in +60 °C. Sondo shranjujte ob upoštevanju kotalnega premera najmanj 15 cm.

sl

9. TEHNIČNI PODATKI

Video endoskop	
Mere	275 mm × 123 mm × 55 mm
Teža	370 g (brez baterij)
Zaslon	3,5-colski TFT-LCD QVGA
Ločljivost zaslona	320 × 240 px
Tip baterij	$4 \times AA$ (alkalne ali Ni-MH)
Čas delovanja	4 ure
Spominski medij	SD-spominska kartica (s prostorom do 32 GB)
Televizijski standard	NTSC/PAL
Priključki	AV-izhod, USB
Ločljivost video posnetkov	640 × 480 px, 30 FPS
Format datotek (video, slike)	AVI, JPEG
Ločljivost zajetih slik	640 × 480 px
Sistemski jezik	angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, portugalščina, nizozemščina, danščina, poljščina, ruščina, bolgarščina, švedščina, finščina, norveščina, romunščina, grščina, estonščina, litovščina, latvijščina, madžarščina, češčina, slovaščina, slovenščina, tradicionalna kitajščina, poenostavljena kitajščina, japonščina, turščina, vietnamščina, korejščina
Delovna temperatura	od 0 °C do +60 °C
Temperatura shranjevanja	od 0 °C do +60 °C



10. RECIKLIRANJE IN ODSTRANJEVANJE



Video endoskopa ne odlagajte med hišne odpadke. Upoštevajte lokalne predpise o odstranjevanju. Potrošniki morajo baterije in video endoskop odnesti na primerno zbirno mesto.

Video endoskop se lahko brezplačno odda pri družbi Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Výrobca	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55 81241 Mníchov Nemecko
Produkt	Videoendoskop s meracou mriežkou
Značka	HOLEX
Číslo výrobku	49 2928 2000
Verzia návodu na obsluhu	02 Originálny návod na obsluhu
Dátum vytvorenia	12/2018

OBSAH

1.	Preh	ľad o zai	riadení	279
	1.1.	Ovláda	cie tlačidlá	
	1.2.	Obrazo	ovkový displej	
2.	Všeo	becné p	okyny	
	2.1.	Symbo	ly a zobrazovacie prostriedky	
	2.2.	Ďalšie	nformácie	
3.	Bezp	ečnosť .		
	3.1.	Základ	né bezpečnostné pokyny	
	3.2.	Zamýš	ľané použitie	
	3.3.	Použív	anie v rozpore s určením	
	3.4.	Povinn	osti obsluhy	
4.	Opra	vy		
	4.1.	Vložen	ie alebo výmena batérií	
	4.2.	Pripoje	nie sondy k videoendoskopu	
	4.3.	Vložen	ie pamäťovej karty	
	4.4.	Zapnu	tie videoendoskopu	
5.	Navi	gácia v r	nenu	
	5.1.	Hlavné	menu	
		5.1.1.	Album	
		5.1.2.	Jazyk	285
		5.1.3.	Dátum/čas	285
		5.1.4.	Stav SD karty	
		5.1.5.	Nastavenia	
		5.1.6.	AV výstup	287
		5.1.7.	USB	287
	5.2.	Funkčr	né tlačidlo	
		5.2.1.	Režim merania	287
		5.2.2.	Čiernobiely režim	

		5.2.3.	Jas	
		5.2.4.	Kontrast	
6.	Prevá	dzka		
	6.1.	Zaznam	enanie fotografie alebo videa	
	6.2.	Zväčšer	ie a zrkadlové zobrazenie	
	6.3.	Prenos	údajov	
	6.4.	Napájar	nie cez USB port	
7.	Čister	nie		290
8.	Sklad	ovanie		290
9.	Techn	nické úda	aje	291
10.	Recyk	lácia a li	kvidácia	292



1. PREHĽAD O ZARIADENÍ



- 1 Pripojenie sond
- 2 Výstup AV (s rozhraním)
- 3 Slot pre SD kartu
- 4 Snímanie obrazu
- 5 Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 6 Kryt batérií
- 7 Zobrazenie kapacity batérie

- 8 Nahrávanie videa
- 9 Ovládacie tlačidlá
- 10 USB port pre prenos dát a napájanie
- 11 Výstup AV (bez rozhrania)
- 12 3,5" obrazovka
- 13 Sonda s hlavou sondy

1.1. OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Režim	Náhľad	Prehľadávanie	Menu
์ฃี Fn	Funkčné tlačidlo	Vymazať záznam	-
►	Zvýšiť jas LED na hlave sondy	Doprava	-
Ģ`	Znížiť jas LED na hlave sondy	Doľava	-
ок	Prepnúť do režimu Menu	Vykonať	Vykonať
▲ ⊕	Zväčšiť	Nahor	Nahor
	Zrkadliť obraz vertikálne	Nadol	Nadol
ESC	Prepnúť do režimu Pre- hľadávanie	Prepnúť do reži- mu Náhľad	Krok späť
0	Zaznamenať obraz	-	-
**	Spustiť/zastaviť nahrávanie videa	-	-

1.2. OBRAZOVKOVÝ DISPLEJ



sk

2. VŠEOBECNÉ POKYNY



Prečítajte si návod na obsluhu, dodržiavajte v ňom uvedené pokyny, uschovajte ho pre neskoršie použitie a uložte ho na také miesto, aby bol vždy k dispozícii.

2.1. SYMBOLY A ZOBRAZOVACIE PROSTRIEDKY

Výstražný symbol	Význam
NEBEZPEČENSTVO	Označuje nebezpečenstvo, ktoré, ak sa mu nevyh- nete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
	Označuje nebezpečenstvo, ktoré, ak sa mu nevyh- nete, môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.
L UPOZORNENIE	Označuje nebezpečenstvo, ktoré, ak sa mu nevyh- nete, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.
OZNÁMENIE	Označuje nebezpečenstvo, ktoré, ak sa mu nevyh- nete, môže spôsobiť vecné škody.
(j)	Označuje užitočné tipy a rady, ako aj informácie pre efektívnu a bezproblémovú prevádzku.

2.2. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Dodržiavajte návod na obsluhu kamerovej sondy.

3. BEZPEČNOSŤ

3.1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Lekárske použitie	Vnútorné zranenie zasunutím sondy do telesných otvorov človeka alebo iných ži- vých organizmov.
	 Nepoužívajte videoendoskop na lekár- ske použitia.
	 Nevykonávajte vyšetrenia na ľuďoch ani iných živých organizmoch.
	 Sondu nevkladajte do telesných otvo- rov.

3.2. ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

- Videoendoskop na kontrolu a skúmanie neprístupných a neviditeľných oblastí.
- Určené na priemyselné použitie.
- Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezporuchovom stave.
- Údržbu a opravy smie vykonávať len kvalifikovaný personál.

3.3. POUŽÍVANIE V ROZPORE S URČENÍM

- Nevystavujte videoendoskop otrasom ani nárazom.
- Zabráňte kontaktu videoendoskopu s kvapalinami.
- Nepoužívajte v prostrediach s horľavými plynmi, výparmi alebo rozpúšťadlami, napríklad v palivových alebo plynových nádržiach.
- Nepoužívajte svietidlo v oblasti s rizikom výbuchu.
- Pri výmene batérií otvorte teleso len na kryte batérií.
 - Nevykonávajte svojvoľné prestavby ani úpravy.

3.4. POVINNOSTI OBSLUHY

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby osoby pracujúce na výrobku dodržiavali predpisy a ustanovenia, ako aj nasledujúce pokyny:

- Národné a regionálne predpisy súvisiace s bezpečnosťou a prevenciou úrazov a environmentálne predpisy.
- Nepokúšajte sa namontovať, nainštalovať ani uviesť do prevádzky poškodené výrobky.
- Musia byť k dispozícii požadované ochranné vybavenie.

4. OPRAVY

4.1. VLOŽENIE ALEBO VÝMENA BATÉRIÍ



2	

- 1. Skrutku odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek.
- 2. Otvorte kryt batérií.



 Vložte štyri AA batérie podľa označení pólov.

Značka pólu sa nachádza vnútri krytu batérie.

 Zatvorte kryt batérie a pevne pritlačte. Naskrutkujte skrutku v smere hodinových ručičiek.

4.2. PRIPOJENIE SONDY K VIDEOENDOSKOPU





- 1. Zasuňte sondu podľa pripojovacieho kusa do portu sondy.
- 2. Na závit naskrutkujte zaisťovaciu skrutku v smere hodinových ručičiek.
- Videoendoskop je pripravený na použitie.

283

U Aby nedošlo k poškodeniu vnútorných vodičov sondy, pri používaní a skladovaní sondy dodržujte minimálny priemer kotúča 15 cm.

4.3. VLOŽENIE PAMÄŤOVEJ KARTY





- 1. Nadvihnite ochranný kryt.
- Vložte pamäťovú kartu SD do slotu pre kartu podľa obrázka.

4.4. ZAPNUTIE VIDEOENDOSKOPU



- 1. Podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým sa nezobrazí úvodná obrazovka.
- Videoendoskop je pripravený na použitie.

5. NAVIGÁCIA V MENU

5.1. HLAVNÉ MENU

- 1. Stlačením 🍄 prejdete do režimu Menu.
- Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ vyberte hornú položku menu a potvrďte tlačidlom OK
- 3. Stlačením ESC prejdete o jeden krok späť.

 ${
m \dot{U}}$ Ak je zariadenie neaktívne, automaticky sa vráti do režimu náhľadu.

5.1.1. Album

ALBUM: Prehľad zaznamenaných obrázkov a videí

sk





- 1. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ► vyberiete obrázok alebo video.
- 2. Stlačením **OK** vyberiete obrázok alebo video v režime celej obrazovky.
- 3. Opätovným stlačením **OK** prehráte video.
- 4. Stlačením 🗑 vymažete vybraný obrázok alebo video.
- Opätovným stlačením m potvrdíte vymazanie. Stlačením ESC prerušíte vymazanie.

5.1.2. Jazyk

JAZYK: Výber systémového jazyka

- 1. Stlačením ▲ a ▼ vyberiete jazyk.
- 2. Potvrďte stlačením OK.

5.1.3. Dátum/čas

NASTAVENIE: Nastavenie systémového času a dátumu

NASTAVENIE	1.
2018/11/30 12:35:45	2.
	3.
2018	

- Stlačte ► alebo ◄ pre výber parametra.
- 2. Stlačte ▲ alebo ▼ pre zmenu parametra.
- 3. Potvrďte stlačením OK.

FORMÁT: Vyberte formát dátumu stlačením \blacktriangle alebo \blacktriangledown a potvrďte stlačením **OK**.

DISPLEJ: Zobrazenie času aktivujte alebo deaktivujte v režime "Náhľad" stlačením ▲ alebo ▼ a **OK**.

5.1.4. Stav SD karty

KARTA SD STAV: Zobrazenie zostávajúcej kapacity pamäte

KARTA SD STAV	
9527	Zostávajúce záznamy obrázky Zostávajúca doba
🖺 3 min —	záznamu videa
͡᠑ 66 % (168 MB)─	––––– Zostávajúce voľné miesto v pamäti

FORMÁT KARTA SD: Potvrďte pomocou **OK**, ak chcete vymazať všetky súbory na pamäťovej karte.

VYMAZAŤ VŠETKO: Potvrďte pomocou **OK**, ak chcete vymazať všetky obrázky a videá vytvorené zariadením.

5.1.5. Nastavenia

AUTOMAT. VYPNÚŤ:

- Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte "Vyp" a potvrďte stlačením OK na vypnutie automatického vypnutia.
- Vyberte minúty na automatické vypnutie videoendoskopu po zvolenom čase.

DOBA ZÁZNAMU:

- Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte "0" a potvrďte stlačením OK na zastavenie nahrávania, keď je pamäťová karta SD plná alebo pri stlačení 🛤
- 2. Vyberte minúty na automatické zastavenie nahrávania po zvolenom čase.

sk



5.1.6. AV výstup

VÝSTUP AV: Stlačením \blacktriangle a \blacktriangledown vyberte vhodnú televíznu normu (NTSC/PAL) pre daný región a potvrďte stlačením **OK**.

5.1.7. USB

Pozri Prenos údajov [> 290].

5.2. FUNKČNÉ TLAČIDLO

- 1. Stlačením **Fn** aktivujte alebo deaktivujte ďalšie funkcie.
- 2. Pomocou ▲ a ▼ vyberte položku menu, potvrďte ju pomocou **OK**.
- 3. Stlačením ESC prejdete o jeden krok späť.

5.2.1. Režim merania

Zobrazte meraciu mriežku, aby ste mohli odmerať veľkosť objektu.





- Potvrďte položku menu III stlačením OK, aby sa na obrazovke zobrazila mriežka s centimetrovou jednotkou.
- Odskrutkujte závitový ochranný krúžok na hlave sondy proti smeru hodinových ručičiek.
- Naskrutkujte poistný krúžok na hlavu sondy v smere hodinových ručičiek dozadu.
- 4. Na hlavu sondy naskrutkujte rozperný kolík v smere hodinových ručičiek.
- 5. Na meranie nasmerujte rozperný kolík vertikálne na povrch.
- Rozmery možno odčítať na obrazovke v reálnom čase.
- 1. Ak chcete skryť mriežku, znova potvrďte položku menu 🕅 stlačením **OK**.

ÚPri fotografovaní sa zobrazí mriežka. Pri nahrávaní videa sa mriežka nezobrazí.

5.2.2. Čiernobiely režim

- 1. Potvrďte položku menu 🖼 stlačením **OK**, ak chcete zobraziť živý obraz v čiernobielom režime.
- Opäť potvrďte položku menu BM stlačením OK, aby ste opäť zobrazili živý obraz vo farbe.

ÚPri nahrávaní obrázkových a videozáznamov v čiernobielom režime sa obraz/video zaznamenáva v čiernobielej podobe.

5.2.3. Jas

Nastavte jas obrazovky.

- 1. Potvrďte položku menu 🔆 stlačením **OK**.
- 2. Stlačením ◀ a ► nastavte jas.
- 3. Potvrďte stlačením OK.

5.2.4. Kontrast

Nastavte kontrast obrazovky.

- 1. Potvrďte položku menu 🛈 stlačením **OK**.
- 2. Stlačením ◀ a ► nastavte kontrast.
- 3. Potvrďte stlačením OK.

6. PREVÁDZKA

6.1. ZAZNAMENANIE FOTOGRAFIE ALEBO VIDEA

A VAROVANIE

Lekárske použitie

Vnútorné zranenie zasunutím sondy do telesných otvorov človeka alebo iných živých organizmov.

- Nepoužívajte videoendoskop na lekárske použitia.
- Nevykonávajte vyšetrenia na ľuďoch ani iných živých organizmoch.
- Sondu nevkladajte do telesných otvorov.


- 1. Vložte sondu do objektu.
- 2. Stlačením 🖸 vytvoríte obrázok.
- 3. Stlačením 📇 spustíte nahrávanie videa.
- 4. Opätovným stlačením 📇 zastavíte nahrávanie videa.

(i) Počas nahrávania nevyberajte pamäťovú SD kartu. Pamäťová SD karta by sa mohla poškodiť a záznamy by sa stali nepoužiteľnými.

6.2. ZVÄČŠENIE A ZRKADLOVÉ ZOBRAZENIE

Zväčšenie

- 1. Stlačením ^① zväčšíte obrázok 1,5x a 2x.
- 2. Opätovným stlačením ^① zobrazíte obrázok v pôvodnej veľkosti.



Pôvodná veľkosť

Zrkadlové zobrazenie



2× zväčšené

- 1. Stlačením Zhazobrazíte obrázok zrkadlovo vertikálne.
- 2. Opätovným stlačením ^{*D*|^{*C*} zobrazíte obrázok v pôvodnom stave.}





Originál

Vertikálne zrkadlený

6.3. PRENOS ÚDAJOV

MASS-STORAGE REŽIMU

- 1. Pripojte videoendoskop k PC pomocou USB kábla.
- 2. Zapnite videoendoskop.
 - ▶ Na obrazovke sa zobrazuje @ a .
- 3. Pomocou ▲ alebo ▼ vyberte ⊡.
- 4. Potvrďte stlačením OK.
- Obrázky a videá možno preniesť do počítača.

(i) Režim je možné aktivovať aj cez 🏼 🏟 a "USB".

6.4. NAPÁJANIE CEZ USB PORT

- 1. Vyberte batérie.
- 2. Pripojte videoendoskop k sieťovému napájaniu pomocou USB kábla.
- 3. Zapnite videoendoskop.
- 4. Stlačte **ESC**.
- Videoendoskop je pripravený na použitie.

7. ČISTENIE

Pred čistením vyberte batérie z videoendoskopu. Vyčistite videoendoskop navlhčenou bavlnenou handričkou. Do portov sa nesmú dostať žiadne kvapaliny. Dodržiavajte pokyny na čistenie v návode na obsluhu **kamerovej** sondy.

Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, abrazívne čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel.

8. SKLADOVANIE

sk

Skladujte v originálnom obale chránenom pred svetlom a bez prachu v suchom prostredí.

Skladujte pri teplote medzi 0 °C a +60 °C. Sondu skladujte s priemerom kotúča najmenej 15 cm.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Videoendoskop	
Rozmery	275 mm $ imes$ 123 mm $ imes$ 55 mm
Hmotnosť	370 g (bez batérií)
Obrazovka	3,5" TFT-LCD QVGA
Rozlíšenie obrazovky	320 × 240 px
Typ batérií	4 × AA (alkalické alebo Ni-MH)
Prevádzková doba	4 hodiny
Pamäťové médium	Pamäťová karta SD (podporuje až 32 GB)
Televízna norma	NTSC/PAL
Porty	AV výstup, USB
Rozlíšenie videa	640 × 480 px, 30 FPS
Formát súboru (video, obraz)	AVI, JPEG
Rozlíšenie obrazu záznamu	640 × 480 px
Systémový jazyk	Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Portugalčina, Holandčina, Dánčina, Poľština, Ruština, Bulharčina, Švédčina, Fínčina, Nórčina, Rumunčina, Gréčtina, Estónčina, Litovčina, Lotyština, Maďarčina, Čeština, Slovenčina, Slovinčina, Tradičná čínština, Zjednodušená čínština, Japončina, Turečtina, Vietnamčina, Kórejčina
Pracovná teplota	0 °C až +60 °C
Skladovacia teplota	0 °C až +60 °C

10. RECYKLÁCIA A LIKVIDÁCIA



Nelikvidujte videoendoskop prostredníctvom domového odpadu.

Musia byť použité špecifické predpisy o likvidácii platné v danej krajine. Spotrebitelia sú povinní odovzdať batérie a videoendo-skop na vhodnom zbernom mieste.

Videoendoskop je možné bezplatne vrátiť na adresu Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 Mníchov.



IDENTIFIKATIONSDATA

Tillverkare	Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstrasse 55 D-81241 München Tyskland
Produkt	Videoendoskop med mätraster
Märke	HOLEX
Artikelnummer	49 2928 2000
Bruksanvisningens version	02 Översättning av originalbruksanvisningen
Utarbetandedatum	12/2018

SV

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	Арра	aratöversikt		
	1.1.	Manöve	erknappar	
	1.2.	Bildskä	rmsvisning	
2.	Allmä	inna anv	visningar	298
	2.1.	Symbol	er och återgivningssätt	
	2.2.	Ytterlig	are information	
3.	Säkei	het		299
	3.1.	Grundlä	äggande säkerhetsföreskrifter	
	3.2.	Avsedd	användning	
	3.3.	Felaktig	g användning	
	3.4.	Driftför	etagets skyldigheter	
4.	Idrift	tagning		
	4.1.	Insättni	ng eller byte av batterier	
	4.2.	Kopplir	ng av sonden till videoendoskopet	
	4.3.	Insättni	ng av minneskort	
	4.4.	Start av	videoendoskopet	
5.	Meny	naviger	ing	301
	5.1.	Huvudr	neny	
		5.1.1.	Album	301
		5.1.2.	Språk	
		5.1.3.	Datum / Tid	302
		5.1.4.	SD-kortstatus	303
		5.1.5.	Inställningar	303
		5.1.6.	AV-utgång	303
		5.1.7.	USB	304
	5.2.	Funktio	nsknapp	
		5.2.1.	Mätläge	304
		5.2.2.	Svartvitt läge	304

SV

		5.2.3.	Ljusstyrka	305
		5.2.4.	Kontrast	305
6.	Anvä	ndning		305
	6.1.	Fotogra	fering eller videoinspelning	
	6.2.	Förstori	ng och spegling	
	6.3.	Dataöve	erföring	
	6.4.	Strömfö	rsörjning via USB-anslutningen	307
7.	Renge	öring		
8.	Förva	ring		
9.	Tekni	ska data	•••••	308
10.	Återv	inning o	ch avfallshantering	

1. APPARATÖVERSIKT



	Sondanslutnng	8	Videoinspelning
1	2 AV-utgång (med gränssnitt)	9	Manöverknappar
	3 SD-kortfack	10	USB-anslutning för dataöverföring och strömförsörjning
4	Bildfotografering	11	AV-utgång (utan gränssnitt)
-	5 Till-/från-tryckknapp	12	3,5 tum bildskärm
6	5 Batterilock	13	Sond med sondhuvud
-	7 Batterikapacitetsindikering		



1.1. MANÖVERKNAPPAR

Läge	Förhandsgranskning	Genomsökning	Meny
[™] Fn	Funktionsknapp	Ta bort bild	-
Ľ∰-́	Öka LED-ljusstyrkan vid sondhuvudet	Åt höger	-
₹	Minska LED-ljusstyrkan vid sondhuvudet	Åt vänster	-
ф	Byt till menyläge	Kör	Kör
▲ ⊕,	Förstora	Uppåt	Uppåt
	Spegla bild vertikalt	Nedåt	Nedåt
ESC ►	Byt till genomsökningsläge	Byt till förhandsgranskni ngsläge	Ett steg tillbaka
0	Fotografera bild	-	-
8	Påbörja avsluta videoinspelning	-	-

1.2. BILDSKÄRMSVISNING

2018/11/30 12:35:45	Systemtid och -datum
	Kvarvarande minneskapacitet Batterikapacitetsind ikering

2. ALLMÄNNA ANVISNINGAR



Läs bruksanvisningen, följ den, förvara den för senare referens och ha den alltid till hands.

2.1. SYMBOLER OCH ÅTERGIVNINGSSÄTT

Varningssymbol	Innebörd
🛧 FARA	Anger en risk som medför dödsfall eller svåra kroppsskador om den inte undanröjs.
	Anger en risk som kan medföra dödsfall eller svåra kroppsskador om den inte undanröjs.
▲ OBSERVA	Anger en risk som kan medföra lätta eller måttliga kroppsskador om den inte undanröjs.
OBS	Anger en risk som kan medföra sakskador om den inte undanröjs.
(j)	Anger användbara tips och anvisningar samt information för en effektiv och felfri drift.

2.2. YTTERLIGARE INFORMATION

Följ bruksanvisningen för kamerasonden.

3. SÄKERHET

3.1. GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Medicinsk tillämpning

Inre skador på grund av att sonden förs in i människors eller andra levande varelsers kroppsöppningar.

- Använd inte videoendoskopet för medicinska tillämpningar.
- Utför inga undersökningar av människor eller andra levande varelser.
- För inte in sonden i kroppsöppningar.

3.2. AVSEDD ANVÄNDNING

- Videoendoskop för kontroll och undersökning av svåråtkomliga och icke synliga områden.
- För användning inom industri.
- Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
- Service och reparation får bara utföras av behörig yrkespersonal.

3.3. FELAKTIG ANVÄNDNING

- Utsätt inte videoendoskopet för slag eller stötar.
- Låt inte videoendoskopet komma i kontakt med vätskor.
- Använd inte videoendoskopet i omgivningar med brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel t.ex. i bränsle- eller gasbehållare.
- Använd inte lampan i områden med explosionsrisk.
- Öppna höljet enbart vid batterilocket för batteribyte.
- Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.

3.4. DRIFTFÖRETAGETS SKYLDIGHETER

Driftföretaget måste säkerställa att personer som arbetar med produkten följer alla föreskrifter och bestämmelser samt följande anvisningar:

300

- Nationella och regionala föreskrifter för säkerhet, förebyggande av olycksfall och skydd av miljön.
- Inga skadade produkter får monteras, installeras eller tas i drift.
- Erforderlig skyddsutrustning måste tillhandahållas.

4. IDRIFTTAGNING

4.1. INSÄTTNING ELLER BYTE AV BATTERIER



3







- 1. Skruva ut skruven moturs.
- 2. Öppna batterilocket.
- Sätt in fyra AA-batterier med ledning av polmarkeringarna.
 Polmarkeringarna finns på batterilockets insida.
- 4. Fäll ned batterilocket och tryck fast det stadigt. Skruva in skruven medurs.

4.2. KOPPLING AV SONDEN TILL VIDEOENDOSKOPET



- 1. Sätt in sondens anslutningskontakt i sondanslutningen.
- 2. Skruva fast säkringsskruven medurs på gängan.
- Videoendoskopet är klart för användning.

 (\mathbf{i}) För att inre ledare i sonden inte ska skadas bör du vid användning och förvaring av sonden rulla ihop den med minst 15 cm diameter.



4.3. INSÄTTNING AV MINNESKORT



- 1. Lyft upp skyddslocket.
- 2. Sätt in SD-minneskortet enligt figuren i SD-kortfacket.

4.4. START AV VIDEOENDOSKOPET



- 1. Håll till-/från-knappen intryckt tills startbildskärmen visas.
- Videoendoskopet är klart för användning.

5. MENYNAVIGERING

5.1. HUVUDMENY

- 1. Tryck på 🍄 för att gå till menyläget.
- 2. Markera menyöverpunkten med ▲ och ▼, bekräfta med **OK**.
- 3. Navigera ett steg tillbaka med ESC.

(i) Vid inaktivitet återgår apparaten automatiskt till förhandsgranskningsläget.

5.1.1. Album

ALBUM: Översikt över fotograferade bilder och videor



- 1. Tryck på ▲, ♥, ◀ eller ► för att markera en bild eller en video.
- 2. Tryck på **OK** för att visa bilden eller videon i helskärmsläge.
- 3. Tryck en gång till på **OK** för att spela upp videon.
- 4. Tryck på 🗑 för att ta bort den markerade bilden eller videon.
- 5. Tryck en gång till på 🗑 för att bekräfta borttagningen. Avsluta med **ESC**.

5.1.2. Språk

SPRÅK: Val av systemspråk

- 1. Markera språket med ▲ och ▼.
- 2. Bekräfta med OK.

5.1.3. Datum / Tid

INSTÄLLNINGAR: Inställning av systemtid och datum

IN	STÄLLN	INGAR	
2018	11/30	12:35	:45
	201	8	

- 1. Tryck på ► eller ◄ för att markera parmetern.
- 2. Tryck på ▲ eller ▼ för att ändra parmetern.
- 3. Bekräfta med **OK**.

DATUMFORMAT: Markera datumformatet med \blacktriangle eller \blacksquare och bekräfta med **OK**.

DISPLAY: Aktivera eller avaktivera tidvisningen i förhandsgranskningsläget med ▲ eller ▼ och OK.

5.1.4. SD-kortstatus

SD-KORT STATUS: Visning av kvarvarande minneskapacitet

SD-KORT STATUS	
9527	Kvarvarande fotografier bilder
📇 3 min ———	inspelningstid video
^{SD} 66 % (168 MB)─	————Tillgängligt minnesutrymme

FORMATERA SD-KORT: Bekräfta med \mathbf{OK} för att ta bort alla filerna på minneskortet.

RADERA ALLA FILER: Bekräfta med **OK** för att ta bort alla bilder och videor som har skapats med apparaten.

5.1.5. Inställningar

AUTOMAT. AVSTÄNGNING:

- 1. Markera "Från" med ▲ eller ▼ och bekräfta med OK för att stänga av avstängningsautomatiken.
- 2. Markera antal minuter för att efter den valda tidsperioden stänga av videoendoskopet automatiskt.

INSPELNINGSTID:

- 1. Markera med ▲ eller ▼ "0" och bekräfta med OK för att stoppa inspelningen när SD-minneskortet är fullt eller när du trycker på 🔩.
- 2. Markera antal minuter för att stoppa inspelningen automatiskt efter den valda tidsperioden.

5.1.6. AV-utgång

AV-UTGÅNG: Markera med \blacktriangle och \blacktriangledown lämplig TV-system (NTSC/PAL) för regionen och bekräfta med **OK**.

SV

5.1.7. USB

Se Dataöverföring [> 306].

5.2. FUNKTIONSKNAPP

- 1. Tryck på **Fn** för aktivera eller avaktivera fler funktioner.
- 2. Markera menypunkten med \blacktriangle och \triangledown och bekräfta med **OK**.
- 3. Navigera ett steg tillbaka med ESC.

5.2.1. Mätläge

Visa mätrastret för att mäta ett objekts storlek.





- Bekräfta menypunkten MI med OK för att visa rastret med centimeterenhet på bildskärmen.
- 2. Skruva av gängskyddsringen på sondhuvudet moturs.
- 3. Skruva inspelningsringen på sondhuvudet bakåt medurs.
- 4. Skruva på avståndsstiftet medurs på sondhuvudet.
- 5. Mät genom att rikta avståndsstiftet lodrätt mot ytan.
- Måtten kan avläsas på bildskärmen i realtid.
- Dölj raster genom att på nytt bekräfta menypunkten M med OK.

UVid bildfotografering visas rastret på bilden. Vid videoinspelning visas rastret inte på bilden.

5.2.2. Svartvitt läge

1. Bekräfta menypunkten 🕅 med **OK** för att visa en live-bild i svartvitt.

2. Bekräfta på nytt menypunkten 💷 med **OK** för att åter visa live-bilden i färg.

 $\dot{\mathbb{U}}$ Vid bild- och videofotografering i BW-läge registreras bilden / videon i svartvitt.

5.2.3. Ljusstyrka

///HOLEX

Ställ in bildskärmens ljusstyrka.

- 1. Bekräfta menypunkten 🔆 med **OK**.
- 2. Ställ in ljusstyrkan med ◀ och ►.
- 3. Bekräfta med **OK**.

5.2.4. Kontrast

Ställ in bildskärmens kontrast.

- 1. Bekräfta menypunkten () med **OK**.
- 2. Ställ in kontrasten med ◀ och ►.
- 3. Bekräfta med **OK**.

6. ANVÄNDNING

6.1. FOTOGRAFERING ELLER VIDEOINSPELNING

Medicinsk tillämpning

Inre skador på grund av att sonden förs in i människors eller andra levande varelsers kroppsöppningar.

- Använd inte videoendoskopet för medicinska tillämpningar.
- ▶ Utför inga undersökningar av människor eller andra levande varelser.
- För inte in sonden i kroppsöppningar.
- 1. För in sonden i objektet.
- 2. Tryck på 🖸 för att ta en bild.
- 3. Tryck på 📇 för att starta en videoinspelning.

4. Tryck en gång till på 📇 för att avsluta en videoinspelning.

 (\mathbf{i}) Ta inte ut SD-minneskortet under fotograferingen. SD-minneskortet kan bli skadat och fotografierna bli obrukbara.

6.2. FÖRSTORING OCH SPEGLING

Förstoring

- 1. Tryck på 🕀 för att förstora bilden 1,5 och 2 gånger.
- 2. Tryck en gång till på \oplus för att visa bilden i originalstorlek.



Originalstorlek



 $2 \times f$ örstorad

Spegling

- 1. Tryck på ^{*I*} för att spegla bilden vertikalt.
- 2. Tryck en gång till på ² för att visa bilden i original.



Original



6.3. DATAÖVERFÖRING

MASSLAGRINGSLÄGE



Speglad vertikalt

- 1. Anslut videoendoskopet till en PC med USB-kabeln.
- 2. Starta videoendoskopet.
- 3. Navigera med \blacktriangle eller ∇ för att markera \square .
- 4. Bekräfta med **OK**.

/ / HOLEX.

Bilder och videor kan överföras till datorn.

🛈-läget kan också aktiveras via 🏘 och "USB".

6.4. STRÖMFÖRSÖRJNING VIA USB-ANSLUTNINGEN

- 1. Ta ut batterierna.
- 2. Anslut videoendoskopet till elnätet med USB-kabeln.
- 3. Starta videoendoskopet.
- 4. Tryck på **ESC**.
- Videoendoskopet är klart för användning.

7. RENGÖRING

Ta ut batterierna ur videoendoskopet före rengöringen. Rengör videoendoskopet med en fuktad bomullstuss. Inga vätskor får komma in i anslutningarna. Följ rengöringsinstruktionerna i bruksanvisningen för kamerasonden.

Använd inga alkohol-, slipmedels- eller lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

8. FÖRVARING

Förvara i originalförpackningen på en ljusskyddad, dammfri och torr plats.

Förvara vid temperaturer mellan 0 °C och +60 °C. Förvara sonden hoprullad med minst 15 cm diameter.

9. TEKNISKA DATA

Videoendoskop	
Yttermått	275 mm × 123 mm × 55 mm
Vikt	370 g (utan batterier)
Bildskärm	3,5 tum TFT-LCD QVGA
Bildskärmsupplösning	320×240 pixlar
Batterityp	4 st AA (alkali eller Ni-MH)
Drifttid	4 timmar
Minnesmedium	SD-minneskort (stöd för upp till 32 GB)
TV-system	NTSC/PAL
Anslutningar	AV-utgång, USB
Videoupplösning	640 × 480 pixlar, 30 fps
Filformat (video, bild)	AVI, JPEG
Bildupplösning fotografering	640 × 480 pixlar
Systemspråk	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska, nederländska, danska, polska, ryska, bulgariska, svenska, finska, norska, rumänska, grekiska, estniska, litauiska, lettiska, ungerska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, japanska, turkiska, vietnamesiska, koreanska
Arbetstemperatur	0 °C - +60 °C
Lagringstemperatur	0 °C - +60 °C

SV



10. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING



Videoendoskopet får inte omhändertas som hushållsavfall. Följ de avfallshanteringsbestämmelser som gäller i respektive land. Användaren är skyldig att föra batterierna och videoendoskopet till ett lämpligt uppsamlingsställe.

Videoendoskopet kan återlämnas kostnadsfritt till Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstrasse 55, D-81241 München.

识别数据

生产商

产品 品牌 产品编号 操作指南的版本

创建日期

Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr.55 81241 München 德国 带测头的视频内视镜 HOLEX 49 2928 2000 02 原版操作指南的译文 2018/12





目录

1.	设备构	既览	
	1.1.	操作键	
	1.2.	屏幕指法	示器
2.	一般排	是示	
	2.1.	符号和	显示方法
	2.2.	更多信.	息
3.	安全.		
	3.1.	基本安全	全提示
	3.2.	按规定	使用
	3.3.	错误使	用
	3.4.	运营商	责任
4.	开机道	运行	
	4.1.	安装或	更换电池
	4.2.	将探针.	与视频内窥镜相连
	4.3.	插入内	存卡
	4.4.	接通视	频内窥镜
5.	菜单导	≩航	
	5.1.	主菜单	
		5.1.1.	相册
		5.1.2.	语言
		5.1.3.	日期/时间
		5.1.4.	SD 卡状态 319
		5.1.5.	设置
		5.1.6.	AV 输出端 319
		5.1.7.	USB
	5.2.	功能键	
		5.2.1.	测量模式 320
		5.2.2.	黑白模式 320

		5.2.3.	亮度 オレロ)
		5.2.4.	刈山皮	 	,
6.	运行.			 	L
	6.1.	拍摄照	片或视频	 	L
	6.2.	放大和時	映射	 	L
	6.3.	数据传输	渝	 	2
	6.4.	通过 US	SB 接口供电	 	3
7.	清洁.			 	3
8.	存放.	•••••		 	3
9.	技术教	数据		 	3
10.	回收利	印废弃处	理	 	ł





1. 设备概览



1	探头接口	8	拍摄视频
2	AV 输出端(带接口)	9	操作键
3	SD 卡插槽	10	用于数据传输和供电的 USB 接口
4	拍摄图片	11	AV 输出端(无接口)
5	开/关按钮	12	3.5" 屏幕
6	电池盖	13	带探头的探针
7	电池电量指示器		

1.1. 操作键

模式	预览	捜索	菜单
[™] Fn	功能键	删除记录	
►.Ŭ	提高探头上的 LED 亮度	向右	
Ċ	降低探头上的 LED 亮度	向左	
ок	切换到菜单模式	执行	执行
▲ ⊕	放大	向上	向上
	垂直映射图片	向下	向下
ESC	切换到搜索模式	切换到预览模式	步骤向后
0	拍摄图片		
8 1	开始/ 结束视频拍摄		

1.2. 屏幕指示器



2. 一般提示



请阅读、遵循操作说明书,妥善存放以备后用并确保可随时取 用。

<u>| | HO</u>LEX.

2.1. 符号和显示方法

警告符号	含义
▲ 危险	表示一种如未避免将会导致死亡或重伤的危险。
▲ 警告	表示一种如未避免可能导致死亡或重伤的危险。
▲ 小心	表示一种如未避免可能导致轻微或中等伤害的危 险。
注意	表示一种如未避免可能导致财产损失的危险。
(j)	表示有用的建议和提示以及用于确保有效、无故 障运行的信息。

2.2. 更多信息

注意摄像头操作手册。

- 3. 安全
- 3.1. 基本安全提示

医学应用

- 将探针引入到人或其他生物的身体开口中会造成内部受伤。
- ◎ 不要将视频内窥镜用于医学应用。
- ◎ 不要在人体或其他生物体上进行检查。
- ◎ 不要将探针引入到身体开口中。

3.2. 按规定使用

- ◎ 视频内窥镜用于检查和检测不可靠近的和 看不见的区域。
- ◎ 用于工业用途。
- ◎ 仅在技术正常和运行安全的状态下使用。
- ◎ 仅由合适的专业人员进行维护和维修。

3.3. 错误使用

- ◎ 不要冲击或撞击视频内窥镜。
- ◎ 不要让视频内窥镜接触液体。
- ◎ 不要在有可燃性气体、蒸汽或溶剂的环境中使用,例如在油箱或燃气 罐中。
- ◎ 不要在易爆区域内使用。
- ◎ 只能在更换电池时通过电池盖打开外壳。
- ◎ 不要擅自进行改装和修改。

3.4. 运营商责任

运营商必须确保,在产品上工作的人员会注意相关规定和条例以及以下 提示:

◎ 注意国家和地区的安全与事故预防规定以及环保规定。

◎ 不要安装、组装或运行损坏的产品。

◎ 必须提供要求的保护装备。

4. 开机运行

4.1. 安装或更换电池





- 2. 打开电池盖。
- 3. 根据电极标识装入四个 AA 电池 。电极标识位于电池盖的内部。
- 4. 关闭电池盖并压紧。顺时针拧紧螺栓。



4.2. 将探针与视频内窥镜相连



- 根据连接件将探针插到探针接口上。
 将保险螺栓顺时针拧到螺纹上。
- ◎ 视频内窥镜运行准备就绪。

(i)为避免损坏探针的内部线路,在使用和存放探针时要遵守至少15 cm 的卷取直径。

4.3. 插入内存卡



- 1. 提升防护盖板。
- 2. 按图所示将 SD 内存卡插到 SD 卡插槽 中。
- 4.4. 接通视频内窥镜



- 1. 保持按住开/关按钮,直至出现开始屏幕。
- ◎ 视频内窥镜运行准备就绪。

5. 菜单导航

5.1. 主菜单

- 1. 按下 🍄, 切换到菜单模式。
- 2. 用 ▲ 和 ▼ 选择菜单主项,用 **OK** 确认
- 3. 用 ESC 返回一个步骤。
- (i) 不活动时,设备会自动返回到预览模式。

5.1.1. 相册

相册:所拍摄图片和视频的概览



- 1. 按下▲、▼、◀或▶,选择图片或视频。
- 2. 按下 OK, 在全屏模式下显示图片或视频。
- 3. 重新按下 OK,播放视频。
- 4. 按下 前, 删除所选图片或视频。
- 5. 重新按下 fm,确认删除。用 ESC 取消。
- 5.1.2. 语言

语言:系统语言的选择

- 1. 用▲和▼选择语言。
- 2. 用**OK**确认。
- 5.1.3. 日期/时间
- 设置:设置系统时间和日期



按下▶或◀,选择参数。
 按下▲或▼,修改参数。
 用 OK 确认。

格式:用▲或▼选择日期格式并用 OK 确认。

显示: 在"预览"模式下用 ▲ 或 ▼ 和 OK 激活或禁用时间指示器。

// HOLEX.

zh

5.1.4. SD 卡状态

SD卡的状态:剩余内存容量指示器

SDaaaa	
9527	剩余的图片拍摄
🖺 3 min	剩余的视频拍摄时间
^{SD} 66 % (168 MB)	———可用的存储位

格式化SD卡:用 OK 确认,以便删除内存卡上的所有文件。

删除全部档案:用 OK 确认,以便删除设备生成的所有图片和视频。

5.1.5. 设置

自动关机:

1. 用▲或▼选择"关"并用 OK 确认,以便关闭自动关机功能。

2. 选择分钟数,以便在所选时间后自动关闭视频内窥镜。

- 拍摄时间:
- 用▲或▼选择"0"并用OK确认,以便在SD内存卡已满或按下 售 时停止拍摄。
- 2. 选择分钟数,以便在所选时间后自动停止拍摄。

5.1.6. AV 输出端

影音輸出:用▲和▼选择合适的地区电视标准 (NTSC/PAL)并用 OK 确 认。

5.1.7. USB

参见数据传输 [▶ 322]。

5.2. 功能键

1. 按下 Fn, 激活或禁用其他功能。

2. 用▲和▼选择菜单项,用OK确认。

3. 用 ESC 返回一个步骤。

5.2.1. 测量模式

显示测头,以便测量对象大小。



- 用 OK 确认菜单项 Ⅲ,以便在屏幕上以厘 米为单位显示方格。
- 2. 逆时针拧下探头上的螺纹保护环。
- 3. 顺时针朝后将支撑环拧到探头上。
- 4. 顺时针将间隔销拧到探头上。
- 5. 测量时,让间隔销垂直于表面。
- ◎ 可以在屏幕上实时读取测量。
- 1. 为了隐藏方格,请再次用 OK 确认菜单项 Ⅲ。

*①*在拍摄图片时会显示方格。在拍摄视频 时不会显示方格。

5.2.2. 黑白模式

1. 用 OK 确认菜单项 EM,以便黑白显示实时画面。

2. 重新用 OK 确认菜单项 BW, 以便重新彩色显示实时画面。

(i) 在 BW 模式下拍摄图片和视频时,会用黑白色记录图片/视频。

5.2.3. 亮度

设置屏幕亮度。

1. 用 **OK** 确认菜单项 *。

- 2. 用 ◀ 和 ▶ 设置亮度。
- 3. 用 OK 确认。
- 5.2.4. 对比度

设置屏幕对比度。

zh

/ / HOLEX.

- 1. 用 **OK** 确认菜单项 **D**。
- 2. 用 ◀ 和 ▶ 设置对比度。
- 3. 用 **OK** 确认。
- 6. 运行
- 6.1. 拍摄照片或视频

▲ 警告

医学应用

将探针引入到人或其他生物的身体开口中会造成内部受伤。

- ◎ 不要将视频内窥镜用于医学应用。
- ◎ 不要在人体或其他生物体上进行检查。
- ◎ 不要将探针引入到身体开口中。
- 1. 将探针引入到对象中。
- 2. 按下 🗅, 拍摄图片。
- 3. 按下 📇,开始视频拍摄。
- 4. 重新按下 📇,结束视频拍摄。

(i) 在拍摄期间不要取出 SD 内存卡。可能损坏 SD 内存卡,导致记录不可用。

6.2. 放大和映射

放大

- 1. 按下 , 将图片放大 1.5 和 2 倍。
- 2. 重新按下 🕀,将图片显示为原始大小。





原始大小

映射

已放大2倍

1. 按下 心, 垂直映射图片。

2. 重新按下 四, 将图片显示为原始状态。





原始状态

已垂直映射

6.3. 数据传输

大容量存储模式

- 1. 通过 USB 线将视频内窥镜与 PC 相连。
- 2. 接通视频内窥镜。

◎ 屏幕显示 ② 和 🖻。

3. 用▲或▼导航,选择回。

4. 用**OK**确认。

◎ 图片和视频可能传输到 PC。

(j) 也可以通过 🍄 和"USB"激活模式。



6.4. 通过 USB 接口供电

- 1. 取出电池。
- 2. 通过 USB 线将视频内窥镜与电源相连。
- 3. 接通视频内窥镜。

4. 按下 ESC。

◎ 视频内窥镜运行准备就绪。

7. 清洁

清洁前从视频内窥镜中取出电池。用湿润的棉布清洁视频内窥镜。不要 让液体渗入到接口中。注意**摄像头**操作手册的清洁提示。

不要使用碱性以及含磨料或溶剂的清洁剂。

8. 存放

在原始包装中存放在无光和无尘的干燥地点处。 存放在 0 ℃ 到 +60 ℃ 的温度下。存放探针时的卷取直径至少为 15 cm。

9. 技术数据

视频内窥镜	
尺寸	275 mm × 123 mm × 55 mm
重量	370g(无电池)
屏幕	3.5 英寸 TFT-LCD QVGA
屏幕分辨率	320 × 240 px
电池类型	4×AA (碱性或 Ni-MH)
工作时间	4 小时
存储介质	SD 内存卡 (支持最大 32 GB)
电视标准	NTSC/PAL
接口	AV 输出端, USB
视频分辨率	640 × 480 px, 30 FPS

zh

视频内窥镜	
文件格式(视频、图片)	AVI, JPEG
拍摄图片分辨率	640 × 480 px
系统语言	英语、法语、德语、意大利语、 西班牙语、葡萄牙语、荷兰语、丹麦语、 波兰语、俄语、保加利亚语、瑞典语、 芬兰语、挪威语、罗马尼亚语、希腊语、 爱沙尼亚语、立陶宛语、拉脱维亚语、 匈牙利语、捷克语、斯洛伐克语、 斯洛文尼亚语、繁体 中文、简体 中文、 日语、土耳其语、越南语、韩语
工作温度	0 °C 到 +60 °C
存储温度	0 °C 到 +60 °C

10. 回收和废弃处理



不要将视频内窥镜作为家庭垃圾进行废弃处理。 遵守国家特定的废弃处理规定。用户有义务,将电池和视频内 窥镜交给一个合适的收集部门。

视频内窥镜可以免费还给 Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr.55, 81241 München。


NOTIZEN



SERVICE

Gödde S.P.R.L

Bermicht, 1 · B-4750 Nidrum · Belgium · (Wallonie, Brussels, Luxembourg) · Phone: +32 80 4479 26 · Fax: +32 80 4479 27 · info@goedde.be

Soltec EOOD

Kapitan Burago Str. 1 · BG-4205 Kostievo · Bulgaria · Phone: +359 32 500-425 · Fax: +359 32 500-422 · sales@soltec.bg

Hoffmann Quality Tools Trading (Shanghai) Co., Ltd.

Eureka City Industrial Park -No. 5, Lane 333, Zhujian Road, Minhang District, - 201107 Shanghai - P. R. China - Phone: +86 21 54544660 -Fax: +86 21 54544661 china@hoffmann-group.com

Hoffmann GmbH, Denmark

Herbert-Ludwig-Str. 4 · D-28832 Achim · Germany · Phone: +45 70264150 · Fax: +45 70264152 · ab.dk@hoffmann-group.com

Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

Haberlandstr. 55 · D-81241 München · Germany · Phone: +49 89 8391 0 · Fax: +49 89 8391 89 · info@hoffmann-group.com

Metmatus OÜ

Majaka 26-101 · Tallinn, 11412 · Estonia · Phone: +372 55539056 · info@metmatus.com

Ravema OY

PL 1000 · FI-33201 Tampere · Finland · Phone: +358 20 794 0000 · Fax: +358 20 794 0001 · info@ravema.se

Hoffmann France SAS 1, rue Gay Lussac/CS 80836 · F-67410 Drusenheim · France · Phone: +33 38 8534804 · Fax +33 38 8533937 · ho-france@hoffmann-group.com

G. & I. Pangakis S. A. Paparrigopoulou 46 & Lassani • GGR-12132 Peristeri • Greece • Phone: +30 210 88 10 750 • Fax: +30 210 88 18 659 • info@pangakis.gr

Hoffmann GmbH, United Kingdom

Herbert-Ludwig-Str. 4 · D-28832 Achim · Germany · Phone: +44 8704 1761 11 · Fax: +44 8704 1761 13 · info@hoffmann-group.com

Hoffmann Quality Tools India Private Limited No. 512, 5th Floor, Tower 2,

World Trade Centre, · Kharadi, Pune 411014, India · Phone: +91 20 6710 5803 · Fax: +91 20 6710 5899 · india@hoffmann-group.com

A.R. Brownlow Limited

South City Link Road · Cork · Ireland · Phone: +353 21 4313377 · Fax: +353 21 4313693 · hoffmanngroup@arbrownlow.ie

Hoffmann Italia S.p.A. Via Germania 49 · I-35010 Vigonza · Italy · Phone: +39 049 79602 11 · Fax: +39 049 79602 55 · servizioclienti@hoffmanngroup.com

Metmatus SIA

Mazā Rencēnu 8 · LV-1073 Rīga · Latvia · Phone: +371 65 44 67 01 · Fax: +371 65 44 67 02 · office@metmatus.com

Metmatus UAB Žiemgalių g. 8 · LT-48230 Kaunas · Lithuania · Phone: +370 37 750600 · Fax: +370 37 750601 · info@metmatus.com

Hoffmann Quality Tools (Malaysia) Sdn. Bhd. Suite 15.08 / Level 15, City Square Office Tower · 106-108 Jalan Wong Ah Fook, 80000 Johor Bahru, Malaysia · Phone: 1800 888 469 · Fax: +65 6562 8161 · asia-pacific@hoffmann-group.com

* Motherwell Bridge Industries Ltd.

Hal Far Industrial Estate · Hal Far BBG 3000 · Malta · Phone: +356 2165 7800 · Fax: +356 2165 7801 · hoffmann@mbmalta.com

Hoffmann Quality Tools Mexico, S. de. R. L. de C. V.

Avenida Ébano FINSA II # Lote A · Col. Parque Industrial FINSA Puebla · 72710 Cuautlancingo, Puebla, México · Phone: +52 222 2105333 Ext. 101 · Fax: +52 222 2105333 Ext. 110 • pedidos.mexico@hoffmanngroup.com

ty Tools B.V.

Platinastraat 110 · 7554 NB Hengelo - The Netherlands · (+België/Vlaanderen) · Phone: +31 74 207 70 00 · Fax: +31 74 243 27 34 · verkoop@hoffmann-group.com

Ravema AS

Asveien 21 · N-3475 Saetre · Norway · Phone: +47 51 424211 · Fax: +47 51 423285 · kunde@ravema.no

Hoffmann Austria Qualitätswerkzeuge GmbH

Mondseer Str. 2 · A-4893 Zell am Moos · Austria · Phone: +43 508877 0 · Fax: +43 508877 180 · info@hoffmann-group.com

Perschmann Sp. z o. o.

ul. Ostrowska 364 · PL-61-312 Poznań · Poland · Phone: +48 61 630 95 00 · Fax: +48 61 630 95 09 · info@hoffmann-group.com

Hoffmann Industrial Tools SRL

Str. Aristide Pascal nr. 18, Sector 3 · RO-031443 Bucureşti · Romania · Phone: +40 21 322 45 44 · Fax: +40 21 322 44 40 · comanda@hoffmanngroup.com

Hoffmann Professional Tools, ZAO

13, Chelieva str., "Mc Tower" Business Center · RU-193230 St. Petersburg · Russia · Phone & Fax: +7 812 309 1133 · info@hoffmann-group.ru

Ravema AB

Margretelundsvägen 1 · SE-331 24 Värnamo · Sweden · Phone: +46 370 48800 · Fax: +46 370 49064 · kund@ravema.se

SFS unimarket

Rosenbergsaustr. 10 · CH-9435 Heerbrugg · Switzerland · Phone: +41 848 80 40 20 · Fax: +41 848 80 40 50 · werkzeuge@sfs.ch

Hoffmann Quality Tools Asia Pacific Pte. Ltd.

25 International Business Park +#02-61/64 German Centre, Singapore 609916 · Phone: +65 6562 8163 · Fax: +65 6562 8161 · asia-pacific@hoffmann-group.com

Hoffmann Qualitätswerkzeuge SK s. r. o. Černyševského 26 · SK-851 05 Bratislava · Slovak Republic · Phone: +421 262 520 494 · Fax: +421 262 520 496 · ab.cz@hoffmann-group.com

Hoffmann kvalitetna orodja, d.o.o.

Celovška cesta 150 1000 Ljubljana - Slovenia Phone: +386 1 507 2002 Fax: +386 1 507 2005 - slovenija@hoffmann-group.com

Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L.

Parque Empresarial San Fernando · Adva. Castilla, 2, Edificio Atenas, esc. B, planta Baja · 28830 San Fernando de Henares (Madrid) · Phone: +34 900 900 728 · contacto@hoffmann-group.com

Hoffmann Qualitätswerkzeuge CZ s. r. o.

Zemská 211/ · CZ-337 01 Ejpovice · Czech Republic · Phone: +420 371 707 250 · Fax: +420 371 707 252 · ab.cz@hoffmann-group.com

PJSC Dnipropetrovs'k Engineering

and Technical Center "Contact" · 2, Kabardinskaya str. Dnipro city, 49006 · Ukraine · Phone: +38 562 317603, · Fax: +38 562 317610 · admin@kontakt.dp.ua

Hoffmann Hungary Quality Tools Kft.

Zugligeti út 41 · H-1121 Budapest · Hungary · Phone: +36 1 392 02 90 · Fax: +36 1 200 41 58 · kapcsolat@hoffmann-group.com

Hoffmann Quality Tools USA, Inc.

Windsor Square Suite 202 North Seven Oaks Drive, -Knoxville, Tennesse 37922 -USA - Phone: +1 844 448 7725 - Fax: +1 877 550 7778 hus.sales@hoffmanngroup.com

BelTools Industry

Mashinostroiteley Str. 29 · BY-220118 Minsk · Republic of Belarus · Phone: +375 17 3451611 · Fax: +375 17 3453258 · info@beltools.by



Manufacturer Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Haberlandstr. 55, 81241 Munich, Germany www.hoffmann-group.com UM0001006