

Дополнение к ДСК «Вертикаль» «МОРЯК»

	Наименование	Кол.
	Щит фанерный «Лодочка»	1
	Труба-стойка	2
	Труба для бетонирования стоек	2
	Труба Т-обр. для бетонирования горки	1
	Мачта	1
	Поручень U-образный	1
	Переключатель с гайкой М6	8
	Поручень для лестницы	2
	Штурвал + комплектация: болт М8х60 (65) -1 шт., шайба Ø 8 - 1 шт., гайка М8 - 2 шт., переходник Ø 25 мм – 1 шт., колпачок Ø 13 мм на болт – 2 шт.	1
Флаг-вымпел + комплектация: веревка - 3,5 м., анкер-болт кольцо М6х45 – 2 шт., гайка М6 – 2 шт., шайба Ø 6 – 2 шт.	1	
Пакет с комплектацией	1	
Скат горки	1	
	пример крепления к ДСК	

Поз.	Пакет с комплектацией:	шт.
1	Винт М6х50 (с шестигранником)	16
2	Ключ шестигранный (4 мм)	1
3	Болт М8х50	2
4	Болт М8х35	3
5	Колпачок Ø 13 мм на болт	7
6	Заглушка Ø 25 мм	5
7	Переходник Ø 25 мм	13
8	Держатель пластиковый для соединения трубы Ø 25 и щита фанерного	2
9	Саморез с широкой шляпкой 3,5х16	12
10	Саморез 4,5х35	2
11	Гайка М8	2
12	Шайба Ø 8	3
13	Шайба-гровер Ø 8	6
14	Инструкция	1

Сборка комплекса.

При сборке комплекса не затягивайте резьбу до полной сборки. Соберите лестницу из двух поручней, 5 переключателей, переходников Ø 25 мм и винтов М6х50. Присоедините к щиту фанерному три переключателя и поручень U-образный при помощи переходников Ø 25 мм и винтов М6х50. Установите на мачту два анкер-болта М6х45 с гайкой М6 и шайбой Ø 6. Установите веревку и флаг, заглушку. Закрепите штурвал при помощи болта М8х65, переходника Ø 25 мм, шайб Ø 8, шайб-гровер Ø 8 и гаек М8. Присоедините трубу-мачту при помощи болта М8х35 и гровера к фанерному щиту. Присоедините к ДСК «Вертикаль» сверху на перемычку «А» фанерный щит при помощи двух держателей пластиковых для соединения трубы Ø 25 и саморезов с широкой шляпкой 3,5х16 (снизу щита). Прикрепите к щиту фанерному снизу две трубы стойки со вставками для бетонирования (в предварительно выкопанные две ямки) при помощи саморезов 3,5х16. Прикрепите ранее собранную лестницу при помощи болтов М8х35. Прикрепите скат горки к фанерному щиту при помощи двух саморезов 4,5х35. Нижняя часть ската горки опирается на трубу Т-образную для бетонирования горки. Затяните резьбу. Установите заглушки и колпачки.

Сделано в России.