



Монтаж цветной интерьерной лепнины из дюрополимера

Инструменты и материалы

- ручная ножовка с мелкими зубцами;
- Клей «Classic Fix TYTAN Professional»;
- торцовочная электропила;
- рулетка;
- карандаш.

Элементы должны находиться в помещении, предназначенном для монтажа, не менее 24 часов до начала работ.

Монтаж цветной лепнины

1. Цветные интерьерные молдинги монтируют с помощью клея «Classic Fix TYTAN Professional».
2. Для нарезки применяется любая торцовочная электропила, снабженная диском для резки пластика или алюминия (мелкий зуб). При нарезке изделия избегайте перегрева материала (нарезайте изделие либо резкими быстрыми движениями, либо на низких оборотах пилы). Можно использовать ручную ножовку с мелкими зубцами.
3. На место предполагаемого реза наклеить малярную ленту шириной 50 мм. Сделать разметку для распила по малярной ленте. При нарезке изделия расплавленный материал наплывает на малярную ленту и не портит край изделия. После нарезки малярная лента удаляется.
4. Цветные молдинги не имеют усадки, поэтому их монтируют плотно друг к другу, не оставляя зазоров. Стыковочные швы незаметны при хорошем монтаже, но



при необходимости рекомендуется реставрировать швы восками и карандашами, которые подходят по цвету.

Ожидаемый расход клея

1. Клей «Classic Fix Tytan Professional» 100 мл на примере карнизов и молдингов.

Ширина карниза/молдинга	Длина смонтированных элементов
до 5 см	11 м
до 10 см	5 м
до 15 см	4 м
до 20 см	3 м