



Перечень запасных частей

Фото товара	Наименование, примечание	Артикул
-------------	--------------------------	---------

ДВИГАТЕЛИ



Дизельный двигатель R195-T

01001

- ✓ Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением
- ✓ 815 куб. см
- ✓ 118 кг
- ✓ 14,85 л.с. / 10,92 кВт



Дизельный двигатель ZS1100-T

01002

- ✓ Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением
- ✓ 998 куб. см
- ✓ 17,65 л.с. / 12,98 кВт



Дизельный двигатель ZS1115-T

01003

- ✓ Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением
- ✓ 1115 куб. см
- ✓ 20 л.с. / 14,71 кВт



Дизельный двигатель TY 295

01004



Дизельный двигатель KM385BT/YD385

01005



Дизельный двигатель SL4100 BT

01006

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Глушитель + колено T25

01007



Гидрораспределитель трехконтурный с плавающим положением T25

01008



Блок-фара верхняя в сборе (дизайн 2019)

02001



Блок-фара нижняя в сборе (дизайн 2019)

02002



Капот трактора Т18-Т25

02003



Капот трактора Т15

02004



Фонарь задний Скаут (дизайн 2019)

02005



Рычаг включения почвофрезы

02006




Лента транспортерного картофелекопателя

02007



Цепь с ложечками картофелесажателя PL-50

02008



Цепь с ложечками чеснокосажателя СЧ

02009



Шкив дополнительный к картофелекопателью

02010



R195 Гильза цилиндра (Скаут Т15)

02011



ZS1115 Маховик в сборе с венцом Z=165

03001



Заглушка гидрораспределителя M18

03002



Заглушка гидрораспределителя M20

03003



Штуцер гидравлики M14/M18

03004



Штуцер гидравлики M18/M18

03005



Штуцер гидравлики M18/M20

03006



Штуцер гидравлики M18/M22

03007



Штуцер гидравлики M22/хомут (обратка)

03008



Комплект ТО трактора СКАУТ Т-15

03009














Комплект ТО трактора СКАУТ Т-18 | Т-25

03010



Комплект ТО трактора Файтер Т-15

03011

	Коробка передач мотоблока в сборе	04001
	Звездочка Z=14 редуктора подъемного навесного оборудования	04002
	Крышка боковая левая под первичный вал	04003
	Полуоси задние удлиненные Т15 (L=653 мм D=39 мм), пара	04004
	R195 Коленвал (A=109 мм)	04005
	Крышка боковая правая под первичный вал	04006
	Комплект прокладок коробки передач Т15	04007
	Сапун КПП	04008
	Звездочка привода редуктора Файтер Z=13, d=18 мм	04009
	Полуось почвофрезы 120 см	04010
	R190-R195 Радиатор	04011



kJRIFkJRN9Радиатор (с ушками)

05001



R190-R195 Шкив ремня вентилятора

05002



R195 Гильза цилиндра (XT15)

05003



R192 Вал балансирующий

05004



R195 Вал балансирующий

05005



ZS1100 Электростартер

05006



Рычаг переключения повышающей / понижающей передачи

05007



ZS1100-ZS1115 Шкив ремня вентилятора

05008



Полуось почвофрезы 100 см

05009














Рычаг выжимного подшипника












05010

























Подшипник выжимной 688808












05011












	Лапка выжимная подшипника сцепления	06001
	Шпилька сцепления	06002
	Патрон рычага выжимного подшипника	06003
	Патрон рычага выжимного подшипника T25 (2017)	06004
	Вилка выжимного рычага	06005
	Сцепление 4-ручейковое в сборе T25 (2017)	06006
	Сцепление 3-ручейковое в сборе	06007
	Сцепление 2-ручейковое в сборе	06008
	Диск сцепления	06009
	Корпус КПП тракторный	06010
	Комплект сальников коробки передач	06011












	Крышка верхняя в сборе с рычагом	07001
	Крышка вала повышающей / понижающей шестерни (треугольная малая)	07002
	Крышка дифференциала правая	07003
	Крышка дифференциала левая	07004
	Корпус подшипников полуоси T15	07005
	Крышка КПП верхняя	07006
	Рычаг дифференциала	07008
	Рычаг переключения передач	07009
	Крепление рычага дифференциала	07010
	Корпус вилки дифференциала	07011
	Крепление рычага переключения передач	07012












	Вилка переключения повышающей / понижающей передачи	08001
	Вилка 1 / задней передачи	08002
	Вилка 2 / 3 передачи	08003
	Ось вилки переключения повышающей / понижающей передачи	08004
	Ось вилки переключения передач	08005
	Вал первичный L=368 мм	08006
	Вал главный	08007
	Вал повышающей / понижающей передачи	08008
	Вал дифференциала	08009
	Вал задней передачи	08010
	Шестерня полуоси Z=51	08011












	Шестерня первичного вала $Z=16$	09001
	Шестерня первичного вала $Z=22/Z=29$	09002
	Шестерня вала задней передачи $Z=20/Z=26$	09003
	Шестерня главного вала $Z=43$	09004
	Шестерня главного вала $Z=31$	09005
	Корпус сальников полуоси Т18-Т25	09006
	Шестерня главного вала $Z=20$	09007
	Шестерня главного вала $Z=38$	09008
	Шестерня вала повышающей / понижающей передачи $Z=49$	09009
	Шестерня вала повышающей / понижающей передачи $Z=15/Z=26$	09010
	Пластина КПП Н-образная селекторная	09011












	Муфта дифференциала блокирующая	10001
	Шестерня дифференциала приводная Z=47	10002
	Шайба дифференциала малая	10003
	Пружина дифференциала	10004
	Втулка полуосей	10005
	<u>Втулка вала повышающей / понижающей передачи</u>	10006
	Втулка главного вала	10007
	Втулка вала задней передачи	10008
	Коробка передач T18-T25 в сборе	10009
	Корпус подшипников полуоси T18-T25	10010
	Корпус КПП мотоблока	10011












	Комплект прокладок коробки передач мотоблока	11001
	Крышка мотоблока верхняя	11002
	Крышка мотоблока боковая левая под первичный вал	11003
	Крышка мотоблока боковая правая под первичный вал	11004
	Крышка дифференциала мотоблока (треугольная большая)	11005
	Крышка полуоси мотоблока	11006
	Полуоси мотоблока (L=390 мм D=39 мм), пара	11007
	Шпонки полуосей мотоблока 8x12x124 мм, пара	11008
	Колодка тормоза шестерни 1 / задней передачи мотоблока	11009
	Ручка дифференциала мотоблока	11010
	Вилка блокировки дифференциала мотоблока	11011













	Вилка переключения повышающей / понижающей передачи мотоблока	12001
	Вилка 1 / задней передачи мотоблока	12002
	Вилка 2 / 3 передачи мотоблока	12003
	Вал мотоблока первичный L=370 мм	12004
	Вал дифференциала мотоблока L=161 мм	12005
	Шестерня вала дифференциала мотоблока Z=15	12006
	Шестерня вала дифференциала мотоблока ведущая Z=47	12007
	Пластина Ш-образная селекторная	12008
	Колпачок вала отбора мощности мотоблока	12009
	Корпус КПШ Т25 (2017)	12010
	Крышка верхняя в сборе с рычагами Т25 (2017)	12011












	Крышка верхняя T25 (2017)	13001
	Крышка боковая левая под первичный вал T25 (2017)	13002
	Крышка боковая правая под первичный вал T25 (2017)	13003
	Крышка боковая левая под вторичный вал T25 (2017)	13004
	Крышка подшипника дифференциала (в центре болт) T25 (2017)	13005
	Крышка вала привода полуоси T25 (2017)	13006
	Крышка шестерни полуоси (нижняя) T25 (2017)	13007
	Втулка вала привода полуоси T25 (2017)	13008
	Корпус подшипников полуоси левый T25 (2017)	13009
	Корпус подшипников полуоси правый T25 (2017)	13010
	Вилка переключения повышающей / понижающей передачи T25 (2017)	13011

	Вилка 1 / задней передачи T25 (2017)	14001
	Вилка 2 / 3 передачи T25 (2017)	14002
	Ось вилки переключения повышающей / понижающей передачи T25 (2017)	14003
	Ось вилки 1 / задней передачи T25 (2017)	14004
	Ось вилки 2 / 3 передачи T25 (2017)	14005
	Вал первичный T25 (2017)	14006
	Вал вторичный (квадрат) T25 (2017)	14007
	Шестерня первичного вала Z=31/Z=15 T25 (2017)	14008
	Шестерня промежуточного вала Z=15 T25 (2017)	14009
	Шестерня промежуточного вала Z=19 T25 (2017)	14010
	Шестерня промежуточного вала Z=34/Z=22 T25 (2017)	14011

	Шестерня промежуточного вала $Z=27$ T25 (2017)	15001
	Шестерня вторичного вала $Z=35$ T25 (2017)	15002
	Шестерня вторичного вала $Z=28/Z=21$ T25 (2017)	15003
	Шестерня вторичного вала $Z=16$ T25 (2017)	15004
	Шестерня заднего хода $Z=18$ T25 (2017)	15005
	Шестерня полуоси $Z=44$ T25 (2017)	15006
	Шестерня вала привода полуоси $Z=40$ T25 (2017)	15007
	Шестерня вала промежуточного дифференциала $Z=30$ T25 (2017)	15008
	Дифференциал в сборе T25 (2017)	15009
	Звездочка редуктора Файтер $Z=14$, $d=26$ мм, на шпонке	15010
	Вал малого редуктора Файтер	15011

	Вал главный L=205 мм Файтер	16001
	Корпус сальников полуоси Т25 (2017)	16002
	Шестерня вала дифференциала Файтер коническая	16003
	Шестерня полуоси Файтер Z=51	16004
	Крышка первичного вала Файтер правая	16005
	Редуктор подъемного навесного оборудования в сборе	16006
	Крышка задняя редуктора подъемного навесного оборудования	16007
	Вал №1 редуктора подъемного навесного оборудования	16008
	Вал №2 редуктора подъемного навесного оборудования Т25 (2017)	16009
	Шестерня вала №1 Z=38 (под подшипник) редуктора подъемного навесного оборудования	16010
	Шестерня вала №3 Z=31 редуктора подъемного навесного оборудования	16011

	Прокладка между редуктором и почвофрезой	17001
	Палец 18x150 мм редуктора подъемного навесного оборудования	17002
	Редуктор подъемного навесного оборудования в сборе Т25 (2017)	17003
	Вал №2-3 редуктора подъемного навесного оборудования	17004
	Шестерня вала №1 Z=24 (под подшипник) редуктора подъемного навесного оборудования Т25 (2017)	17005
	Шестерня вала №2 Z=26 редуктора подъемного навесного оборудования Т25 (2017)	17006
	Звездочка Z=17 редуктора подъемного навесного оборудования Т25 (2017)	17007
	Цепь привода редуктора подъемного навесного оборудования Скаут	17008
	Цепь привода редуктора подъемного навесного оборудования Файтер	17009
	R180 Бак топливный	17010
	R180 Блок двигателя	17011
	R180 Вал декомпрессора	17012

	R180 Вал запускающий	18001
	R180 Венец маховика Z=134	18002
	R180 Вентилятор в сборе с генератором	18003
	R180 Вкладыши шатуна	18004
	R180 Втулка шатуна	18005
	R180 Гильза цилиндра	18006
	R180 Глушитель	18007
	R180 Головка цилиндра в сборе	18008
	R180 Грузы балансирующие коленвала, 2 шт.	18009
	R180 Клапан впускной, выпускной	18010
	R180 Коленвал	18011



R180 Кольца поршневые

19001



R180 Комплект прокладок двигателя

19002



R180 Коромысла в сборе

19003



R180 Кран слива охлаждающей жидкости

19004



R180 Крышка двигателя боковая

19005



R180 Крышка клапанов

19006



R180 Крышка коленвала

19007



R180 Манжеты гильзы, 2 шт.

19008



R180 Маховик в сборе с венцом Z=134

19009



R180 Механизм клапанный

19010



R180 Направляющие клапанов, 2 шт.

19011



R180 Насос масляный

20001



R180 Насос топливный

20002



R180 Плита крепления электростартера

20003



R180 Плунжерная пара топливного насоса

20004



R180 Подшипник вентилятора 6201Z

20005



R180 Поршневой комплект (поршень, палец, кольца)

20006



R180 Прокладка выпускного коллектора

20007



R180 Прокладка головки цилиндра

20008



R180 Прокладка радиатора

20009














R180 Радиатор












20010














R180 Распредвал

20011

	R180 Ручка запуска двигателя	21001
	R180 Сальник коленвала	21002
	R180 Статор вентилятора	21003
	R180 Толкатели штанги, 2 шт.	21004
	R180 Трубка топливная высокого давления	21005
	R180 Фара	21006
	R180 Фильтр воздушный в сборе	21007
	R180 Фильтр масляный	21008
	R180 Фильтрующий элемент воздушный	21009
	R180 Форсунка топливная	21010
	R180 Шатун	21011

	<u>kJQI9Шестерня запускающего вала ведущая Z=15</u>	22002
	R180 Шестерня коленвала распределительная Z=24	22003
	R180 Шестерня распредвала ведомая запускающая Z=15	22004
	R180 Шестерня распредвала распределительная Z=48	22005
	R180 Шкив маховика 3-ручейковый	22006
	R180 Штанги, 2 шт.	22007
	R180 Щуп масла M26	22008
	R180 Электростартер	22009
	R180-R190 Распылитель форсунки	22010
	R180-R190-R195 Регулятор оборотов двигателя	22011
	R180-R190-R195 Датчик давления масла	22012

	R180-R190-R195 Крышка топливного бака (под потайную горловину)	23001
	R180-R190-R195 Кран топливный в сборе с фильтром	23002
	R180-R190-R195 Патрубки топливные, 2 шт.	23003
	R180-R190-R195 Крепление двигателя заднее	23004
	R180-R190-R195 Крепление двигателя переднее	23005
	R180-R190-R195 Фильтрующий элемент топливный	23006
	R180-R190-R195-ZS1100-ZS1115 Комплект прокладок топливного насоса, 3 шт.	23007
	R190 Прокладка головки цилиндра	23008
	R190 Гильза цилиндра	23009
	R190 Головка цилиндра в сборе (прямой впрыск)	23010
	R190 Головка цилиндра в сборе (форкамерная)	23011



R190 Комплект прокладок двигателя

24001



R190 Клапан впускной, выпускной

24002



R190 Коленвал (A=107 мм)

24003



R190 Крышка клапанов

24004



R190 Манжеты гильзы, 2 шт.

24005



R190 Поршневой комплект (поршень, палец, кольца)

24006



R190 Кольца поршневые

24007



R190 Насос топливный

24008



R190 Фильтр воздушный маслonaливной в сборе

24009



R190 Штанги, 2 шт.

24010



R190 Электростартер

24011



R190 Маховик в сборе с венцом Z=120

25001



R190 Трубка топливная высокого давления (форкамерная)

25002



R190 Плунжерная пара топливного насоса

25003



R190 Бак топливный

25004



R190 Вал декомпрессора

25005



R190 Венец маховика Z=120

25006



R190 Коромысла в сборе

25007



R190 Плита крепления электростартера

25008



R190 Механизм клапанный

25009














R190 Направляющие клапанов, 2 шт.

25010



R190 Фильтрующий элемент воздушный

25011

	kJR19Вал балансирующий	26001
	R190 Глушитель	26002
	R190 Блок двигателя (A=63 мм)	26003
	R190 Грузы балансирующие коленвала, 2 шт.	26004
	R190 Форсунка топливная	26005
	R190-R195 Вентилятор в сборе с генератором	26006
	R190-R195 Прокладка радиатора	26007
	R190-R195 Распредвал	26008
	R190-R195 Шестерня коленвала большая (привода балансирующего вала) Z=51	26009
	R190-R195 Шестерня коленвала малая (привода распредвала) Z=28	26010
	R190-R195 Ролик-натяжитель ремня генератора	26011



R190-R195 Рукоятка запуска двигателя

27001



R190-R195 Фара

27002



R190-R195 Шестерня распредвала ведомая запуская Z=21

27003



R190-R195 Шатун A=123 мм

27004



R190-R195 Втулка шатуна

27005



R190-R195 Поддон двигателя

27006



R190-R195 Прокладка поддона

27007



R190-R195 Шестерня распредвала Z=56

27008



R190-R195 Вкладыши шатуна

27009



R190-R195 Комплект трубок масляного насоса

27010



R190-R195 Толкатели штанги, 2 шт.

27011



R190-R195 Сальник коленвала

28001



R190-R195 Вал запускающий

28002



R190-R195-ZS1100-ZS1115 Кран слива охлаждающей жидкости

28003



R190-R195 Маслосборник фильтрующий

28004



R190-R195 Щуп масла M8

28005



R190-R195 Крышка заливной горловины масла

28006



R190-R195 Щуп масла M30

28007



R190-R195 Шестерня балансирующего вала Z=51

28008



R190-R195 Шестерня запускающего вала ведущая Z=21

28009



R190-R195 Крышка коленвала

28010



R190-R195 Насос масляный

28011



R190-R195 Шкив маховика 3-ручейковый

29001



R190-R195 Шкив маховика 5-ручейковый

29002



R190-R195 Кулачок топливного насоса

29003



R190-R195 Рычаг регулировки оборотов

29004



R190-R195 Шатун A=126 мм

29005



R190-R195 Статор вентилятора

29006



R190-R195 Трубка топливная высокого давления
(прямой впрыск)

29007



R190-R195 Крышка двигателя боковая

29008




R190-R195 Крышка двигателя боковая (тип 2)

29009



R195 Прокладка головки цилиндра

29010



R195 Кольца поршневые

29011



kJRN9Г Головка цилиндра в сборе (ХТ-15)

30001



R195 Коленвал (ХТ-15, А=111 мм)

30002



R195 Штанги, 2 шт.

30003



R195 Манжеты гильзы, 2 шт.

30004



ZS1115 Колено воздушного фильтра

30005



R195 Насос топливный

30006



R195 Электростартер

30007



R195 Глушитель

30008



R195 Фильтр воздушный маслосепарационный в сборе

30009



R195 Клапан впускной, выпускной

30010



R195 Поршневой комплект А=38 мм (поршень, палец, кольца)

30011



kJRN9 Поршневой комплект A=32 мм (поршень, палец, кольца)

31001



R195 Поршневой комплект A=40.5 мм (поршень, палец, кольца)

31002



R195 Поршневой комплект A=42 мм (поршень, палец, кольца)

31003



R195 Комплект прокладок двигателя

31004



R195 Бак топливный

31005



R195 Трубка топливная высокого давления (форкамерная)

31006



R195 Колено воздушного фильтра

31007



R195 Крышка клапанов (XT-15)

31008



R195 Фильтрующий элемент воздушный

31009














R195 Блок двигателя (XT-15, A=76 мм)

31010



R195 Маховик в сборе с венцом Z=118

31011

	R195 Плунжерная пара топливного насоса	32001
	R195 Венец маховика Z=118	32002
	R195 Коромысла в сборе	32003
	R195 Плита крепления электростартера	32004
	R195 Механизм клапанный	32005
	R195 Направляющие клапанов, 2 шт.	32006
	R195 Крышка топливного бака (15DE, красная)	32007
	R195-ZS1100-ZS1115 Форсунка топливная	32008
	R195-ZS1100-ZS1115 Распылитель форсунки	32009
	ZS1100 Бак топливный	32010
	ZS1100 Блок двигателя	32011



ZS1100 Венец маховика Z=141

33001



ZS1100 Вкладыши шатуна

33002



ZS1100 Втулка шатуна

33003



ZS1100 Головка цилиндра в сборе

33004



ZS1100 Клапан впускной, выпускной

33005



ZS1100 Механизм клапанный

33006



ZS1100 Коленвал

33007



ZS1100 Кольца поршневые

33008



ZS1100 Коромысла в сборе

33009














ZS1100 Крышка клапанов












33010

























ZS1100 Комплект прокладок двигателя












33011

	ZS1100 Манжеты гильзы, 2 шт.	34001
	ZS1100 Маховик в сборе с венцом Z=141	34002
	ZS1100 Направляющие клапанов, 2 шт.	34003
	ZS1100 Поршневой комплект (поршень, палец, кольца поршневые, кольца стопорные)	34004
	ZS1100 Прокладка крышки клапанов	34005
	ZS1100 Насос топливный	34006
	ZS1100 Шатун	34007
	ZS1100 Штанги, 2 шт.	34008
	ZS1100 Коренной вкладыш крышки коленвала	34009
	ZS1100 Гильза цилиндра	34010
	ZS1100 Крышка коленвала	34011

	ZS1100 Плунжерная пара топливного насоса	35001
	ZS1100-ZS1115 Шкив маховика 5-ручейковый, D=121 мм	35002
	ZS1100 Прокладка головки цилиндра	35003
	ZS1100 Плита крепления электростартера	35004
	<u>ZS1100-ZS1115 Фильтрующий элемент топливный</u>	35005
	ZS1100-ZS1115 Вал декомпрессора	35006
	ZS1100-ZS1115 Вал запускающий	35007
	<u>ZS1100-ZS1115 Вентилятор в сборе с генератором</u>	35008
	<u>ZS1100-ZS1115 Фильтрующий элемент воздушный</u>	35009
	ZS1100-ZS1115 Фильтр воздушный в сборе	35010
	ZS1100-ZS1115 Валы балансирующие, пара	35011

	ZS1100-ZS1115 Кольца стопорные поршневого пальца	36001
	ZS1100-ZS1115 Крышка топливного бака + сетка (под выступающую горловину)	36002
	ZS1100-ZS1115 Крышка двигателя боковая	36003
	ZS1100-ZS1115 Трубка масляного насоса	36004
	ZS1100-ZS1115 Насос масляный	36005
	ZS1100-ZS1115 Маслосборник фильтрующий	36006
	ZS1100-ZS1115 Плита крепления радиатора	36007
	ZS1100-ZS1115 Прокладка радиатора	36008
	ZS1100-ZS1115 Радиатор	36009
	ZS1100-ZS1115 Распредвал	36010
	ZS1100-ZS1115 Толкатели штанги, 2 шт.	36011

	ZS1100-ZS1115 Фильтр топливный	37001
	ZS1100-ZS1115 Кран топливный с трубкой	37002
	ZS1100-ZS1115 Шпонка маховика	37003
	ZS1100-ZS1115 Щуп масла	37004
	ZS1100-ZS1115 Сальник коленвала	37005
	ZS1100-ZS1115 Шестерня регулятора оборотов Z=44	37006
	ZS1100-ZS1115 Шестерня запускающего вала Z=36	37007
	ZS1100-ZS1115 Шестерня коленвала распределительная Z=18	37008
	ZS1100-ZS1115 Шестерня балансирующего вала Z=18	37009
	ZS1100-ZS1115 Шестерня распредвала Z=36	37010
	ZS1100-ZS1115 Датчик давления масла	37011

	ZS1100-ZS1115 Поддон двигателя	38001
	ZS1100-ZS1115 Прокладка поддона	38002
	ZS1100-ZS1115 Рукоятка запуска двигателя	38003
	ZS1100-ZS1115 Трубка топливная высокого давления	38004
	ZS1100-ZS1115 Крышка заливной горловины масла	38005
	ZS1100-ZS1115 Ролик-натяжитель ремня генератора	38006
	<u>ZS1100-ZS1115 Колпачок датчика давления масла</u>	38007
	ZS1115 Бак топливный	38008
	ZS1115 Вкладыши шатуна	38009
	ZS1115 Шатун	38010
	ZS1115 Блок двигателя	38011



ZS1115 Венец маховика Z=168

39001



ZS1115 Втулка шатуна

39002



ZS1115 Электростартер

39003



ZS1115 Гильза цилиндра

39004



ZS1115 Головка цилиндра в сборе

39005



ZS1115 Клапан впускной, выпускной

39006




ZS1115 Механизм клапанный

39007



ZS1115 Коленвал

39008



ZS1115 Кольца поршневые

39009



ZS1115 Коромысла в сборе

39010



ZS1115 Крышка клапанов

39011



ZS1115 Комплект прокладок двигателя

40001



ZS1115 Манжеты гильзы, 2 шт.

40002



ZS1115 Маховик в сборе с венцом Z=168

40003



ZS1115 Направляющие клапанов, 2 шт.

40004



ZS1115 Поршневой комплект (поршень, палец, кольца поршневые, кольца стопорные)

40005



ZS1115 Прокладка крышки клапанов

40006



ZS1115 Насос топливный

40007



ZS1100-ZS1115 Шкив маховика 5-ручейковый, D=140 мм

40008



ZS1115 Штанги, 2 шт.

40009














ZS1115 Коренной вкладыш крышки коленвала












40010














ZS1115 Крышка коленвала

40011

	ZS1115 Плунжерная пара топливного насоса	41001
	ZS1115 Прокладка головки цилиндра	41002
	ZS1115 Плита крепления электростартера	41003
	SF138-2 Крыльчатка помпы	41004
	SF138-2 Прокладка головки цилиндра	41005
	SF138-2 Кольца поршневые	41006
	SF138-2 Поршневой комплект (поршень + палец + кольца)	41007
	KM385BT Кольца поршневые	41008
	KM385BT Комплект прокладок двигателя	41009
	KM385BT Поршневой комплект (поршень + палец + кольца)	41010
	KM385BT Фильтр топливный D=14 мм CX0706	41011

	КМ385ВТ Форсунка топливная	42001
	КМ385ВТ Фильтр масляный D=18 мм JX0810B	42002
	КМ385ВТ Фильтр масляный D=22 мм JX0810Y	42003
	КМ385ВТ Плунжерная пара топливного насоса	42004
	DF240-244 Диск сцепления	42005
	DF240-244 Колодки тормозные, пара	42006
	SF-220 Диск сцепления	42007
	SF-220 Лапка выжимная подшипника сцепления	42008
	SF-244 Диск сцепления	42009
	SF-244 Лапка выжимная подшипника сцепления	42010
	Бак масла гидравлики (2 выхода)	42011

	Крышка бака масла гидравлики	43001
	Муфта подключения гидронасоса	43002
	Гидронасос с одноконтурным распределителем (с плавающим положением) T15 в сборе	43003
	Гидронасос CBN-E306-CFBL, T18-T25	43004
	Гидронасос CBN-E320-CFBL, T18-T25	43005
	Гидрораспределитель двухконтурный с плавающим положением, T18	43006
	Гидроцилиндр редуктора подъемного навесного оборудования	43007
	Гидроцилиндр редуктора подъемного навесного оборудования, T25 (2017)	43008
	Болт-штуцер 18 мм	43009
	Ремень генератора Z1120	43010
	Ремень генератора Z965	43011



Ремень приводной B1727, 81D(E)

44001



Ремень приводной B1850, 101D(E)

44002



Ремень приводной B1950, 15DE

44003



Ремень приводной B2330, SF-220

44004



Ремень приводной B2362, SF-244

44005



Ремень приводной B2400, SF-244C

44006



Ремень приводной B2980, T15

44007



Ремень приводной B3048, T15

44008



Ремень приводной B3000

44009














Ремень приводной B3100, Файтер T15

44010



Ремень приводной B3150

44011

	Ремень приводной В3200	45001
	Ремень приводной В3251, Т18/Т25	45002
	Ремень приводной В3302, Т24	45003
	Ремень приводной В3330, Т25 (2017)	45004
	Ремень приводной В3350, Файтер Т22	45005
	Ремень приводной В3400	45006
	Ремень приводной В1400, косилки трактора Т15	45007
	Колесо мотоблока в сборе 6.00" - 12.00"	45008
	Колесо трактора в сборе 5.00" - 12.00"	45009
	Колесо трактора в сборе 6.00" - 12.00"	45010
	Колесо трактора в сборе 6.50" - 16.00"	45011



Колесо трактора в сборе 9.50" - 16.00"

46001



Колесо трактора в сборе 7.50" - 20.00"

46002



Колесо активной почвофрезы в сборе

46003



Камера 3.00" - 8.00"

46004



Камера 5.00" - 12.00"

46005



Камера 6.00" - 12.00"

46006



Камера 6.50" - 16.00"

46007



Камера 7.50" - 20.00"

46008



Нож почвофрезы СКАУТ

46009



Нож почвофрезы GQN

46010



Цепь редуктора почвофрезы

46011



Цепь однорядная пресс-подборщика, 1 м

47001



Корпус редуктора почвофрезы

47002



Звездочка верхнего вала почвофрезы Z=12

47003



Натяжитель цепи редуктора почвофрезы

47004



Вал почвофрезы нижний L=270 мм

47005



Вал почвофрезы верхний L=154 мм

47006



Звездочка нижнего вала почвофрезы Z=17

47007



Редуктор почвофрезы в сборе

47008



Шестерня верхнего вала почвофрезы Z=49

47009














Комплект прокладок почвофрезы












47010














Полуось почвофрезы 140 см

47011

	SM-110 Комплект сегмент подвижный + сегмент фиксированный	48001
	RM-1 / FRM-80 Механизм натяжение ремня в сборе	48002
	RM-1 / FRM-80 / BRM-80 Шестерня приводная	48003
	RM-1 / FRM-80 / BRM-80 Корпус двойной конической передачи	48004
	BRM-80 Кардан (квадрат)	48005
	<u>BRM-80 Вал горизонтальный (к кардану) L=326 мм</u>	48006
	BRM-80 Подшипник опорный	48007
	BRM-80 Вал первичный L=725 мм	48008
	<u>RM-1 / FRM-80 / BRM-80 Нож, палец, шплинт, 4 шт.</u>	48009
	Нож косилки Wirax	48010
	Мост передний регулируемый с креплением	48011

	Втулка переднего моста	49001
	Тяга рулевая продольная T15	49002
	Колонка рулевая Скаут	49003
	Ступица переднего колеса	49004
	Ступица заднего колеса T15	49005
	Ступица колеса тяжелого мотоблока	49006
	Ступица заднего колеса T18	49007
	Ступица заднего колеса T25	49008
	Педадь акселератора Скаут	49009
	Ящик для инструментов Скаут	49010
	Блок-фара в сборе Скаут	49011

	Фонарь задний Файтер	50001
	Фара заднего света	50002
	Вольтметр цифровой	50003
	Амперметр механический	50004
	Счетчик моточасов	50005
	Рычаг переключателя массы	50006
	Блок подрулевых переключателей Скаут	50007
	Замок зажигания	50008
	Реле зарядки	50009
	Реле поворотов	50010
	Датчик стоп-сигнала	50011



Прибор-указатель температуры охлаждающей жидкости Файтер

51001



Прибор-указатель температуры охлаждающей жидкости Скаут

51002



Прибор-указатель давления масла Файтер

51003



Прибор-указатель давления масла Скаут

51004



Трубка-капилляр прибора-указателя давления масла

51005



Бачок расширительный

51006



Дуга безопасности + навес к тракторам СКАУТ

51007