

Электрическая дрель - любимый инструмент любого ребенка!  
Чудесный стартовый набор понравится как мальчику, так и девочке.  
Базовые насыщенные цвета болтиков прекрасно контрастируют с белым фоном рабочей панели, позволяя ребенку сосредоточиться на процессе создания осознанного узора.

- Болты представлены в 5 цветах;
- Постоянное развитие мелкой моторики за счет работы с мелкими деталями;
- Создание и повторение орнаментов стимулирует развитие воображения и памяти.

В наборе:

- 100 болтиков в 5 цветах (цвета в ассортименте без возможности выбора)
- электрическая дрель;
- гаечный ключ;
- 10 двухсторонних карточек с заданиями (20 примеров картин).

Для активации работы дрели требуются 3 батарейки (не входят в комплект)

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **Установка батареек**

Откройте отсек для установки батареек в электрической шуруповерт, ослабив соответствующий шуруп.

Установите 3 новые батарейки типа АА в отсек в соответствии с диаграммой внизу

Не используйте перезаряжаемые батарейки

Не используйте одновременно старые и новые батарейки

Не используйте одновременно батарейки разных видов: щелочные, углерод-цинковые и никель-кадмиевые.

Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки перед зарядкой

Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под присмотром взрослого

Батарейки следует располагать в соответствии с указанной полярностью

Использованные батарейки следует удалить из игрушки

Избегайте короткого замыкания разъема питания

Во избежание возникновения ржавчины и прочих возможных повреждений игрушки рекомендуется удалять из игрушки батарейки в том случае, если игрушка не задействована в течение более двух недель

Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт

Рекомендации по чистке: протирать влажной или сухой тряпкой. Избегать попадания воды или иной жидкости на поверхность игрушки.

## **Приступим!**

1. Вставляем батарейки шуруповерт в соответствии с инструкциями выше.
2. Покажите ребенку два вида сверла (плоское и крестовое), стимулируя его опробовать их на различных болтах
3. Помогите ребенку установить сверла на шуруповерт
4. Продемонстрируйте ребенку 3 режима работы шуруповерт: вперед, назад и выключение. Позвольте ему поэкспериментировать с остальными режимами.
5. Поместите один из болтов на панель и позвольте малышу, используя режим «вперед», закрутить его.
6. Покажите, как используя режим «назад», можно открутить данный болт
7. Позвольте ребенку самостоятельно изучить предметы в наборе

## **Как играть**

1. Прежде всего, до того, как вы приступите к заданиям, позвольте ребенку самостоятельно исследовать набор, пробуя закручивать различные болтики и экспериментируя с собственными узорами на панели.
2. Если вы уверены, что ребенок готов к заданиям, то рекомендуем начать с простейшего рисунка для повторения на панели. Для стимулирования навыков копирования расположите образец рядом с панелью. Старайтесь акцентировать внимание ребенка на взаимосвязях болтов на панели, например, считая количество пустых ячеек.

Совет: для некоторых малышей большим подспорьем будет проговаривание шаблона в процессе работы (например, зеленый – зеленый – оранжевый и так далее).