

Инструкция по эксплуатации

Андроид ТВ приставка
ALFACORE




Уважаемый пользователь, поздравляем вас с приобретением андроид ТВ приставки ALFACORE.

Для того чтобы использование приставки стало для вас простым и удобным, ознакомьтесь с некоторыми советами:

1. Если вы впервые работаете с операционной системой Android — посмотрите обучающее видео на канале Alfacore. Для этого в YouTube наберите «Alfacore Official» в строке поиска и найдите видео «Android для начинающих». На этом же канале вы найдете ряд полезных видео и советов.
2. Используйте скоростной интернет со скоростью загрузки не менее 30 Мб/сек. Во избежание проблем с загрузкой потокового видео рекомендуется подсоединить плеер к роутеру сетевым кабелем.
3. Плеер комплектуется пультом, но удобнее использовать компьютерную мышь, которую необходимо приобрести отдельно. Вы также можете приобрести гироскопический пульт по типу Alfacore Air One.
4. Для использования каталога приложений Play Market необходимо иметь Google аккаунт. Проще говоря, зарегистрировать электронную почту в системе Gmail.

Все модели плееров имеют похожие разъёмы



1. Видео-аудио выход тюльпан;
2. USB. Некоторые модели плееров оснащены miniUSB.
3. LAN, для подключения кабельного интернета.
4. HDMI (выход). Для подключения к телевизору.
5. Для подключения питания.

Использование устройства

1. Подключите шнур питания к устройству и включите его к электросети;
2. Подключите через разъем 1 или 4 плеер к телевизору или монитору. Внимание! При использовании переходников любого типа, возможно ухудшение видеосигнала;
3. Включите плеер кнопкой Power. На некоторых моделях клавиша включения отсутствует. Они включаются при подключении к сети;
4. Дождитесь загрузки плеера (пока на экране появится рабочий стол ОС Android);
5. Для использования некоторых функций, таких как IPTV вы должны установить дополнительное приложение с Play Market. Мы не несем ответственности за работу программ и приложений, установленных вами на плеер.

Типичные проблемы, возникающие при использовании устройства и пути их устранения

Прибор не включается	Подключите питание. Если после подключения питания устройство не включается - обратитесь в службу технической поддержки support@alfacore.one
Прибор не загружает потоковое видео, веб-страницы	Проверьте подключение к сети Интернет. Бывают случаи, когда при подключённом Wi-Fi подключение к Интернет отсутствует. Особенно часто это случается при кабельном подключении напрямую к плееру при неправильно введенных настройках сети.

Внимание! Любые попытки самостоятельного ремонта, разбора плеера, срыва пломб на корпусе и установки на плеер Root прав ведет к потере гарантии.

Технические характеристики каждой модели смотрите на официальном сайте компании: www.alfacore.one. При возникновении каких-либо неполадок обратитесь к продавцу или в тех. поддержку компании Alfacore в Украине через официальный сайт или почту: support@alfacore.one. При необходимости сервисного обслуживания обращайтесь в сервисный центр www.problems.net.ua

Рекомендуем подписаться на наш канал «Alfacore Official» в YouTube. Здесь вы найдете обучающие видео по использованию плеера, установлению ряда программ и другие полезные советы. Желаем вам приятного просмотра ваших любимых программ вместе с Alfacore!