



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТИПА

# ВА57Ф31



Положение  
автоматического  
отключения  
(нажать кнопку "Тест")



Положение  
автоматического  
отключения  
(нажать кнопку "Тест")


Контакт  
совмещенный  
левый **220543**

Контакт  
аварийный  
левый **220538**


Контакт  
дополнительный  
левый **220539**

Разрешена установка только одного расцепителя минимального напряжения


Расцепитель минимального напряжения правый (PMN) **220542**



Независимый расцепитель (НР) **220541**




## Установка контактов



Положение  
автоматического  
отключения  
(нажать кнопку "Тест")

Защелкнуть  
для фиксации

14 (желтый)	11 (черный)	Контакт совмещенный левый <b>220543</b>
12 (красный)	54 (белый)	
52 (зеленый)	51 (коричневый)	
54 (белый)	51 (коричневый)	Контакт аварийный левый <b>220538</b>
52 (зеленый)		
14 (желтый)	11 (черный)	Контакт дополнительный левый <b>220539</b>
12 (красный)		



Выломать

