

## Обновление базы данных радаров с помощью карты памяти

1. Извлеките из архива и скопируйте файл **data.bin** в корень карты памяти.
2. Проследите, что бы аккумулятор устройства был заряжен, или используйте внешнее питание.
3. Выключите регистратор.
4. Вставьте карту памяти в регистратор.
5. Включите устройство кнопкой «**POWER**» или подайте внешнее питание.
6. На экране появится надпись: «**ОБНОВИТЬ БАЗУ РАДАРОВ?**»
7. Кнопками со стрелками на нижней грани устройства выберите значок «**✓**» на экране и нажмите кнопку «**OK**» на нижней грани.
8. Начнется процесс обновления базы данных радаров. Не выключайте питание и не нажимайте кнопки. Обновление приблизительно занимает 10-15 секунд.
9. Когда база данных будет успешно обновлена - регистратор автоматически перезагрузится.
10. Отформатируйте карту памяти в регистраторе.