

CZ Vyhřívací dečka na krk s akumulátorem

HU Elemes nyak- és vállmelegítő párná

PL Kołnierz rozgrzewający z akumulatorami

TR Bataryalı ısıtmalı pelerin

RU Аккумуляторная грелка-накидка



Art. 61165



Návod k použití
Használati utasítás
Instrukcja obsługi
Kullanım talimatı
Инструкция по применению



Přečtěte si prosím pečlivě!
Kérjük, gondosan olvassa el!
Przeczytaj uważnie!
Lütfen dikkatle okuyunuz!
Внимательно ознакомьтесь!

CZ Návod k použití

1 Bezpečnostní pokyny.....	1
2 Užitečné informace.....	5
3 Použití.....	6
4 Různé.....	7
5 Záruka	9

HU Használati útmutató

1 Biztonsági utasítások.....	10
2 Tudnivalók.....	14
3 Használat.....	15
4 Egyéb.....	16
5 Garancia.....	18

PL Instrukcja obsługi

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	19
2 Warto wiedzieć.....	23
3 Stosowanie.....	24
4 Informacje różne.....	25
5 Gwarancja	27

TR Kullanım talimatı

1 Güvenlik bilgileri.....	28
2 Bilinmesi gerekenler.....	32
3 Kullanım.....	33
4 Çeşitli bilgiler.....	34
5 Garanti	36

RU Инструкция по применению

1 Указания по безопасности.....	37
2 Полезные сведения.....	41
3 Применение.....	42
4 Разное.....	43
5 Гарантия.....	45


Otevřete prosím tuto stranu a nechte ji k rychlé orientaci otevřenou!

Hajtsa ki ezt az oldalt és hagyja kihajtva a gyors tájékozódás érdekében!

Otwórz tę stronę i dla szybszej orientacji zostaw zawsze otwartą!

Lütfen bu sayfayı açınız ve hızlı uyum için bu sayfayı açık bırakınız!

Откройте эту страницу и оставьте открытой для более быстрой ориентации!

Přístroj a ovládací prvky**A készülék és a kezelőelemek****Urządzenie i elementy obsługi****Cihaz ve Kullanma Elemanları****Прибор и органы управления**


- CZ**
- ① Síťový zdroj / nabíječka
 - ② Vyhřívací dečka na krk
 - ③ Zapínací knoflíky
 - ④ Držák akupacku
 - ⑤ Konektor vyhřívací dečky na krk
 - ⑥ Akupack s ovládací jednotkou
 - ⑦ Spínač/vypínač (tlačítko on/off)
 - ⑧ LED indikátor stavu nabití
 - ⑨ Modré LED diody
(stupně nahřívání 1 až 4)

- TR**
- ① Adaptör/Şarj cihazı
 - ② Isıtmalı pelerin
 - ③ Kapatma düğmeleri
 - ④ Batarya ünitesi yuvası
 - ⑤ Isıtmalı pelerinin elektrik bağlantı fişi
 - ⑥ Kontrol cihazlı batarya ünitesi
 - ⑦ Açma/Kapama tuşu
 - ⑧ Batarya şarj gösterge ledi
 - ⑨ Mavi ledler
(1'den 4'e kadar sıcaklık seviyeleri)

- HU**
- ① Hálózati csatlakozó/töltő
készülék
 - ② Nyak- és vállmelegítő párná
 - ③ Zárógombok
 - ④ Akkumulátor tartó
 - ⑤ A nyak- és vállmelegítő párná csatlako
zódugasza
 - ⑥ Akkumulátor tartó
vezérlőegységgel
 - ⑦ Be-/Ki gomb
 - ⑧ LED töltésjelző
 - ⑨ Kék LED-ek
(hőmérsékletszint: 1 - 4)

- RU**
- ① Блок питания/ зарядное
устройство
 - ② Грелка-накидка
 - ③ Застежка-кнопка
 - ④ Держатель аккумулятора
 - ⑤ Соединительный штекер грелки-
накидки
 - ⑥ Аккумулятор с контрольным
блоком
 - ⑦ Кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ
 - ⑧ Светодиод состояния зарядки
 - ⑨ Синий светодиод
(уровень температуры от 1 до 4)

- PL**
- ① Zasilacz sieciowy / ładowarka
 - ② Kołnierz rozgrzewający
 - ③ Zatrzaski
 - ④ Kieszeń pakietu akumulatorów
 - ⑤ Wtyczka kołnierza rozgrzewającego
 - ⑥ Pakiet akumulatorów z urządzeniem
sterującym
 - ⑦ Przycisk zasilania
 - ⑧ Dioda LED stanu naładowania
 - ⑨ Niebieskie diody LED
(stopień temperatury 1 do 4)



DŮLEŽITÉ POKYNY! PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Před prvním použitím přístroje si přečtěte návod k použití a především bezpečnostní pokyny. Návod k použití dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat dalším osobám, předejte spolu s ním i návod k použití.

Vysvětlivky symbolů



Tento návod k obsluze je určen pro tento přístroj. Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a o obsluze. Přečtěte si celý návod k obsluze. Nedodržování tohoto návodu může dojít k vážným úrazům nebo k poškození přístroje.



VAROVÁNÍ

Dodržujte tyto výstražné pokyny, zabráníte tak možnému úrazu uživatele.



POZOR

Dodržujte tyto pokyny, zabráníte tak možnému poškození přístroje.



UPOZORNĚNÍ

Tato upozornění vám poskytnou další užitečné informace o instalaci nebo provozu.

LOT Číslo šarže



Výrobce



Krytí II



Nepoužívejte vyhřívací dečku na krk ve stlačeném nebo složeném stavu!



Nestrkejte do výrobku jehly ani špendlíky!



Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let!



Vyhřívací dečku na krk lze prát při maximální teplotě 30 °C a speciálním šetrném pracím cyklu!



Nepoužívejte bělidlo!



Výrobek se nesmí sušit v sušičce!



Výrobek se nesmí žehlit!



Nečistit chemicky!

- Přístroj není určen pro lékařské použití (např. v nemocnicích).
- Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením tak, jak je uvedeno v návodu k použití. V případě použití v rozporu s určením nárok na záruční plnění zaniká.
- Vyhřívaná dečka na ramena a šíji se nesmí používat, když je složená nebo přehnuta.
- Přístroj není určen k použití pro děti či zdravotně postižené nebo spící osoby, stejně jako pro ty, které nedokážou vnímat teplo a zareagovat na přehřátí.
- Nepřipevňujte k přístroji spínací špendlíky či jiné špičaté nebo ostré předměty, ani je do něho nezapichujte.
- Kabel netahejte, nepřekrucujte ani příliš neohýbejte.
- Udržujte přístroj mimo dosah vlhkosti a kapalin! Vlhký přístroj se nesmí uvádět do provozu.
- Zkontrolujte pečlivě kabel a jednotku před každým použitím na poškození. Vadnou jednotku neuvádějte do činnosti. Neuvádějte přístroj do provozu, pokud si všimnete jeho opotřebení, poškození nebo nesprávného používání.
- V případě poruchy si přístroj sami neopravujte, protože tím zaniká jakýkoli nárok na záruku. Opravy nechte provést pouze v autorizovaném servisu.
- Když je vyhřívaná dečka na ramena a šíji zapnutá:
 - neumisťujte na ni velké nebo těžké předměty (např. kufry)
 - nepokládejte na ni zdroje tepla (např. vyhřívané deky)
- Pokud ji nepoužíváte denně, odpojte připojovací konektor vyhřívané dečky na ramena a šíji **5** od akupacku.
- Při déletrvajícím použití přístroje (např. během spánku) by měl být nastaven stupeň **1** (nejnižší stupeň).
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 3 let nesmějí tento přístroj používat, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Přístroj nesmějí používat menší děti starší 3 let, pokud není odpovídajícím způsobem nastaven rodiči nebo dohlížející osobou, nebo dítě není dostatečně poučeno, jak s ním bezpečně zacházet.
- Nikdy nenechávejte přístroj v chodu bez dozoru.
- Vyhřívanou dečku nechte nejprve vychladnout, poté ji složte a uložte.
- Během skladování nepokládejte na přístroj žádné předměty.
- Před prvním použitím musí být dobíjecí akupack **6** plně nabit.
- Před připojením napájení do elektrické sítě, se ujistěte, že elektrické napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím ve vaší síti.
- Po ukončení nabíjení odpojte akupack **6** a síťový zdroj **1** od elektrické sítě.
- Vyhřívaná dečka na ramena a šíji se smí používat pouze s dodanou řídicí jednotkou akumulátoru (WE-221b) a dodaným nabíjecím kabelem/síťovým adaptérem (č. modelu RSS1002-101084-W2E).
- Pokud došlo k poškození přívodního kabelu, smí jeho výměnu provést společnost **MEDISANA**, autorizovaný prodejce nebo osoba s příslušnou kvalifikací.
- V dodávce obsažený napájecí kabel / síťový zdroj (model č. RSS-1002-101084-W2E) se nesmí za žádných okolností používat pro nabíjení jiných baterií, akumulátorů nebo akupacků.

2.1**Rozsah dodávky a obal**

Zkontrolujte nejprve, zda je přístrojkompletní není poškozený.

Pokud máte pochybnosti, přístroj nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo jeho servis.

K rozsahu dodávky patří:

- 1 vyhřívací dečka na krk s akumulátorem MEDISANA HP 626
- 1 Akupack s ovládací jednotkou
- 1 Síťový zdroj / nabíječka
- 1 Návod k použití



Obaly jsou recyklovatelné nebo se mohou odevzdat pro cirkulaci surovin. Zlikvidujte prosím již nepotřebný obalový materiál v souladu s předpisy. Pokud při vybalení zjistíte škody vzniklé přepravou, kontaktujte ihned svého prodejce.

**UPOZORNĚNÍ**

Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětí.
Hrozí nebezpečí udušení!

2.2**Vlastnosti výrobku**

Vyhřívací dečka na krk s akumulátorem **HP 626** pro venkovní i vnitřní použití poskytuje blahodárné teplo. Má 4 nastavitelné stupně vyhřívání, ochranu proti přehřátí a automatické přerušení napájení po 90 minutách provozu. Dlouhé vyzařování tepla je zajistěno díky vysoce výkonnému lithium-iontovému akupacku. Dečku na krk lze prát v pračce při 30 °C (speciální šetrný program).

3.1

Nabíjení akupacku

Před prvním použitím nebo po delší nečinnosti musí být akupack **6** nabíjen nejméně 3 hodiny až do plného nabití. K nabíjení spojte kabel nabíječky **1** s akupackem a elektrickou zásuvkou. Během nabíjení bliká LED indikátor stavu nabití **8** zeleně. Jakmile je akupack plně nabitý, začne LED indikátor stavu nabití **8** svítit konstantně zeleně. Pak můžete nabíječku **1** od elektrické sítě a akupacku **6** odpojit. Chcete-li zjistit stav nabití akupacku, odpojte konektor vyhřívací dečky na krk **5** od akupacku a stiskněte tlačítko zapnout/vypnout **7**. Pokud je stav nabití 25 % nebo více, svítí LED indikátor nabití **8** konstantně zeleně cca 3 sekundy. Pokud je naopak stav nabití menší než 25 %, zabliká LED indikátor nabití **8** zeleně třikrát za jednu sekundu. Pak byste měli akupack **6** dobít.

**DŮLEŽITÉ POKYNY**

- Akupack dobíjejte pouze v suchém prostředí při pokojové teplotě. Na akupack nepodkládejte žádné předměty.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO AKUPACK:

- Akupack nevýjimejte ani nerozebírejte! Nebezpečí exploze!
- Uchovávejte mimo dosah plamenů a zdrojů tepla! Nebezpečí exploze!



Vybité baterie a akumulátory nevyhazujte do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo je odevzdejte do sběrnny použitých baterií ve specializovaných obchodech!

3.2

Použití

1. Vložte akupack **6** do příslušného držáku **4** na vyhřívací deče na krk. Přípojka akupacku pro konektor vyhřívací dečky na krk **5** by přitom měla ukazovat nahoru a LED směrem ven.
2. Propojte konektor vyhřívací dečky na krk **5** s akupackem **6**.
3. Nastavte požadovaný stupeň nahřívání (1 až 4) (případně opakováným) stiskem na tlačítko **7** (on/off). Každý stisk tlačítka zvyšuje úroveň nahřívání o jeden stupeň. Pokud dosáhnete stupně **4** a znova stisknete tlačítko **7** (on/off), přístroj se vypne.
4. Položte nyní vyhřívací dečku na svá ramena a zapněte knoflíky **3**.

3.3**Funkce
časovače**

Po 90 minutách nepřetržitého provozu se vyhřívací dečka na krk automaticky vypne. Pokud si přejete přístroj dále používat, stiskněte tlačítko ⑦ (on/off), aby bylo možné nastavit stupeň požadovaného nahřívání.

4 Různé**4.1****Čištění a
péče**

- Před každým čištěním odpojte akupack ⑥ od sítě, resp. od vyhřívací dečky na krk. Vyjměte akupack z dečky na krk.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo drsné kartáče.
- Akupack nakonec opatrně otřete suchým hadříkem.
- Vyhřívací dečku na krk lze prát v pračce při 30 °C a speciálním šetrném programu ve vaku na prádlo.
- Při menším znečištění postačí čištění lehce navlhčeným hadříkem nebo houbičkou a jemným čisticím prostředkem.
- Vyhřívací dečka na krk se nesmí sušit v sušičce nebo žehlit. Výrobek nechte sušit na vzduchu ve vypnutém stavu a znova ho používejte až tehdy, když bude zcela suchý.
- Příliš časté praní v pračce může vést ke změně barvy nebo k opotřebení. Perte proto dečku na krk v pračce jen tehdy, je-li to opravdu nutné.
- Výrobek skladujte rozložený a bez překládání v suchém prostředí při pokojové teplotě. Před uložením by měla dečka na krk vychladnout.
-

4.2**Pokyny k
likvidaci**

Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.

Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být tyto přístroje zlikvidovány v souladu s životním prostředím.

Obratěte se v případě likvidace na svůj obecní nebo městský úřad nebo na svého prodejce.

4.3**Technické údaje**

Název a model	: vyhřívací dečka na krk s akumulátorem
Napájení	MEDISANA HP 626
Akumulátorový nahřívací pás	: 8,4V === 4W
Síťový zdroj/nabíječka (RSS1002-101084-W2E)	: vstup: 100-240V~ 50/60Hz 0,6A výstup: 8,4V === 1,2A; 10,08W max.
Akupack (WE-221b)	: Li-Ion 7,2V === ; 2.500mAh; 18 Wh
Rozměry	: cca 42 x 49 cm
Hmotnost	: cca 272 g (vč. akupacku)
Číslo výrobku	: 61165
Číslo EAN	: 40 15588 61165 0



**V důsledku stálého vylepšování výrobku si vyhrazujeme
technické změny a změny tvaru.**

Aktuální znění tohoto návodu k použití naleznete na stránce
www.medisana.com


Záruční podmínky a podmínky oprav Obrátě se prosím v případě záruky na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslat, uveďte prosím závadu a přiložte kopii stvrzenky o koupi.

Platí přitom následující záruční podmínky:

1. Na výrobky **MEDISANA** se poskytuje záruka tři roky od data prodeje. Datum prodeje je nutno v případě záruky prokázat stvrzenkou o koupi nebo fakturou.
2. Závady v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují během záruční lhůty zdarma.
3. Opravou v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro přístroj ani pro vyměněné komponenty.
4. Ze záruky jsou vyloučené:
 - a. veškeré závady, které vznikly neodborným používáním, např. nedodržováním návodu k použití.
 - b. závady, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícím nebo neoprávněnou třetí osobou.
 - c. závady vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při zaslání do servisu.
 - d. součásti příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
5. Ručení za nepřímé nebo přímé následné škody, které jsou způsobené přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na přístroji uznána jako případ záruky.

 **MEDISANA AG**
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Německo

Adresy servisů najeznete v samostatném příbalovém letáku.



FONTOS MEGJEGYZÉSEK! FELTÉTLENÜL ŐRIZZE MEG!

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel az alábbi biztonsági tudnivalókra, és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót.

Jelmagyarázat



A használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről. Olvassa el teljesen a használati útmutatót. Ezek-nek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.



FIGYELMEZTETÉS

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a felhasználót fenyegető sérüléseket el lehessen kerülni.



FIGYELEM

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a készülék károsodását el lehessen kerülni.



MEGJEGYZÉS

Ezek az útmutatások fontos információkkal szolgálnak az összeszerelésről és az üzemeltetésről.

LOT LOT szám



Gyártó



Védelmi osztály II



Ne használja a nyak- és vállmelegítő párnát gyűrött, vagy összehajtott állapotban!



Ne szúrjon tűket a készülékbe!



Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára!



A nyak- és vállmelegítő párna legfeljebb 30°C hőmérsékleten mosható, speciális kímélő programmal!



Ne használjon fehérítőt!



Ne szárítsa a készüléket a ruhaszáritóban!



A készülék vasalása tilos!



Nem szabad vegytisztítani!

- Ne használja a készüléket egészségügyi célokra (pl. kórházakban).
- A készüléket csak a használati útmutató szerinti rendeltetésnek megfelelően használja. Nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia megszűnik.
- A nyak- és vállmelegítő párnát nem szabad összehajtva vagy összegyűrve használni.
- Gyerekek, fogyatékos, alvó, és hőérzékeny személyek nem használhatják a készüléket, mert az esetükben fennáll a lehetősége annak, hogy nem reagálnak a készülék túlmelegedésére.
- Ne helyezzen biztosítótűt vagy egyé éles tárgyat a készülékre, és ne is szúrja azt át ilyen tárgyakkal.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem feszül, nem csavarodik és nem törik.
- Tartsa a készüléket a nedvességtől és a folyadékoktól távol! A nedves készülék használata tilos.
- minden egyes használat előtt ellenőrizze a készülék elektromos vezetékét, hogy az nem sérült-e. Ne használja a készüléket, ha kopásokat, rongálódásokat, vagy nem megfelelő használatra utaló nyomokat észlel a készüléken.
- Zavarok esetén ne javítsa meg a készüléket, mert ez a garancia elvesztéséhez vezet. A javításokat csak az engedélyezett szervizegységek végezhetik.
- Amikor a nyak- és vállmelegítő párna be van kapcsolva:
 - ne tegyen rá nagy vagy súlyos tárgyakat (pl. bőröndöt) és
 - ne tegyen rá hőforrásokat (pl. melegítő takarót)
- Ha nem használja naponta a nyak- és vállmelegítő párnát, akkor húzza ki a készülék csatlakozódugóját a tápegységből.
- Hosszabb ideig történő használat esetében (pl. elalváskor) állítsa az szközt az 1 szintre (a legalacsonyabb szintre).
- Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent testi-, érzékelő- vagy mentális képességű, vagy tapasztalat- és ismereti hiányos személyek csak akkor használhatják, ha felügyelnek rájuk, vagy pedig ha a készülék biztonságos használatára ki lettek oktatva és az annak használatából eredő veszélyeket megértik.
- Gyerekeknek nem szabad játszaniuk a készülékkel.

- Tisztítást és felhasználói karbantartást felügyelet nélküli gyerkek nem végezhetnek.
- 3 év alatti gyermekeknek nem szabad használniuk ezt a készüléket, mivel ők képtelenek arra, hogy túlmelegedésre reagáljanak.
- A készüléket 3 éven aluli gyermekek csak akkor használhatják, ha a beállításokat a szülők, vagy a felügyelők végzik. A gyermekek csak akkor használhatják, ha ismerik jól a beállításokat, és ha azokat megfelelően el is tudják végezni.
- Ne használja a készüléket felügyelet nélkül.
- A nyak- és vállmelegítő párná elpakolásakor hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt összehajtaná.
- Tárolás során ne helyezzen tárgyakat a készülékre, így elkerülve az éles törések kialakulását.
- Első használat előtt töltse fel teljesen az újratölthető akkumulátort **⑥**.
- A készülék áramforráshoz történő csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a címkén feltüntetett elektromos feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
- Töltés után távolítsa el az akkumulátor tartót **⑥** és a töltőt **①** az áramforrástól.
- A nyak- és vállmelegítő párnát kizártlag a hozzá tartozó akkumulátoros vezérlőegységgel (WE-221b) és a hozzávaló töltőkábelrel/hálózati tápegységgel (RSS1002-101084-W2E sz. modell) szabad működtetni.
- Ha a hálózati kábel sérült, akkor azt a veszélyeztetés elkerülése érdekében csak a **MEDISANA**, egy hivatalos szakkereskedő vagy megfelelően képzett személy cserélheti.
- A csomagolásban szolgáltatott töltőkábel/töltőt (modell sz. RSS1002-101084-W2E) soha ne használja más elemek és akkumulátorok feltöltésére.

2.1 Kérjük, először ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan-e és nincs rajta A csomago- sérülés. Kétséges esetben ne használja a készüléket, hanem forduljon lás tartalma kereskedőjéhez vagy a szervizhez.

és a csoma- A csomagoláshoz tartozik:

golás

- 1 db MEDISANA elemes nyak- és vállmelegítő párna HP 626
- 1 db Akkumulátor tartó vezérlőegységgel
- 1 db Hálózati csatlakozó/töltő készülék
- 1 db használati utasítás



A csomagolások újrahasznosíthatók vagy visszajuttathatók a nyersanyag-körforgásba. Kérjük, hogy a már nem használt csomagolóanyagot szabály-szerűen ártalmatlanítsa! Ha kicsomagolás közben szállításis érülést észlel, haladéktalanul lépjön kapcsolatba a kereskedőjével, akinél a terméket vet-te!



FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermekek kezé-be! Fulladásveszély áll fenn.

2.2

Termék-Tu-lajdonsá-gok A HP 626 elemes nyak- és vállmelegítő párna bel- és kültéri használata során egyaránt jóleső meleget biztosít. 4 állítható hőmérsékleti fokozattal, túl-hevülés elleni védelemmel és a működési időt 90 percre korlátozó automa-tikával rendelkezik. A lítiumionos tápegység hosszan tartó meleget biztosít.

A nyak- és vállmelegítő párna a mosógéppel 30°C hőmérsékleten mosható (speciális kímélő program).

3.1 Az akkumulátor feltöltése

Első használat előtt, vagy ha nem használta a készüléket hosszabb ideig, töltse fel az akkumulátort ⑥ teljesen. Ez a művelet minimum 3 órát vesz igénybe. A készülék feltöltéséhez használja a töltőkészülék kábelét ① és egy csatlakozóaljzatot. Töltés közben a töltést jelző LED ⑧ zöld fénnyel pislog. Az akkumulátor teljes feltöltése után a töltést jelző LED ⑧ folyamatos zöld fénnyel világít. Ezt követően távolítsa el a töltőkészüléket ① az elektromos hálózatból és az akkumulátorból ⑥. A tápegység töltésszintjének ellenőrzéséhez húzza ki a nyak- és vállmelegítő párná csatlakozódugaszát ⑤ a tápegységből, és nyomja meg a Be/Ki gombot ⑦. Ha a töltésszint eléri a 25%-ot, vagy ha meghaladja azt, a töltési szintet jelző LED ⑧ folyamatos zöld fénnyel világít kb. 3 másodpercig. Ha a töltésszint 25% alatt van, a töltésszintet jelző LED ⑧ zöld fénnyel pislog háromszor másodpercenként. Ezt követően töltse fel az akkumulátort ⑥.



FONTOS MEGJEGYZÉSEK

- Az akkumulátor csakis száraz környezetben, és szobahőmérsékleten tölthető. Ne helyezzen tárgyakat az akkumulátor tartóra.
- **AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:**
 - Ne távolítsa el és ne szedje szét az akkumulátort!
Robbanásveszély!
 - Tartsa lángoktól és fűtőtestektől távol! **Robbanásveszély!**
 -  Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat ne a háztartási hulladékkel dobja ki, hanem tegye az erre szolgáló gyűjtőtárolókba, vagy adja le a szakkereske dések elemgyűjtő helyein!

3.2 Használat

1. Helyezze a tápegységet ⑥ a nyak- és vállmelegítő párna elemtártó rekeszébe ④. A nyak- és vállmelegítő párna csatlakoztatásához a dugasznak ⑤ felfelé kell mutatnia, a LED-eknek pedig előre kifelé.
2. Csatlakoztassa a nyak- és vállmelegítő párna csatlakozódugaszát ⑤ a tápegységhez ⑥.
3. Az óhajtott hőmérsékletszint (1 - 4) nyomja meg (többször, ha szükséges) a Be/Ki gombot ⑦. Mindegyik gombnyomás egy szinttel növeli a hőmérsékletet. Ha a ④. szint elérése után ismét megnyomja a Be/Ki gombot ⑦ a készülék kikapcsol.
4. Helyezze a vállára a nyak- és vállmelegítő párnát, és gombolja be a ③ gombokkal.

- 3.3 Az Időzítő funkció** 90 percig tartó folyamatos használat után a nyak- és vállmelegítő párná automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához nyomja meg a Be/Ki gombot ⑦, és állítsa be az óhajtott hőmérsékletszintet.

4 Egyéb

- 4.1 Tisztítás és ápolás**
- Minden tisztítás előtt válassza le a tápegységet ⑥ a hálózati áramról, ill. a nyak- és vállmelegítő párnáról. Vegye ki a tápegységet a párnából.
 - A tisztításhoz ne használjon maró hatású tisztítószereket vagy erős keféket.
 - Akumulátortartó tisztításához használjon csak száraz ruhadarabot.
 - A nyak- és vállmelegítő párná mosogében, 30°C hőmérsékleten, speciális kímélő programmal, mosózsákban mosható.
 - A kisebb foltok eltávolításához használjon nedves ruhadarabot vagy szivacsot és enyhe mosószert.
 - A nyak- és vállmelegítő párná nem szárítható szárítógépben, és nem vasalható. A terméket szárítsa kikapcsolt állapotban szabad levegőn, és csak akkor használja újra, ha teljesen megszáradt.
 - A mosogéppel történő túlságosan gyakori mosás elszíneződést vagy kopást okozhat. Ezért csak akkor mossa a mosogéppel a nyak- és vállmelegítő párnát, ha feltétlenül szükséges.
 - A terméket kisimítva, száraz helyen, és szobahőmérsékleten kell tárolni. Mielőtt eltenné, hagyja kihűlni.

4.2 Ártalmatlanítási útmutató



Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétbe. minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél – függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem -, hogy továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra! Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz!

**4.3
Műszaki
adatok**

Név és modell	: MEDISANA elemes nyak- és vállmelegítő párna HP 626
Energiaellátás	
Típusú akkumulátoros melegítő öv	: 8,4V === 4W
Hálózati csatlakozó / töltő (RSS1002-101084-W2E)	: bemenet: 100-240V~ 50/60Hz 0,6A kimenet: 8,4V === 1,2A; 10,08W max.
Akkumulátor (WE-221b)	: Li-Ion 7,2V ===; 2.500mAh; 18 Wh
Méretek	: kb. 42 x 49 cm
Súly	: kb. 272 g (akkumulátorral)
Cikkszám	: 61165
EAN kód	: 40 15588 61165 0



A folyamatos termékfejlesztések során fenntartjuk a jogot a műszaki és formai változtatásokra.

A használati utasítás aktuális változata a www.medisana.com internetoldalon található


Garancia- Garanciaigény esetén forduljon a szaküzlethez vagy közvetlenül a és javítási szervizhez! Ha be kell küldenie a készüléket, tüntesse fel a hibát, és **feltételek** mellékelje a vásárlási bizonylat másolatát!

Az alábbi garanciális feltételek vannak érvényben:

- 1.** A **MEDISANA** termékekre a vásárlás napjától számítva három év garanciát adunk. A vásárlás dátumát garanciaigény esetén pénztárblokkal vagy számlával kell igazolni.
- 2.** Az anyag- vagy gyártási hiba miatt bekövetkező hibákat a garanciaidő alatt ingyen kijavítjuk.
- 3.** A garancia keretében nyújtott szolgáltatás nem hosszabbítja meg a garanciaidőt, sem a készülék, sem a kicserélt alkatrész, stb. tekintetében.
- 4.** Ki vannak zárva a garanciából:
 - a.** azok a károk, amelyek szakszerűtlen kezelés, pl. a használati utasítás figyelmen kívül hagyása miatt következnek be.
 - b.** azok a károk, amelyek a vásárló vagy illetéktelen harmadik személy által végzett felújításra vagy beavatkozásokra vezethetők vissza.
 - c.** szállítási károk, amelyek a gyártó és a felhasználó közötti úton vagy a szervizbe beküldésnél keletkeznek.
 - d.** a normál kopásnak kitett tartozékok.
- 5.** A készülék által okozott közvetlen vagy közvetett következményes károkért akkor sem vállalunk felelősséget, ha a készülék károsodását garanciális eseménynek ismerjük el.



A szerviz címét a mellékelt külön lapon találja.



WAŻNE WSKAZÓWKI! KONIECZNIE ZACHOWAĆ!

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności wskazówki bezpieczeństwa, i starańcie się przechować instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Przekazując urządzenie osobom trzecim, należy wręczyć też niniejszą instrukcję obsługi.

Objaśnienie symboli



Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchamiania i obsługi urządzenia. Należy ją dokładnie przeczytać. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich urazów lub uszkodzenia urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnych urazów ciała.



UWAGA

Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia.



WSKAZÓWKA

Wskazówki te zawierają przydatne informacje dotyczące instalacji i stosowania.

LOT Numer LOT



Wytwórcza



Klasa ochrony II



Nie należy korzystać z kołnierza rozgrzewającego, jeśli jest zwinięty lub złożony!



Nie wbijać igieł w produkt!



Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia!



Kołnierz rozgrzewający można prać w pralce w temperaturze maks. 30°C wykorzystując specjalny program do prania delikatnego!



Nie wybielać!



Nie wolno suszyć produktu w suszarce!



Nie wolno prasować produktu!



Nie czyścić chemicznie!

- Urządzenie nie jest przeznaczony do zastosowań medycznych (np. w szpitalach).
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji obsługi. Użycie niezgodne z przeznaczeniem prowadzi do utraty roszczeń gwarancyjnych.
- Kołnierza rozgrzewającego nie wolno używać w formie zgiętej ani złożonej.
- Nie należy stosować urządzenia w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych lub śpiących, jak i w przypadku osób nieodczuwających ciepła, które nie mogą odpowiednio zareagować w razie przegrzania.
- Nie należy wbijać lub przyczepiać do urządzenia agrafek albo innych ostrych i ostro zakończonych przedmiotów.
- Nie wolno ciągnąć za kabel, skręcać go ani zaginać.
- Chroń urządzenie przed wilgocią i płynami! Nie wolno uruchamiać urządzenia, gdy jest ono wilgotne.
- Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź kabel oraz urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nie należy uruchamiać urządzenia, gdy zostaną stwierdzone ślady zużycia, uszkodzenia lub oznaki niewłaściwego zastosowania.
- W przypadku stwierdzenia usterek nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż skutkuje to wygaśnięciem wszelkich roszczeń gwarancyjnych. Napraw dokonywać należy wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Jeśli kołnierz rozgrzewający jest włączony:
 - nie wolno kłaść na nim dużych ani ciężkich przedmiotów (np. walizka) oraz
 - nie wolno kłaść na nim przedmiotów emitujących ciepło (np. koc elektryczny)
- Jeśli nie używają Państwo kołnierza rozgrzewającego codziennie, należy wyciągnąć wtyczkę kołnierza **❸** z gniazda akumulatora.
- W przypadku długotrwałego użytkowania (np. w trakcie zaspiania) należy wybrać stopień **1** (najniższy stopień).
- Urządzenie to może być stosowane przez dzieci powyżej 8 lat, oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, lub przy braku doświadczenia i wieźdy tylko wówczas, jeśli odbywa się to pod kontrolą lub po pouczeniu o bezpieczeństwie użytkowania urządzenia, jeśli osoby te rozumieją zagrożenie wynikające z użytkowania urządzenia. **21**

- Urządzenie nie może służyć jako zabawka dla dzieci.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie mogą używać urządzenia, gdyż nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
- Z urządzenia nie mogą korzystać małe dzieci w wieku powyżej 3 lat, chyba że ustawienia zostały wcześniej odpowiednio dobrane przez rodzica lub osobę pełniącą nad dzieckiem opiekę lub też dziecko zostało poinstruowane w wystarczającym stopniu co do bezpiecznej obsługi urządzenia sterującego.
- Nie wolno eksploatować urządzenia bez nadzoru.
- Przed złożeniem kołnierza rozgrzewającego i odłożeniem go w miejsce przechowywania należy pozostawić go do całkowitego ostygnięcia.
- W trakcie przechowywania pasa nie wolno kłaść na nim żadnych przedmiotów, by zapobiec powstawaniu ostrych zagęcisk.
- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować pakiet akumulatorów wielokrotnego ładowania **⑥**.
- Zanim zasilacz sieciowy zostanie podłączony do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie elektryczne podane na etykiecie zgadza się z napięciem sieciowym.
- Po zakończeniu procesu ładowania należy odłączyć pakiet akumulatorów **⑥** i zasilacz sieciowy **①** od sieci elektrycznej.
- Kołnierz rozgrzewający można stosować wyłącznie ze znajdującymi się w zestawie: sterownikiem akumulatorowym (WE-221b) oraz przewodem/zasilaczem (model nr RSS1002-101084-W2E).
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego może on zostać wymieniony wyłącznie przez firmę **MEDISANA**, autoryzowany sklep lub specjalista z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Nie wolno stosować zawartego w zakresie dostawy kabla do ładowania/zasilacza sieciowego (model nr RSS1002-101084-W2E) do ładowania innych baterii, akumulatorów lub pakietów akumulatorów.

2.1 Sprawdź, czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone. W razie wątpliwości nie uruchamiaj urządzenia, skontaktuj się ze sklepem lub punktem dostawy i serwisowym.

Zakres opakowanie W zakres dostawy wchodzą:

- 1 MEDISANA Kołnierz rozgrzewający z akumulatorami HP 626
- 1 Pakiet akumulatorów z urządzeniem sterującym
- 1 Zasilacz sieciowy / ładowarka
- 1 Instrukcja obsługi



Opakowanie może być użyte ponownie lub przekazane do punktu zbiorczego surowców wtórnego. Niepotrzebne części opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gdy podczas rozpakowywania zostanąauważone uszkodzenia spowodowane transportem, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.



OSTRZEŻENIE

Proszę zwrócić uwagę na to, aby folie z opakowania nie dostały się w ręce dzieci. Grozi uduszeniem!

2.2 Kołnierz rozgrzewający z akumulatorami **HP 626** przeznaczony jest do użytku zarówno w pomieszczeniu, jak i na wolnym powietrzu i w każdych warunkach dostarcza dobrego i przyjemnego ciepła. Wyposażony jest w czterostopniową regulację temperatury, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz wyłącznik automatyczny, aktywujący się po 90 minutach ciągłego użytkowania. Wydajny pakiet akumulatorów litowo-jonowych gwarantuje długotrzymające się ciepło. Kołnierz można prać w pralce w temperaturze 30°C (specjalny program do prania delikatnego).

3.1

Ładowanie pakietu akumulatorów

Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym nieużytkowaniu należy w pełni naładować pakiet akumulatorów ⑥, ładując go co najmniej przez 3 godziny. W celu naładowania akumulatorów należy połączyć kabel ładowarki ① z pakietem akumulatorów i gniazdkiem sieciowym. Dioda LED stanu naładowania ⑧ migła na zielono podczas ładowania. Gdy pakiet akumulatorów jest w pełni naładowany, zielona dioda LED stanu naładowania ⑧ zapala się na stałe. Wtedy można odłączyć ładowarkę ① od sieci elektrycznej i od pakietu akumulatorów ⑥. Jeżeli wymagane jest skontrolowanie stanu naładowania pakietu akumulatorów, należy odłączyć wtyczkę kołnierza rozgrzewającego ⑤ od pakietu akumulatorów i wcisnąć przycisk zasilania ⑦. Jeśli poziom naładowania wynosi 25% lub więcej, dioda LED stanu naładowania ⑧ zapali się na zielono na ok. 3 sekundy. Jeśli natomiast poziom naładowania wynosi mniej niż 25%, dioda LED stanu naładowania ⑧ zapali się trzykrotnie w ciągu jednej sekundy. Należy wówczas ponownie naładować pakiet akumulatorów ⑥.

**WAŻNE WSKAŻÓWKI**

- Pakiet akumulatorów należy ładować wyłącznie w suchym otoczeniu w temperaturze pokojowej. Nie wolno stawiać przedmiotów na pakiecie akumulatorów.
- **WSKAŻÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE AKUMULATORÓW:**
 - nie wolno wymontowywać lub rozkładać pakietu akumulatorów na części składowe! Niebezpieczeństwo wybuchu!
 - chronić pakiet przed ogniem i źródłami ciepła! Nie bezpieczeństwo wybuchu!
 -  Zużytych baterii nie wyrzucaj do odpadów gospodarczych, lecz do odpadów specjalnych, lub przekaż je do punktu zbiorczego baterii w specjalistycznej placówce handlowej!

3.2

Użytkowanie

1. Włożyć pakiet akumulatorów ⑥ do kieszeni ④ kołnierza rozgrzewającego. Należy umieścić go tak, aby gniazdo przeznaczone na wtyczkę kołnierza rozgrzewającego ⑤ znajdowało się u góry, a wskaźniki LED skierowane były na zewnątrz.
2. Połączyć wtyczkę kołnierza rozgrzewającego ⑤ z pakietem akumulatorów ⑥.
3. Wybrać żądaną stopień temperatury (1 do 4), wciskając (w razie potrzeby kilkukrotnie) przycisk zasilania ⑦. Każde wcisnięcie przycisku podnosi temperaturę o jeden stopień. Po osiągnięciu stopnia ④ kolejne wcisnięcie przycisku zasilania ⑦ powoduje wyłączenie urządzenia.
4. Założyć kołnierz na ramiona i zapiąć zatrzaski ③.

3.3 Funkcja timera Kołnierz rozgrzewający wyłącza się automatycznie po 90 minutach nieprzerwanej pracy. W przypadku chęci dalszego korzystania z urządzenia należy wcisnąć przycisk zasilania **7**, aby ustawić wymagany stopień temperatury.

4 Informacje różne

- 4.1 Czyszczenie i pielęgnacja**
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć pakiet akumulatorów **6** od sieci elektrycznej, wzgl. od kołnierza rozgrzewającego. Wyjąć pakiet akumulatorów z kołnierza.
 - Nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących ani twardych szczotek.
 - Należy ostrożnie wytrzeć pakiet akumulatorów, stosując wyłącznie suchą ścierkę.
 - Kołnierz rozgrzewający można prać w pralce w temp. 30°C, korzystając ze specjalnego programu do prania delikatnego i siatki do prania.
 - W przypadku niewielkich zabrudzeń wystarczające jest czyszczenie lekko zwilżoną ścierką lub gąbką i delikatnym środkiem czyszczącym.
 - Kołnierza rozgrzewającego nie wolno prasować ani suszyć w suszarce. Urządzenie należy suszyć na powietrzu w stanie wyłączonym i można użytkować ponownie dopiero wtedy, gdy całkowicie wyschnie.
 - Zbyt częste pranie w pralce może powodować zmianę koloru lub powstanie śladów zużycia. Dlatego pranie kołnierza w pralce zalecane jest tylko wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne.
 - Produkt należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej, w stanie rozłożonym, unikając powstawania zagięć. Przed odłożeniem kołnierza na miejsce przechowywania należy poczekać do jego całkowitego ostygnięcia.

4.2 Wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenie to nie może być utylizowane razem z odpadami gospodarczymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddania wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, obojętnie, czy zawierają one substancje szkodliwe, czy też nie, do odpowiedniego punktu zbiorczego w swoim mieście lub w placówkach handlowych, aby mogły one być utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. W razie zapytań w sprawie utylizacji należy zwrócić się do władz komunalnych lub do sprzedawcy.



4.3 Dane techniczne	Nazwa i model	: MEDISANA Kołnierz rozgrzewający z akumulatorami HP 626
	Zasilanie	
	Akumulatorowy pas rozgrzewający	: 8,4V === 4W
	Zasilacz sieciowy / ładowarka	: Moc wejściowa 100-240V~ 50/60Hz 0,6A (RSS1002-101084-W2E) moc wyjściowa: 8,4V === 1,2A; 10,08W max.
	Pakiet akumulatorów	: litowo-jonowe 7,2V==; 2.500mAh; 18 Wh (WE-221b)
	Wymiary	: ok. 42 x 49 cm
	Ciężar	: ok. 272 g (z pakietem akumulatorów)
	Nr artykułu	: 61165
	Nr EAN	: 40 15588 61165 0



W ramach ciągłego ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wyglądu.

Aktualną wersję instrukcji obsługi znajdziesz na stronie
www.medisana.com


Warunki gwarancji i naprawy W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę się zwrócić do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu. Jeśli urządzenie musi być wysłane, podaj rodzaj usterki i dołącz kopię dowodu kupna. Obowiązują następujące warunki gwarancyjne:

1. Na produkty firmy **MEDISANA** udzielana jest trzyletnia gwarancja licząc od daty sprzedaży. W przypadku roszczenia gwarancyjnego data sprzedaży musi być udokumentowana paragonem lub rachunkiem.
2. Usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych usuwane są bezpłatnie w ramach gwarancji.
3. Poprzez wykonanie usługi gwarancyjnej, czas gwarancji nie wydłuża się ani dla urządzenia, ani dla wymienionych podzespołów.
4. Gwarancji nie podlegają:
 - a. wszelkie uszkodzenia powstałe przez nieodpowiednie użytkowanie, np. przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
 - b. Uszkodzenia spowodowane naprawami przez kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie.
 - c. Uszkodzenia transportowe, powstałe w drodze od producenta do konsumenta lub przy wysyłce do punktu serwisowego.
 - d. Akcesoria podlegające normalnemu zużyciu.
5. Odpowiedzialność za pośrednie i bezpośrednie uszkodzenia spowodowane przez urządzenie wykluczona jest także wtedy, gdy uszkodzenie urządzenia uznane zostanie za przypadek gwarancyjny.



MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
NIEMCY

Adres punktu serwisowego znajduje się w oddzielnym załączniku.



ÖNEMLUYARILAR! LÜTFEN SAKLAYINIZ!

Bu cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu, özellikle emniyet uyarılarını dikkatle okuyun ve bu kullanım kılavuzunu ilerde kullanmak üzere saklayın. Cihazı üçüncü şahıslara verdığınızda, bu kullanım kılavuzunu da mutlaka birlikte verin.

Açıklama



Bu kullanım kılavuzu bu cihaza aittir. Devreye alma ve kullanım ile ilgili önemli bilgiler içerir. Bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyunuz. Bu kılavuza uyulmaması ağır yaralanmalara veya cihazınızda hasarlara sebep olabilir.



DİKKAT

Kullanıcının yaralanmasını önlemek için bu tehlike uyarılarına uyulmalıdır.



DİKKAT

Cihazda oluşabilecek hasarları önlemek için bu uyarılaraya uyulmalıdır.



UYARI

Bu uyarılar size, kurulum veya çalışma ile ilgili faydalı ek bilgiler vermektedir.

LOT LOT numarası



Fabrikatör



Koruma sınıfı II



Isıtmalı pelerini buruşturarak veya katlayarak kullanmayın!



Bel ısıtma kemerine kesinlikle iğne batırmayınız.



3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir!



Isıtmalı Pelerin maks. 30 derecede özel yumuşak yıkama programı ile yıkanabilir!



Yıkamada beyazlatıcı kullanmayın.



Bu ürün kurutma makinesinde kurutulmaz.



Bu ürün ütülenmez.



Cihazı kuru temizlemeye vermeyiniz!

- Ürün, tıbbi amaçlı (örneğin hastanelerde) kullanım için uygun değildir.
- Cihazı sadece, kullanım kılavuzunda öngörüldüğü şekilde kullanınız. Amacının dışında kullanıldığında garanti hakkı geçersizdir.
- Isıtma pedi katlanmış veya bükülmüş şekilde çalıştırılmamalıdır.
- Ürünü çocuklarda, engellilerde veya uyuyan kimselerde ve aşırı sıcağa karşı tepki gösteremeyen sıcağa duyarlı kimselerde kullanmayınız.
- Ürüne kesinlikle çengelli iğne veya ona benzer sivri ya da keskin uçlu cisimler tutturmaya veya batırmaya çalışmayın.
- Kabloyu çekmeyiniz, burmayıüz ve kıvırmayınız.
- Ürünü nemli ve ıslak ortamlardan uzak tutunuz! Nemlenmiş haldeki bir ürün asla çalıştırılmamalıdır.
- Her kullanımından önce kablo ve ünitede hasar olup olmadığını kontrol edin. Aşınma, hasarlanma belirtisi gördüğünüz veya uygunsuz kullanılmış olduğunu belirlediğiniz ürünü kullanmayın.
- Üründe arıza meydana gelmesi halinde, kesinlikle kendiniz tamir etmeyiniz; aksi takdirde garanti hakkınızı kaybedersiniz. Gerekli tamir işlemlerini mutlaka yetkili servis merkezlerine yaptırınız.
- Isıtma pedi kapalı olduğunda:
 - üzerine büyük veya ağır nesneler (örn. valiz) koymayın ve
 - üzerine ısı kaynakları (örn. ısıtıcı battaniye) yerleştirmeyin
- Isıtma pedini her gün kullanmıyorsanız, ısıtma pedinin bağlantı fisini **⑤** batarya ünitesinden çekin.
- Cihaz sürekli olarak kullanılacaksa, sıcaklık seviyesi 1 (en düşük) olarak ayarlanmalıdır.
- Eğer gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş ve ortaya çıkacak tehlikeleri anlayacak kapasitede iseler bu cihaz 8 yaşındaki ve üzerindeki çocuklar, aynı zamanda eksik fiziksel, sensörik veya zihinsel kabiliyete veya tecrübeye ve bilgiye sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların bu cihazla oynaması yasaktır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.

- 3 yaşın altındaki çocuklar, aşırı ısınmaya reaksiyon gösterme kapasiteleri olmadığı için bu cihazı kullanmamalıdır.
- Bu ürünü normal şartlarda 3 yaşıdan büyük çocuklar kullanamazlar. Ancak böyle bir çocuğun annesi, babası veya nezaretçi bir başka yetişkin kişi cihazdaki gerekli ayarları önceden yapmış ya da çocuk kontrol cihazını emniyetli olarak kullanabilecek tarzda yeterince eğitilmiş ise ürünü kullanabilir.
- Ürünü hiçbir zaman gözetimsiz olarak çalıştırmayınız.
- Isıtma pedini depoladığınızda, katlamadan önce soğumasını bekleyin.
- Kemer saklarken kemerde keskin kıvrımların oluşmaması için kemerin üzerine başka eşya koymayınız.
- Şarj edilebilir özellikli batarya ünitesi **⑥** ilk kullanımdan önce tam olarak şarj edilmelidir.
- Sarj cihazını elektrik hattına bağlamadan önce, cihazın etiketi üzerinde belirtilen voltaj değerinin, sizin elektrik prizinizdeki voltaj değeri ile uyumlu olmasına dikkat ediniz.
- Şarj işlemi bittikten sonra, batarya ünitesini **⑥** ve şarj cihazını **①** elektrik hattından ayırınız.
- Isıtma pedi sadece ilgili batarya kontrol ünitesi (WE-221b) ve ilgili şarj kablosuyla/adaptörle (model no. RSS1002-101084-W2E) çalıştırılabilir.
- Bir tehlike olmasını önlemek için hasarlı şebeke kablosu sadece **MEDISANA**, yetkili bir satıcı veya gerekli uzmanlık becerisine sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Ürün ambalajında bulunan şarj kablosunu/şarj cihazını (model no. RSS1002-101084-W2E) kesinlikle başka tip batarya, akü ya da batarya ünitelerini şarj etmeye kullanmayınız.

- 2.1** Lütfen önce cihazın eksik veya hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Teslimat kapsamı ve ambalaj** Emin olmadığınız durumlarda cihazı çalıştırılmayınız ve satıcınıza veya yetkililerinize başvurunuz.
- Teslimat kapsamına dahil olanlar:
- 1 MEDISANA bataryalı ısıtmalı Pelerin HP 626
 - 1 Kontrol cihazlı batarya ünitesi
 - 1 Adaptör/Şarj cihazı
 - 1 Kullanma talimatı



Ambalajlar yeniden kullanılabilir veya geri dönüşüm merkezine iletilebilir. Lütfen artık ihtiyacınız olmayan ambalaj malzemesini kurallara uygun olarak atığa ayıririz. Ambalajı çıkartırken taşıma sonucu oluşmuş bir hasar tespit etmeniz halinde, lütfen hemen satıcınıza başvurunuz.



DİKKAT

**Ambalaj folyolarının çocukların eline ulaşmamasına dikkat ediniz.
Boğulma tehlikesi vardır!**

- 2.2 Ürünün Özellikleri** İç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmış olan Bataryalı Isıtmalı Pelerin **HP 626** rahatlatacısı bir sıcaklık sağlar. Bu üründe ayarlanabilir 4 sıcaklık seviyesi, bir aşırı ısınma koruması ve bir de 90 dakikalık kullanım süresinden sonra elektriği kesen otomatik devre kesici bulunur. Uzun süre devam eden sıcaklık, lityum-iyon batarya ünitesi tarafından üretilir. Pelerin 30 derecede çamaşır makinesinde (hassas yıkama programı ile) yıkabilir.

3.1 Batarya ünitesinin şarj edil- mesi

İlk kullanımdan önce ya da uzun süre hiç kullanılmadığında batarya ünitesi **⑥** en az 3 saat süreyle tamamen şarj edilmelidir. Bataryayı şarj etmek için şarj cihazının **①** kablosunu batarya ünitesine ve bir elektrik prizine bağlayınız. Şarj işlemi esnasında batarya şarj gösterge ledi **⑧** yeşil renkte yanıp söner. Batarya ünitesi tamamen dolduğunda, batarya şarj gösterge ledi **⑧** yeşil renkte sürekli yanar. Bu durumda artık şarj cihazını **①** elektrik prizinden ve batarya ünitesinden **⑥** ayıriz. Batarya ünitesinin doluluk seviyesini belirlemek istediğinizde, ısıtmalı pelerinin elektrik bağlantı fisini **⑤** batarya ünitesinden ayırin ve açma/kapama tuşuna **⑦** basın. Bataryanın doluluk seviyesi %25 ve üzerinde ise, batarya şarj gösterge ledi **⑧** yaklaşık 3 saniye süreyle devamlı yanar. Buna karşılık eğer bataryanın doluluk seviyesi %25'in altında ise, batarya şarj gösterge ledi **⑧** saniyede 3 kez yeşil renkte yanıp söner. Bu durumda batarya ünitesini **⑥** şarj etmeniz gereklidir.



ÖNEMLİ UYARILAR

• Batarya ünitesini mutlaka kuru ortamda ve oda sıcaklığında şarj ediniz. Batarya ünitesinin üzerine herhangi bir cisim koymayınız.

• BATARYA İLE İLGİLİ EMNİYET UYARILARI:

- Bataryayı parçalamayınız ya da parçalarına ayırmayınız!
Patlama tehlikesi!
- Bataryayı ateşten ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz!
Patlama tehlikesi!
-  Bitmiş pilleri veya aküleri evsel çöpe atmayın,
tehlikeli atık olarak bertaraf edin veya ihtisas
mağazalarındaki pil toplama istasyonuna atın!

3.2 Kullanım

1. Batarya ünitesini **⑥** ısıtmalı pelerinin batarya ünitesi yuvasının **④** içine yerleştirin. Batarya ünitesinin bağlantısı bu sırada ısıtmalı pelerin için **⑤** yukarıya ve LED'ler ön taraftan dışa bakmalıdır.
2. Isıtmalı pelerinin elektrik bağlantı fisini **⑤** batarya ünitesine **⑥** takın.
3. Açma/Kapama tuşuna **⑦** gerekirse tekrarlı basarak (1'den 4'e kadar) istediğiniz sıcaklık seviyesini ayarlayınız. Bu tuşa her bastığınızda, sıcaklık seviyesi bir kademe artar. 4 üncü sıcaklık seviyesine gelindiği halde açma/kapama tuşuna **⑦** tekrar basıldığında cihaz kapanacaktır.
4. Şimdi ısıtmalı pelerini omuzlarınıza yerleştirin ve düğmeleri **③** kapatın.

3.3 Kesintisiz 90 dakikalık çalışma sonunda ısıtmalı pelerin otomatik olarak **Zaman aya-** panır. Eğer kemeri tekrar kullanmak isterseniz, dilediğiniz sıcaklık seviyesini **rı fonksiyonu**- ayarlamak için açma/kapama **7** tuşuna basınız.

4 Çeşitli bilgiler

4.1

Temizlik ve bakım

- Her temizleme işleminden önce, batarya ünitesini **6** elektrik kaynağından veya ısıtmalı pelerinden ayırin. Temizlenecek batarya ünitesini pelerinden çıkarın.
- Temizlikte asla aşındırıcı temizlik maddeleri ve sert fırça kullanmayın.
- Batarya ünitesinin temizliğini sadece kuru bir bezle dikkatlice silerek yapınız.
- Isıtmalı pelerin çamaşır makinesinde, bir yıkama torbasının içinde 30 derecelik özel yumuşak yıkama programı ile yıkanabilir.
- Küçük kirlenmeleri hafif nemli bir bez veya sünger kullanarak yumuşak bir temizleme maddesi ile gidermek yeterli olacaktır.
- Isıtmalı pelerin kurutma makinesinde kurutulmamalı ve ütülenmemelidir. Ürünü elektriği kesik halde havada kurutun ve ancak tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra tekrar kullanmaya başlayın.
- Ürünün çamaşır makinesinde sık yıkanması, renk değişimine ya da üzerinde aşınma belirtileri oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle pelerini sadece gerekli hallerde ve sadece çamaşır makinesinde yıkayın.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda düz halde ve kırımdan, kuru bir ortamda ve oda sıcaklığında saklayın. Pelerin saklamadan önce tamamen soğutulmalıdır.

4.2

Bu cihaz evdeki çöplerle birlikte atılamaz.

Ayrıştırma ile ilgili bilgi Her tüketici, her türlü elektrikli veya elektronik cihazı, çevreye zarar vermeyecek şekilde atığa ayrılabilmelerini sağlamak amacıyla, zararlı madde içerişip içermeyenlerine bakılmaksızın, kentinde bulunan toplama merkezine veya yetkili satıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

Ayrıştırma için belediye dairine veya satın aldığınız yere başvurunuz.



**4.3
Teknik
veriler**

Adı ve modeli	: MEDISANA bataryalı ısıtmalı Pelerin HP 626
Akım Beslemesi	
Bel Isıtma Kemerİ	: 8,4V === 4W
Adaptör /	
Şarj cihazı	: Girişi: 100-240V~ 50/60Hz 0,6A
(RSS1002-101084-W2E)	Çıkışı: 8,4V === 1,2A; 10,08W max.
Batarya ünitesi	: Lityum-İyon 7,2V === ; 2.500mAh; 18 Wh
(WE-221b)	
Boyutları	: yakl. 42 x 49 cm
Ağırlık	: yakl. 272 g (batarya ünitesi dahil)
Ürün numarası	: 61165
EAN numarası	: 40 15588 61165 0



Sürekli ürün iyileştirme bağlamında teknik ve yapısal değişiklikleri saklı tutuyoruz.

Bu kullanım kılavuzunun güncel versiyonu için, bkz. www.medisana.com


**Garanti
ve tamirat
Koşulları**

Garanti durumunda lütfen ihtisas mağazanıza ya da doğrudan servis yerine başvurunuz. Şayet cihazı göndermeniz gerekiyorsa, lütfen arızayı belirtiniz ve satın alma belgesinin fotokopisini ekleyiniz.
Burada aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:

- 1. MEDISANA** ürünleri için satış tarihinden geçerli olmak üzere üç yıllık garanti verilir. Garanti durumunda alış tarihinin fiş veya fatura ile isbat edilmesi gereklidir.
- 2.** Malzeme veya yapım hatası kaynaklı eksiklikler garanti süresi içinde giderilirler.
- 3.** Bir garanti hizmetinden yararlanmasıyla ne cihaz için ne de değiştirilen parça için garanti süresinin uzatılması söz konusu olmamaktadır.
- 4.** Garantiye dahil olmayan durumlar:
 - a.** Uygunsuz kullanım, örneğin kullanım talimatına dikkat edilmemesi sebebiyle oluşmuş olan tüm zararlar.
 - b.** Alıcının veya yetkisiz üçüncü şahısların onarımına veya müdahalesına dayandırılabilen zararlar.
 - c.** Üreticiden tüketiciye giden yolda veya müşteri hizmetine gönderilirken oluşmuş olan nakliyat zararları.
 - d.** Normal bir aşınmaya tabi olan ek parçalar.
- 5.** Cihazın sebep oluşturduğu doğrudan veya dolaylı müteakip zararlar için bir sorumluluk, cihazdaki zarar bir garanti durumu olarak kabul edilse bile söz konusu değildir.
- 6.** Tüketici şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.




Servis adresi ayrıca birlikte verilen ek yaprakta bulunmaktadır.



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯТЬ!

Прежде, чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, в особенности указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию по применению для дальнейшего использования. Если Вы передаете аппарат другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.

Пояснение символов



Данная инструкция по применению относится к данному прибору. Она содержит важную информацию о вводе в работу и обращении с прибором. Полностью прочтите эту инструкцию. Несоблюдение инструкции может привести к тяжелым травмам или повреждению прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.



УКАЗАНИЕ

Эти указания содержат полезную дополнительную информацию о монтаже или работе.

LOT Номер LOT



Производитель



Класс
электробезопасности II



Не используйте грелку-накидку в свернутом или сложенном виде!



Не втыкайте в изделие иглы!



Не подходит для детей до 3 лет!



Грелку-накидку можно стирать при температуре до 30°C, выбрав специальный щадящий режим стирки.



Не отбеливать!



Изделие нельзя сушить в сушилке!



Изделие нельзя гладить утюгом!



Не подвергать химической чистке!

- Устройство не подходит для медицинского применения (например, в больницах).
- Используйте прибор только по его назначению, указанному в инструкции по применению. При использовании не по назначению теряет свою силу гарантия.
- Нельзя использовать грелку-накидку в свернутом или сложенном виде.
- Не используйте термопояс на детях, инвалидах или спящих людях, а также на людях, нечувствительных к теплу, которые не могут реагировать на перегрев.
- Запрещается прикреплять или втыкать в устройство английские булавки или другие острые или колющие предметы.
- Не тяните, не скручивайте или не переламывайте кабель.
- Держите прибор подальше от влаги и жидкостей!
- Запрещается пользоваться мокрым устройством.
- Перед каждым использованием проверяйте устройство и кабель на наличие повреждений. Не пользуйтесь устройством в случае обнаружения следов износа, повреждений или признаков ненадлежащего использования.
- В случае неполадок не ремонтируйте прибор самостоятельно, так как вследствие этого будет утрачено право на гарантию. Ремонты должны осуществлять только уполномоченные сервисные организации.
- При включенной грелке-накидке:
 - не ставьте на нее большие или тяжелые предметы (такие, как футляр) и
 - не кладите на нее какие-либо источники тепла (например, электроодеяло).
- Если пользуетесь грелкой-накидкой не каждый день, вытащите штекер подключения грелки-накидки **⑤** из аккумулятора.
- Если устройство используется в течение длительного времени (например, во время сна), установите уровень 1 (самый низкий уровень).
- Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и старше, а также людьми с пониженными физическими, сенсорными или психическими способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или их ознакомили с безопасным использованием устройства, и они осознают исходящие от устройства опасности.

- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны заниматься дети без присмотра.
- Дети до 3 лет не должны пользоваться этим устройством, так как они неспособны реагировать на перегрев.
- Устройством не должны пользоваться маленькие дети в возрасте до 3 лет, кроме случая, когда температуру на блоке управления установят родители или присматривающие за ним лица, или если ребенок достаточно осведомлен, как безопасно пользоваться блоком управления.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Если вы хотите сложить греющую накидку для хранения, дайте ей сперва остывть.
- Во время хранения не кладите на устройство какие-либо предметы, чтобы не допустить надломов.
- Перед первым использованием аккумулятора **⑥** его нужно полностью зарядить.
- Перед тем как подключить блок питания к сети убедитесь, что напряжение сети, указанное на этикетке, соответствует напряжению Вашей электросети.
- После процедуры заряда отсоедините аккумулятор **⑥** и блок питания **①** от электроснабжения.
- Греющую накидку можно использовать только с соответствующим контрольным блоком аккумулятора (WE-221b) и соответствующим кабелем зарядки/ блоком питания (модель № RSS1002-101084-W2E).
- Если поврежден сетевой кабель, то его разрешается заменять только фирме **MEDISANA**, авторизованной мастерской или квалифицированному мастеру.
- Поставляемый в комплекте кабель зарядки/ блок питания (модель № RSS1002-101084-W2E) ни в коем случае нельзя использовать для зарядки других батарей или аккумуляторов.

2.1 Комплек- тация и упаковка	Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений. В случае сомнений не вводите прибор в работу и обратитесь в торговую организацию или в сервисный центр. В комплект входят: <ul style="list-style-type: none">• 1 MEDISANA Аккумуляторная грелка-накидка HP 626• 1 Аккумулятор с контрольным блоком• 1 Блок питания/ зарядное устройство• 1 инструкция по применению
--	---



Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать надлежащим образом. Если при распаковке Вы обнаружили повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом продавцу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям. Опасность удушения!

2.2 Характер- истики изделия	Аккумуляторная грелка-накидка HP 626 для использования в помещении и на улице согревает благотворным теплом. Она имеет 4 уровня регулировки температуры, защиту от перегрева и систему автоматического отключения через 90 минут использования. Продолжительный обогрев обеспечивается высокопроизводительной аккумуляторной литий-ионной батареей. Накидку можно стирать в стиральной машине при температуре до 30°C (специальный щадящий режим стирки).
---	--

3.1

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием аккумулятора **6** или если он длительное время не использовался, его нужно полностью зарядить в течение минимум 3 часов. Для зарядки аккумулятора подключите кабель зарядного устройства **1** к аккумулятору и к розетке. Во время зарядки мигает зеленый светодиод индикатора состояния зарядки **8**. Когда аккумулятор полностью заряжен, зеленый светодиод индикатора состояния зарядки **8** будет гореть постоянно. Теперь вы можете отключить зарядное устройство **1** от сети и от аккумулятора **6**. Если вы хотите определить уровень заряда аккумулятора, вытащите штекер подключения грелки-накидки **5** из аккумулятора и нажмите кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ **7**. Светодиод состояния зарядки **8** постоянно светится зеленым около 3 секунд, если уровень заряда составляет 25 % или больше. Если уровень заряда меньше, чем 25 %, зеленый светодиод состояния зарядки **8** мигнет 3 раза за секунду. В этом случае вы должны зарядить аккумулятор **6**.

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ**

- Заряжайте аккумулятор только в сухом месте при комнатной температуре. Не ставьте какие либо предметы на аккумулятор.
- **УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ АККУМУЛЯТОРА:**
 - Никогда не разбирайте и не разъединяйте аккумулятор! Опасность взрыва!
 - Держите подальше от огня и нагревательных приборов! Опасность взрыва!
 -  Не выкидывайте использованные батарейки в бытовой мусор, а только в специальные отходы или в контейнеры для сбора батареек, имеющиеся в магазинах!

3.2

Использование

1. Установите аккумулятор **6** в держатель аккумулятора **4** грелки-накидки. При этом гнездо аккумулятора для соединительного штекера грелки-накидки **5** должно быть обращено вверх, а светодиоды – наружу.
2. Соедините штекер подключения грелки-накидки **5** с аккумулятором **6**.
3. Установите желаемый уровень температуры (от 1 до 4) нажатием (или несколькими нажатиями) на кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ **7**. Каждое нажатие кнопки повышает температуру на одну ступень. Если достигнут уровень 4 и снова нажать на кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ **7**, устройство отключится.
4. Теперь набросьте грелку-накидку себе на плечи и застегните кнопку **3**.

3.3 Функция таймера

Через 90 минут непрерывной работы грелка-накидка автоматически отключается. Если вы хотите продолжать пользоваться устройством, нажмите кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ 7, чтобы установить желаемый уровень температуры.

4 Разное

4.1 Чистка и уход

- Перед каждой очисткой отсоедините аккумулятор 6 от сети и от грелки-накидки. Извлеките аккумулятор из грелки-накидки.
- Никогда не применяйте агрессивные чистящие средства или жесткие щетки.
- Аккуратно протрите аккумулятор сухой тканью.
- Грелку-накидку можно стирать в стиральной машине при температуре 30°C, уложив ее в мешочек для стирки и выбрав специальный щадящий режим стирки.
- При небольших загрязнениях достаточно будет очистить влажной тряпкой или губкой и мягким моющим средством.
- Грелку-накидку нельзя гладить утюгом и сушить в сушилке. Оставьте изделие в отключенном состоянии сохнуть на воздухе и пользуйтесь только после того, как оно полностью высохнет.
- Слишком частые стирки в стиральной машине могут привести к выцветанию краски и изделие будет выглядеть поношенным. Поэтому стирайте накидку в стиральной машине только при крайней необходимости.
- Храните изделие в разложенном виде без перегибания в сухом помещении при комнатной температуре. Перед тем, как положить накидку для хранения, дайте ей остывать.

4.2 Указание по утилизации

Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли, чтобы обеспечить их экологичную утилизацию. По вопросам утилизации обращайтесь в коммунальные службы или к дилеру.



4.3	Название и модель	: MEDISANA Аккумуляторный термопояс HP 626
Технические характеристики	Электропитание	
	Аккумуляторный термопояс	: 8,4В== 4Вт
	Блок питания/ зарядное устройство	: вход: 100-240В~ 50/60Гц 0,6А (RSS1002-101084-W2E) выход: 8,4В== 1,2А; 10,08Вт макс.
	Аккумулятор(WE-221b)	: Li-Ion 7,2В == ; 2.500мАч; 18 Вч
	Размеры	: прибл.42 x 49 см
	Вес	: прибл. 272 г (включая аккумулятор)
	Артикул	: 61165
	Номер EAN	: 40 15588 61165 0



В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.

Последняя версия данной инструкции приведена на сайте
www.medisana.com

**Условия
гарантии и
ремонта**

Гарантийный срок на изделия **MEDISANA** составляет три года. В гарантийном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или счетом.

**MEDISANA AG**

Jagenbergstraße 19

41468 NEUSS

ГЕРМАНИЯ

E-Mail: info@medisana.deИнтернет: www.medisana.com**Гарантийная карта**

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Гарантийный срок _____

Печать продавца

Подпись покупателя _____

Уважаемый покупатель!

При покупке убедитесь, что фирма-продавец полностью, правильно и четко заполнила гарантийную карту и поставила печать. Сохраняйте ее вместе с чеком покупки в течение всего гарантийного срока.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки **MEDISANA** будет нуждаться в ремонте, обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный центр **MEDISANA**. При отсутствии в Вашем регионе такого сервисного центра отправьте изделие вместе с описанием неисправности в ближайший сервисный центр.

Гарантийный срок изделия указан в инструкции по эксплуатации и исчисляется с даты покупки. При обнаружении производственных дефектов покупателю гарантируется бесплатный ремонт или замена вышедших из строя. Однако фирма оставляет за собой право отказа от бесплатного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках закона "О защите прав потребителей".

Условия гарантии.

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и четком заполнении гарантийной карты с указанием модели изделия, даты продажи, четкими печатями фирмы-продавца.
Фирма оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийная карта не предоставлена или если информация в ней неполная, неразборчивая или содержит исправления.
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей и не распространяется на детали отделки, элементы питания и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.
3. Доставка изделий в сервисный центр и обратно осуществляется за счет покупателя.
4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если обнаружены:
 - наличие механических повреждений
 - наличие следов постороннего вмешательства
 - ущерб, причиненный потребителем в результате несоблюдения правил эксплуатации
 - ущерб в результате попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых
 - следы ремонта в неавторизированном сервисном центре
 - следы внесения изменений в конструкцию прибора
5. Гарантия распространяется только на приборы, приобретенные на территории Российской Федерации.

Адреса авторизированных сервисных центров MEDISANA
117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.20, корп. 1
Тел.: (495) 729 -47 - 96

 **MEDISANA AG**
Jagenerbergstraße 19
41468 NEUSS
GERMANY