




Турник «Рукоход» навесной на Шведскую стенку

Инструкция по сборке




1. Боковая стойка = 2шт.
2. Верхняя перекладина = 1шт.
3. Ось = 1шт.
4. Ось с отверстиями = 2шт.
5. Неопреновые ручки 22см = 8шт.
6. Винт с внутренним шестигранником М12х55 = 6шт.
7. Рым-гайка М12 = 6шт.
8. Болт М12х30 = 2шт.
9. Шайба М12 = 2шт.





ШАГ №1

Разрежьте 2
неопреновые
ручки пополам.




ШАГ №2

Наденьте по две длинных
неопреновых ручки поз.5 на
оси с отверстиями поз.4
Наденьте четыре коротких
ручки на перекладину поз.2,
как показано на рисунке.

Чтобы надеть неопреновые
ручки необходимо смазать
внутреннюю поверхность
ручек жидким мылом. Ручки
легко наденутся на
перекладину, а после
высыхания мыла (примерно
через 2 часа) они надежно
зафиксируются на турнике.


ШАГ №3

Установите ось поз.3 и оси с отверстиями поз.4 между боковыми стойками поз.1 соосно отверстий.




ШАГ №4

Установите винты поз.6 в верхние отверстия боковых стоек, закрепите их рым-гайками поз.7. Установите болты поз.8, предварительно установив шайбу поз.9, в боковые отверстия стоек поз.1. Закрутите установленные болты и винты до упора.



ШАГ №5

Наденьте большие ручки на место широкого хвата перекладины, как описано в ШАГЕ 2



ШАГ №6

Повесьте турник на шведскую стенку и начинайте заниматься спортом!



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!!!

Хорошего пользования!