

SPORT COMPUTER



SIGMA[®]
GERMANY



STOP



LAP
COUNT



BEST
LAP

SC 6.12

SPORT COMPUTER

TOP BUTTON - MEMORY - ALARM

www.sigmasport.com

DE

US/GB

FR

IT

ES

NL

PL

CZ

SI

PT

NO

RU

Содержание

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Запуск и завершение работы спортивного компьютера SC 6.12 | 91 |
| 2 | Вызов уровня меню | 91 |
| 3 | Вызов тренировочных циклов | 92 |
| 4 | Настройка (время/ дата/ сигнал тревоги) | 94 |
| 5 | Показания на дисплее | 95 |
| 6 | Описание кнопок | 96 |

Дополнительная информация

Дополнительную информацию, в том числе часто задаваемые вопросы (FAQ), можно найти на веб-странице www.sigmasport.com.

Положения гарантийного обслуживания

Гарантия не распространяется на батареи, изменения устройства в результате естественного износа, повреждения вследствие неправильного обращения/ использования, повреждения, возникшими в результате небрежного обращения, использования в производственных целях или несчастных случаев.



Li =
Lithium Ionen

Батареи запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами (Закон Германии об утилизации батарей)! Сдайте батареи в уполномоченный пункт утилизации.

Запуск и завершение работы спортивного компьютера SC 6.12

1

Для начала тренировки с использованием спортивного компьютера SC 6.12 нажмите и удерживайте в этом положении в течение 2 с любую кнопку.



Ваш спортивный компьютер SC 6.12 работает теперь в режиме тренировки.



Для начала тренировки временно нажмите расположенную сверху кнопку.



Для завершения тренировки нажмите кнопку остановки. Секундомер при этом остановится. Чтобы выйти из меню тренировки нажмите и удерживайте левую нижнюю кнопку.



Вызов уровня меню

2

Чтобы перейти в уровень меню спортивного компьютера SC 6.12, нажмите и удерживайте в этом положении в течение 2 с любую кнопку.



Ваш спортивный компьютер SC 6.12 работает теперь в режиме тренировки.





Чтобы перейти в уровень меню, нажмите и удерживайте в этом положении в течение 2 секунд правую нижнюю кнопку.



Теперь Вы находитесь в уровне меню. Здесь Вы можете выбрать функцию MEM или SET. Функция MEM позволяет просмотреть последние 7 тренировочных циклов.



Для настройки часов выберите функцию SET. Чтобы выйти из уровня меню, нажмите и удерживайте в течение 2 с правую нижнюю кнопку.

3

Вызов тренировочных циклов



Чтобы вызвать Ваши тренировочные циклы, зафиксированные в компьютере SC 6.12, нажмите и удерживайте в этом положении в течение 2 с любую кнопку.



Ваш спортивный компьютер SC 6.12 работает теперь в режиме тренировки.



Чтобы перейти в уровень меню, нажмите и удерживайте в этом положении в течение 2 секунд правую нижнюю кнопку.

Для выбора пункта меню MEM нажмите кнопку сверху.



Теперь Вы находитесь в базе данных тренировок, перемещение по отдельным тренировочным циклам осуществляется с помощью кнопок Toggle/+ и Toggle/-. При этом отображается дата завершения тренировочного цикла. Благодаря этому требуемый цикл легко выбрать с помощью кнопки сверху.



После начала тренировочного цикла Вы можете просмотреть следующие значения:

- Время начала тренировки
- Среднее время прохождения круга
- Все круги включая лучший результат (символ BestLap)



Для пролистывания результатов отдельных кругов нажмите кнопку Toggle/+ или Toggle/-.

Настройка (время/дата/ сигнал тревоги)



Для настройки спортивного компьютера SC 6.12, например, ввода времени суток, выполните следующее. Нажмите и удерживайте в этом положении в течение 2 с любую кнопку.



Ваш спортивный компьютер SC 6.12 работает теперь в режиме тренировки.



Чтобы перейти в уровень меню, нажмите и удерживайте в этом положении в течение 2 секунд правую нижнюю кнопку.



Для выполнения настроек выберите функцию SET, нажав для этого кнопку сверху.




На дисплее отобразится надпись CLOCK. Используйте кнопки Toggle/+ или Toggle/- для перехода между настройками CLOCK/DATE/ALARM/TONE. Подтвердите выбор нажатием кнопки сверху.



Для изменения, увеличения или уменьшения значения нажмите кнопку Toggle/+ или Toggle/-. Нажмите кнопку сверху, чтобы подтвердить значение. Чтобы прервать процесс настройки, нажмите кнопку STOP. Этот процесс может использоваться применительно ко всем четырем пунктам меню.

Показания на дисплее

→ Спящий режим:



→ Режим тренировки:



→ Вызов памяти:



Управление спортивным компьютером осуществляется с помощью кратковременного или продолжительного нажатия кнопок (в течение 2 с).

Кнопка STOP:

Кратковременное нажатие кнопки:

В режиме тренировки:
Остановить секундомер.

В режиме настройки:
Вернуться к предыдущим показаниям.

Продолжительное нажатие кнопки:

В режиме тренировки:
Сбросить тренировочный цикл – данные при этом сохраняются.

В режиме настройки:
Нет функций

Toggle/-:

Кратковременное нажатие кнопки:

В режиме тренировки:
Переключение секундомера на отображение времени суток.

В режиме настройки:
Навигация между пунктами меню и уменьшение значений.

Продолжительное нажатие кнопки:

В режиме тренировки:
Завершить тренировочный цикл. Тренировочный цикл сохраняется и может быть вызван из памяти (MEM).

В режиме настройки:
Быстро уменьшить значения.



START/Lap:

Кратковременное нажатие кнопки:

В режиме тренировки:
Начать тренировку или круг.

В режиме настройки:
Нет функций.

Продолжительное нажатие кнопки:

В режиме тренировки:
Активировать функцию Easy LapView для просмотра пройденных кругов.

В режиме настройки:
Нет функций.

Toggle/+:

Кратковременное нажатие кнопки:

В режиме тренировки:
Переключение секундомера на отображение времени суток.

В режиме настройки:
Навигация между пунктами меню и увеличение значений.

Продолжительное нажатие кнопки:

В режиме тренировки:
Открыть уровень меню.

В режиме настройки:
Закрыть уровень меню или быстро уменьшить значения.

Notes

Notes

SC 6.12

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107
Service-Tel. 888-744-6277

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

www.sigmasport.com

